端末設定

プロフィール.....146
無線とネットワークの設定.....146
通話設定.....148
音の設定.....149
画面設定.....151
現在地情報とセキュリティの設定..... 152
アプリケーション設定.....153
アカウントと同期の設定..... 154
プライバシーの設定..... 155
microSDと本体容量の設定..... 155
言語とキーボードの設定..... 156
音声入出力の設定.....158
ユーザー補助の設定..... 159
日付と時刻の設定.....160
端末情報.....160

プロフィール

プロフィール

プロフィール

プロフィールを確認する

ホーム画面で ⠿ ▶ 設定 ▶ プロフィール

プロフィールが表示されます。

・⠿ を押すと、プロフィールの共有／編集を行うことができます。

無線とネットワークの設定

無線とネットワークの設定

機内モード

電源を入れたまま、電波を発する機能をすべて無効にするかどうかを設定する

ホーム画面で ⠿ ▶ 設定 ▶ 無線とネットワーク ▶ 機内モード

・機内モード をタップするたびに、設定（☑）／解除（☐）が切り替わります。

Wi-Fi

Wi-Fiを利用するかどうかを設定する

ホーム画面で ⠿ ▶ 設定 ▶ 無線とネットワーク ▶ Wi-Fi

・Wi-Fi をタップするたびに、設定（☑）／解除（☐）が切り替わります。

・Wi-Fi設定 の Wi-Fi をタップしても同様に設定できます。

Wi-Fi設定

ネットワーク（Wi-Fi設定アクセスポイント）が利用できるとき、通知するかどうかを設定する

ホーム画面で ⠿ ▶ 設定 ▶ 無線とネットワーク ▶ Wi-Fi設定 ▶ ネットワークの通知

・Wi-Fi が設定されているときに利用できます。

・ネットワークの通知 をタップするたびに、設定（☑）／解除（☐）が切り替わります。

AOSSを利用してWi-Fiを設定する

ホーム画面で ⠿ ▶ 設定 ▶ 無線とネットワーク ▶ Wi-Fi設定 ▶ 簡単設定 ▶ AOSS設定 ▶ 画面の指示に従って操作

・Wi-Fi が設定されているときに利用できます。

WPSを利用してWi-Fiを設定する

ホーム画面で ⠿ ▶ 設定 ▶ 無線とネットワーク ▶ Wi-Fi設定 ▶ 簡単設定 ▶ WPS設定 ▶ WPSボタン（プッシュ方式） ／ 暗証番号（PINコード方式） ▶ 画面の指示に従って操作

・Wi-Fi が設定されているときに利用できます。

ネットワークを追加する

ホーム画面で ⠿ ▶ 設定 ▶ 無線とネットワーク ▶ Wi-Fi設定 ▶ Wi-Fiネットワークを追加 ▶ Wi-Fiネットワーク設定を入力 ▶ 保存

・Wi-Fi が設定されているときに利用できます。
・セキュリティ方式によっては、その他の項目を設定／入力する必要があります。

Bluetooth

Bluetooth®を利用するかどうかを設定する

ホーム画面で ⠿ ▶ 設定 ▶ 無線とネットワーク ▶ Bluetooth

・Bluetooth をタップするたびに、設定（☑）／解除（☐）が切り替わります。
・Bluetooth設定 の Bluetooth をタップしても同様に設定できます。

Bluetooth設定

他の機器で表示される本機の名前を変更する

ホーム画面で ⠿ ▶ 設定 ▶ 無線とネットワーク ▶ Bluetooth設定 ▶ 端末名 ▶ 名前を入力 ▶ OK

・Bluetooth が設定されているときに利用できます。

他の機器から本機を検索できるようにするかどうかを設定する

ホーム画面で ⠿ ▶ 設定 ▶ 無線とネットワーク ▶ Bluetooth設定 ▶ 検出可能

・検出可能 をタップするたびに、設定（☑）／解除（☐）が切り替わります。
・Bluetooth が設定されているときに利用できます。

他の機器を検索する

ホーム画面で ⠿ ▶ 設定 ▶ 無線とネットワーク ▶ Bluetooth設定 ▶ デバイスのスキャン

・Bluetooth が設定されているときに利用できます。

VPN設定

VPNを追加する

ホーム画面で ⠿ ▶ 設定 ▶ 無線とネットワーク ▶ VPN設定 ▶ VPNの追加 ▶ 設定項目をタップ ▶ 内容を設定 ▶ ⠿ ▶ 保存

・追加したVPNをタップすると、接続／切断できます。また、追加したVPNをロングタッチすると、VPNを編集／削除できます。

モバイルネットワーク（3G）

モバイルネットワーク経由のデータ通信を有効にするかどうかを設定する

ホーム画面で ⠿ ▶ 設定 ▶ 無線とネットワーク ▶ モバイルネットワーク（3G） ▶ データ通信を有効にする

・データ通信を有効にする をタップするたびに、有効（☑）／無効（☐）が切り替わります。

ローミング時のデータ通信を有効にするかどうかを設定する

ホーム画面で ⠿ ▶ 設定 ▶ 無線とネットワーク ▶ モバイルネットワーク（3G） ▶ データローミング

・データローミング をタップするたびに、有効（☑）／無効（☐）が切り替わります。
・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

アクセスポイントを追加する

ホーム画面で ⠿ ▶ 設定 ▶ 無線とネットワーク ▶ モバイルネットワーク（3G） ▶ アクセスポイント名 ▶ ⠿ ▶ 新しいAPN ▶ 各項目をタップ ▶ 各項目を設定 ▶ ⠿ ▶ 保存

追加したアクセスポイントを削除し、お買い上げ時の状態に戻す

ホーム画面で ⠿ ▶ 設定 ▶ 無線とネットワーク ▶ モバイルネットワーク（3G） ▶ アクセスポイント名 ▶ ⠿ ▶ 初期設定にリセット

通信方式を設定する

ホーム画面で ⠿ ▶ 設定 ▶ 無線とネットワーク ▶ モバイルネットワーク（3G） ▶ ネットワークモード ▶ 設定項目をタップ

接続する通信事業者を設定する

ホーム画面で ⠿ ▶ 設定 ▶ 無線とネットワーク ▶ モバイルネットワーク（3G） ▶ ネットワークオペレータ ▶ 自動選択（3G） ／検索結果から接続するネットワークをタップ

・自動選択（3G） をタップすると、検索結果の中から自動的に最適なネットワークが設定されます。
・検索をやり直すときは、 ネットワークを検索（3G） または 自動選択（3G） をタップします。

通話設定

通話設定

音声発信切り替え設定

発信方式を切り替えるかどうかを設定する

ホーム画面で ⠿ ▶ 設定 ▶ 通話設定 ▶ 音声発信切り替え設定

・音声発信切り替え設定 をタップするたびに、設定（☑）／解除（☐）が切り替わります。

音声発信方法選択

発信方式を現在の設定から切り替える

ホーム画面で ⠿ ▶ 設定 ▶ 通話設定 ▶ 音声発信方法選択 ▶ PHS ／ 3G

・音声発信切り替え設定 を有効にしているときのみ設定できます。

通話時間

国内でのPHS／3G通話時間の累計を確認する

ホーム画面で ⠿ ▶ 設定 ▶ 通話設定 ▶ 通話時間 ▶ 通話時間（国内）

海外での3G通話時間の累計を確認する

ホーム画面で ⠿ ▶ 設定 ▶ 通話設定 ▶ 通話時間 ▶ 通話時間（海外）

通話時間をリセットする

ホーム画面で ⠿ ▶ 設定 ▶ 通話設定 ▶ 通話時間 ▶ 対象の項目をタップ ▶ ⠿ ▶ リセット ▶ OK

発信確認画面

発信時にダイヤル画面を表示する

ホーム画面で ⠿ ▶ 設定 ▶ 通話設定 ▶ 発信確認画面

・発信確認画面 をタップするたびに、設定（☑）／解除（☐）が切り替わります。

発信者番号通知（PHS）

PHSの発信時に電話番号を相手に通知するかどうかを設定する

ホーム画面で ⠿ ▶ 設定 ▶ 通話設定 ▶ 発信者番号通知（PHS）

・発信者番号通知（PHS） をタップするたびに、設定（☑）／解除（☐）が切り替わります。

通信中着信（PHS）

PHSの通話中に着信を知らせるようにするかどうかを設定する

ホーム画面で ⠿ ▶ 設定 ▶ 通話設定 ▶ 通信中着信（PHS）

・通信中着信（PHS） をタップするたびに、設定（☑）／解除（☐）が切り替わります。

分計発信（PHS）

PHSの発信を分計発信にするかどうかを設定する

ホーム画面で ⠿ ▶ 設定 ▶ 通話設定 ▶ 分計発信（PHS） ▶ 分計発信（PHS）

・分計発信（PHS） をタップするたびに、設定（☑）／解除（☐）が切り替わります。

サービス問合せ（PHS）

ウィルコムの各種サービス（問合せ、留守電、転送）に接続する

ホーム画面で ⠿ ▶ 設定 ▶ 通話設定 ▶ サービス問合せ（PHS） ▶ サービスセンター ／ 留守電センター ／ 着信転送サービスセンター

・サービスセンター をタップすると、ウィルコムサービスセンター（116）に接続します。
・留守電センター をタップすると、ウィルコム留守電センター（*931）に接続します。
・着信転送サービスセンター をタップすると、ウィルコム着信転送サービスセンター（143）に接続します。
・音声発信方法がPHSに設定されているときのみ、サービス問合せ（PHS）を利用できます。

簡易留守録

簡易留守録を有効にするかどうかを設定する

ホーム画面で ⊞ ▶ 設定 ▶ 通話設定 ▶ 簡易留守録 ▶ 簡易留守録設定

・簡易留守録設定 をタップするたびに、有効（☑）／無効（☐）が切り替わります。

簡易留守録が応答するまでの時間を設定する

ホーム画面で ⊞ ▶ 設定 ▶ 通話設定 ▶ 簡易留守録 ▶ 応答時間 ▶ 応答時間を設定 ▶ 設定

録音された簡易留守録を確認する

ホーム画面で ⊞ ▶ 設定 ▶ 通話設定 ▶ 簡易留守録 ▶ 簡易留守録リスト

・簡易留守録の再生や削除、保護／保護解除ができます。
・簡易留守録が保存されているときのみ選択できます。

着信拒否

着信拒否するかどうかを設定する

ホーム画面で ⊞ ▶ 設定 ▶ 通話設定 ▶ 着信拒否 ▶ PINを入力 ▶ OK ▶ 画面の指示に従って操作

着信拒否する電話番号の一覧を確認する

ホーム画面で ⊞ ▶ 設定 ▶ 通話設定 ▶ 着信拒否 ▶ PINを入力 ▶ OK ▶ 電話番号指定 ▶ 着信拒否リスト

・⊞ を押すと、着信拒否番号の新規登録や削除をすることができます。

その他の設定（3G）

3Gの発信時に電話番号を相手に通知するかどうかを設定する

ホーム画面で ⊞ ▶ 設定 ▶ 通話設定 ▶ その他の設定（3G） ▶ 発信者番号通知（3G）

・発信者番号通知（3G） をタップするたびに、設定（☑）／解除（☐）が切り替わります。
・音声発信方法が3Gに設定されているときのみ、 その他の設定（3G） を設定できます。

音の設定

音の設定

マナーモード

マナーモードを設定する

ホーム画面で ⊞ ▶ 設定 ▶ 音 ▶ マナーモード

・マナーモード をタップするたびに、設定（☑）／解除（☐）が切り替わります。

安全運転モード

運転中のため電話に出られないことを相手に通知し、メッセージを録音する

ホーム画面で ⊞ ▶ 設定 ▶ 音 ▶ 安全運転モード

・安全運転モード をタップするたびに、設定（☑）／解除（☐）が切り替わります。

安全運転応答設定

安全運転モードに設定中の応答方法を選択する

ホーム画面で ⊞ ▶ 設定 ▶ 音 ▶ 安全運転応答設定 ▶ 設定項目をタップ

バイブ

バイブレータを動作させるかどうかを設定する

ホーム画面で ⊞ ▶ 設定 ▶ 音 ▶ バイブ ▶ 設定項目をタップ

音量

電話の着信音やアラーム音などの音量を設定する

ホーム画面で ⊞ ▶ 設定 ▶ 音 ▶ 音量 ▶ 各音量バーをドラッグ ▶ OK

・メールなどの通知音を着信音と同じ音量にするときは、 通知音にも着信音量を適用 をタップします。

着信音

着信音の種類を設定する

ホーム画面で ⊞ ▶ 設定 ▶ 音 ▶ 着信音 ▶ 設定項目をタップ ▶ 画面の指示に従って操作

バイブパターン

電話着信時のバイブを設定する

ホーム画面で ⊞ ▶ 設定 ▶ 音 ▶ バイブパターン ▶ 設定項目をタップ ▶ OK

着信LED

電話着信時のLEDを設定する

ホーム画面で ⊞ ▶ 設定 ▶ 音 ▶ 着信LED ▶ 設定項目をタップ ▶ OK

通知音

通知音の種類を設定する

ホーム画面で ⊞ ▶ 設定 ▶ 音 ▶ 通知音 ▶ 設定項目をタップ ▶ 画面の指示に従って操作

圏外警告音（PHS）

PHS通話中の圏外警告音を鳴らすかどうかを設定する

ホーム画面で ⊞ ▶ 設定 ▶ 音 ▶ 圏外警告音（PHS）

・圏外警告音（PHS）をタップするたびに、設定（☑）／解除（☐）が切り替わります。

お知らせLED

お知らせLEDを点滅させるかどうかを設定する

ホーム画面で ⊞ ▶ 設定 ▶ 音 ▶ お知らせLED

・お知らせLEDをタップするたびに、設定（☑）／解除（☐）が切り替わります。

通話中LED

通話中LEDを点滅させるかどうかを設定する

ホーム画面で ⊞ ▶ 設定 ▶ 音 ▶ 通話中LED

・通話中LEDをタップするたびに、設定（☑）／解除（☐）が切り替わります。

タッチ操作音

ダイヤルキーをタップするときに操作音を鳴らすかどうかを設定する

ホーム画面で ⊞ ▶ 設定 ▶ 音 ▶ タッチ操作音

・タッチ操作音をタップするたびに、設定（☑）／解除（☐）が切り替わります。

・タッチ操作音を解除すると、バッテリーの消耗を軽減できます。

選択時の操作音

メニューをタップしたときに操作音を鳴らすかどうかを設定する

ホーム画面で ⊞ ▶ 設定 ▶ 音 ▶ 選択時の操作音

・選択時の操作音をタップするたびに、設定（☑）／解除（☐）が切り替わります。

・選択時の操作音を解除すると、バッテリーの消耗を軽減できます。

画面ロックの音

画面ロックの設定／解除時に操作音を鳴らすかどうかを設定する

ホーム画面で ⊞ ▶ 設定 ▶ 音 ▶ 画面ロックの音

・画面ロックの音をタップするたびに、設定（☑）／解除（☐）が切り替わります。

・画面ロックの音を解除すると、バッテリーの消耗を軽減できます。

入力時バイブレーション

画面をタップしたときにバイブレータを動作させるかどうかを設定する

ホーム画面で ⊞ ▶ 設定 ▶ 音 ▶ 入力時バイブレーション

・入力時バイブレーションをタップするたびに、設定（☑）／解除（☐）が切り替わります。

画面設定

画面設定

フォント切替

画面に表示されるフォントの種類を設定する

ホーム画面で ⁝⁝ ▶ 設定 ▶ 画面 ▶ フォント切替 ▶ 設定項目をタップ ▶ OK

画面の明るさ

画面の明るさを自動的に調整するかどうかを設定する

ホーム画面で ⁝⁝ ▶ 設定 ▶ 画面 ▶ 画面の明るさ ▶ 明るさを自動調整 ▶ OK

・明るさを自動調整 をタップするたびに、設定（ ）／解除（ ）が切り替わります。
・明るさを自動調整 を解除したときは、明るさ調整バーをドラッグして手動で調整してください。
・暗くするほど、バッテリーの消耗を軽減できます。

画面の自動回転

画面を自動回転させるかどうかを設定する

ホーム画面で ⁝⁝ ▶ 設定 ▶ 画面 ▶ 画面の自動回転

・画面の自動回転 をタップするたびに、設定（ ）／解除（ ）が切り替わります。
・画面の自動回転 を解除すると、バッテリーの消耗を軽減できます。

アニメーション表示

ウィンドウ表示時などにアニメーションさせるかどうかを設定する

ホーム画面で ⁝⁝ ▶ 設定 ▶ 画面 ▶ アニメーション表示 ▶ 設定項目をタップ

バックライト消灯

無操作のままで画面が消灯するまでの時間を設定する

ホーム画面で ⁝⁝ ▶ 設定 ▶ 画面 ▶ バックライト消灯 ▶ 設定項目をタップ

・点灯時間を短くすると、バッテリーの消耗を軽減できます。

キーバックライト

ディスプレイ下のハードウェアキーのバックライトを点灯するかどうかを設定する

ホーム画面で ⁝⁝ ▶ 設定 ▶ 画面 ▶ キーバックライト

・キーバックライト をタップするたびに、設定（ ）／解除（ ）が切り替わります。
・キーバックライト を解除すると、バッテリーの消耗を軽減できます。

現在地情報とセキュリティの設定

現在地情報とセキュリティの設定

無線ネットワークを使用

現在地の位置情報取得に無線ネットワークを使用するかどうかを設定する

ホーム画面で ⊞ 設定 現在地情報とセキュリティ 無線ネットワークを使用

・無線ネットワークを使用 をタップするたびに、設定（✓）／解除（ ）が切り替わります。
・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

GPS機能を使用

現在地の位置情報取得にGPS機能を使用するかどうかを設定する

ホーム画面で ⊞ 設定 現在地情報とセキュリティ GPS機能を使用

・GPS機能を使用 をタップするたびに、設定（✓）／解除（ ）が切り替わります。
・GPS機能を使用 を解除すると、バッテリーの消耗を軽減できます。

PIN（ロックNo.）の変更

PINを変更する

ホーム画面で ⊞ 設定 現在地情報とセキュリティ PIN（ロックNo.）の変更 現在のPINを入力 次へ 新しいPINを入力 次へ 新しいPINを再度入力 OK

・PINとは、画面ロックの解除などに利用する端末の暗証番号です。お買い上げ時には「9999」に設定されています。
・PINは、メモに控えておくなどしてお忘れにならないよう、また他人には知られないようご注意ください。

画面ロックの設定

画面ロックを解除するときの解除方法を設定する

ホーム画面で ⊞ 設定 現在地情報とセキュリティ 画面ロックの設定 設定項目をタップ 画面の指示に従って操作

USIMカードロック設定

電源を入れたとき、USIM PINを入力しないと本機を操作できないようにするかどうかを設定する

ホーム画面で ⊞ 設定 現在地情報とセキュリティ USIMカードロック設定 USIMカードをロック USIM PINを入力 OK

・USIMカードをロック をタップするたびに、設定（✓）／解除（ ）が切り替わります。
・USIM PINの入力を3回間違えると、PINロックが設定され、本機の使用が制限されますのでご注意ください。

USIM PINを変更する

ホーム画面で ⊞ 設定 現在地情報とセキュリティ USIMカードロック設定 USIM PINの変更 現在のUSIM PINを入力 OK 新しいUSIM PINを入力 OK 新しいUSIM PINを再度入力 OK

・USIM PINとは、USIMカードの暗証番号です。USIMカードお買い上げ時には、「9999」に設定されています。
・USIM PINは、メモに控えておくなどしてお忘れにならないよう、また他人には知られないようご注意ください。
・USIM PINの変更は、USIM PINを有効にしている場合のみ行えます。

パスワードを表示

パスワード入力時に、文字を隠さずに表示するかどうかを設定する

ホーム画面で ⊞ 設定 現在地情報とセキュリティ パスワードを表示

・パスワードを表示 をタップするたびに、設定（✓）／解除（ ）が切り替わります。

デバイス管理者を選択

デバイス管理者を有効にするかどうかを設定する

ホーム画面で ⊞ 設定 現在地情報とセキュリティ デバイス管理者を選択 管理者をタップ 画面の指示に従って操作

安全な認証情報の使用

安全な証明書と他の認証情報へのアクセスをアプリケーションに許可するかどうかを設定する

ホーム画面で ⠿ 設定 現在地情報とセキュリティ 安全な認証情報の使用 認証情報ストレージのパスワードを入力 OK

・あらかじめ認証情報ストレージのパスワードを設定しておいてください。
・安全な認証情報の使用 をタップするたびに、有効（☑）／無効（☐）が切り替わります。
・無効にするときは、認証情報ストレージのパスワードを入力する必要はありません。

microSDからのインストール

暗号化された認証情報をmicroSDカードからインストールする

ホーム画面で ⠿ 設定 現在地情報とセキュリティ microSDからのインストール 証明書をタップ 認証情報のパスワードを入力 OK 証明書の名前をタップ OK 認証情報ストレージのパスワードを入力 OK

・認証情報は、Wi-Fiネットワークを設定する際に必要となる場合があります。入手方法は配布先によって異なります。

パスワードの設定

認証情報ストレージのパスワードを設定する

ホーム画面で ⠿ 設定 現在地情報とセキュリティ パスワードの設定 認証情報ストレージのパスワードを入力 認証情報ストレージのパスワードを再度入力 OK

・パスワードは、メモに控えておくなどしてお忘れにならないようご注意ください。
・設定したパスワードを変更するときは、 パスワードの設定 から行います。

ストレージの消去

すべての認証情報を削除して認証情報ストレージのパスワードもリセットする

ホーム画面で ⠿ 設定 現在地情報とセキュリティ ストレージの消去 OK

アプリケーション設定

アプリケーション設定

提供元不明のアプリ

Google Play以外から入手したアプリケーションのインストール許可を設定する

ホーム画面で ⠿ 設定 アプリケーション 提供元不明のアプリ

・提供元不明のアプリ をタップするたびに、設定（☑）／解除（☐）が切り替わります。
・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

アプリケーションの管理

インストール済みのアプリケーションの名前／バージョン、メモリ使用状況などを確認する

ホーム画面で ⠿ 設定 アプリケーション アプリケーションの管理 アプリケーションをタップ

・アンインストールや強制停止することもできます。

実行中のサービス

現在実行中のサービスを表示する

ホーム画面で ⠿ 設定 アプリケーション 実行中のサービス

・実行中のサービスを停止するときは、停止するサービスをタップしたあと、 停止 をタップします。

ストレージ使用状況

ストレージの使用状況を表示する

ホーム画面で ⠿ 設定 アプリケーション ストレージ使用状況

電池使用量

バッテリーの使用量や使用時間を確認する

ホーム画面で ⠿ 設定 アプリケーション 電池使用量 項目をタップ

・電池使用量を調整できる項目には機能名が表示されます。機能名をタップすると、機能を調整する画面が表示されます。

開発

USB接続時にデバッグモードにするかどうかを設定する

ホーム画面で ⊞ ▶ 設定 ▶ アプリケーション ▶ 開発 ▶ USBデバッグ

・USBデバッグ をタップするたびに、設定（☑）／解除（☐）が切り替わります。
・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

充電中に画面をスリープさせるかどうかを設定する

ホーム画面で ⊞ ▶ 設定 ▶ アプリケーション ▶ 開発 ▶ スリープモードにしない

・スリープモードにしない をタップするたびに、設定（☑）／解除（☐）が切り替わります。

擬似位置情報の利用を許可するかどうかを設定する

ホーム画面で ⊞ ▶ 設定 ▶ アプリケーション ▶ 開発 ▶ 擬似ロケーションを許可

・擬似ロケーションを許可 をタップするたびに、設定（☑）／解除（☐）が切り替わります。

アカウントと同期の設定

アカウントと同期の設定

バックグラウンドデータ

アプリケーションの自動データ通信を設定する

ホーム画面で ⊞ ▶ 設定 ▶ アカウントと同期 ▶ バックグラウンドデータ

・バックグラウンドデータ をタップするたびに、有効（☑）／無効（☐）が切り替わります。
・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。
・無効にすると、バッテリーの消耗を軽減できます。

自動同期

アプリケーションの自動同期を設定する

ホーム画面で ⊞ ▶ 設定 ▶ アカウントと同期 ▶ 自動同期

・自動同期 をタップするたびに、有効（☑）／無効（☐）が切り替わります。
・バックグラウンドデータ を有効（☑）にしているときに設定できます。

アカウントを追加

アカウントを追加する

ホーム画面で ⊞ ▶ 設定 ▶ アカウントと同期 ▶ アカウントを追加 ▶ 設定項目をタップ ▶ 画面の指示に従って操作

追加したアカウントが画面に表示されます。

アカウントを管理

追加したアカウントを管理する

ホーム画面で ⊞ ▶ 設定 ▶ アカウントと同期 ▶ アカウント名をタップ ▶ 設定項目をタップ ▶ 画面の指示に従って操作

・追加したアカウントを削除するときは、アカウントをタップして アカウントを削除 をタップします。その後は画面の指示に従って操作してください。

プライバシーの設定

プライバシーの設定

オールリセット

本機の設定をお買い上げ時の状態に戻す

ホーム画面で ⠿ ▶ 設定 ▶ プライバシー ▶ オールリセット ▶ 携帯電話をリセット ▶ すべて消去

・オールリセットすると、本機内のすべてのデータが消去されます。
・リセットした内容は元には戻せません。十分に確認したうえで操作してください。

microSDと本体容量の設定

microSDと本体容量の設定

合計容量

microSDカードの容量を確認する

ホーム画面で ⠿ ▶ 設定 ▶ microSDと本体容量

・合計容量は、「合計容量」欄の下部に表示されます。

空き容量

microSDカード内の空き容量を確認する

ホーム画面で ⠿ ▶ 設定 ▶ microSDと本体容量

・空き容量は「空き容量」欄の下部に表示されます。

microSDのマウント解除

microSDカードの認識を解除する

ホーム画面で ⠿ ▶ 設定 ▶ microSDと本体容量 ▶ microSDのマウント解除 ▶ OK

・microSDカードを再度認識させるには、microSDのマウントをタップします。

microSD内データを消去

microSDカードを初期化する

ホーム画面で ⠿ ▶ 設定 ▶ microSDと本体容量 ▶ microSD内データを消去 ▶ microSD内データを消去 ▶ すべて消去

・microSDカード内のデータはすべて消去されます。初期化してよいか、十分確認したうえで操作してください。
・microSDカードをマウントしているときに初期化できます。

本体空き容量

本体内の空き容量を確認する

ホーム画面で ⠿ ▶ 設定 ▶ microSDと本体容量

・空き容量は「本体空き容量」欄の下部に表示されます。

言語とキーボードの設定

言語とキーボードの設定

言語（Language）を選択

画面に表示される言語を設定する

ホーム画面で ⠿ ▶ 設定 ▶ 言語とキーボード ▶ 言語（Language）を選択 ▶ 設定項目をタップ

単語リスト

ユーザー辞書に単語を追加する

ホーム画面で ⠿ ▶ 設定 ▶ 言語とキーボード ▶ 単語リスト ▶ ⠿ ▶ 追加 ▶ 単語を入力 ▶ OK

・追加した単語をタップすると、単語を編集／削除できます。
・単語リストに登録した単語は、Androidキーボードの入力候補で使用されます。

iWnn IME

キーをタップしたとき音を鳴らすかどうかを設定する

ホーム画面で ⠿ ▶ 設定 ▶ 言語とキーボード ▶ iWnn IME ▶ キー操作音

・キー操作音 をタップするたびに、設定（☑）／解除（☐）が切り替わります。

キーをタップしたとき振動させるかどうかを設定する

ホーム画面で ⠿ ▶ 設定 ▶ 言語とキーボード ▶ iWnn IME ▶ キー操作バイブ

・キー操作バイブ をタップするたびに、設定（☑）／解除（☐）が切り替わります。

キーをタップしたとき、キーを拡大表示するかどうかを設定する

ホーム画面で ⠿ ▶ 設定 ▶ 言語とキーボード ▶ iWnn IME ▶ キーポップアップ

・キーポップアップ をタップするたびに、設定（☑）／解除（☐）が切り替わります。

キーボードのタイプを変更する

ホーム画面で ⠿ ▶ 設定 ▶ 言語とキーボード ▶ iWnn IME ▶ キーボードタイプ ▶ 各項目を設定

キーボードのサイズを設定する

ホーム画面で ⠿ ▶ 設定 ▶ 言語とキーボード ▶ iWnn IME ▶ キーサイズ ▶ 各バーをドラッグ ▶ OK

英字入力時に、文頭の文字を自動的に大文字にするかどうかを設定する

ホーム画面で ⠿ ▶ 設定 ▶ 言語とキーボード ▶ iWnn IME ▶ 自動大文字変換

・自動大文字変換 をタップするたびに、設定（☑）／解除（☐）が切り替わります。

音声入力機能を利用するかどうかを設定する

ホーム画面で ⠿ ▶ 設定 ▶ 言語とキーボード ▶ iWnn IME ▶ 音声入力

・音声入力 をタップするたびに、設定（☑）／解除（☐）が切り替わります。
・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

フリック入力を有効にするかどうかを設定する

ホーム画面で ⠿ ▶ 設定 ▶ 言語とキーボード ▶ iWnn IME ▶ フリック入力

・フリック入力 をタップするたびに、設定（☑）／解除（☐）が切り替わります。

フリック入力時の感度を設定する

ホーム画面で ⠿ ▶ 設定 ▶ 言語とキーボード ▶ iWnn IME ▶ フリック感度 ▶ 感度バーをドラッグ ▶ OK

・フリック感度 は フリック入力 を設定しているときに利用できます。

フリック入力有効時も、キーをタップして入力する方法を有効にするかどうかを設定する

ホーム画面で ⠿ ▶ 設定 ▶ 言語とキーボード ▶ iWnn IME ▶ トグル入力

・トグル入力 をタップするたびに、設定（☑）／解除（☐）が切り替わります。
・トグル入力 は フリック入力 を設定しているときに利用できます。

自動でカーソルを移動させる

ホーム画面で ⠿ ▶ 設定 ▶ 言語とキーボード ▶ iWnn IME ▶ 自動カーソル移動 ▶ 設定項目をタップ

入力した語句を学習させるかどうかを設定する

ホーム画面で ⠿ ▶ 設定 ▶ 言語とキーボード ▶ iWnn IME ▶ 候補学習

・候補学習 をタップするたびに、設定（☑）／解除（☐）が切り替わります。

入力時に入力候補を表示するかどうかを設定する

ホーム画面で ⠿ ▶ 設定 ▶ 言語とキーボード ▶ iWnn IME ▶ 予測変換

・予測変換 をタップするたびに、設定（☑）／解除（☐）が切り替わります。

入力間違いの修正候補を表示する

ホーム画面で ⠿ ▶ 設定 ▶ 言語とキーボード ▶ iWnn IME ▶ 入力ミス補正

・入力ミス補正 をタップするたびに、設定（☑）／解除（☐）が切り替わります。
・入力ミス補正 は 予測変換 を設定しているときに利用できます。

入力した文字数から入力候補を表示させるかどうかを設定する

ホーム画面で ⠿ ▶ 設定 ▶ 言語とキーボード ▶ iWnn IME ▶ ワイルドカード予測

・ワイルドカード予測 をタップするたびに、設定（☑）／解除（☐）が切り替わります。
・ワイルドカード予測 は 予測変換 を設定しているときに利用できます。

入力候補を表示するときの行数を設定する

ホーム画面で ⠿ ▶ 設定 ▶ 言語とキーボード ▶ iWnn IME ▶ 候補表示行数 ▶ 各項目を設定

日本語ユーザー辞書の単語を編集する

ホーム画面で ⠿ ▶ 設定 ▶ 言語とキーボード ▶ iWnn IME ▶ 日本語ユーザー辞書 ▶ ⠿ ▶ 登録 ／ 編集 ／ 削除 ／ ユーザー辞書全消去 ▶ 画面の指示に従って操作

英語ユーザー辞書の単語を編集する

ホーム画面で ⠿ ▶ 設定 ▶ 言語とキーボード ▶ iWnn IME ▶ 英語ユーザー辞書 ▶ ⠿ ▶ 登録 ／ 編集 ／ 削除 ／ ユーザー辞書全消去 ▶ 画面の指示に従って操作

学習辞書をリセットする

ホーム画面で ⠿ ▶ 設定 ▶ 言語とキーボード ▶ iWnn IME ▶ 学習辞書リセット ▶ OK

マッシュルーム（外部アプリケーション）を使用するかどうかを設定する

ホーム画面で ⠿ ▶ 設定 ▶ 言語とキーボード ▶ iWnn IME ▶ マッシュルーム ▶ 設定項目をタップ

IMEバージョンを確認する

ホーム画面で ⠿ ▶ 設定 ▶ 言語とキーボード ▶ iWnn IME

・IMEバージョンは、「IMEについて」欄の下部に表示されます。

Androidキーボード

キーをタップしたとき振動させるかどうかを設定する

ホーム画面で ⠿ ▶ 設定 ▶ 言語とキーボード ▶ Androidキーボード ▶ キー操作バイブ

・キー操作バイブ をタップするたびに、設定（☑）／解除（☐）が切り替わります。

キーをタップしたとき音を鳴らすかどうかを設定する

ホーム画面で ⠿ ▶ 設定 ▶ 言語とキーボード ▶ Androidキーボード ▶ キー操作音

・キー操作音 をタップするたびに、設定（☑）／解除（☐）が切り替わります。

キーをタップしたときに文字をポップアップ表示するかどうかを設定する

ホーム画面で ⠿ ▶ 設定 ▶ 言語とキーボード ▶ Androidキーボード ▶ キー押下時ポップアップ

・キー押下時ポップアップ をタップするたびに、設定（☑）／解除（☐）が切り替わります。

入力済みの語句をタップしたときに入力候補を再表示するかどうかを設定する

ホーム画面で ⠿ ▶ 設定 ▶ 言語とキーボード ▶ Androidキーボード ▶ タップして語句を修正

・タップして語句を修正 をタップするたびに、設定（☑）／解除（☐）が切り替わります。

英字入力時に、文頭の文字を自動的に大文字にするかどうかを設定する

ホーム画面で ⠿ ▶ 設定 ▶ 言語とキーボード ▶ Androidキーボード ▶ 自動大文字変換

・自動大文字変換 をタップするたびに、設定（☑）／解除（☐）が切り替わります。

Androidキーボードに設定キー（ ）を表示するかどうかを設定する

ホーム画面で ⊞ ▶ 設定 ▶ 言語とキーボード ▶ Androidキーボード ▶ 設定キーを表示 ▶ 設定項目をタップ

音声入力機能を利用するかどうかを設定する

ホーム画面で ⊞ ▶ 設定 ▶ 言語とキーボード ▶ Androidキーボード ▶ 音声入力 ▶ 設定項目をタップ

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

入力する言語をスペースキー上で指をスライドさせて変更できるように設定する

ホーム画面で ⊞ ▶ 設定 ▶ 言語とキーボード ▶ Androidキーボード ▶ 入力言語 ▶ 言語をタップ

・言語をタップするたびに、設定（☑）／解除（☐）が切り替わります。

入力時に入力候補を表示するかどうかを設定する

ホーム画面で ⊞ ▶ 設定 ▶ 言語とキーボード ▶ Androidキーボード ▶ 入力候補を表示

・入力候補を表示 をタップするたびに、設定（☑）／解除（☐）が切り替わります。

音声入出力の設定

音声入出力の設定

音声認識装置の設定

音声入力時の言語を設定する

ホーム画面で ⊞ ▶ 設定 ▶ 音声入出力 ▶ 音声認識装置の設定 ▶ 言語 ▶ 設定項目をタップ

セーフサーチ（検索結果のフィルター）を設定する

ホーム画面で ⊞ ▶ 設定 ▶ 音声入出力 ▶ 音声認識装置の設定 ▶ セーフサーチ ▶ 設定項目をタップ

不適切な語句をブロックするかどうかを設定する

ホーム画面で ⊞ ▶ 設定 ▶ 音声入出力 ▶ 音声認識装置の設定 ▶ 不適切な語句をブロック

・不適切な語句をブロック をタップするたびに、設定（☑）／解除（☐）が切り替わります。

テキスト読み上げの設定

サンプルを再生する

ホーム画面で ⊞ ▶ 設定 ▶ 音声入出力 ▶ テキスト読み上げの設定 ▶ サンプルを再生

常に自分で設定した音声の速度と言語に従って再生するかどうかを設定する

ホーム画面で ⊞ ▶ 設定 ▶ 音声入出力 ▶ テキスト読み上げの設定 ▶ 常に自分の設定を使用

・常に自分の設定を使用 をタップするたびに、設定（☑）／解除（☐）が切り替わります。

音声読み上げ用の音声合成エンジンを設定する

ホーム画面で ⊞ ▶ 設定 ▶ 音声入出力 ▶ テキスト読み上げの設定 ▶ 既定のエンジン ▶ 設定項目をタップ

音声読み上げ用の音声データをインストールする

ホーム画面で ⊞ ▶ 設定 ▶ 音声入出力 ▶ テキスト読み上げの設定 ▶ 音声データをインストール ▶ 画面の指示に従って操作

・テキスト読み上げの設定 は、あらかじめ音声データをGoogle Playなどからダウンロードしたうえで利用します。

音声読み上げ時の速度を設定する

ホーム画面で ⊞ ▶ 設定 ▶ 音声入出力 ▶ テキスト読み上げの設定 ▶ 音声の速度 ▶ 設定項目をタップ

音声読み上げ時の言語を設定する

ホーム画面で ⊞ ▶ 設定 ▶ 音声入出力 ▶ テキスト読み上げの設定 ▶ 言語 ▶ 設定項目をタップ

Pico TTS（音声合成エンジン）を設定する

ホーム画面で ⊞ ▶ 設定 ▶ 音声入出力 ▶ テキスト読み上げの設定 ▶ Pico TTS ▶ 設定項目をタップ ▶ 画面の指示に従って操作

ユーザー補助の設定

ユーザー補助の設定

ユーザー補助

音や振動で反応するユーザー補助のオプションを設定する

ホーム画面で ⊞ ▶ 設定 ▶ ユーザー補助 ▶ ユーザー補助

・ユーザー補助アプリケーションをインストールしていないときは、確認画面が表示されます。 OK をタップして、アプリケーションをインストールしてください。
・ユーザー補助 をタップするたびに、設定（☑）／解除（☐）が切り替わります。

電源ボタンで通話を終了

⏻ を押したとき、通話を終了するかどうかを設定する

ホーム画面で ⊞ ▶ 設定 ▶ ユーザー補助 ▶ 電源ボタンで通話を終了

・ユーザー補助アプリケーションをインストールしていないときは、確認画面が表示されます。 キャンセル をタップすると、続けて設定操作が行えます。
・電源ボタンで通話を終了 をタップするたびに、設定（☑）／解除（☐）が切り替わります。

日付と時刻の設定

日付と時刻の設定

自動

日付と時刻を自動で補正する

ホーム画面で ⠿ ▶ 設定 ▶ 日付と時刻 ▶ 自動

・自動 をタップするたびに、設定（☑）／解除（☐）が切り替わります。

日付設定

日付を手動で設定する

ホーム画面で ⠿ ▶ 設定 ▶ 日付と時刻 ▶ 日付設定 ▶ 日付を入力 ▶ 設定

タイムゾーンの選択

タイムゾーンを手動で設定する

ホーム画面で ⠿ ▶ 設定 ▶ 日付と時刻 ▶ タイムゾーンの選択 ▶ 設定項目をタップ

時刻設定

時刻を手動で設定する

ホーム画面で ⠿ ▶ 設定 ▶ 日付と時刻 ▶ 時刻設定 ▶ 時刻を入力 ▶ 設定

24時間表示

時刻表示を24時間表示にするかどうかを設定する

ホーム画面で ⠿ ▶ 設定 ▶ 日付と時刻 ▶ 24時間表示

・24時間表示 をタップするたびに、設定（☑）／解除（☐）が切り替わります。

日付形式

日付の表示形式を設定する

ホーム画面で ⠿ ▶ 設定 ▶ 日付と時刻 ▶ 日付形式 ▶ 設定項目をタップ

端末情報

端末情報

ソフトウェアアップデート

ソフトウェアの新しいバージョンがリリースされていないか手動で確認する

ホーム画面で ⠿ ▶ 設定 ▶ 端末情報 ▶ ソフトウェアアップデート ▶ ソフトウェア更新開始 ▶ 画面の指示に従って操作

・メジャーアップデート用のデータがダウンロードされているときは利用できません。
・PHSの電話番号が未登録の場合、ソフトウェアアップデート の操作ができません。

ソフトウェアの新しいバージョンがあるときに、自動でダウンロードして更新するかどうかを設定する

ホーム画面で ⠿ ▶ 設定 ▶ 端末情報 ▶ ソフトウェアアップデート ▶ 自動ダウンロード設定

・自動ダウンロード設定 をタップするたびに、設定（☑）／解除（☐）が切り替わります。
・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。
・メジャーアップデート用のデータがダウンロードされているときは利用できません。
・アップデートお知らせ が設定されているときに利用できます。
・PHSの電話番号が未登録の場合、ソフトウェアアップデート の操作ができません。

ソフトウェアの新しいバージョンがあるときに、自動でアップデートする時刻を設定する（ソフトウェア更新）

ホーム画面で ⠿ ▶ 設定 ▶ 端末情報 ▶ ソフトウェアアップデート ▶ 自動アップデート時刻設定 ▶ 時刻を入力 ▶ 設定 ▶ 画面内の注意事項を確認 ▶ OK

・自動ダウンロード設定 が設定されているとき、または、ソフトウェア更新用のデータがダウンロードされているときに利用できます。
・メジャーアップデート用のデータがダウンロードされているときは利用できません。
・アップデートお知らせ が設定されているときに利用できます。
・PHSの電話番号が未登録の場合、ソフトウェアアップデート の操作ができません。

Androidの新しいバージョンがリリースされていないか手動で確認する

ホーム画面で ⠿ ▶ 設定 ▶ 端末情報 ▶ ソフトウェアアップデート ▶ メジャーアップデート開始 ▶ 画面の指示に従って操作

・Android端末用メジャーアップデートツールを利用すると、パソコンを利用してメジャーアップデートを行うこともできます。
・ソフトウェア更新用のデータがダウンロードされているときは利用できません。
・PHSの電話番号が未登録の場合、ソフトウェアアップデートの操作ができません。

Androidの新しいバージョンがあるときに、自動でダウンロードする時刻を設定する（メジャーアップデート）

ホーム画面で ⠿ ▶ 設定 ▶ 端末情報 ▶ ソフトウェアアップデート ▶ 自動アップデート時刻設定 ▶ 時刻を入力 ▶ 設定 ▶ 画面内の注意事項を確認 ▶ OK

・メジャーアップデート用のデータがダウンロードされているときに利用できます。
・ソフトウェア更新用のデータがダウンロードされているときは利用できません。
・PHSの電話番号が未登録の場合、ソフトウェアアップデートの操作ができません。

ソフトウェア／Androidの新しいバージョンがあるときに通知するかどうかを設定する

ホーム画面で ⠿ ▶ 設定 ▶ 端末情報 ▶ ソフトウェアアップデート ▶ アップデートお知らせ

・アップデートお知らせ をタップするたびに、設定（☑）／解除（☐）が切り替わります。
・PHSの電話番号が未登録の場合、ソフトウェアアップデートの操作ができません。

地磁気センサー感度補正

地磁気センサーの感度を補正する

ホーム画面で ⠿ ▶ 設定 ▶ 端末情報 ▶ 地磁気センサー感度補正 ▶ 開始 ▶ 画面の指示に従って操作

端末の状態

本機の状態を確認する

ホーム画面で ⠿ ▶ 設定 ▶ 端末情報 ▶ 端末の状態

電池使用量

バッテリーの使用量や使用時間を確認する

ホーム画面で ⠿ ▶ 設定 ▶ 端末情報 ▶ 電池使用量 ▶ 項目をタップ

・電池使用量を調整できる項目には機能名が表示されます。機能名をタップすると、機能を調整する画面が表示されます。

法的情報

著作権情報や利用規約などを確認する

ホーム画面で ⠿ ▶ 設定 ▶ 端末情報 ▶ 法的情報 ▶ 項目をタップ

モデル番号

モデル番号を確認する

ホーム画面で ⠿ ▶ 設定 ▶ 端末情報

・モデル番号は、「モデル番号」欄の下部に表示されます。

Androidバージョン

Androidバージョンを確認する

ホーム画面で ⠿ ▶ 設定 ▶ 端末情報

・Androidバージョンは、「Androidバージョン」欄の下部に表示されます。

ベースバンドバージョン

ベースバンドバージョンを確認する

ホーム画面で ⠿ ▶ 設定 ▶ 端末情報

・ベースバンドバージョンは、「ベースバンドバージョン」欄の下部に表示されます。

カーネルバージョン

カーネルバージョンを確認する

ホーム画面で ⠿ ▶ 設定 ▶ 端末情報

・カーネルバージョンは、「カーネルバージョン」欄の下部に表示されます。

ビルド番号

ビルド番号を確認する

ホーム画面で ⊞ ▶ 設定 ▶ 端末情報

・ビルド番号は、「ビルド番号」欄の下部に表示されます。

適合規格情報

適合規格情報を確認する

ホーム画面で ⊞ ▶ 設定 ▶ 端末情報 ▶ 適合規格情報