■ Hard Holder/Blackの取り付け方

Hard Holder/Blackはハードホルダーとスライドロック の2部品で構成されています。



1 ハードホルダーには表と裏の区別があり、それぞれに「FRONT」と「BACK」の刻印があります。





2 ディスプレイ側に「FRONT」の刻印が表示される向きに 装着してください。



3 ハードホルダーのツメをストラップ取付口に合わせて装着 してください。



5





ハードホルダーを 装着した状態

反対側も同じように 装着してください。

スライドロックの両端を持って、矢印の方向に装着してください。

※この時、ハードホルダーは押さずにスライドロックのみを押してください。



取付確認として、先端が同一面になるまでスライドロック 上側を押してください。その後、スライドロックとハード ホルダーの両端が同一面になっていることを両側確認して ください。



NGの場合にはスライドロックを 矢印方向にOKの状態になるまで 引っ張ってください。





Hard Holder/Blackが本体に正しく装着された状態です。



■ Hard Holder/Blackの取り外し方

Hard Holder/Blackと本体が装着された状態



スライドロックの丸部を親指と人差し指で、はさんで持ってください。



2 スライドロックとハードカバーに隙間ができるまで、 スライドロックを矢印方向に引っ張ってください。



隙間が空いたら、先端がずれるまでスライドロックを矢印方向に引っ張ってください。 その後、反対側も同じようにスライドロックをずらしてください。



5



反対側

スライドロックの両端を持って、矢印の方向へスライド して、ハードホルダーから外してください。





スライドロックの両端を持ってスライドして、ハードホルダー から外してください。



6 ハードホルダーのツメをストラップ取付口から、片側ずつ 外してください。





ハードホルダーとスライドロックを外した状態です。

