<u>ソフトウェアバージョン確認方法</u>

1.電源を入れた状態の電話機をUSBケーブルに接続して、さらにパソコンに接続します。 その後、パソコンを操作してコントロールパネルを起動します。

WindowsXP



Windows2000, Windows Me, Windows 98SE



2.コントロールパネルの中から電話とモデムのオプションをダブルクリックします。

Windows XP



Windows2000



Windows Me, Windows 98SE



ここから操作方法が OS により変わります。

Windows XP, Windows2000 の場合

3 - 1 .「モデム」のタブをクリックします。「Kyocera PS Modem Port」をクリックして 「プロパティ」を選択します。



4 - 1 .「Kyocera PS Modem Port のプロパティ」の「診断」のタブをクリックして、「モ デムの照会」をクリックします。

Appendix PA Modeus FactB700572	17 18
191 147 100 Budger (1541)	
2-57 B	
37.4 48	
67 Contempo Contempo	-
	CHA D

5 - 1 . ATI5 に表示したのがバージョンになります。



うまく通信できない場合は一旦 USB をパソコンから抜いて、電話機の電源を入れ直して ください。

Windows Me, Windows98SE の場合

3-2.モデムのプロパティから検出結果のタブをクリックします。

「Kyocera PS Modem Port のプロパティ」の「COM 」を選択して「詳細情報」をクリッ クしてください。

*	インストールされているデバイス・
COM4 ©COM5	モデムはインストールされていません Kyopera DataScope DS=110,2400 Modem
P COM5	AirHCard petit CFE-02
COM5	Kyocera PS Modern Port
COMB	er Wat DAt-Neticitate
85-03	
1.2103	En Constraint

4 - 2 . ATI5 の部分がバージョンになります。

ポートの情報	
*	COM5
割り込み	0
アドレス:	0
(IAFET:	
最高速度	1151 #-
Kyocera PS M IBB17:	fodem Port WDM_MODENVVID_04826PID_02036MDM
Kyocera PS M IBB07	foders Port WDM_MODENVVID_04828PID_02036MDM
Kyocera PS M IBBIT DRUF ATD ATD	foders Port WDM,MODENVVID,04828PID,02036MDM
Ryocera PS M IBBIT INC. ATD ATD ATD ATD ATD	foders Port WDM,MODEMVVID,04828.PID,02036.MDM
Kyocera PS M IBBIT ATD ATD ATD ATD ATD ATD	fodem Port WDM,MODEN¥VID,84828PID,02036MDM 亿音 OK PHS KYDOERA AH-K3001V Ver, 1,1
Kyocera PS M IBBIT ATD ATD ATD ATD ATD ATD ATD ATD	Index St Modern Port WDM, MODERNVUD, B4828 PID, 02036 MDM ICS OK PHS KYDOERA AH-K2001V Ver. 1.1 UX050794193

うまく通信できない場合は一旦 USB をパソコンから抜いて、電話機の電源を入れ直して ください。