### Windows XP での手動 USB ドライバインストール方法

パソコンにより画面イメージは若干異なる場合がありますが操作方法は同じです。

- 1.電源を入れた状態のウィルコムの電話機を USB ケーブルに接続して、さらにパソコン に接続します。パソコンの USB ポートには、ウィルコムの電話機以外の機器を接続し ないようにしてください。
- 2. しばらくするとインストール画面が表示されます。 [いいえ、今回は接続しません]にチェックして[次へ]をクリックします。 (SP2を適用されていない場合は、この画面は表示されません。)

新しいハードウェアの数出ウィ	7-F
20	新しいハードウェアの検索ウィザードの開始
	お扱いのコンピュータ、ハードウェアのインストール CD または Windows Update の Web サイトを検索して ローザーの 7条のもと口 現在のリフトウ ェアおよび更新されたソフトウェアを検索します。 フライバシー ポリンーを表示します。
	ソフトウェア株本のため、Windows Update に接続しますか?
	○はし、今回のみ補続します(2) ○はし、今回のみ補続します(2) ○していた。今回は補続しません(2)
	統行するには、したへきをグリックしてください。
	「東副型 <b>(次へ毀) キャンセル</b>

3.[一覧または特定の場所からインストールする(詳細)]をチェックし、[次へ]を クリックします。



4. 同梱されている CD-ROM を CD-ROM ドライブにセットし、[次の場所を含める]を チェックし、[参照]をクリックします。

検索とインストールのオブションを選んでください。	80
○法の場所で最適のドライバを検索するの 下のます90 水の久を使うし、りムーハンル メテ イバのインストールされます。	ィアやローカルノリスから検索できます。検索された最適のドラ
□リムーバブル メディア (7日ッピー、CD-F (▽):次の境所を含める(2) E-WWindowsWMS10KWDriver	20M など) を検索例
検索しないで、インストールするドライバを選択 一覧からドライバを選択するには、このオプシン とは取りません。	する(D) ・を選びます。選択されたドライバは、ハードウェアに最適のもく

- 5.CD-ROM ドライブの「Driver」フォルダを指定し、[OK]をクリックします。
- (\*WX310K をお使いでない場合も WX310K フォルダを指定していただいて問題 ありません。)

フォルダの参照	? 🛛
ハードウェアのドライバを含むフォルダを選んでください。	
Easy Setup Tool (E:) Control	
DNSCache McAfee Module Module	
WX310K     Oriver     Oriver     Otility	<b>•</b>
サブ フォルダを表示するには、プラス (+) サインをクリックしてくださ OK	5(16 ++>>セル

6.CD-ROM内の「Driver」フォルダになっているか確認し、[次へ]をクリックします。 クリック後、ドライバの検索が始まります。しばらくお待ちください。

検索とインストールのオブションを選	hereen.
② 次の場所で最適のドライバを 下のチェック ポックスを使って、 イバがインストールされます。	使素する広! リムーパブル メディアやローカル パスから検索できます。検索された最適のドラ
<ul> <li>□リムーバフルメディア(</li> <li>○次の境所を含める())</li> <li>E¥Windows¥WG10</li> </ul>	20ッピー、CD-ROM など) を被索(例) NVDriver
○ 検索しないで、インストールす 一覧からドライバを選択するに とは認りません。	るドライバを増加する(2) は、このオブンニンを選びます。現代されたドライバは、ハードウェアに最適のもの

7.ドライバのインストールに対する注意が表示される場合がありますが、
 問題はありません。[続行]をクリックします。
 クリック後、ドライバのインストールが開始されます。しばらくお待ちください。



ドライバのインストール中に下記のような画面が表示されることがあります。
 この場合は[参照]をクリックし、手順5と同様に CD-ROM ドライブの「Driver」
 フォルダを指定し[OK]をクリックします。



9. [完了]をクリックします。

BLAIN- POLY088894	<u>™</u> 新しいハードウェアの検索ウィザードの完了
	7枚のパードウェアのソフトウェアのインストールが完了しました Kyscera PS USB Control
1500	(死了) をジョックするとウィザードを閉じます。 ( 実家(2) ( 完了) キャンセル

10. 続けて[Kyocera PS Modem Port]をインストールします。 [いいえ、今回は接続しません]にチェックして[次へ]をクリックします。 (SP2 を適用されていない場合は、この画面は表示されません。)



11.手順3と同様に[一覧または特定の場所からインストールする(詳細)]をチェックし、 [次へ]をクリックします。

新しいハードウェアの教出ウィ	9-F
	このフィサードでは、次のハードウェアに必要なソフトウェアをインストールします Cyocera PS Modern Port
	ハードウェアに対抗のインストール GD またはつロッピー ディ スクがある場合は、導入してください。
	インストール方法を違んでください。
	○ シンドウェアを目的からインストールする (株式の中 ○一覧また(1特定の場所がらインストールする (単純的に))
	続けするには、レオヘ1 をジョウルしてなさい。 (実際200 ( 次へのか ) キャンセル

12.手順4と同様に[次の場所を含める]をチェックし、[参照]をクリックします。



- 13. 手順5と同様に CD-ROM 内の「Driver」フォルダを指定し、[OK]をクリック します。
  - (\*WX310K をお使いでない場合も WX310K フォルダを指定していただいて 問題ありません。)

フォルダの参照	? 🛛
ハードウェアのドライバを含むフォルダを選んでください。	
Easy Setup Tool (E:)   Windows  AH-K  DNSCache  McAfee  McAfee  Venturi  Venturi  Venturi  Curver  Utility  Utility	
リ サブ フォルダを表示するには、プラス (+) サインをクリックしてください。 OK キャ	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

14.手順6と同様にCD-ROM内の「Driver」フォルダになっていることを確認し、
 [次へ]をクリックします。
 クリック後、ドライバの検索が始まります。しばらくお待ちください。

	·· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
②次の場所で最適のドライバを検索するの 下のチェックボックスを使って、リムーバワ イバがインストールされます。	23 ル メディアやローカル バスから検索できます。検索された最適のドラ
□りムーパフル メディア ワロッピー。 ● 次の場所を含めるの) E WindowsWWG10KWDriver	CD-ROM &ど) を被索做)
○ 検索しないで、インストールするドライバ 一覧からドライバを選択するには、このす とは取りません。	を選択する(3) ブリュンを選びます。選択されたドライバは、ハードウェアに最適のもの

15.ドライバのインストールに対する注意が表示される場合がありますが問題は ありません。[続行]をクリックします。 クリック後、ドライバのインストールが開始されます。しばらくお待ちください。

ለተኮታ፤	アのインストール
<u>.</u>	このハードウェア: Kyocera PS Modem Port を使用するためにインストールしようとしているソフトウェアは、Windows XP との 互換性を検証する Windows ロゴテストに合格していません。 なのテストが重要である理由) インストールを続行した場合、システムの動作が損なわれたり、システム が不安定になるなど、重大な障害を引き起こす実因となる可能性があり ます。今ずくインストールを中断し、Windows ロゴテストに合格したソフ ドウェアが入手可能かどうか、ハードウェア ペンターに確認されることを、 Microsoft は強くお勧めします。
	(行じ)インストールの停止し)

16.ドライバのインストール中に下記のような画面が表示する場合があります。 この場合 は[参照]をクリックし、手順5と同様に CD-ROM 内の「Driver」 フォルダを指定し[OK]をクリックします。

ファイルが	必要	×
-	KYOCERA PHS USB Control Disk1 上のファイル "kpport2k.sys' が必要です。	)
	ファイルの格納場所へのパスを入力して、[OK] をクリックしてくださ い。	J
	コピー元 (©):	
	E¥Windows¥WX310K¥Driver 🛛 🖉 参照(B)	ן

17.[完了]をクリックします。

オロレマイードウェアのソフトウェアのインストールが売了しました Kyocera PS Modern Port
82.
「死了」をジリックするとワィザードを聞います。

18.続けて[Kyocera PS Data Port]をインストールします。 [いいえ、今回は接続しません]にチェックして[次へ]をクリックします。 (SP2を適用されていない場合は、この画面は表示されません。)



19. 手順3と同様に[一覧または特定の場所からインストールする(詳細)]を チェックし、[次へ]をクリックします。

新しいハードウェアの教出ウィ	y-r
	このウィザードでは、i大のハードウェアに必要なソフドウェアをインストールします (Kyocera PS Data Port)
	ハードウェアに対面のインストール GD または209ピー ディ スクがある場合は、導入してください。
	インストール方法を選んでください。
	○一覧または特定の場所からインストールする「単純心気」 続行するには、「ホヘ1キクリックしてください。
	< 戻る(数) (次へ(分)) キャンセル

20.手順4と同様に[次の場所を含める]をチェックし、[参照]をクリックします。



- 21. 手順5と同様に CD-ROM ドライブの「Driver」フォルダを指定し、[OK]を クリックします。
  - (\*WX310K をお使いでない場合も WX310K フォルダを指定していただいて 問題ありません。)

フォルダの参照	? 🛛
ハードウェアのドライバを含むフォルダを選んでください。	
<ul> <li>Easy Setup Tool (E:)</li> <li>Windows</li> <li>AH-K</li> <li>DNSCache</li> <li>McAfee</li> <li>Module</li> <li>Venturi</li> <li>WM210K</li> </ul>	
C Driver	~
サブ フォルダを表示するには、プラス (+) サインをクリックしてください。 OK	, キャンセル

22. 手順6と同様に CD-ROM 内の「Driver」フォルダになっていることを確認し、 [次へ]をクリックします。

クリック後、ドライバの検索が始まります。しばらくお待ちください。

新しいハードウェアの税出ウィザード	
検索とインストールのオブションを選んでください。	Ø
② (大の場所で最適のドライバを検索するな) 下のチェック ポックスを使って、リムーパブル メディアやロ・ イバがインストールされます。	っカルノバスから検索できます。検索された最適のドラ
□リムーバフル メディア (705ビー、CD-ROM 222 同次の場所を含める(2)	7.8秋索创
E #Windows#W6G10KWDriver	<ul> <li>●無⑧</li> </ul>
○ 株主しないで、インストールするドライバを選択する(2) 一覧からドライバを選択するには、このオブションを選び とは取りません。	はす。運営されたドライバは、ハードウェアに最適のもの
	戻&@ <u>(次へ@)&gt;</u> キャンセル

23.ドライバのインストールに注意が表示される場合がありますが問題はありません。 [続行]をクリックします。

クリック後、ドライバのインストールが開始されます。しばらくお待ちください。

ለተኮታ፤	アのインストール
<u>.</u>	このハードウェア: Kyocera PS Data Port を使用するためにインストールしようとしているソフトウェアは、Windows XP との 互換性を検証する Windows ロゴテストに合格していません。 くのテストが重要である理由) インストールを続行した場合、システムの動作が損なわれたり、システム が不安定になるなど、重大な障害を引き起こす要因となる可能性があり ます。今すぐインストールを中断し、Windows ロゴテストに合格したソフ トウェアが入手可能かどうか、ハードウェア ペンダーに確認されることを、 Microsoft は強くお勧めします。
	(信心) インストールの停止(S)

2 4 . ドライバのインストール中に下記のような画面が表示する場合があります。 この場合は[参照]をクリックし、手順 5 と同様に CD-ROM 内の「Driver」 フォルダを指定し [OK]をクリックます。

ファイルが	<u>А</u> .
-	KYOCERA PHS USB Control Disk1 上のファイル kpport2k.sys' が必要です。
	ファイルの格納場所へのパスを入力して、[OK] をクリックしてください。
	コピー元 (C):
	E¥Windows¥WX310K¥Driver 🖌 参照(B)

25.[完了]をクリックします。

新しいハードウェアの数出ウィー	(-);
	新しいハードウェアの検索ウィザードの完了 たのハードウェアのソフトウェアのインストールが売了しました デ Kyocera PS Data Port
	「死了」をグリックするとウィザードも聞います。 ( 英 6 (2) 売了 キャンパンス

以上で手動USBドライバのインストール作業は終了です。

#### インストールされたドライバの確認方法

#### <Windows XP>

パソコンにより画面イメージは若干異なる場合がありますが操作方法は同じです。

- 1.電源を入れた状態のウィルコムの電話機を USB ケーブルに接続して、さらにパソコン に接続してください。パソコンの USB ポートには、ウィルコムの電話機以外の機器を 接続しないようにしてください。
- 2.マイコンピュータを右クリックするとメニューが出ます。[プロパティ]をクリック します。



3.[ハードウェア]のタブをクリックして[デバイスマネージャ]をクリックします。

システムのプロパティ	? 🔀
全般 コンピュータ名 ハードウェア 詳細設定 システムの復元 自動更新 リモ	
デバイスマネージャ デバイスマネージャは、コンピュータにインストールされているすべてのハート ウェアデバイスを表示します。デバイスマネージャを使って、各デバイスの ロパティを変更できます。	r 7
デバイス マネージャ(D)	
ドライバの署名を使うと、インストールされているドライバの Windows との 換性を確認できます。ドライバ取得のために Windows Update へ接続す 方法を Windows Update を使って設定できます。	<u>五</u> あ
ドライバの署名(S) Windows Update(W)	
ハードウェア プロファイルを使うと、別のハードウェアの構成を設定し、格組 することができます。	ካ
<u> ハードウェア プロファイル(P)</u>	
OK キャンセル 通	新( <u>A</u> )

4. 正常にドライバがインストールされていれば、[USB(Universal Serial Bus)] [モデム][ポート(COM 及び LPT)]の配下にそれぞれ[Kyocera PS USB Control][Kyocera PS Modem][Kyocera PS Data Port]が追加されます。



以下のように、[その他のデバイス]に[Modem driver for Kyocera PS]、又は、[USB (Universal Serial Bus)]に[USB 互換デバイス]が表示されている場合は、正しくドライ バがインストールされていません。

正常にドライバがインストールされなかった場合の復旧方法をご確認ください。



## 正常にドライバがインストールされなかった場合の復旧方法

パソコンにより画面イメージは若干異なる場合がありますが操作方法は同じです。

- 1.電源を入れた状態のウィルコムの電話機を USB ケーブルに接続して、さらにパソコン に接続してください。パソコンの USB ポートには、ウィルコムの電話機以外の機器を 接続しないようにしてください。
- 2.マイコンピュータを右クリックするとメニューが出ます。[プロパティ]をクリック します。

יבשעב אק	<b>景( (<u>O</u>)</b> エクスプローラ(2) 検索(E) 管理( <u>G</u> )
	ネットワーク ドライブの割り当て(N) ネットワーク ドライブの切断①
	ショートカットの作成( <u>S</u> ) 削除( <u>D</u> ) 名前の変更( <u>M</u> )
(	プロパティ®

3.[ハードウェア]のタブをクリックし、[デバイスマネージャ]をクリックします。

股 コン デバイス ፣	ニータ名 (パーー・フェア)) ##細設定    システムの復元    目動更新    リモート  7ネージャ デバイス マネージャは、コンピュータにインストールされているすべてのハード
×	ウェアデバイスを表示します。デバイスマネージャを使って、各デバイスのプロパティを変更できます。
К54/Х Т	ドライバの署名を使うと、インストールされているドライバの Windows との互 換性を確認できます。ドライバ取得のために Windows Update へ接続する 方法を Windows Update を使って設定できます。
ハードウェ	ドライバの署名⑤ Windows Update (W) ア ブロファイル ハードウェア ブロファイルを使うと、別のハードウェアの構成を設定し、格納 マスートビヴァをます
~	שעבריינ פעש. וו-דיסבד לםסקוע( <u>ף</u> )

### <u>4.[USB 互換デバイス]や[Modem driver for Kyocera PS]をダブルクリックします。</u>



#### 5.[ドライバの再インストール]をクリックします。

Modem driver for Kyocer	a PSのプロパティ	? 🗙
全般 ドライバ 詳細		
Modem driver for	Kyocera PS	
デバイスの種類	USB (Universal Serial Bus) コントローラ	
製造元:	不明	
場所:	場所 0 (Modem driver for Kyocera PS)	
デバイスの状態		
このデバイスは正しく構成され	れていません。 (コード 1)	~
このデバイスのドライバを再- リックしてください。	(ンストールするには、[ドライバの再インストール] をク	
	「ドライバの再インストールの	
デバイスの使用状況(D):		
このデバイスを使う(有効)		~
	OK ##	ンセル

6.[一覧または特定の場所からインストールする(詳細)]をチェックし、[次へ]をクリック します。

ハードウェアの更新ウィザード	
22	ハードウェアの更新ウィザードの開始
	このウィザードでは、次のハードウェアに必要なソフトウェアをインストールします: Modem driver for Kyocera PS
	ハードウェアに付属のインストール CD またはフロッピー ディ スクがある場合は、挿入してください。
L Alter	インストール方法を選んでください。
	<ul> <li>○ソフトウェアを自動的にインストールする(推奨)の</li> <li>④一覧または特定の場所からインストールする(推奨)の</li> </ul>
STREET, STREET	統行するには、じたへ」をクリックしてください。

7. Windows XPでの手動USBドライバインストール方法の手順3以降に従って、再度ド ライバのインストールを行います。

#### US B ドライバのアンインストール方法

< Windows XP >

パソコンにより画面イメージは若干異なる場合がありますが操作方法は同じです。

- 1.電源を入れた状態のウィルコムの電話機を USB ケーブルに接続して、さらにパソコン に接続します。パソコンの USB ポートには、ウィルコムの電話機以外の機器を接続し ないようにしてください。
- 2.[デバイスマネージャ]を開きます。
- 3.[Kyocera PS USB Control]を右クリックして、[削除]をクリックします。



4.[OK]をクリックします。

### これで USB ドライバのアンインストールは終了です。

### Windows 2000 での手動 USB ドライバ インストール方法

パソコンにより画面イメージは若干異なる場合がありますが操作方法は同じです。

- 1.電源を入れた状態のウィルコムの電話機を USB ケーブルに接続して、さらにパソコン に接続します。パソコンの USB ポートには、ウィルコムの電話機以外の機器を接続し ないようにしてください。
- 2.[次へ]をクリックしてください。パソコンによりこの画面が出ない場合があります。



3.しばらくするとインストール画面が表示されます。 [デバイスに最適なドライバを検索する(推奨)]をチェックし、[次へ]をクリックします。



4. 同梱されている CD-ROM を CD-ROM ドライブにセットし、[場所を指定]を チェックし、[次へ]をクリックします。

新したいトードウェアの検出ウィザード
ドライバ ファイルの特定 ドライバ ファイルをどこで検索しますか?
次のハードウェア デバイスのドライバ ファイルの検索
Modem driver for Kyocera PS
このコンピュータ上のドライバ、データベースおよび指定の検索場所から適切なドライバを検索します。
検索を開始するには、じたへ」を欠ったして休さい。2日ッピーディスクはたは CD-ROM ドライブで検索して いる場合は、フロッピーディスクはたば CD を挿入してから じたへ」をグリックしてください。 検索場所のオフロッピーディスクトライズ(0)
CD-ROM K547位 伊朗斯全部定版) Microsoft Wedows Update (8)
〈戻る(8) (次へ(9) > キャンセル

5.[参照]をクリックします。

新しいハード	ウェアの検出ウィザード	×
	製造元が配布するインストール ディスクを指定したドライブに挿入 して、[OK] をクリックしてください。	OK キャンセル
	製造元のファイルのコピー元(©):  E¥Windows¥W/310K¥Driver	<u>₩@</u>

6 . [ファイルの場所] で CD-ROM ドライブの「Driver」フォルダを指定し、[開く] を クリックします。

(\*WX310K をお使いでない場合も WX310K フォルダを指定していただいて問題 ありません。)



7.CD-ROM内の「Driver」フォルダになっているか確認し、[OK]をクリックします。 クリック後、ドライバの検索が始まります。しばらくお待ちください。



8.ドライバが検索されたら[次へ]をクリックします。



9. ドライバのインストールに対する注意が表示される場合がありますが、問題はありま せん。[はい]をクリックします。



10.ドライバのインストール中に下記のような画面が表示されることがあります。 この場合は [参照]をクリックし、手順6と同様に CD-ROM ドライブの「Driver」 フォルダを指定し[OK]をクリックします。



11.[完了]をクリックします。

新していードウェアの検出ウィザード	
	新しいハードウェアの検索ウィザードの完了
	Kyocera PS USB Control
	このデバイスに対するソフトウェアのインストールが終了しました。
50	ウィザードを閉じるには【売了】をクリックしてください。
	< 戻る(B) (第7) キャンセル

12.続けて [Kyocera PS Modem Port] をインストールします。 [次へ]をクリックします。



13.手順3と同様に[デバイスに最適なドライバを検索する(推奨)]をチェックし, [次へ]をクリックします。



14.手順4と.同様に[場所を指定]をチェックし,[次へ]をクリックします。



15.手順5と同様に[参照]をクリックします。



16.手順6と同様に [ファイルの場所] で CD-ROM ドライブの「Driver」フォルダを 指定し、[開く]をクリックします。

(\*WX310K をお使いでない場合も WX310K フォルダを指定していただいて問題 ありません。)



17.手順7と同様にCD-ROM内の「Driver」フォルダになっているか確認し, [OK]をクリックします。

クリック後、ドライバの検索が始まります。しばらくお待ちください。



18.ドライバが検索されたら[次へ]をクリックします。



19. ドライバのインストールに対する注意が表示される場合がありますが問題は ありません。[はい]をクリックします。

デジタル署名が見つかりません	ರ್ದಿ
(3)	Microsoft デジタル署名によって、ソフトウェアが Windows 上でテスト され、その後変更されていないことが保証されます。
	インストールしようとしているソフトウェアには Microsoft デジタル署名 がありません。そのために、このソフトウェアが Windows で正しく動作 することは保証されません。
	Kyocera PS Modem Port
	Microsoft デジタル署名されたソフトウェアを検索する場合は、 Windows Update Web サイト http://windowsupdate.microsoft.com を参照し、利用できるソフト ウェアであるかどうかを確認してください。
	インストールを続行しますか?
	【【【【【【】】(八)之(L】】 【詳細情報(M)】

20. ドライバのインストール中にこのような画面が表示する場合があります。 この場合は [参照]をクリックし、手順6と同様に CD-ROM 内の「Driver」 フォルダを指定し[OK]をクリックします。



21.[完了]をクリックします。



22.続けて [Kyocera PS Data Port] をインストールします。 [次へ]をクリックします。

新しくいードウェアの検出ウィザード	
	新しいハードウェアの検索ウィザードの開始
	このウィザードでは、ハードウェア デバイス用のデバイス ドライバのイン ストールを行います。
	続行するには、D大へ】をクリックしてください。
	< 戻る(B) (次へ扱) キャンセル

23.手順3と同様に[デバイスに最適なドライバを検索する(推奨)]をチェックし、 [次へ]をクリックします。



24.手順4と同様に[場所を指定]をチェックし、[次へ]をクリックします。



2 5 . 手順 5 と同様に CD-ROM ドライブの Driver フォルダを指定して [OK] を クリックします。



- 2.6.手順6と同様に [ファイルの場所] で CD-ROM ドライブの「Driver」フォルダを 指定し、[開く] をクリックします。
  - (\*WX310K をお使いでない場合も WX310K フォルダを指定していただいて問題 ありません。)



27.手順7と同様にCD-ROM内の「Driver」フォルダになっているか確認し、 [OK]をクリックします。

クリック後、ドライバの検索が始まります。しばらくお待ちください。



28.ドライバが検索されたら[次へ]とクリックします。



29.ドライバのインストールで注意が表示される場合がありますが問題はありません。 [はい]をクリックします。



30.ドライバのインストール中にこのような画面が表示する場合があります。 この場合は[参照]をクリックし、手順6と同様に CD-ROM 内の「Driver」 フォルダを指定し[OK]をクリックします。

新しいハード	ウェアの検出ウィザード	×
	製造元が配布するインストール ディスクを指定したドライブに挿入 して、[OK] をクリックしてください。	OK キャンセル
	製造元のファイルのコピー元( <u>C</u> ): [E¥Windows¥WX310K¥Driver	<b>姜照(B)</b>

31.[完了]をクリックします。

新していードウェアの検出ウィザード	
	新しいハードウェアの検索ウィザードの完了
	Kyocera PS Data Port
	このデバイスにされずるソフトウェアのインストールが終了しました。
	からっせー にも利用・スパリ 「第二子」 もかいっとし アイドスティ
	WAS - POHORCA DE LI ESSENCIACIÓN
	〈 戻る(8) (第7) キャンセル

以上で手動 USBドライバのインストール作業は終了です。

### インストールされたドライバの確認方法

#### <Windows 2000>

パソコンにより画面イメージは若干異なる場合がありますが操作方法は同じです。

- 1.電源を入れた状態のウィルコムの電話機を USB ケーブルに接続して、さらにパソコン に接続してください。パソコンの USB ポートにはウィルコムの電話機以外の機器を接 続しないようにしてください。
- 2.マイコンピュータを右クリックするとメニューが出ます。[プロパティ]をクリック します。



3.[ハードウェア]のタブをクリックして[デバイスマネージャ]をクリックします。

システムのプロパティ	? ×
全般   ネットワーク ID ハードウェア ユーザー プロファイル   詳細	_
ハードウェアウィザードを使って、ハードウェアのインストール、アンインストー ル、削除、修復、取り外し、および設定ができます。	
<u></u>	1
デバイスマネージャは、コンピュータにインストールされているすべてのハード ウェア デバイスを表示します。デバイスマネージャを使って、各デバイスのプ ロパティを変更できます。	
ドライバの署名(S) デバイスマネージャ(D)	]
ハードウェア フロファイルを使った、別のハードウェアの構成を設定し、格納 することができます。	
<u>ווידער לבדער אוניי</u> ער אוני <u>ר</u>	1
OK キャンセル 適用 ④	<u>4</u> )

4. 正常にドライバがインストールされていれば、[USB(Universal Serial Bus)] [モデム][ポート(COM 及び LPT)]の配下にそれぞれ[Kyocera PS USB control] [Kyocera PS Modem] [Kyocera PS Data Port]が追加されます。



以下のように、[その他]に[Modem driver for Kyocera PS]が表示されている又は、[ USB (Universal Serial Bus)] に[USB 互換デバイス]が表示されている場合は、正しくドライ バがインストールされていません。

正常にドライバがインストールされなかった場合の復旧方法をご確認ください。



## 正常にドライバがインストールされなかった場合の復旧方法

パソコンにより画面イメージは若干異なる場合がありますが操作方法は同じです。

- 1.電源を入れた状態のウィルコムの電話機を USB ケーブルに接続して、さらにパソコン に接続してください。パソコンの USB ポートにはウィルコムの電話機以外の機器を接 続しないようにしてください。
- 2.マイコンピュータを右クリックするとメニューが出ます。[プロパティ]をクリック します。

בשעב ואק	<b>開く(<u>O</u>)</b> エクスプローラ⊗ 検索(E) 管理( <u>G</u> )
	ネットワーク ドライブの割り当て(N) ネットワーク ドライブの切断①
	ショートカットの作成(S) 名前の変更(M)
0	プロパティ( <u>R</u> )

3.[ハードウェア]のタブをクリックし、[デバイスマネージャ]をクリックします。

8	ハードウェア ウィザードを使って、ハードウェアのインストール、アンインスト ル、削除、修復、取り外し、および設定ができます。
	<u>/\-ドウェア ウィザード(H)</u>
デバイス 	マネージャ デバイス マネージャは、コンピュータにインストールされているすべてのハー ウェア デバイスを表示します。デバイス マネージャを使って、各デバイスの ロパティを変更できます。
	ドライバの署名⑤ デバイスマネージャの
נליא-וי גנליא	ア プロファイル ハードウェア プロファイルを使うと、別のハードウェアの構成を設定し、格 することができます。
	א-גילעד לסבד אי <u>ר</u> ידי



5.[ドライバの再インストール]をクリックします。

般  ド	ライバー	
$\diamond$	Modem driver for	Kyocera PS
	デバイスの種類	その他のデバイス
	製造元:	不明
	場所:	Modem driver for Kyocera PS
このデ このデ リックし	バイスは正しく構成され バイスのドライバを再っ ってください。	れていません。(コード 1) (ンストールするには、[ドライバの再インストール]をク
このデ このデ リックし	バイスは正しく構成され バイスのドライバを再っ てください。	れていません。(コード 1) (ンストールするには、「ドライバの再インストール]をク 
このデ このデ リックし	バイスは正しく構成され バイスのドライバを再っ てください。	れていません。 (コード 1) (ンストールするには、[ドライバの再インストール] をク       
このデ このデ リックし デバイスの	バイスは正しく構成さ バイスのドライバを再っ ってください。 D使用状況( <u>D</u> ):	れていません。 (コード 1) (ンストールするには、[ドライバの再インストール] をク       
このデ このデ リックし デバイスの このデバ	バイスは正しく構成さ バイスのドライバを再す ってください。 D使用状況( <u>D</u> ): イスを使う (有効)	れていません。 (コード 1) <u>~</u> (ンストールするには、[ドライバの再インストール] をク <u>~</u> (「ドライバの再インストールΦ.

6.[次へ]をクリックします。



7.Widows2000 での手動USB<u>ドライバインストール方法</u>の手順3以降に従って、再度 ドライバのインストールを行います。

# USBドライバのアンインストール方法

#### <Windows 2000>

パソコンにより画面イメージは若干異なる場合がありますが操作方法は同じです。

- 1.電源を入れた状態のウィルコムの電話機を USB ケーブルに接続して、さらにパソコン に接続します。パソコンの USB ポートには、ウィルコムの電話機以外の機器を接続し ないようにしてください。
- 2.[デバイスマネージャ]を開きます。
- 3.[Kyocera PS USB Control]を右クリックして、[削除]をクリックします。



4.[OK]をクリックします。

これで USB ドライバのアンインストールは終了です。

## Windows Me での手動 USB ドライバ インストール方法

パソコンにより画面イメージは若干異なる場合がありますが操作方法は同じです。

- 1.電源を入れた状態のウィルコムの電話機を USB ケーブルに接続して、さらにパソコン に接続します。パソコンの USB ポートには、ウィルコムの電話機以外の機器を接続し ないようにしてください。
- 2. [Modem driver for Kyocera PS]のドライバを検索します。[ドライバの場所を指定 する(詳しい知識のある方向け)]をチェックし、[次へ]をクリックします。

新していードウェアの道知ウィザー	× 次の新しいハードウェアが見つかりました: Modem driver for Kyocera PS ハードウェアを自動的に検索して、インス トールできます。ハードウェアに付属のインストールメディアがある場合 は、そのメディアを挿入して、じたへ」をクリックしてください。 オブションを選択してください。
	<ul> <li>         ・ 適切なドライバを自動的に検索する(推奨)(A)         ・         ・         ・</li></ul>

3. 同梱されているCD-ROMを CD-ROM ドライブにセットし、[検索場所の指定]を チェックし、[参照]をクリックします。



4. CD-ROM ドライブの「Driver」フォルダを指定し、[OK]をクリックします。 (\*WX310K をお使いでない場合も WX310K フォルダを指定していただいて問題 ありません。)

フォルダの参照	<u>?×</u>
このデバイス用のドライバ情報 (INF ファイル) があるフォル・ さい。	ダを選択してくだ
ОК	キャンセル

5.[検索場所の指定]フォルダが、CD-ROM内の「Driver」フォルダになっているか 確認し、[次へ]をクリックします。

新しんいハードウェアの3回加ウィザード	新しいドライバは、ハードドライブのドライバデータベースと、次の選択 した場所から検索されます。検索を開始するには、し次へ」をクリックし てください。 ・使用中のデバイスに最適なドライバを検索する(推奨) □ リムーバブルメディア(フロッピー、CD-ROM など)(M) マ 検索場所の指定(L) 「F¥Windows¥W/310K¥Driver」 ● 特定の場所にあるすべてのドライバの一覧を表示し、インストール するドライバを選択する(D)
	〈戻る(四) 次へ〉 キャンセル

6.[次へ]をクリックするとインストールされます。

新しいハードウェアの追加ウィザード	
	デバイス用のドライバ ファイルの検索: Kyocera PS USB Control このデバイスに最適なドライバをインストールする準備ができました。別 のドライバを選択するには、IERAJ をクリックしてください。続けるには、I 大人 をクリックしてください。 ドライバのある場所: F#WINDOWS¥WX310K¥DRIVER¥KPUSBINF
	< 戻る(B) (二次ヘン) キャンセル

7.[完了]をクリックします。



8.続けて[Kyocera PS Modem Port]をインストールします。 [ドライバの場所を指定する(詳しい知識のある方向け)]をチェックし、[次へ]を クリックします。

新しいハードウェアの追加ウィザー	×
	次の新しいハードウェアが見つかりました:
	Kyocera PS Modem Port
	ハードウェアをサポートしているソフトウェアを自動的に検索して、インス トールできます。ハードウェアに付属のインストール、メディアがある場合 は、そのメディアを挿入して、じ欠へ】をクリックしてください。
	オブションを選択してください。
<u> </u>	○ 適切なドライバを自動的に検索する (推奨)(A)
	● ドライバの場所を指定する (詳しい知識のある方向け)(S)
$\sim$	
	〈 戻る(四) (次へ 〉 キャンセル
1-	

9.手順3と同様に[検索場所の指定]をチェックし、[参照]をクリックします。



- 10.手順4と同様に CD-ROM 内の「Driver」フォルダを指定し、[OK]をクリック します。
  - (\*WX310K をお使いでない場合も WX310K フォルダを指定していただいて問題 ありません。)

フォルダの参照	<u>?</u> ×
このデバイス用のドライバ情報 (INF ファイル) があるフォルダを選び さい。	択してくだ
⊕-	
⊡ AH-K DNSCache ⊡ DNSCache ⊡ C McAfee ⊡ C Module	
Venturi     WX310K     WX310K     Driver     Utility	
OK +*	

11.手順5と同様に [検索場所の指定]フォルダが、CD-ROM内の「Driver」フォルダ になっているか確認し、[次へ]をクリックします。

新しいハードウェアの追加ウィザード	
	新しいドライバは、ハードドライブのドライバデータベースと、次の選択 した場所から検索されます。検索を開始するには、しかく」をクリックし て(ださい。 ・ 使用中のデバイスに最適なドライバを検索する(推奨) 「リムーバブルメディア(フロッピー、CD-ROM など)(M) 「検索場所の指定(L) 「F#Windows¥W/S10K¥Driver」 「参照(E) ・ 特定の場所にあるすべてのドライバの一覧を表示し、インストール するドライバを選択する(L)
	< 戻る(B) 次ヘ > キャンセル

12.[次へ]をクリックするとインストールされます。



13.[完了]をクリックします。



14.続いて、[不明なデバイス]が見つかりましたという追加ウィザードが表示されます。 ドライバの場所を指定する(詳しい知識のある方向け)]をチェックし、[次へ]を クリックします。

新しいハードウェアの追加ウィザー	۴
	次の新しいハードウェアが見つかりました: 不明なデバイス ハードウェアをサポートしているソフトウェアを自動的に検索して、インス トールできます。ハードウェアに付属のインストール、メディアがある場合 は、そのメディアを挿入して、じ次へ」をクリックしてください。 オブションを選択してください。 適切なドライバを自動的に検索する(推奨)( <u>A</u> )
下ライバの場所を指定する (詳しい知識のある方向(ナ)ら)     「     「    「    「    「    「    「	

15.手順3と同様に[検索場所の指定]をチェックし、[参照]をクリックします。



- 16.手順4と同様に CD-ROM 内の「Driver」フォルダを指定し、[OK]をクリック します。
  - (\*WX310K をお使いでない場合も WX310K フォルダを指定していただいて問題 ありません。)

フォルダの参照	? ×
このデバイス用のドライバ情報 (INF ファイル) があるフォルダを選択 さい。	れしてくだ
⊕ー	
WX310K	
▲ @ 17/kn−11. パネル OK キャン	± n

17.手順5と同様に [検索場所の指定]フォルダが、CD-ROM内の「Driver」フォルダ になっているか確認し、[次へ]をクリックします。

新しいハードウェアの追加ウィザード	and the second se
	新しいドライ/パは、ハードドライブのドライバ データベースと、次の選択 した場所から検索されます。検索を開始するには、したへ」をクリックし てください。 ・ 使用中のデバイスに最適なドライバを検索する(推奨) ■ リムーバブル メディア(フロッピー、CD-ROM など)(M) ▼ 検索場所の指定():
	< 戻る(B) 次へ > キャンセル

18.[次へ]をクリックするとインストールされます。

新しいハードウェアの追加ウィザード	
	ボバイス用のドライバ ファイルの検索: Kyocera PS Modem Port エのデバイスに最適なドライバをインストールする準備ができました。別 カドライバを選択するには、E たる」をクリックしてください。続けるには、E ベースをフリックしてください。 ドライバのある場所: F¥WINDOWS¥WX310K¥DRIVER¥KPMDMINF
	< 戻る(B) (大へ) キャンセル

19.[完了]をクリックします。



20.続けて、[不明なデバイス]が見つかりましたとう追加ウィザードが表示されます。 [ドライバの場所を指定する(詳しい知識のある方向け)]をチェックし、[次へ]を クリックします。

٣	
次の新しいハードウェアが見つかりました:	
不明なデバイス	
ハードウェアをサポートしているソフトウェアを自動的に検索して、インス	
トールしてきょう。ハートウェアルに小周のインストールシティアかめる場合 は、そのメディアを挿入して、じ次へ」をクリックしてください。	
オプションを選択してください。	
○ 適切なドライバを自動的に検索する(推奨)(A)	
● ドライバの場所を指定する (詳しい知識のある方向(け)⑤)	
〈原る個〉 はへ〉 キャンセル	

21.手順3と同様に[検索場所の指定]をチェックし、[参照]をクリックします。



- 2 2 . 手順 4 と同様に CD-ROM 内の「Driver」フォルダを指定し、[OK]をクリック します。
  - (\*WX310K をお使いでない場合も WX310K フォルダを指定していただいて問題 ありません。)

フォルダの参照	<u>? ×</u>
このデバイス用のドライバ情報 (INF ファイル) があるフォルダを選択 さい。	してくだ
Uムーバブル ディスク (E:)     Easy Setup Tool (F:)     Easy Setup Tool (F:)     OnSCache     OnSCa	

23.手順5と同様に [検索場所の指定]フォルダが、CD-ROM内の「Driver」フォルダ になっているか確認し、 [次へ]をクリックします。

新しいハードウェアの追加ウィザート	
	新しいドライバは、ハードドライブのドライバ データベースと、次の選択 した場所から検索されます。検索を開始するには、D太へ1をクリックし てんだい。 ・ 使用中のデバイスに最適なドライバを検索する(推奨) ■ リムーバブル メディア (フロッピー、CD-ROM など)(M) ■ 検索場所の指定(L) ■ 検索場所の指定(L) ■ 特定の場所にあるすべてのドライバの一覧を表示し、インストール するドライバを選択する(D)
	〈戻る個〉 (次へ〉 キャンセル

24.[次へ]をクリックするとインストールされます。

![](_page_41_Picture_3.jpeg)

25.[完了]をクリックします。

![](_page_41_Picture_5.jpeg)

以上で手動USBドライバのインストール作業は終了です。

## インストールされたドライバの確認方法

#### < Windows Me >

パソコンにより画面イメージは若干異なる場合がありますが操作方法は同じです。

- 1.電源を入れた状態のウィルコムの電話機を USB ケーブルに接続して、さらにパソコン に接続します。パソコンの USB ポートにはウィルコムの電話機以外の機器を接続しな いようにしてください。
- 2.マイコンピュータを右クリックするとメニューが出ます。[プロパティ]をクリック します。

![](_page_42_Picture_5.jpeg)

3.[デバイスマネージャ]のタブをクリックします。

システムのプロパティ	<u>?</u> ×
全般 (デバイス マネージャ)ハードウェア	ア プロファイル   パフォーマンス   システム: Microsoft Windows Me 4.90.3000
	使用者:
	OKキャンセル

4. 正常にドライバがインストールされていれば、[ユニバーサル シリアル バス コン トローラ][モデム][ポート(COMとLPT)]のそれぞれの配下にそれぞれ[Kyocera PS USB Control]、[Kyocera PS Moderm Port]、[Kyocera PS Data Port]が追加されます。

システムのプロパティ <u>? ×</u>
全般 デバイスマネージャ ハードウェア プロファイル パフォーマンス
<ul> <li>● 種類別に表示(①)</li> <li>○ 接続別に表示(②)</li> </ul>
P
ブロパティ(E) 更新(E) 削除(E) 印刷(N)
」 開じる キャンセル

以下のように、[その他のデバイス]に[Modem driver for Kyocera PS]が表示され ている又は、[ユニバーサル シリアル バス コントローラ]に[USB 互換デバイス]が表 示されている場合は、正しくドライバがインストールされていません。 正常にドライバがインストールされなかった場合の復旧方法をご確認ください。

วุมมายานการราช รายานการราช รายานการราช รายานการราช รายานการราช รายานการราช รายานการราช รายานการราช รายานการราช
全般 デバイス マネージャ ハードウェア プロファイル / パフォーマンス /
◎ <u>種類別に表示(①</u> ) ○ 接続別に表示(②)
プロパティ( <u>R</u> ) 更新( <u>F</u> ) 肖順徐( <u>E</u> ) ED刷( <u>M</u> )

### 正常にドライバがインストールされなかった場合の復旧方法

パソコンにより画面イメージは若干異なる場合がありますが操作方法は同じです。

- 1.電源を入れた状態のウィルコムの電話機を USB ケーブルに接続して、さらにパソコン に接続します。パソコンの USB ポートには、ウィルコムの電話機以外の機器を接続し ないようにしてください。
- 2.マイコンピュータを右クリックするとメニューが出ます。[プロパティ]をクリック します。

![](_page_45_Picture_4.jpeg)

3. デバイスマネージャのタブをクリックします。

![](_page_45_Picture_6.jpeg)

4. [Modem driver for Kyocera PS]または、[USB 互換デバイス]をダブル クリックします。

![](_page_46_Picture_1.jpeg)

5.デバイスマネージャの[Modem driver for Kyocera PS]、[USB 互換デバイス] のプロパティが表示されますので、[ドライバの再インストール]をクリックします。

Modem driver for Kyocera PSのプロパティ	? ×
全般 ドライバ	
Modem driver for Kyocera PS	
デバイスの種類: その他のデバイス	
製造元: 指定なし	
ハードウェアのバージョン: 情報なし	
「デバイスの状態	
このデバイス用のドライバはインストールされていません (Code 28)。 再度インストールするには、[ドライバの再インストール] をクリックしてくだ さい。	:
ドライバの再インストールΦ	
このハードウェア ブロファイルで使用不可にする(D)	
▶ すべてのハードウェア ブロファイルで使用する(E)	
OK +11	/セル

 新しいハードウェアの検索ウィザードが開始されますので、Windows Me での手動U SBドライバのインストール方法の手順2以降に従って、再度、USBドライバのイ ンストールを行います。

#### USBドライバのアンインストール方法

#### <Windows Me>

パソコンにより画面イメージは若干異なる場合がありますが操作方法は同じです。

- 1.電源を入れた状態のウィルコムの電話機を USB ケーブルに接続して、さらにパソコン に接続します。
- 2.[デバイスマネージャ]を開きます。
- 3.[Kyocera PS USB Control]を右クリックして、[削除]をクリックします。

![](_page_47_Picture_6.jpeg)

4.[閉じる]をクリックします。

一部の機種では、「Infファイル」(KYOCERA と名前のつくもの \*)を削除しなければ再
 インストール出来ないものもあります。

(マイコンピュータ メニューバーの「表示」 フォルダオプション 「表示」のタブ 表示されないファイルの「すべてのファイルを表示する」にチェックを 入れておいてください。)

\* 「Inf ファイル」の表示方法 マイコンピュータ C:ドライプ 「Windows」のフォルダ 「Inf」のフ ォルダ 「Other」のフォルダ 「Inf ファイル」

### これで USB ドライバのアンインストールは終了です。

## Windows 98SE での手動 USB ドライバ インストール方法

パソコンにより画面イメージは若干異なる場合がありますが操作方法は同じです。

- 1.電源を入れた状態のウィルコムの電話機を USB ケーブルに接続して、さらにパソコン に接続します。パソコンの USB ポートには、ウィルコムの電話機以外の機器を接続し ないようにしてください。
- 2.[次へ]をクリックします。

![](_page_48_Picture_4.jpeg)

3.[使用中の最適なドライバを検索する(推奨)]をチェックし、[次へ]をクリックします。

新しいハードウェアの追加ウィザー	- K
	検索方法を選択してください。
	< 戻る(B) 次へ > キャンセル

4. 同梱されているCD-ROMを CD-ROM ドライブにセットし、[検索場所の指定]を チェックし、[参照]をクリックします。

新しいハードウェアの追加ウィ	<b>∱−</b> ┡
	新しいドライバは、ハード ドライブのドライバ データベースと、次の違択 した場所から検索されます。検索を開始さするには、しかへ」をクリックし て (ださい。 「 フロッピー ディスク ドライブ(E) 「 OD-ROM ドライブ(G) 「 Microsoft Windows Update(M) 「 検索場所の指定(L): D¥Windows¥WX310K¥Driver
	< 戻る(B) 次へ > キャンセル

5. CD-ROM ドライブの「Driver」フォルダを指定し、[OK]をクリックします。 (\*WX310K をお使いでないお客様も WX310K フォルダを指定していただいて問題 ありません。

![](_page_49_Picture_3.jpeg)

6.[検索場所の指定]フォルダが、CD-ROM内の「Driver」フォルダになっているか 確認し、[次へ]をクリックします。

新しいハードウェアの追加ウィ	ſ-ŀ
	新しいドライバは、ハードドライブのドライバデータベースと、次の選択 した場所から検索されます。検索を開始するには、レホヘ」をクリックし て (ださい。 「 フロッピー ディスク ドライブ(E) 「 OD-ROM ドライブ(C) 「 Microsoft Windows Update(M) 「 検索場所の指定(L): [D¥Windows¥WX310K¥Driver 「 愛照(R)
< 戻る(B) (次ヘ > ) キャンセル	

7.[更新されたドライバー(推奨) Kyocera PS USB Control]にチェックし、 [次へ]をクリックします。

![](_page_50_Picture_1.jpeg)

8.[次へ]をクリックするとインストールされます。

![](_page_50_Picture_3.jpeg)

 インストール中に下記の画面が表示される場合があります。問題ありませんので、 「OK」をクリックしてください。

![](_page_50_Picture_5.jpeg)

10.参照をクリックします。

![](_page_50_Picture_7.jpeg)

11. CD-ROM ドライブ内の「Driver」フォルダを指定し、[OK]をクリックします。

![](_page_51_Picture_1.jpeg)

12.ファイルのコピー元のフォルダが、CD-ROM内の「Driver」フォルダになっている か確認し、「OK」をクリックします。

771มのコピー	×
	OK
	キャンセル
KYOCERA PHS USB Control Disk1 を選択 したドライブに入れて、[OK] をクリッ クしてください。	
	スキップ( <u>S</u> )
ファイルのコピー元(0):	詳細( <u>D</u> )
E:¥Windows¥WX310K¥Driver	参照(B)

13.[完了]をクリックします。

![](_page_51_Picture_5.jpeg)

14.続けて[Kyocera PS Modem Port]をインストールします。 [次へ]をクリックします。

新しいハードウェアの追加ウィ	ザード
	〉次の新しいドライバを検索しています: Kyocera PS Modem Port デバイス ドライバは、ハードウェア デバイスが動作するために必要なソ フトウェアです。
	〈 戻る(日) ( ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (

15.手順3と同様に[使用中の最適なドライバを検索する(推奨)]をチェックし、 「次へ」をクリックします。

新しいハードウェアの追加ウィ	ザード
	検索方法を選択してください。    使用中のデバイスに最適なドライバを検索する(推奨)
	< 戻る(B) 次へ > キャンセル

16.手順4と同様に[検索場所の指定]をチェックし、[参照]をクリックします。

![](_page_52_Picture_5.jpeg)

- 17.手順5と同様に CD-ROM 内の「Driver」フォルダを指定し、[OK]をクリック します。
  - (\*WX310K をお使いでない場合も WX310K フォルダを指定していただいて問題 ありません。)

![](_page_53_Picture_2.jpeg)

18. 手順6と同様に [検索場所の指定]フォルダが、CD-ROM内の「Driver」フォルダ になっているか確認し、[次へ]をクリックします。

新しいハードウェアの追加ウィ	ſード
	新しいドライバは、ハードドライブのドライバ データベースと、次の選択 した場所から検索されます。検索を開始するには、 D次へ」をクリックし て (ださい。 「 フロッピー ディスク ドライブ(E) 「 OD-ROM ドライブ(G) 「 Microsoft Windows Update(M) ▼ 検索場所の指定(L): [D¥Windows¥WX310K¥Driver ▼] 参照(R)
	< 戻る(B) (次へ > キャンセル

19.[次へ]をクリックするとインストールされます。

![](_page_53_Picture_6.jpeg)

#### 20.[完了]をクリックします。

![](_page_54_Picture_1.jpeg)

21.続いてモデムポート用ドライバをインストールします。 [次へ]をクリックします。

![](_page_54_Picture_3.jpeg)

22.[使用中のデバイスに最適なドライバを検索する(推奨)]をチェックして、 [次へ]をクリックします。

![](_page_54_Picture_5.jpeg)

23.[検索場所の指定]をチェックして[参照]をクリックします。

![](_page_55_Picture_1.jpeg)

24. CD-ROM内の「Driver」フォルダを指定して、[OK]をクリックします。

![](_page_55_Picture_3.jpeg)

25.[検索場所の指定]フォルダが、CD-ROM内の「Driver」フォルダになっているか 確認し、[次へ]をクリックします。

新しいハードウェアの追加ウィ	ザード
	新しいドライバ以、ハードドライブのドライバデータベースと、次の選択 した場所から検索をれます。検索を開始するには、しかく」をクリックし てください。 □ フロッピー ディスクドライブ(E) □ OD-ROMドライブ(G) □ Microsoft Windows Update(M) □ 検索場所の指定(L): D=Windows¥W231DK¥Driver
	< 戻る(B) (次へ > キャンセル

26.[次へ]をクリックするとインストールされます。

![](_page_56_Picture_1.jpeg)

27.[完了]をクリックします。

![](_page_56_Picture_3.jpeg)

28.次に、モデムポート用ドライバのインストールが自動的に起動します。 「次へ]をクリックします。

![](_page_56_Picture_5.jpeg)

29.[使用中の最適なドライバを検索する(推奨)]をチェックし、[次へ]をクリック します。

![](_page_57_Picture_1.jpeg)

30.[検索場所の指定]をチェックして[参照]をクリックします。

![](_page_57_Picture_3.jpeg)

31. CD-ROM内の「Driver」フォルダを指定して、[OK]をクリックします。

フォルダの参照	? ×
このデバイス用のドライバ情報 (INF ファイル) があるフォルダを してください。	選択
Easy Setup Tool (D:)	
in AH−K	
MicAfee     MicAfee     Module     Image: Ima	
Driver) ⊡Utility ⊡Utility	-

32.[検索場所の指定]フォルダが、CD-ROM内の「Driver」フォルダになっているか 確認し、[次へ]をクリックします。

![](_page_58_Picture_1.jpeg)

33.[次へ]をクリックするとインストールされます。

![](_page_58_Picture_3.jpeg)

34.[完了]をクリックします。

![](_page_58_Picture_5.jpeg)

以上で手動USBドライバのインストール作業は終了です。

## インストールされたドライバの確認方法

#### < Windows 98SE >

パソコンにより画面イメージは若干異なる場合がありますが操作方法は同じです。

- 1.電源を入れた状態のウィルコムの電話機を USB ケーブルに接続して、さらにパソコン に接続します。パソコンの USB ポートにはウィルコムの電話機以外の機器を接続しな いようにしてください。
- マイコンピュータを右クリックするとメニューが出ます。[プロパティ]をクリックします。

<b>)</b> 71 2/1°2-	<b>開く(<u>O</u>)</b> エクスプローラ( <u>E</u> ) 検索(E)
	ネットワーク ドライブの割り当て(N) ネットワーク ドライブの切断( <u>D</u> )
	ショートカットの作成( <u>S</u> ) 名前の変更( <u>M</u> )
(	ว้อパティ(R)

3.[デバイスマネージャ]のタブをクリックします。

システムのプロパティ	<u>?</u> ×
全般 「デバイス マネージャ」 ハードウェア	・プロファイル パフォーマンス ) システム: Microsoft Windows 98 Second Edition 4.10.2222 A
	[
	OK キャンセル

4. 正常にドライバがインストールされていれば、[ユニバーサル シリアル バス コン トローラ][モデム][ポート(COMとLPT)]のそれぞれの配下にそれぞれ[Kyocera PS USB Control]、[Kyocera PS Moderm Port]、[Kyocera PS Data Port]が追加されます。

システムのプロパティ ?! ×
全般 「デバイス マネージャ 】ハードウェア プロファイル 】 パフォーマンス 】
○ 接着即此表示(T)
Textorite (COM / LPT)     Tope - ディスクコントローラ     K-b- (COM / LPT)     Web (COM5)     Jung ホート (COM5)     Jung ホート (COM1)     Jiffeポート (COM1)     Jiffeポート (COM1)     Source a PS Modem Port     Source a PS Modem Port     Log     top 2
プロパティ( <u>R</u> ) 更新( <u>F</u> ) 削除( <u>E</u> ) 印刷( <u>N</u> )
閉じるキャンセル

## 正常にドライバがインストールされなかった場合の復旧方法

パソコンにより画面イメージは若干異なる場合がありますが操作方法は同じです。

- 1.電源を入れた状態のウィルコムの電話機を USB ケーブルに接続して、さらにパソコン に接続します。パソコンの USB ポートにはウィルコムの電話機以外の機器を接続しな いようにしてください。
- マイコンピュータを右クリックするとメニューが出ますので、[プロパティ]を クリックします。

![](_page_61_Figure_4.jpeg)

2.[デバイスマネージャ]のタブをクリックします。

システムのプロパティ	?	×
システムのプロパティ 全般 「デバイス マネージャ」 ハードウェア	プロファイル   パフォーマンス   システム: Microsoft Windows 98 Second Edition 4.10.2222 A	×
	OKキャンセル	

3.[USB 互換デバイス]をダブルクリックします。

୬ステムのプロパティ <b>?</b> 🗙
全般 デバイス マネージャ ハードウェア プロファイル パフォーマンス
<ul> <li>● 種類別に表示(①)</li> <li>● 接続別に表示(②)</li> </ul>
■ コンピュータ PCMCIA ソケット キーボード マージ その時のデバイス Modem driver for Kyocera PS Modem driver for Kyocera PS
OK キャンセル

4.デバイスマネージャの[USB 互換デバイス]、[プロパティ]が表示されますので、ドラ イバのタブをクリックし、[ドライバの更新]をクリックします。

USB 互換デバイスのプロ/	র্চিন		? ×
全般(ドライバ))			
USB Z	換デバイス		
製造元:	Microsoft		
日付:	5- 5-1999		
このデバイス用に読 は、[ドライバ ファイ イバ ファイルを更新	み込まれているド ルの詳細]をクリッ するには、「ドライノ	ライバ ファイルの詳細な クしてください。 このデノ 『の更新』 をクリックして	表示するに バス用のドラ ください。
<u>ドライバ ファイル</u>	D言羊糸田( <u>D</u> )	<u>「「ドライバの更</u>	<u>#f@</u>
		ОК	*+>セル

5.新しいハードウェアの検索ウィザードが開始されますので、Windows98SE での手動 USBドライバのインストール方法の手順2以降に従って、再度ドライバのインスト ールを行います。

#### USB ドライバのアンインストール方法

< Windows 98SE >

パソコンにより画面イメージは若干異なる場合がありますが操作方法は同じです。

- 1.電源を入れた状態のウィルコムの電話機を USB ケーブルに接続して、さらにパソコン に接続します。パソコンの USB ポートにはウィルコムの電話機以外の機器を接続しな いようにしてください。
- 2.[デバイスマネージャ]を開きます。
- 3.[Kyocera PS USB Control]を右クリックして、[削除]をクリックします。

![](_page_63_Picture_6.jpeg)

4.[OK]をクリックします。

-部の機種では、「Inf ファイル」(KYOCERA と名前のつくもの \*)を削除しなければ 再インストール出来ないものもあります。

(マイコンピュータ メニューバーの「表示」 フォルダオプション 「表示」のタブ 表示されないファイルの「すべてのファイルを表示する」にチェックを 入れておいてください。)

\* 「Inf ファイル」の表示方法

マイコンピュータ C:ドライブ 「Windows」のフォルダ 「Inf」のフ ォルダ 「Other」のフォルダ 「Inf ファイル」

#### これで USB ドライバのアンインストールは終了です。