<京セラ PHS ユ - ティリティソフトウェア インストール方法>

*パソコンにより画面イメ-ジは、若干異なる場合がありますが操作方法は同じです。

- *京セラ PHS ユ ティリティソフトウェアの対応 OS は Windows のみになります。
- * 京セラ PHS ユ ティリティソフトウェアをご利用いただく場合には、事前に USB ドライバの インスト - ルが必要になります。USB ドライバは京セラホ - ムペ - ジからダウンロ - ドして、手順に 従ってインストールを行ってください。

1.京セラホームページより、ダウンロードした「wx333k_utility.zip」のファイルを解凍します。

2.解凍したフォルダ内にある、「JP_SETUPV260.exe」のアイコンをダブルクリックします。



3.[はい]をクリックします。

京セラ PHS ユーティリティソフトウェア	インストーラ 🛛 🔀
「京セラ PHS ユーティリティソフトウェア」のイ 古いバージョンがインストールされている場合 よろしいですか?	ンストールを行います。 ふ、自動的にプログラムの削除を行います。
	いいえ(<u>N</u>)

4.下記画面が表示されますのでしばらくお待ち下さい。

京セラ PHS ユーティリティソフトウェア	
Windows に 京セラ PHS ユーティリティソフトウェア を設定しています。し ばらくお待ちください。	
必要な情報を集めています…	
キャンセル	

5.[次へ]をクリックします。



6.[次へ]をクリックします。

🐻 京セラ PHS ユーティリティソフトウェア - InstallShield Wizard	
インストール先のフォルダ このフォルダにインストールする場合は、「次へ」をクリックしてください。別の フォルダにインストールする場合は、「変更」をクリックします。	
京セラ PHS ユーティリティンフトウェア のインストール先: C¥Program Files¥KYOCERA¥ 変更(<u>C</u>))
InstallShield (戻る個) 【 次へ(W > 】 キャンセル]

別のフォルダにインスト - ルする場合には、[変更]をクリックして、ご希望のインストール先を 指定してください。 7.[インストール]をクリックします。



8.下記画面が表示されます。しばらくお待ち下さい。

🐻 京セラ P	HS ユーティリティソフトウェア - InstallShield Wizard 📃 🗖 🔀
京セラ PH: 選択した	S ユーティリティソフトウェア をインストールしています プログラム機能をインストールしています。
15	InstallShield ウィザードは、京セラ PHS ユーティリティソフトウェア をイン ストールしています。しばらくお待ちください。 ステータス:
InstallShield –	< 戻る(B) 次へ(W) キャンセル

9.[完了]をクリックします。



以上で京セラPHSユ - ティリティソフトウェアのインスト - ルは完了です。

* 『京セラ PHS ユ - ティリティソフトウェア』の詳細については、京セラ PHS ユ - ティリティソフトウェアを インスト - ル後、下記にてご確認ください。

 [スタ - ト]
 [すべてのプログラム]
 [京セラ PHS ユ - ティリティソフトウェア]

 [取扱い説明書]

< 京セラ PHS ユ - ティリティソフトウェア アンインストール方法 >

*パソコンにより画面イメ - ジは、若干異なる場合がありますが操作方法は同じです。

[スタ - ト] [コントロールパネル] [プログラムの追加と削除] [京セラ PHS ユ - ティリティ]の順番に選択して、[削除]をクリックします。

「JP_SETUPV260.exe」のファイルがパソコンに保存されている場合は、再度起動し手順に従い、 アンインストールすることも可能です。