USBドライバのインストール (Windows XPをお使いの場合)

2006年1月18日

三洋電機株式会社

1. ダウンロードした「wx310sa_mdmcdc.exe」を実行し、ドライバファイルを任意の場所に解凍します。

尚、本インストール手順書では「C:¥Docments and Settings¥Administrator¥デスクトップ」に解凍し、 ログイン時のユーザー名が「Administrator」の場合を例に説明いたしております。

2. WX310SA とパソコンを USB ケーブルで接続します。

接続をおこなうと。パソコンのディスプレイに「新しいハードウェアの追加ウィザード」画面が表示され、 インストールが開始されますので、「いいえ、今回は接続しません」を選択し、「次へ」をクリックします。



3.「一覧または特定の場所からインストールする(詳細)」を選択し、「次へ」をクリックします。



4.「次の場所で最適のドライバを検索する」及び「次の場所を含める」をチェックし、「参照」をクリックします。

ハードウェアの更新ウィザード		
検索とインストールのオブションを選んでください。		
 ● 欠の場所で最適のドライバを検索する(S) 下のチェック ボックスを使って、リムーバブル メディアやローカル パスから検索できます。検索された最適のドライバがインストールされます。 ● リムーバブル メディア (フロッピー、CD-ROM など)を検索(M) ● 欠の場所を含める(Q): ○ 欠の場所を含める(Q): ○ 欠の場所を含める(Q): ○ 欠の場所を含める(Q): ○ 食素しないで、インストールするドライバを選択する(Q) ● 検索しないで、インストールするドライバを選択する(Q) ● ちからドライバを選択するには、このオブションを選びます。選択されたドライバは、ハードウェアに最適のものとは取りません。 		
< 戻る(B) 次へ(N) > キャンセル		

※「リムーバブル メディア(フロッピー、CD-ROM など)を検索」のチェックははずしてください。

5.「C:¥Docments and Settings¥Administrator¥デスクトップ」を指定します。

フォ	・ルダの参照 ? 🔀		
ハードウェアのドライバを含むフォルダを選んでください。			
	🗉 😃 35 インチ FD (A:)		
	🖃 🦇 ローカル ディスク (C:)		
	🖽 🛅 backup 👘 👘		
	🕀 🛅 dell		
	🖃 🛅 Documents and Settings 📃 📃		
	🖃 🧰 Administrator		
	😠 🛅 Administrator のドキュメント 📃		
	🛅 Cookies		
	🖽 🧙 お気に入り		
	🗉 🛅 スタート メニュー		
	🗁 デスクトップ		
	🖬 🍋 All Heare 🔛		
サブ フォルダを表示するには、プラス (+) サインをクリックしてください。			
	OK キャンセル		

6.「次の場所を含める」が更新されたかどうかを確認し、「次へ」をクリックします。

ハードウェアの更新ウィザード		
検索とインストールのオブションを選んでください。		
 ○ 次の場所で最適のドライバを検索する(⑤) 下のチェック ボックスを使って、リムーバブル メディアやローカル パスから検索できます。検索された最適のドラ イバがインストールされます。 □ リムーバブル メディア (フロッピー、CD-ROM など)を検索(M) ☑)次の場所を含める(○): 		
C:¥Documents and Settings¥Administrator¥デスクトップ 参照(B) ●検索しないで、インストールするドライバを選択する(D) 一覧からドライバを選択するには、このオブションを選びます。選択されたドライバは、ハードウェアに最適のもとは限りません。		
< 戻る(B) (次へ(N) > キャンセル		

7. 下記の警告画面が表示された場合は、「続行」をクリックします。

ハードウェアのインストール			
<u>.</u>	このハードウェア: WX310SA USB Modem を使用するためにインストールしようとしているソフトウェアは、Windows XP との 互換性を検証する Windows ロゴ テストに合格していません。 <u>このテストが重要である理由</u>) インストールを続行した場合、システムの動作が損なわれたり、システム が不安定になるなど、重大な障害を引き起こす要因となる可能性があり ます。今ずぐインストールを中断し、Windows ロゴ テストに合格したソフ トウェアが入手可能かどうか、ハードウェア ペンダーに確認されることを、 Microsoft は強くお勧めします。		
	(行心) インストールの停止(S)		

8.「WX310SA USB Modem」のインストールが完了し、下記の画面が表示されますので、「完了」を クリックします。

ハードウェアの更新ウィザード	
	ハードウェアの更新ウィザードの完了
	次のハードウェアのソフトウェアのインストールが完了しました
	WX310SA USB Modem
	[完了] をクリックするとウィザードを閉じます。
	< 戻る(B) 完了 キャンセル

以上で、インストールは終了です。