画面の見かた

ホーム画面のしくみ	40
ステータスバーについて	40
通知パネルを利用する	42
ホーム画面をアレンジする	43
アプリー覧画面をアレンジする	45
スタート画面をアレンジする	46

ホーム画面のしくみ

ホーム画面は電源を入れたときに表示される、本機の操作の中心と なる画面です。ホーム画面をカスタマイズして、アプリケーション のショートカットやウィジェット、フォルダを表示させることがで きます。



ホーム画面シートを切り替える

ホーム画面は、5つのシートに分かれています。各ホーム画面をア イコンやウィジェットなどでカスタマイズして、便利に使用できま す。ホーム画面を左右にフリックすると、ホーム画面シートを切り 替えることができます。

・ほかのホーム画面シートを表示しているときに ── を押すと、 ホームに設定している画面に戻ります。



ステータスバーについて

ステータスバーは、本機の画面上部にあります。新着メールなどの 通知アイコンや、本機の状態をお知らせするステータスアイコンが 表示されます。



1 通知アイコン

2 ステータスアイコン

おもな通知アイコン

ステータスバーに表示される通知アイコンには、次のようなものが あります。

アイコン	説明
M	新着Gmailあり
	新着PCメールあり
<u>×</u>	
9	
e E	簡易留守録メッセージあり
ŧ	音楽再生中
Ŷ	Wi-Fi利用可能
ų	USB接続中
د.	着信中/通話中
X	 不在着信あり
(:	 留守番電話のお知らせ
00	
\odot	 スヌーズ中/未確認のアラームあり
X	タイマー動作中
Ó	ストップウォッチ動作中
	緊急速報メール受信
Î	データのアップロード
Ŧ	データのダウンロード
Ê	アプリケーションのインストール完了/アッ プデート可能アップデート
9	 GPS利用中
*:	 Bluetooth®によるデータ受信要求
*	microSDカード準備中
	スクリーンショット
	スクリーンショット失敗
	エコモード設定中

このほかにも、使用するアプリケーションによって異なる通知ア
 イコンが表示されます。

おもなステータスアイコン

ステータスバーに表示されるステータスアイコンには、次のような ものがあります。

アイコン	説明
	簡易留守録設定中
*	Bluetooth®オン
X	マナー (ミュート) モード設定中
\square	マナー(バイブ)モード設定中
4G	データ通信中(4G)
³ G , ∎€	データ通信中 (3G)
	データ通信中 (HSPA)
	Wi-Fiネットワーク接続中
11	電波レベル
	ローミング中
ık	圈外
×	機内モード
1	要充電
	電池残量が少なくなっています
	電池残量十分
۶	充電中
Ø	アラーム設定中
(+	

 このほかにも、使用するアプリケーションによって異なるステー タスアイコンが表示されます。

通知パネルを利用する

ステータスバーを下向きにスライドすると、通知パネルを開くこと ができます。通知パネルでは、通知アイコンとその内容を確認でき ます。

通知パネルを開く

1

ステータスバーを下向きにスライドする

■● 通知パネルが表示されます。通知アイコンとその内容を確認できます。

・2本の指でステータスバーを下向きにスライドすると、クイック設 定画面が表示されます。

通知パネルの見かた

ステータスバーを下にスライドすると、通知パネル画面が表示され、お知らせの確認や対応するアプリを起動することができます。 また、クイック設定画面では、よく使う機能のオン/オフなどの設 定がすぐにできます。



通知パネル画面



1 クイック設定画面を表示

2 通知パネル画面を表示

🗄 通知パネルの操作

通知を削除する

通知パネルで削除する通知を左/右にフリック

・通知によっては削除できないものもあります。

・ 🖬 をタップすると、すべての通知を削除できます。

アプリケーションの情報を表示する

通知パネルで情報を表示する通知をロングタッチ 📀 アプリ情 報

ホーム画面をアレンジする

ホーム画面の壁紙を設定したり、ショートカットやウィジェット、 フォルダを追加してアプリケーションやデータに簡単にアクセスで きます。





ホーム画面のアイコンがない場所をロングタッチ



📢 ホーム画面の設定画面が表示されます。



[壁紙]





【ギャラリー】 / 「壁紙】 / 「ライブ壁紙】 / 「写真」 📎 壁紙を選 択 📀 【保存】 / 「壁紙設定」 / 「壁紙に設定」

📢 壁紙が設定されます。

・設定した壁紙によっては、以降も操作が必要な場合があります。
 画面の指示に従って操作してください。

ショートカットを追加する

アプリケーションのショートカットを追加します。



ホーム画面のアイコンがない場所をロングタッチ



Image: Imag

2

アプリ





アプリケーションをロングタッチし、追加したいシートヘドラッグ



📢 ショートカットが追加されます。

・追加したいシートを選択してから、アプリケーションをタッチしても、ショートカットが追加されます。

ウィジェットを追加する



ホーム画面のアイコンがない場所をロングタッチ



■「ホーム画面の設定画面が表示されます。



ウィジェット



3

ウィジェットをロングタッチし、追加したいシートヘドラッグ



📢 ウィジェットが追加されます。

- ・追加したいシートを選択してから、ウィジェットをタッチして
 も、ウィジェットが追加されます。
- ・ウィジェットによっては、ウィジェットの詳細を設定できること があります。画面の指示に従って操作してください。

フォルダを追加する



ホーム画面でフォルダに入れたいアイコンをロングタッチ





同じフォルダへ入れたいアイコンの上にドラッグ



📢 フォルダが追加されます。



ホーム画面やメニュー表示を、従来の携帯電話のようにシンプルで わかりやすく表示できます。



ホーム画面で 🏢 (アプリー覧) 📀 🔅 (設定)



【ホーム切替】 🜍 【エントリーモード】





適用

■ エントリーモードが設定されます。

🖬 ホーム画面のアレンジ時の操作

ウィジェットやアイコンを移動する

ホーム画面で対象のアイテムをロングタッチ 🚫 移動したい場 所にドラッグ

ウィジェットやアイコンを削除する

ホーム画面で対象のアイテムをロングタッチ 🕥 削除) ヘド ラッグ

フォルダ名を変更する

ホーム画面で対象のフォルダをタップ 🕥 ウィンドウ上部のタ イトルバーをタップ 📀 フォルダ名を入力 📀 🎫

フォルダにアプリのショートカットを追加する

ホーム画面で対象のフォルダをタップ 🚫 🕂 🕥 追加したい アプリにチェックを付ける 🚫 完了

を押したときに表示するホーム画面(メインホーム画面)シートを設定する

ホーム画面で2本の指を狭める 🕥 対象のホーム画面シートの

ホーム画面シートを追加する

ホーム画面で2本の指を狭める 🕟 🎛

ホーム画面シートを移動する

ホーム画面で2本の指を狭める 📀 対象のホーム画面シートを ロングタッチ 📀 移動したい位置にドラッグ

ホーム画面シートを削除する

ホーム画面で2本の指を狭める 🕓 対象のホーム画面シートを ロングタッチ 📀 削除 ヘドラッグ

エントリーモードを通常のホーム画面に戻す

ホーム画面で 🏢 (アプリー覧) 📀 🔅 (設定) 🕥 ホー ム切替 📀 標準モード 📀 適用 アプリー覧画面をアレンジする

アイコンを並び替える

アプリー覧画面のアイコンを並び替えることができます。

1

ホーム画面で 🏢 (アプリー覧) 📀 🚦 📀 アプリ並び替え



■ 並び替え画面が表示されます。



対象のアイコンをロングタッチ 🜔 移動したい場所にドラッグ



 他のスクリーンへ移動へドラッグすると、ほかのページに移動 させることができます。



完了



📢 アイコンの位置が保存されます。

💽 アプリー覧画面のアレンジ時の操作

アイコンの並び順をリセットする

ホーム画面で 🏢 (アプリー覧) 📀 🚺 📀 並び順をリ セット

スタート画面をアレンジする

スタート画面の壁紙を設定したり、ショートカットやウィジェット を追加してアプリケーションやデータに簡単にアクセスできます。 スタート画面のセキュリティ解除方法を ときに利用できます。

スタート画面のショートカットアプリを変 更する

スタート画面で、画面をドラッグして起動するショートカットアプ リを変更します。



ホーム画面で 🏢 (アプリー覧) 📀 🏟 (設定)



【スタート画面】

	設定	
用3		
1	ホーム切替	
4	音/パイプ/LED	
0	ディスプレイ	
E	ストレージ	
Ŷ	電池	
	アプリ	
2-	ザー設定	
	位置情報	
0	スタート画面	
Ê	セキュリティ	



【スライド設定】





スタートのみ / スタート+アプリ1つ / スタート+アプリ2







パターンを選択





セキュリティ解除アイコンを置く位置をタップ





次へ



🕂 📀 アプリケーションをタップ



・すべての 🕂 のアプリケーションを設定してください。



OK

📢 スタート画面のショートカットアプリが設定されます。

スタート画面にウィジェットを追加する

スタート画面でウィジェットを利用できます。



スタート画面で画面を左にスライド





+





追加するウィジェットをタップ



📢 スタート画面にウィジェットが追加されます。

- ・ウィジェットによっては、ウィジェットの詳細を設定できること があります。画面の指示に従って操作してください。
- スタート画面でのウィジェットの表示について
 いて

スタート画面でウィジェットを表示するには、画面を左にスライ ドさせてください。

・ウィジェット画面表示中も、 🍙 を押してスタート画面のセ キュリティ解除操作ができます。