### お使いのURBANOやPCからも 使い方を確認できます。

URBANOをより快適にお使いいた だくために専用サイトをご用意いたし せいか ました。「使い方ガイド」をタップする とアクセスいただけます。

http://www.kyocera.co.jp/prdct/telecom/consumer/v02/guide/index.html

※「エントリーホーム」、「スマートソニックレシーバー」、「SMART SONIC RECEIVER」は、京セラ株式会社の登録商標です。※「4G LTE」のサービス名称は、国際電気通信連合 (ITU) が LTEを「4G」と呼称することを認めた声明に準じております。※「NFC」は近距離無線通信の国際規格 (Near Field Communication)です。国内外でスマートフォンでの決済がご利用いた だけます。詳しくはauのホームページでご確認ください。※Google、Android、Google Playおよびその他のマークは、Google Inc. の商標です。※WiMAXは、WiMAX Forumの商標また は登録商標です。※Wi-Fi®はWi-Fi Allianceの登録商標です。※Bluetooth®ワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG,Inc.が所有する登録商標であり、京セラ株式会社は、これら商標を 使用する許可を受けています。※静止画手ブレ補正機能には株式会社モルフォの「PhotoSolid」を採用しています。「PhotoSolid」は株式会社モルフォの登録商標です。※シーン検出技術 には株式会社モルフォの「PhotoScouter」を採用しております。「PhotoScouter」は株式会社モルフォの登録商標です。※夜景ポートレート撮影向け合成技術には「Morpho Night Portrait]を採用しています。「Morpho Night Portrait」は株式会社モルフォの商標です。※最適画像抽出技術には「Morpho Smart Select」を採用しております。「Morpho Smart Select」は株式会社モルフォの商標です。※動画手ブレ補正機能には株式会社モルフォの「MovieSolid」を採用しております。「MovieSolid」は株式会社モルフォの登録商標です。※HDR (High Dynamic Range) 技術には「Morpho HDR」を採用しています。「Morpho HDR」は株式会社モルフォの商標です。※画像エフェクト技術には株式会社モルフォの「Morpho Effect Library」を採用しております。「Morpho Effect Library」は株式会社モルフォの商標です。※画像エフェクト技術には、株式会社モルフォの「Morpho Rapid Effect」を採用しております。 [Morpho Rapid Effect] は株式会社モルフォの登録商標です。※画質調整エフェクト技術アプリケーションにはMorpho Filter Engineを採用しています。Morpho Filter Engineは株式会 社モルフォの商標です。※文字変換は、オムロンソフトウェア株式会社のiWnn IMEを使用しています。iWnn IME©OMRON SOFTWARE Co., Ltd. 2009 - 2015 All Rights Reserved. ※書体切り替えには、株式会社リムコーポレーションの「もじチェン」を使用しています。「もじチェン」は株式会社リムコーポレーションの登録商標です。※本製品には、株式会社リ ムコーポレーションの書体を搭載しています。※本製品には、株式会社モリサワの書体を搭載しています。※LINEは、LINE株式会社の商標または登録商標です。※LTEは、ETSIの商標で す。※microSD、microSDHC、microSDXCロゴはSD-3C,LLCの商標です。※Dragontrail®とそのシンボルマークとは旭硝子株式会社の登録商標です。※その他の社名および商品名 は、それぞれ各社の登録商標または商標です。

### モバイル・リサイクル・ネットワーク [携帯電話・PHSのリサイクルにご協力を。] マナーもいっしょに 携帯しましょう。 やめましょう、 参キケン! 歩きスマホ。 がぬれ充電

本製品に関する お問い合わせ	一般電話から(過話料無料) 10077-7-111						
43月00日10日 受付時間(9:00~20:00)	au携帯電話から(過話料無料) 局番なし 157						

◎製品仕様およびサービス内容は、予告なく変更することがあります。 ◎印刷のため、実際の色と多少異なる場合があります。 ◎ディスプレイの表示はすべてイメージで、実際と異なる場合があります。 京セラ株式会社

〒612-8501 京都市伏見区竹田鳥羽殿町6 http://www.kyocera.co.jp ※本ガイドブックについては、無断で複製、転載することを禁じます。© 2015 KYOCERA Corporation

アンケートご協力のお願い

アンケートにご協力ください。

URBANOから下記サイトでご回答いただけます。

http://s.kyocera.co.jp/v02/









i	ndex

電話帳に登録する ―― P.14
メールを使う準備をする ――― P.16
メールをやり取りする ――― P.18
カメラを利用する P.20

Google マップ™を利用する ——	P.22	無線LAN(
インターネットを利用する ―――	P.24	アプリを利用
更利な設定・機能を利用する ――	P.26	LINEを利用



## 家族・友人と連絡を取ろう

EメールやSMS、LINEを利用して、家族・友人とメッセージのやり取りができます。



P.12	電話をかけよう
P.18	Eメールを送信しよう
P.30	LINEを設定しよう
P.30	LINEでメッセージやスタンプ、写真を送ろう



高性能なカメラで、きれいな写真や動画を撮影できます。また、撮影した写真を送るのも簡単です。







旅行先や外出時に便利な「Google マップ™」。ルート検索や現在地周辺の地図が表示できます。





大画面と直感的な操作で、インターネットを楽しめます。



(Wi-Fi®)を設定する——	P.27
用する ―――	P.28
用する ―――	P.30



# URBANO V02 アルバーノ

URBANOには、安心・快適・簡単にご利用いただけるさまざまな機能が搭載されています。 どなたでもわかりやすく使えるホームアプリなど、注目の機能をご紹介します。

### 安心の耐久性能

### 落としても割れにくい

ディスプレイの素材には、キズ がつきにくく、高い強度を誇る 「Dragontrail<sup>®</sup>X」を搭載。 さらに、周囲を高くすることで ガラス面を保護し、ディスプレイ を割れにくくしました。



耐振動性能により自転車などの振動環境でも安心

自転車やバイク、車などの車載使 用や、スポーツなどのアクティビ ティでも安心して携帯できます。



### 日常のさまざまなシーンで気軽に使える

防水(IPX5/IPX8)や防塵 (IP5X)にも対応しているの で、幅広いシーンで、水やほこ りを気にすることなく使えます。



### 温度耐久性能により高温・低温の場所も安心して使える

スキーやスノーボードなどのウィ ンタースポーツや、海外旅行先 のさまざまな気温の国や地域で も安心して使えます。



耐 衝 整 · 耐 振 動 温度耐久について

米国国防総省の調達基準(MIL-STD-810G)の6項目(Shock(落下)、Vibration(振動)、High Temperature(高温動作/高温保管)、 Low Temperature(低温動作/低温保管))に準拠した試験を実施。本製品の有する性能は試験環境下での確認であり、実際の使用時すべての 状況での動作を保証するものではありません。また、無破損・無故障を保証するものではありません。 キャップ類はしっかりと閉じてください。海水・プールの水・温泉の中に浸けないでください。砂浜などの上に置かないでください。



騒がしい場所でも、相手の声が聞きやすい

ディスプレイを振動させて相手の声を伝える京セラの独自 機能「スマートソニックレシーバー®」。耳を覆うようにディス プレイ部に当てると、周りの音を遮蔽できるので、騒がしい 場所でも音がクリアに聞こえます。さらに、お好みにあわせて 聞こえ方の調整ができる「聞こえ調整」や「ゆっくり通話」に も対応しています。

### スマートフォン初心者にもわかりやすい 選べる3つのホームアプリ

スマートフォンに慣れている方から、 初めてお持ちになる方まで、使いやすさ に応じてホームアプリを選択できます。















ホーム画面で[ホーム切 替]をタップします。

スマホ習熟度に合わせて、3つ のホームアプリから選びます。 使いたいホームアプリをタップ し、<OK>をタップします。

京セラ独自機能でさらにクリアな音声に 💿 SMART SONIC RECEIVER®













手軽に利用できます。



れます。設定内容を確認 し、<OK>をタップしま す.





まずはURBANOの基本的な操作方法を覚えましょう。スマートフォンでは、通知の確認や アプリの起動といったほとんどの操作をタッチパネルで行います。



### ホーム画面を表示しよう





スタート画面が表示され るので<START>をス ライドします。



画面を消す URBANO 使用中に 電源 ボタンを押すか、一定時 間が経過すると画面が 消えます。

▶ コラム



ホーム画面の見方を確認しよう



### 1 ステータスバー

時刻や電波の状況、電池残量などが表示されます。メールを 受信したり、不在着信があったりすると、アイコンが表示 されます。

### 2 ウィジェット

検索バーや天気予報やカレンダー、メモ帳などをホーム画面 に表示させることができます。

3 ショートカット/フォルダ よく使うアプリなどを登録できます。タップすることで auスマートパスなどのアプリを起動します。

4 クイック起動エリア 電話やカメラなどよく使うアプリが置かれている部分です。

ホーム画面を表示します。左右のホーム画面を表示 している場合は、中央のホーム画面を表示します。

# マナーモード (バイブレーション) 設定中 Wi-Fiの電波の強さレベル4/レベル0 O Reader/Writer、P2P機能設定中(NFC/おサイフケータイ)

\*\* 日本国内においては、「LTE」「WIMAX 2+」の2つのネットワークをご利用いただ けます。いずれの場合も画面表示は「4G」となります。回線の混雑状況等に応じ、 より混雑が少ないと KDDI が判断したネットワークに接続します。

# 基本操作を確認しよう

# アプリー覧を表示しよう



### ホーム画面/通知パネルの使い方 8



# 電源をオフにしよう



# アプリを起動しよう



12:34		45 100% 🗋 12:34
	基本機能	:
	Y 🚺	FC III
0	時計 カレンダー 赤外	R ファイルコ マンダー
96		タップする
	おサイフナ-94 NFCメニュー NFCタク	
	9-	5° 970-1-
_	*	<b>\$</b>
ĩ	設定	基本機能
切替	() コミュニケーション	
2		<b>a</b>
RHE	● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	au # EXール # EXール
		D
	SMS @	1 f
×7		5

アプリー覧画面が表示 されます。ここでは<すべ て>をタップします。

	-			
g ^				<u> </u>
pass	pass	Ø	1000 CT	<b>।</b> ज~र
アニメパス	うたパス	ID£-K	89179-91	+
0	1	スライ	「ドする	# < # 5  -
カメラ	カレンダー	ギャラリー	5°-44°71	₹ 5° 9%0-
U.3.人 銀行	٢	•	<b>!</b>	- 8248
じぶん銀行	シンクコー	スクリーン ショットシ	ダウンロー ド	6
*	•	Ę.	Ţ	12129-
デイリース テップ	データお預 かり	デジラアプ リ	テレビ	Q お -56 検索
	4	2 3	ップす	3
ドライブ	ナビウォー ク	N° -⊐-ト° IJ-9° -	ハングアウ ト	29 29

上下にスライドして目的 のアプリを探し、タップ します。

最近使用した アプリを起動する
アプリの起動中やホーム 画面で「 一 」ボタンを 押し、切り替えたいア プリをタップすると、使 用するアプリを素早く切り 替えられます。
× ودم آن ۲ هو ۲

▶ コラム

×
207
×



などを確認できます。 通知をタップすると詳細 が表示されます。





▶ コラム 機内モードを 設定する 機内モードを設定する と、ワイヤレス機能がす べてオフになります。 12:34 100% 8 🛱 7月11日(土) 17 3 ▲ マナー 0 Wi-Fi 位置情報 田前臣 メ D Bluetooth エコモー 0 タップする 合





# 文字を入力する

メモ帳やメールの作成、検索など、スマートフォンに文字入力は欠かせません。テンキー(スマホ) 入力のほか、音声入力や使い慣れた感覚で文字入力ができるケータイ入力も搭載しています。



### フリックで入力しよう(例:「景色」と入力)

			あ៕ 100	)% 📋 12:34				あ"訓 1003	12:34				あ៕ 1009	6 🗋 12:34	コラ	7L		
<					+ ل±					← <u>けしき</u>	£				文 気 切り	字種 ノ替	を える	5
					+	ャンセル	1	保存		<mark>タッ</mark> +1	<mark>プする</mark> ッンセル	-	保存		<文 入力 切り す	字>を する 替え	シッ 文字 るこ 字種()	プす の わ と た
+	الطرحية	きかけ	t /0 ±		結果	現在	結婚式	経済		景色	気色	けしき	ケシキ		ov y →英	数字	→数	字(
+	-ヤンセル	c	1禾仔		夏至	結局	元気	原因	現実	ケシキ	22	,223,322	2222	23322	切り	替わり	します	•
¢	あ	か			¢	あ	か	t		Ð	あ	か	t					
0	た	711	は	0	•	た	な	は	0	0	た	な	は	0				
記号	ŧ	*	5	スペース	英数 力ታ	ま	や	5	変換	英数 カナ	ま	や	5	変換	+	ャンセル	1	佰
文字 あA1	Ŷ	わ	1 0	G	文字	· · · · 大↔小	b	1 0	確定	文字 あ 4 1	• • 大es小	わ	1 0	確定	٥	あ	か	đ
															0	た	な	は
	キーを	と上下な	三右にフ	7リック ミナナ	2	フリッ	クした	方向の	)文字	2	入力し	たい	文字が	「表示	記号	ŧ	や	5
	し(メ キー? します	く子を/ を右方 「。	向ヘフ	リック		(ここ されま 「き」を	ぐは   り ミす。絹 を入力	テ」)の 記けて ノます	^入力 「し」		271/2	らダツ	ノしま	9。	文字 8A1	\$	ップす	3
	2 0 7	0					_, , , , , , , ,		•									

# ると、 種類を ができ 日本語 の順で • 24-2

C

¢

<u>タッ</u> 9

記号

文字 あA1

フ

記 文字 あA1

## 顔文字を入力しよう

		あ <sup>*</sup> 計 1009	6 12:34	< 	-		あ៕	100% 🗋 12:34
					<b>キャン</b> 絵文字	セル   記	<b>タッフ</b> 休	パ <b>する</b> 仔 (^_^)
ャンセル		保存			顔・表情			
あ	か	t	⊠				9	44
ブする	な	は	0		9	-	59 19	¥ 79
ŧ	や	5	スペース		v	2		- 20
	5						-	
◆     ☆       谷文字     入力し     号>を	っ …記号 たいる タップ	・顔文 ときは、 します	▼ く記 。	2	<sup>戻</sup> ◎ 入 を; く	カした 選択し (^_^) >マ	い文字 ます。こ をタップ	の種類 こでは します。

## ケータイ入力を使おう(例:「景色」と入力)

あ"╢ 100% ■ 12:34	ठे <sup>6</sup> 11 100% ∎ 12:34	万 悄║ 100% ▮ 12:34	あ"∭ 100% ∰ 12:34
		けしき	けしき
iWnn IME メニュー	•	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
各種設定		キャンセル 保存	タップする キャンセル 保存
テンキー⇔フルキー		景色 気色 けしき ケシキ 🔽	景色 気色 けしき ケシキ 🔽
入力モード切替	キャンセル 保存	がキ 22,223,322 22223322	かキ 22,223,322 22223322
<b>タッブする</b> 引用入力(マッシュルーム) ケータイ入力へ変更			
フローティングモードへ変更	< 7U7 2xt-2 >		< <u>717</u> 24-2 >
入力方法	あかさ	あかさ	あかさ
•	たなは	たなは	たなは
キャンセル			
字 🌵 わ 、。 😋			
<ひ>>→<ケータイ入力 へ変更>をタップしま す。	2 ケータイ入力用の画面 が表示されます。	<ul> <li>              画面に表示された携帯             電話の「か」を4回、             「さ」を2回、「か」を2回      </li> </ul>	4 入力したい文字が表示 されたらタップします。

タップします。

# 自分の手に合わせてキーボードのサイズ/位置を調整しよう

あ 🏭 100% 🗎 12:34		_		5	5 <b>°il</b> 100
	÷				
-					
	•	あ	か	t	
-1.)	0	た	な	は	0
ップする	記号	ŧ	Þ	5	スペース
	<b>文字</b> あA1	٩	b		G
ドへ変更	-		*1*	-	- 53
1					
+ャンセル ―					





### フローティングモード

キーボードのスタイルには、通常モードとフローティングモード があります。フローティングモードに切り替えると、キーボード の表示位置や透過度、サイズを設定できます。

÷	<b>モード切り替えボタン</b> キーボードスタイルを通常モードに切り替えます。
$\stackrel{\uparrow}{\leftarrow}^{\uparrow}_{\downarrow} \rightarrow$	位置移動ボタン ロングタッチして移動する位置へドラッグし、指を 離すと、キーボードの表示位置を移動できます。
: <u></u>	透過ボタン タップして表示されるスライダを左右にドラッグ すると、キーボードの透過度が変更できます。
	<b>サイズ変更ボタン</b> ロングタッチしてドラッグすると、キーボードの サイズを変更できます。

電話をかける・受ける

URBANOは、「聞こえ調整」、「ゆっくり通話」など、通話時のサポート機能が充実しています。 また、「お留守番サービス | だけでなく「伝言メモ | も利用できます。



### 電話をかけよう





3	伝言メモを	再生しよう
	🕶 🦏 100% 🖻 12-24	🗂 4 <sup>4</sup> 4 100%

1



# 「聞こえ調整」を使おう













よく連絡を取る相手の電話番号やメールアドレスは、電話帳に登録しておくと便利です。 赤外線通信で連絡先を交換することもできます。



### 電話帳に連絡先を登録しよう







ホーム画面で[|||]]→ [赤外線]をタップしま す。





<保存>をタップします。

	ୀଆ ≺ ☆	100% 🗎 12:34
	エーユー ミチコ x-w- abz	L
	電話番号 080- 成帯 メールアドレス	3 🖸
	@ezweb.ne.jp <sup>我等</sup> 住所	
	ar ar	•
·	<b>6</b> 連絡先の登録がう した。	完了しま

### ▶ コラム

### 発着信履歴から電話番号を登録する

[電話]の発着信履歴の画面で電話番号をタップし、 ▲をタップすると、電話をかけた相手の電話番号を簡単 に電話帳に登録できます。





### > コラム

### 赤外線通信で機種変更の ときの連絡先移行を行う

赤外線通信を利用すると、機種 変更のときなどにほかの携帯 電話からURBANOに連絡先 データを送信できます。 また、URBANO側から電話帳の 連絡先をほかの携帯電話に 送信することもできます。赤外 線画面で<連絡先送信>をタッ プし、送信する連絡先を選択し て、<OK>をタップします。





メールを使う準備をする

最初にEメールアドレスを設定しておきましょう。 Eメール画面は、フォルダモードまたは会話モードが選べます。



### Eメールアドレスを設定しよう





メール設定>をタップ

します。

受信・表示設定           メール、添付ファイルの受信方法、表示、テーマの           送信・作成設定           遠信先アドレスや冒頭文/署名などの設定           通知設定           メール増信/送信時などの通知設定           添付ファイル保存設定           メール増信/送信時などの通知設定           ブウイル保存設定           メール浸浸信時の添付ファイル保存場所設定           ブライバシー設定           パスワード、シークレット設定           アドレス変更・その他の設定           アドレス変更や注意メールフィルタ時の設定           シールアドレ           タッブする           バックアップ・復元           メールの一様読み込み/環告世し(ストレー约)	<u>د</u> ک-	ール設定
送信・作成設定       透信先アドレスや冒頭文/著名などの設定       通知設定       メール着傷が迷信時などの通知設定       激付ファイル保存設定       メール送受信時の添付ファイル保存場所設定       プライバシー設定       パスワード、シークレット設定       アドレス変更・その他の設定       アドレス変更・その他の設定       アドレス変更・その他の設定       アドレス変更・その他の設定       アドレス変更・その他の設定       アドレス変更・その他の設定       アドレス変更・その他の設定       ア・ルフィルタ時の設定       メールアドレ       タップする       パックアップ・復元       メールの一様読み込み/環告出してメーレー的	<b>受信</b> ・ メール 定	• 表示設定 、添付ファイルの受信方法、表示、テーマの
通知設定 ×ール着信は活得時などの通知設定 添付ファイル保存設定 ×ール送受信時の添付ファイル保存場所設定 プライバシー設定 パスワード、シークレット設定 アドレス変更・その他の設定 アドレス変更・その他の設定 アドレス変更・その他の設定 アドレス変更・その他の設定 アドレス変更・その他の設た アドレス変更のと思う パスワード、シークレット設定 アドレス変更・その他の設た アドレス変更・その他の設た アドレス変更・その他の設た アドレス変更・その他の設た アドレス変更・その他の設た アドレス変更・その他の設た アドレス変更・その他の設た アドレス変更・その他の設た アドレス変更・その他の設た アドレス変更・その他の設た アドレス変更・その他の設た アドレス変更・その他の設た アドレス変更・その他の設た アドレス変更・その他の設た アドレス変更・その他の設た アドレス変更・その他の設た アドレス変更・その他の設た アドレス変更・その他の設た アドレスを更・その他の設た アドレスの単の一般 アドレス変更・その他の設た アドレス変更・その他の設た アドレス変更・その他の設た	送信 · 返信先	作成設定 アドレスや冒頭文/署名などの設定
添付ファイル保存設定       メール送受信時の添付ファイル保存場所設定       プライパシー設定       パスワード、シークレット設定       アドレス変更・その他の設定       ア・ルフィルクラの設定       ビールアドレ       タップする       パックアップ・復元       メールの一様読み込み/環告出し(ストレージ)	<b>通知</b> メール	<b>設定</b> 着信/送信時などの通知設定
プライバシー設定       パスワード、シークレット設定       アドレス変更・その他の設定       アドレス変更・その他の設定       アドレス変更のと思え、ハンマイルク等の設定       設定更新       Eメールアドレ       タップする       パックアップ・復元       メールの一様読み込み/環告出し(ストレージ)	添付: メール	ファイル保存設定 送受信時の添付ファイル保存場所設定
アドレス変更・その他の設定       アドレス変更や迷惑メールフィルタ等の設定       設定更新       Eメールアドレ       タップする       パックアップ・復元       メールの一緒読み込み/席き出し(ストレージ)	<b>プラ</b> - パスワ	<b>イパシー設定</b> ード、シークレット設定
設定更新 Eメールアドレ タップする バックアップ・復元 メールの一様語み込み(声き出し(ストレージ)	<b>アドレ</b> アドレ	ノス変更・その他の設定 ス変更や迷惑メールフィルタ等の設定
<b>バックアップ・復元</b> メールの一括読み込み/書き出し(ストレージ)	設定更 Eメール	<sup>更新</sup> <sup>レアドレ</sup> タップする
	バック	<b>7アップ・復元</b> の一括読み込み/書き出し(ストレージ)

<sup>45</sup> 100% 🚺 12:34

一方面のシシのが普るのリストレーン		
Eメール設定画面で、 <アドレス変更・その他の 設定>をタップします。	7	Eメール設定画面で<接 続する>→ <eメールアド レスの変更へ&gt;をタップ します。</eメールアド 

Eメールアドレス\_\_\_\_\_ 定/変更/確認を行います。





して、<送信>をタップ します。





### 会話モードとフォルダモードを切り替えよう

メールをやり取りする

Eメールを使ってメールを送信したり、受け取ったメールを読んだり、 返事を出したりしてみましょう。ここでは会話モードでの操作を紹介します。

### 写真を添付して送信しよう 3



## SMS(Cメール)を送信しよう



# Eメールを送信しよう



# 受信したEメールを確認・返信しよう

au 🖏 100% 🗎	* <mark>11 </mark> 100% 🗎 12:34	あ 11/100% 🗎 12:3
	<ul> <li>エーユーハナコ 12:22</li> <li>Re:Reiの野球-参加するよー! どこに ★</li> <li>タップする</li> </ul>	<ul> <li>エーユー ハナコ</li> <li>エーユー ハナコ</li> <li>エーユー ハナコ</li> <li>Re:来通の野球</li> <li>参加するよー! どこに集</li> <li>合す1</li> <li>入力する</li> </ul>
1件の新着メール 1222 from:p 通知を隠す		<ul> <li>● Re:来通の野球</li> <li>10時前に新宿の東口に</li> <li>● 集合しよう!</li> </ul>
<mark>タップする</mark>		<sup> </sup>
CTADT		こう た な は こ こ こ こ こ こ こ こ こ こ こ こ こ こ こ こ こ こ
<b>START</b>	Q 🛛 😧	文字 🌷 わ 、。 🧲
	सरसरम्बद्ध <b>राख</b> : :	
メールを受信すると、 画面に通知されます。通 知をタップすると詳細を 確認できます。	2 読みたいEメールをタップ すると本文が表示され ます。	3 続けて返信をする場合 は、入力欄に本文を入力し < >→<送信>をタッコ します。

12:34 R	** <sup>週の野時</sup> 0時前に 合しよう	こ 新宿の う!	の東口に	:集		
<ul> <li>Re:来週の野球</li> <li>()</li> <li>()</li></ul>						
٥	あ	か	t	⊠		
0	た	な	は	•		
記号	ま	や	5	21-2		

あ 🛍 100% 🗎 12:34

pass

8











<送信>をタップすると、 送信されます。



高性能なカメラを搭載するURBANOなら、さまざまなシーンできれいな写真や動画を 撮影できます。また、撮影した写真をメールで送るのも簡単です。

100% 🗎 12:

5 :



### 写真を撮ってみよう



端末右下のカメラボタ

ンを長押しします。



モニター画面が表示され ます。<**□**>をタップし て、写真を撮影します。



撮影した写真は画面右下 にサムネイルで表示され ます。

ます。











写真をメールで送ろう



### 動画を撮ってみよう



モニター画面で<■> をタップすると、撮影が はじまります。



画面に録画時間が表示され ます。<□>をタップすると、 録画を終了し、録画した映像の サムネイルが表示されます。

▶ コラム		
スローモーション ムービーを使う <mode>→&lt;スロー モーションムービー&gt;を タップします。 &lt;ご&gt;をタップすると、4 分の1のスピードで再生 できる「スローモーション ムービー」が撮影できます。 ペットやスポーツなどの 決定的瞬間をスローモー ション映像で楽しめます。 また、一定の時間間隔で 連続撮影ができる「タイム ラプスムービー」も楽しめ</mode>	モード選択         エフェクト効果をかけた撮影ができます         シーン         強リたい被写体やシーンに合わせた         撮影ができます         アニュアル         充実した設定メニューでごだわりの         撮影ができます         パローモーションの動画を録画できます         マニュア         メローモーションの動画を録画できます	CLOSE
決定的瞬间をスローモー ション映像で楽しめます。 また、一定の時間間隔で 連続撮影ができる「タイム ラプスムービー」も楽しめ	▲・ビー スローモーションの動画を録画でき ます タイムラブ・ス ムービー タイムラブスの動画を録画できます	





画面に写真が表示され ます。左右にスライドす ると前後の写真が表示 されます。

### ▶ コラム

動画を見る

動画を閲覧するには、 [ギャラリー]を起動 し、< ())>が表示されて いる画像をタップしま す。

URBANOで撮影・保存 した動画が表示される ので、< ◎>をタップす ると再生されます。



いずれかのサイズにリサイズできまま、以下より選 家じてください。 小(23KB) 300×340 中(65KB) 640×400 大(378KB) 500 オリジナル(2.99MB) 100		<sup>45</sup> 100% 🚺 12:34
いずれかのサイズにリナイできます。以下より測 ポレマください。 ポレマください。 小(23KB) 200×342 中(65KB) 640×480 大(378KB) 50% オリジナル(2.99MB) 00%		
よい378KB) 100 オリジナル (2.99MB) 100	いずれかのサイズにリサイズできます 択してください。	「。以下より選
小 (23KB) 330×240 中 (65KB) 640×460 大 (378KB) 55% オリジナル (2.99MB) 1005		
中 (65KB) 640×460 大 (378KB) 59% オリジナル (2.99MB) 100%	小 (23KB)	320×240
★ (378KB) オリジナル (2.99MB) 100%	中 (65KB)	640×480
オリジナル (2.99MB) 1005	大 (378KB)	50%
:	オリジナル (2.99MB)	100%
:		
:		
		:



画像のサイズを選択し、 送信先を選択すると、 画像が送信メールに添付 されます。



### 写真を編集する

保存した写真をエフェ クトでモノクロやセピア 色にしたり、文字を書き 込んだり、さまざまな編 集ができます。 </>
</>
</>
</>
</>
</> 集できます。





# Google マップ™を利用する

Google マップ™を使ってみましょう。現在地周辺の地図を表示したり、 目的の場所を検索して目的地までのルートを調べたりすることができます。





目的地を検索しよう



\$

0

## 現在地を表示しよう

	©Google	
10 10 10 10 10	12:34	
🔳 🗉 Google	Ŷ	≡ Google
	Contra-	инае
83.8		
日本 第四 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5		
3	ップする	
	<ul> <li>Image: A start of the start of</li></ul>	Google
Google		◆ 現在地付近のスポ
【マップ】を起動 をタップします	かし、< ◈ > -。	2 現在地情 されて、: されます。

	©Google	
-	100% 🗋 12:34	
Google	Ŷ	
	E CERET	
1111018		
SHERE		
Rose		
1月日 1月日日 7月日 日セラ(	2011(A	
94]48 104]48		
現在地が表示さ	される	
- 077,3997 #±00E 795	177 ()	
	$\diamond$	C
現在地付近のスポット		1
現在地情報が	自動取得	

地図上に表示



©Google

<sup>46</sup> 100% 12:34

ズームイン/ズームアウト で地図を拡大・縮小し ます。スライドで表示位置 を移動します。

▶ コラム	
2本指	旨で操作
2本ると的: すって、 なす。タッチン します。	で上下にスライド マップが傾斜し、 な表示で見られ た、2本指で画面 し、ねじるように と、マップが回転
	©Google

目的地までの経路を調べよう







で

×

0

2 (-

検索結果が表示されます。 画面下部をタップすると、 選択した施設の詳細を 確認できます。







複数の経路が候補として 表示された場合は、使用 する経路をタップして選択 します。



経路の詳細が表示され ます。

インターネットを利用する

### Webページを開こう





検索する

Ф

0

記号

文字 あA1

0

をタップします。

[Chrome]を開いた状

態で、検索/URL入力欄

実行

. ,

٩

	AB 🚮 100	6 🚺 12:34			A	B 🖬 100%	12:3
してくだ	さい	Ŷ	au				×
ET す	5	・ イン サポート	<sup>au</sup> 1	入力す	5		
			auone.jp				R
			auスマー	トパス			R
	Google	検索	auショッ	プ			R
	Google	検索	auショッ auトップ	プ			R
	Coogle	校宗 8 章	auショッ auトップ au	プ author	august	authors	ĸ
	Google	校理 8 章 ニュース	auショッ auトップ au author	author	august	authors	ically
	Coorde Ranka DEF 3	検索 B <u>奈</u> ニュース	auショッ auトップ au author	≠ author ity aut .@ 1	august omatic ABC 2	authors automati DEF 3	ically
Coope 5		深 意 之 〇	auショップ auトップ au author	author ity aut .@ 1 GHI 4	august omatic ABC 2 JKL	authors automati DEF 3 MNO	ically

PQRS 記号 文字 あA1 -確定 A⇔a 検索したいキーワード を入力して、<確定>→ <実行>をタップしま す。

お気に入りページをブックマークに登録しよう

# リンクを新しいタブで開こう

	menulist.auone.jp	:
×=	ューリスト	
+-	-ワードを入力してください。	検索
気:	デコレーシー コミック シ	ョッピング
新潮	ピックアップ	
ĉ	P(3/) D-READE	
1	BATTERIAL CONTRACTOR OF CONTRA	····
aut	ービス	全て見る、
	auお客様サポート > 📑 auスマー サービス3	トバス >
	au MALLET (ポイント/au ID) > 🎽 ショッピ:	19 >
<u>u</u>		

タッチします。

2:34		100% 📋 12:34
:	menulist.auone.jp	:
	メニューリスト	
5 <b>7</b>	キーワードを入力してください。	校業
7	A https://wallet.auone.jp/? rf=menu_top_au-service	
>	新しいタブで開く	,
>	シークレット ダブア 15 <mark>タップする</mark> リンクのアドレスをコピー	2
	リンク テキストをコピー	
5 >	リンクを保存	
>		R REPS
>	au NALLET (ポイント/au ID) > 🎦 ショット	120 3
	-ス/メディア	
^を き ^グ	2 メニューが表示さ で、<新しいタブ をタップします。	られるの で開く>

	menulist auore is	- 10 0	:
			6
	キーワードを入力してく	(がかい)	112
1	R: F3V-V.	3272 93	7ビング
	新着ビックアップ		
1	A 10000	-	
	No. of Concession, Name		-
	ルサービス		\$783 ×
	a)古客様サポート )		/12 >
2	au WRLL(T (#E-f > 1-/au 10)	<b>1</b> 99952	9 >
	ース/メディア	押	す
	+ +	OME	8
	_	-	-





		<b>fil</b> 10	00% 📋 12:34
<u>۵</u> www.i	→ ¥	X	G
au	新しいタブ		する
_	新しいシークレッ	767	7 0
	ブックマーク		
- 73	最近使ったタブ		
	履歴		
۵¢	共有		
スマートフォン 携帯電話	ED 10]		
<u>e</u>	ページ内検索		
サポート	ホーム画面に追加		
	PC版サイトを見る		
ピックアッ	stude		_

す。

### Google 検索™でWebページを探そう

1 au	:
Google >=> ====	地図 ショッピン
NUMBER OF STREET, ST	100 C
Constraints.	
Summer and state	1.00
and the second second	
And the second second	
au	
au myraas.kddi.com ママホ対応-auの公式ホームペー:	ジ。個人のお客
au mmaukddi.com ただがら、auの公式ホームペー: タップする <sup>B</sup> パします。	ジ。個人のお客
au vypraskddicom ママホ対応- auの公式ホームペー: タップする ぷたます。 スマートフォン・携帯電話	ジ。個人のお客 、
au mywa.kdd.com ママホ対応-auの公式ホームペー: タップする お小します。 スマートフォン・携帯電話 製品	ジ。個人の志客 
au マレッシュン タップする スマートフォン・携帯電話 製品 料金・割引	ジ。個人のお客 ・ ・ ・ ・ ・ 、











きます。



# 便利な設定・機能を利用する







### Wi-Fiでインターネットを利用しよう



# バッテリーの消費を抑えよう



エコモード		¶1100% ∎ 12:34
利用可能時間約	01.	13
C	e 約 19時間	電話なら 100分
エコモ エコモード: 耗を抑え できます	E-FMOFF EONICIPACE SyyJJJ	です。 で電池の消 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
2 <0F ⊥⊐ ≠₫	F>をタッ モードが	ップすると、 オンになり





Y

4



<パスワードを表示する>に チェックをすると、入力した パスワードを確認できます。 <接続>をタップします。

# 無線LAN(Wi-Fi)を設定する



	🔽 📶 100% 🗎 12:34
÷	Wi-Fi :
	ON
•	2010年1月1日 - 10 接続済み
接	続済みと表示される
<b>V</b> 4	RELYVARIES
<b>V</b> 4	3034Was-0380027
<b>V</b> a	where addition
<b>V</b> 4	Bulfalo-G-1070
T <sub>4</sub>	#5886-64571a-1
T <sub>a</sub>	WWWPS7WEG49P3E-G

接続が成功すると、「接続 済み」と表示され、ステー タスバーにWi-Fiの通信 状況が表示されます。

### ▶ コラム

### Wi-Fiの 接続を解除する

Wi-Fiの接続を解除した いときは、手順7の画面 で接続を解除したい SSIDをタップして、<削 除>をタップします。





アプリを追加して機能を自由に増やせるところも、スマートフォンの魅力のひとつ。 Google Play™ ストアからアプリをインストールしてみましょう。





Google Play™ ストアでアプリを探そう

Google Play<sup>™</sup> ストアのトッ プページが表示されるので、 <アプリ>をタップします。



ます。カテゴリから探す ときは画面を右にスラ イドします。



イドし、目的のカテゴリを タップします。





有料アプリを購入しよう



Google play

表示されます。<次へ>

をタップします。

ア決済を有効にする> をタップします。







「無料トップ」のアプリ が一覧で表示されます。 チェックしたいアプリを タップします。



表示されます。人気アプリ では、ユーザーレビュー も読めます。

### ▶ コラム キーワードで 検索する キーワードからアプリを 検索することもできます。 Google Play<sup>™</sup> ストア 画面の上部にある< Q> をタップして、検索欄に キーワードを入力し、検 索候補をタップします。







アプリを起動するには、アプ リー覧画面から<ダウンロー ド>をタップし、追加したアプ リのアイコンをタップします。

### ▶ コラム

### アプリをアン インストールする

Google Play™ ストア で[■]→<マイアプリ> をタップすると、インス トール済みのアプリー 覧が表示されます。不 要なアプリをタップし、 <アンインストール>→ <OK>をタップすると、 アプリをアンインストー ルすることができます。





登録画面で「名前」と 「郵便番号」を入力し、 <保存>をタップします。







LINEを利用する

LINEを利用すると、登録しているユーザー同士で、機種や携帯会社を問わず、無料通話や メッセージのやり取りができます。「スタンプ」という、楽しいイラストを送信することもできます。



### LINEを設定しよう











### スタンプをダウンロードしよう 3



## LINEでメッセージやスタンプ、写真を送ろう

ド>をタップし、画面の指示に

従ってダウンロードします。



			٦H)	100% 📋	2:34
友			2+		1
	X	う ク ク ク ク ク の の の の の の の の の の の の の	4	*	
_	·	+ 7			
	タッフ	90			
	Ø97	9 0 MH2005	Es	<b></b>	l
	<b>997</b> ₽	9 0 ***	E	<b></b>	

プします。

	1	入力す	5	
+ 0	今日はあ 楽しかっ	りがとう。 たです。		>
その	このさ	らにま	だ また	: /\
こうした	こ まず	2	タップ	する
Undo	あ	か	t	
0	た	な	は	0
記号	ŧ	や	5	20-5
-		ħ		0

入力欄にメッセージを入 カし、<>>をタップする と、メッセージが送信され ます。

			今日はあり	がとう。 です。
4.1	プする			
タッ	プする			
タッ + ©	プする /			L.
<b>タッ</b> + © ¢	<mark>プする</mark> あ	か	t	<b>ر</b>
<b>タッ</b> + © ©	<mark>プする</mark> あ た	か な	さ は	ر ا
タッ: + ③ 卒 記号	プする あたま	かなや	さ は ら	<ul> <li></li> <li></li></ul>

あ 🛍 100% 🗎 12:34

続いてスタンプを送りま す。<じ>をタップします。

				*
SMS	0	M	f	よく使う
SMS	PCX-JL	Gmail	Facebook	<b>↓</b>
LINE	8+ Google+		スクリーン ショットシ	9 770-F
タッフ	プする			12127-192
pass autr-h/rt	PlavZ PZ	Morket	Chrome	<b>Q</b> <i>* -</i> 兆/ 検来
_		_	~	10
8	Ļ	*	$( \mathfrak{X} )$	17
1	ホーム [LIN す。	画面で E]を	で[ <b>   </b> ] タップ	→ しま

す。



