画面の見かた

ホーム画面のしくみ	46
ステータスバーについて	46
通知パネルを利用する	48
ホーム画面をアレンジする	49
アプリー覧画面をアレンジする	51
画面ロック解除画面をアレンジする	52

ホーム画面のしくみ

ホーム画面は電源を入れたときに表示される、本機の操作の中心と なる画面です。ホーム画面をカスタマイズして、アプリケーション のショートカットやウィジェット、フォルダを表示させることがで きます。



1 ステータスバー

- 2 タップしたアプリケーションが起動します。
- 3 クイック起動エリア

ホーム画面シートを切り替える

ホーム画面は、5つのシートに分かれています。各ホーム画面をア イコンやウィジェットなどでカスタマイズして、便利に使用できま す。ホーム画面を左右にフリックすると、ホーム画面シートを切り 替えることができます。

- ・ホーム画面上部の をタップしても、ほかの画面シートに切り
 替えることができます。
- ・ほかのホーム画面シートを表示しているときに をタップする
 と、ホームに設定している画面に戻ります。
- ・ホーム画面でピンチイン(2本の指を閉じる)すると、ホーム画面
 シートの追加や削除などを行うことができます。ホームに設定し
 ている画面で \$\log \$\mathcal{e}\$ \$\mathcal\$ \$\mathcal{e}\$ \$\mathcal{e}\$ \$\mathcal{e}\$ \$\mathcal{e}\$



ステータスバーについて

ステータスバーは、本機の画面上部にあります。新着メールなどの 通知アイコンや、本機の状態をお知らせするステータスアイコンが 表示されます。

ステータスバーの見かた



1 通知アイコン

2 ステータスアイコン

おもな通知アイコン

ステータスバーに表示される通知アイコンには、次のようなものが あります。

アイコン	説明
Μ	新着Gmailあり
$\mathbf{>}$	新着PCメールあり
×	
talk	
a a	簡易留守録メッセージあり(PHS)
e."	 簡易留守録メッセージあり(3G)
ŧ	
Ŷ	 Wi-Fi利用可能
Ĵ.	USB接続中
و	着信中/通話中
*	不在着信あり (PHS)
č	不在着信あり (3G)
×	着信拒否あり (PHS)
<u> </u>	着信拒否あり(3G)
	留守番電話(PHS)
00	新着留守番メッセージあり
1	予定
0	スヌーズ中/未確認のアラームあり
X	タイマー動作中
Ó	ストップウォッチ動作中
(1)	緊急速報メール受信
<u>1</u>	データのアップロード
Ŧ	データのダウンロード
ŝ	アプリケーションのインストール完了/アッ プデート可能アップデート
¢	現在地取得中
*	
	microSDカード取り外し可能
*	microSDカード準備中
	スクリーンショット
	スクリーンショット失敗
Q	ワンセグ視聴中
	 ワンセグ録画中
0	省電力ナビ設定中

このほかにも、使用するアプリケーションによって異なる通知ア
 イコンが表示されます。

おもなステータスアイコン

ステータスバーに表示されるステータスアイコンには、次のような ものがあります。

アイコン	説明
	簡易留守録設定中
*	Bluetooth®オン
*	 Bluetooth®デバイスに接続中
K.	マナー(ミュート)モード設定中
\square	マナー(バイブ)モード設定中
8	安全運転モード
4G,	データ通信中 (4G)
36	データ通信中 (3G)
e 18	 データ通信中 (GSM)
비성	データ通信中(HSPA)
(îç	 Wi-Fiネットワーク接続中
11	 電波レベル
⁸ 111	ローミング中
"	分計発信設定中 (PHS)
P x	圈外 (PHS)
11k	圈外 (3G/4G)
*	機内モード (PHS)
オ	機内モード (3G/4G)
8	要充電
	バッテリー残量が少なくなっています
	バッテリー残量十分
2	バッテリー充電中
Ø	 アラーム設定中
\$	
0	すぐごえ自動起動設定中

このほかにも、使用するアプリケーションによって異なるステー
 タスアイコンが表示されます。

通知パネルを利用する

ステータスバーを下向きにドラッグ/フリックすると、通知パネル を開くことができます。通知パネルでは、通知アイコンとその内容 を確認できます。

通知パネルを開く

1

ステータスバーを下向きにドラッグ/フリック

通知パネルが表示されます。通知アイコンとその内容を確認できます。

通知パネルの見かた



- Wi-FiのON / OFFを切り替えます。
- 2 GPSのON/OFFを切り替えます。
- 3 音声発信方法のPHS/3Gを切り替えます。
- 4 画面回転のON/OFFを切り替えます。
- 5 明るさの設定を切り替えます。
- 「通知パネル設定」を選択すると、通知パネルを編集できます。「端末設定」を選択すると、端末設定画面を開きます。
- 7 お知らせ表示を消去します。
- 8 着信などの通知や実行中の機能を表示します。
- 9 カレンダーを起動します。
- 10 上方向にドラッグ/フリックすると通知パネルを閉じます。

🚹 通知パネルをカスタマイズする

項目を表示/非表示にする

通知パネルで
 通知パネル設定
 表示項目
 項
 目をタップして表示 / 非表示を選択
 OK

項目を入れ替える

通知パネルで
 通知パネル設定
 並び替え
 入
 れ替える項目をロングタッチ
 入れ替えたい位置へドラッグ
 OK

各項目内をカスタマイズする

通知パネルで (1) (回知パネル設定) (ON / OFF設定)
 / アプリショートカット設定) / 簡単SNS投稿設定)
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・

 ・ON/OFF設定 / アプリショートカット設定 / 簡単SNS投 稿設定 をタップしたあとに、入れ替え/削除したい機能をロ ングタッチすると、機能の入れ替え/削除が行えます。

ホーム画面をアレンジする

ホーム画面の壁紙を設定したり、ショートカットやウィジェット、 フォルダを追加してアプリケーションやデータに簡単にアクセスで きます。





ホーム画面のアイコンがない場所をロングタッチ



⊷→ ホーム画面の設定画面が表示されます。



[壁紙]





壁紙の種類を選択 📀 壁紙を選択 📀 OK / 壁紙に設定

📢 壁紙が設定されます。

 ・設定した壁紙によっては、以降も操作が必要な場合があります。 画面の指示に従って操作してください。

ショートカットを追加する

アプリケーションのショートカットを追加します。



ホーム画面のアイコンがない場所をロングタッチ



画面の見かた

Image: Imag



ショートカット追加





アプリケーションをタップ



📢 ショートカットが追加されます。

ウィジェットを追加する



ホーム画面のアイコンがない場所をロングタッチ



■↓ ホーム画面の設定画面が表示されます。



(ウィジェット追加)





ウィジェットをタップ



📢 ウィジェットが追加されます。

・ウィジェットによっては、ウィジェットのサイズを調節できることがあります。サイズ枠をドラッグしてサイズを調節できます。

フォルダを追加する



ホーム画面でフォルダに入れたいアイコンをロングタッチ





同じフォルダへ入れたいアイコンの上にドラッグ



📢 フォルダが追加されます。

エントリーホームを利用する

ホーム画面やメニュー表示を、従来の携帯電話のようにシンプルで わかりやすく表示できます。



ホーム画面で 🗱 (シンプル) 📀 🎆 (アプリー覧) 📀 🔁 (エントリーホーム)



OK)

┥ エントリーホームが設定されます。

🛃 ホーム画面のアレンジ時の操作

ウィジェットやアイコンを移動する

ホーム画面で対象のアイテムをロングタッチ 🚫 移動したい場 所にドラッグ

ウィジェットやアイコンを削除する

ホーム画面で対象のアイテムをロングタッチ 📀 測除 ヘド ラッグ

フォルダ名を変更する

ホーム画面で対象のフォルダをタップ 🕥 ウィンドウ下部のタ イトルバーをタップ 📀 フォルダ名を入力 📀 🎫

をタップしたときに表示するホーム画面(メインホーム画面)シートを設定する

ホーム画面でピンチイン (2本の指を閉じる) /メインホーム画面で 🏊 📀 対象のホーム画面シートの 🔤

ホーム画面シートを追加する

ホーム画面でピンチイン(2本の指を閉じる)/メインホーム画 面で 🧰 📀 🖶

ホーム画面シートを移動する

ホーム画面でピンチイン (2本の指を閉じる) /メインホーム画 面で 🎦 🕥 対象のホーム画面シートをロングタッチ 🚫 移 動したい位置にドラッグ

ホーム画面シートを削除する

ホーム画面でピンチイン (2本の指を閉じる) /メインホーム画 面で 🧰 🕥 対象のホーム画面シートをロングタッチ 🕥 🏢 除 ヘドラッグ

エントリーホームを通常のホーム画面に戻す

ホーム画面で (メニュー) () 設定 () 通常ホーム切
 () OK

アプリー覧画面をアレンジする

アイコンの表示順を切り替える



■ マイコンの表示順が切り替わります。

51

アイコンを並び替える

アプリの表示順をカテゴリー順に設定しているときに利用できます。



📢 並び替え画面が表示されます。

2

対象のアイコンをロングタッチ 🜔 移動したい場所にドラッグ



・他のページへジャンプ ヘドラッグすると、ほかのページに移動 させることができます。



完了



■ アイコンの位置が保存されます。

画面ロック解除画面をアレンジする

画面ロック解除画面の壁紙を設定したり、ショートカットやウィ ジェットを追加してアプリケーションやデータに簡単にアクセスで きます。画面ロック解除方法を「スライド」に設定しているときに利 用できます。

画面ロック解除画面の壁紙を変更する



ホーム画面で 🗱 (シンプル) 📀 🕸 (設定)



〔ディスプレイ〕





ロック画面表示 🌔 ロック画面の背景





壁紙を引き継ぐ)/ プリセット壁紙から選択)/ ユーザデータ から選択 ◇ OK





画面の指示に従って設定

新着表示を設定する 新着情報があったときに、画面ロック解除画面に新着情報を表示す るアプリケーションを設定できます。 1 ホーム画面で 🗱 (シンプル) 📀 🐡 (設定) 2 セキュリティ 0 742704 0 2017#JL = 2NU-9 の アカウントと同用 ◆ 位置情報アクセス ■ 田根と入力 3 【スライドロック設定】 📀 【新着表示設定】 (🗹 表示) 0 234 FD 9 28/2 新教術設定 NERSON . 9492018E ・「新着表示設定」を再度タップすると新着表示がOFF(🔤 表示) に なります。 4

新着表示項目



5

新着表示する項目を選択 📀 💽



📢 新着表示項目が設定されます。

画面ロック解除画面から起動するアプリ ケーションを変更する

画面ロック解除画面で、画面をフリックして起動するアプリケー ションを変更します。



ホーム画面で 🗱 (シンプル) 📀 🕸 (設定)



セキュリティ





【スライドロック設定】 📀 [ショートカットアプリ設定]





変更するアプリケーションをタップ



ショートカットを設定するアプリケーションをタップ



■ ● 画面ロック解除画面から起動するアプリケーションが設定されま

す。

5

・OFF をタップすると、設定されているアプリケーションを解除 できます。

・ロック解除 をタップすると、画面ロックの解除を設定できます。



- ・ウィジェットによっては、ウィジェットの詳細を設定できること があります。画面の指示に従って操作してください。
- ·OFF をタップすると、設定されているウィジェットを解除できます。