

TORQUE G01への取り付け方法

Hard Holder



1 ロックレバーを開けます。



2 スライド部をストッパーで止まる状態まで引き出します。



3 端末上部をホルダーに差し込みます。



4 スライド部を確実に押し込みます。



5 スライド部が端末に密着するまで押し込まれていることを確認し、ロックレバーを閉じます。これで取り付け完了です。



※スライド部が端末に密着するまで確実に押し込まれていないと端末が外れる場合がありますので、ご使用前に必ずご確認ください。

※スライド部は、ストッパーで止まる位置から更に引くと外せる構造になっています。外した場合は、ホルダーに差し込んでからお使いください。

ベルトおよびバックルの取り付け方法

1 バックルの下からベルトを通します。



2 バックルの反対側の穴に上からベルトを通します。



3 ①ホルダー側の穴に下から通し、折り返します。
②矢印の方向に①、②と同じ手順でバックルを取り付けます。

