

## ● 留守番電話サービスについて（お申し込み必要）

機能番号17

電源をOFFにしているときや、サービスエリア外にいるとき、また、エリア内においてもすぐに電話に出られないときや通話中のときに、Y!mobileの「留守番電話センター」がお客様に代わってメッセージをお預かりするサービスです。ご利用いただくにはあらかじめお申し込みが必要です。お預かりしたメッセージは、本機の他に、プッシュ信号を送信できる一般加入電話や公衆電話からも聞くことができます。

- 留守番電話サービスでは以下の条件にてメッセージをお預かりします。
  - ・ メッセージの最大保存件数：20件
  - ・ メッセージの最大録音時間：1件あたり約60秒
  - ・ メッセージの保存期間：約73時間（保存操作を行うことで、さらに約73時間保存されます）
- お申し込み時は呼出回数7回（約20秒）で留守番電話センターにおつなぎします。
- 呼出回数は1～15回まで選択することができます。
- 「着信転送サービス」と同時に利用することはできません。
- お申し込みはY!mobileカスタマーセンターまでお問い合わせください。Y!mobileカスタマーセンターへのお問い合わせは、以下の操作を行います。

待受画面で     

または

待受画面で     

### ● ご注意

- 本機の伝言メモ（38ページ）とは異なりますのでご注意ください。本機の伝言メモでは、サービスエリア外でメッセージを受け取ることはできません。
- 留守番電話サービスでライトメールをお預かりすることはできません。
- 留守番電話サービスをご利用いただくには、Y!mobileへお申し込みが必要です。

## メッセージを確認する

留守番電話センターでメッセージをお預かりすると、ライトメールで本機に通知します。以下の手順でメッセージの有無を確認することもできます。

待受画面で      ▶ 数秒後、「ツー」という音を確認し、

上記操作後、ディスプレイをご確認ください。メッセージをお預かりしているときには「センター留守電あり」と表示されます。

## メッセージを聞く

### ■ 本機からメッセージを聞く場合

待受画面で ▶ ▶ ▶ ▶ ガイドンスに従って操作する

または

待受画面で ▶ ガイドンスに従って操作する



● 「センター留守電あり」と表示されているときは、以下の手順でもメッセージを聞くことができます。

待受画面で 【留守電】 ▶ または 【発信】

● メッセージを聞く前に、だれからのメッセージかを確認するには、以下の手順で行います（発信者番号読み上げサービス）。

待受画面で

● メッセージ再生時には利用料がかかります。

### ■ 一般電話や公衆電話からメッセージを聞く場合

0077-780-931に電話をかける ▶ ガイドンスに従って操作する

本機の電話番号と、留守番電話サービスの暗証番号の入力が必要です。



● ここで入力する暗証番号は、Y!mobileであらかじめご登録いただく番号です。本機の暗証番号とは異なります。

● プッシュ信号を送信できる電話機以外では、メッセージを聞くことはできません。

## 留守番電話サービスの設定を変更する

留守番電話サービスの各種設定を変更します。受付時間は24時間（年中無休）です。

### ■ 本機から設定を変更する場合

待受画面で ▶ ▶ ▶ ▶ ガイドンスに従って操作する

または

待受画面で ▶ ガイドンスに従って操作する

### ■ 一般電話や公衆電話から設定を変更する場合

0800-8888-143に電話をかける ▶ ガイドンスに従って操作する

## ● 迷惑電話かどうかをお知らせする(迷惑電話チェッカー)(お申し込み必要)

かかってきた電話が迷惑電話の疑いがある場合、警告を表示するサービスです。

### 📞 ご注意

- 電話帳に登録されている電話番号でも、迷惑電話の疑いのある電話番号と判断された場合は警告が表示されます。
- 発信者の電話番号が不明な場合は警告表示されません。
- 安全運転モード(43ページ)、各種セキュリティ機能(86ページ)を設定中は、安全運転モード、各種セキュリティ機能が優先されます。

### 📞 お知らせ

- 着信中、通話中(着信したときのみ)、着信履歴などでも迷惑電話の疑いのある電話番号と判断された場合は警告が表示されます。
- 迷惑電話の疑いのある電話番号を、以下の操作で着信拒否の指定番号一覧に登録することができます(「着信拒否する電話番号を設定する」87ページ)。  
着信中に 「着信拒否に登録」 ▶ 「切る+登録する」

## ● 割込通話について(お申し込み必要)

Y!mobileのPHS回線での通話中にかかってきた他の電話を受けることができるサービスです。通話中の電話を保留にしながら、あとからかかってきた電話を受けられます。簡単なキー操作で通話相手を交互に切り替えることも可能です。

### ■ 割込通話に応答する場合

通話中に 、、または

割込通話に応答すると、それまで通話していた相手とは保留になります。

### ■ 割込通話を拒否する場合

通話中に または

割込通話先の着信が切断されます。

### 📞 ご注意

- 割込通話をお申し込みしていない場合でも、割込通話の表示がされますが、応答したり拒否することはできません。
- 割込通話に申し込んでいる場合、「通信中着信」(112ページ)を「停止」に設定しているときでも、を押して割込通話に応答したり、割込通話中に通話先と保留先を切り替えることができます。また、を押して割込通話を拒否することもできます。

### 📞 お知らせ

- 通話先と保留先を切り替えるには、以下の手順で行います。  
割込通話中に 、、または
- 以下の手順で通話先、保留先ともに通話を終了します。  
割込通話中に ▶ 「はい」
- 割込通話の着信があるときや、割込通話中は、イヤースピーカー(受話口)から「ブッ…ブッ…」という音が聞こえます。
- 割込通話で応答したときの電話番号は、着信履歴に不在着信として記憶されます。

## ● 着信転送サービスについて（お申し込み不要）


電源をOFFにしているときやサービスエリア外にいるとき、または通話中のときに、かかってきた電話をほかの電話に転送するサービスです。転送先は他のY!mobile電話機や一般電話、携帯電話などを設定できます。

※ご利用には、本機からのお客様ご自身での設定が必要です。

- 海外への転送には対応していません。
- 「留守番電話サービス」と同時に利用することはできません。
- 一部、転送先に指定できない電話機があります。
- 転送された電話の発信者番号および、転送元のY!mobileの電話番号を、転送先の電話機で表示します。
- 転送先までの通話料金はお客様に負担していただくことになります。
- 詳しくはY!mobileカスタマーセンターまでお問い合わせください。

### お知らせ

- 留守番電話サービスと同様の番号にダイヤルして設定を変更できます（「留守番電話サービスの設定を変更する」127ページ）。



## ● 分計サービスについて（お申し込み必要）

Y!mobileでは、通話料金の請求先を2ヶ所に分けることができる「分計サービス」を行っています。ビジネスとプライベートの使い分けなどにご利用ください。分計サービスを使わない通話料金はご契約者（主計先）への請求となりますが、分計サービスを使った通話料金は、あらかじめ登録した分計先への請求となります。ご利用にはあらかじめお申し込みが必要です。



- 月額基本料金、付加サービス使用料金などは、主計先に請求されます。
- 分計の設定は1回の通話ごとに解除されます。
- 詳しくはY!mobileカスタマーセンターまでお問い合わせください。


### ご注意

- 分計サービスをご利用いただくには、Y!mobileへお申し込みが必要です。

## 分計で電話をかける

例：電話番号を入力して電話をかける場合

**待受画面で** 電話番号を入力 ▶  [メニュー] ▶ 「分計発信」、「184分計発信」、または「186分計発信」を選択し、 [選択]


通話が終わったら、 を押します。分計設定はこの通話のみで、次回以降利用する場合は同様に分計発信の操作をする必要があります。

分計で電話をかける頻度が高い電話番号は、あらかじめ電話帳に登録し、分計設定を「ON」に設定しておくとう便利です（「電話帳データの各項目を登録する」54ページ）。

### ご注意

- 分計サービスをお申し込みでない場合は、設定しても分計サービスはご利用になれません。
- 以下の機能では、分計サービスをご利用になれません。
  - ・ ライトメール

### お知らせ

- 分計サービスは、以下の場合などにもご利用が可能です。
  - ・ 電話帳やダイヤルメモから電話をかけるとき
  - ・ 発信履歴や着信履歴から電話をかけるとき
  - ・ 受信メールやその他の内容に含まれる電話番号を利用して電話をかけるとき
- 分計発信時にはディスプレイの「」が水色に表示されます（「ディスプレイの見かた」20ページ）。








# ソフトウェアの更新

## ● 最新のソフトウェアをダウンロードして使う (ソフトウェア更新開始)

機能番号71


本機のソフトウェアがバージョンアップされたり、新しいサービスが追加された場合に、最新のソフトウェアをダウンロードして、本機のソフトウェアを更新できます。

ソフトウェア更新は、本機の電源をいったんOFFにし、再度ONにしてから行ってください。

待受画面で   **7**  **1**   **[OK]**

すでにソフトウェアが最新の場合は、「更新の必要はありません」と表示されます。

### ご注意

- ソフトウェアの更新にかかわる情報料、通信料は無料です。
- ソフトウェアの更新には時間がかかることがあります。
- ソフトウェアの更新中は、その他の操作は行えません。「110番」(警察)、「119番」(消防・救急)、「118番」(海上保安本部)へ電話をかけることもできません。
- 電波状態を確認してから更新を開始してください。電波の受信状態が悪い場所では、更新に失敗することがあります。また、ソフトウェアの更新中は、できるだけ場所の移動をしないでください。
- ソフトウェアの更新中は、バッテリーをはずさないでください。
- ソフトウェアを更新しても、本機に登録された各種データ(電話帳、ライトメールの履歴など)や各種情報は変更されません。
- ソフトウェア更新を行う前には、大切なデータを控えておくことをお勧めします。
- 十分に充電してから更新を開始してください。バッテリー残量が「」のときのみ更新できます。
- ソフトウェアの更新に失敗したり中止したときは、再度更新をやり直してください。また、ソフトウェアの更新に失敗した場合、本機は使用できなくなることがあります。本機が使用できなくなった場合は、Y!mobileカスタマーセンター、京セラテクニカルサービスセンターまでご連絡ください。

## ソフトウェア更新が必要であることを自動でお知らせする (ソフトウェア更新通知)

機能番号72

ソフトウェアの更新が必要かどうかを定期的に自動で確認してお知らせするように設定します。

お買い上げ時：  
「通知する」

待受画面で   **7**  **2**  **1** **「通知する」**

ソフトウェア更新が必要な場合は「更新が必要です」と表示されます。ソフトウェアの更新を行ってください。ソフトウェア更新を行わなかった場合は、待受画面に「ソフトウェア更新をしてください」のアイコンが表示されます。

### ご注意

- 「通知しない」に設定した場合は、ソフトウェア更新が必要なおきでも、待受画面に「ソフトウェア更新をしてください」のアイコンは表示されません。





## ● 主な仕様

質量	約75g (バッテリー装着時)
サイズ (幅×高さ×厚さ)	約46×118×13.9mm (突起部を除く)
連続待受時間	約1020時間
連続通話時間	約10.5時間
ディスプレイ	1.8インチ / 128×160ドット

### ● ご注意

- 連続待受時間や連続通話時間は、充電状態や気温などの使用環境、使用場所の電波状態、機能の設定などにより半分以下になる場合があります。
- ディスプレイ／節電画面の設定やキーバックライト点灯時間の照明の設定によって、ご利用できる時間が短くなります。

## ● バッテリーの交換

お買い上げ時にはバッテリーは装着されていません。また、交換する場合は必ず電源をOFFにしてください。

### ● ご注意


- バッテリーカバーは浮かないように確実に取り付けてください。浮いた状態の場合は無理に押し込まず、再度取り付け直してください。バッテリーカバーが確実に取り付けられていないと、水滴などが浸入し、故障の原因となります。
- 取り付け／取りはずしの際にバッテリーに無理な力を加えたり、無理に挿入しないでください。傷害、故障、破損の原因になります。

### ● お知らせ


- バッテリーをお買い求めいただく際は、京セラホームページをご覧いただくか、京セラテクニカルサービスセンターへご連絡ください。

■ バッテリーを取り付ける場合


- 1 バッテリーを図のように、①→②の順で矢印の方向へしっかりと押し込む



- 2 バッテリーカバーと本体を合わせるように置き、バッテリーカバーを矢印の方向へ押す




- 3 バッテリーカバーの外周を①の方向になぞり、②の方向にしっかりと押さえ、完全に装着させる




■ バッテリーを取りはずす場合


- 1** ○の位置に指先（ツメ）をかけて矢印の方向へゆっくと持ち上げ、バッテリーカバーと本体の間に隙間を作る



- 2** 手順①でできた隙間に指先（ツメ）をかけて、矢印の方向へゆっくと持ち上げるようにして取りはずす



- 3** バッテリーと本体の隙間に指先（ツメ）をかけて、バッテリーを矢印の方向に引き上げて取りはずす



## ● 故障とお考えになる前に

まず、以下のことをご確認ください。それでも改善されない場合は、京セラテクニカルサービスセンター（裏表紙の前のページ）へご連絡ください。

### ■ 本体について

症状	原因
電源が入らない。	<ul style="list-style-type: none"> <li>● [電源] を長く（2秒以上）押していますか？（→26ページ）</li> <li>● バッテリーは正しく取り付けられていますか？（→135ページ）</li> <li>● バッテリーは十分に充電されていますか？（→25ページ）</li> </ul>
電話がかかけられない。	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 電話番号が間違っていないですか（市外局番からダイヤルしていますか）？</li> <li>● 「[電源]」が表示されていませんか？（→20ページ）</li> <li>● サービスエリア外、または電波の届きにくい場所にいませんか？</li> <li>● [電源] を押ししましたか？（→30ページ）</li> <li>● 「タイマーロック」が設定されていませんか？タイマーロックを解除してください。（→86ページ）</li> <li>● キーロックが設定されていませんか？ [電源] を長押ししてロックを解除してください。（→28ページ）</li> <li>● 「操作ロック」の「ダイヤル発信」が「禁止」に設定されていませんか？「許可」に設定してください。（→89ページ）</li> <li>● 「操作ロック」の「電話帳閲覧」が「禁止」に設定されていませんか？「許可」に設定してください。（→89ページ）</li> <li>● 「操作ロック」の「スピードダイヤル」が「禁止」に設定されていませんか？「許可」に設定してください。（→89ページ）</li> <li>● 「リモートロック」がかかっていますか？（→93ページ）</li> <li>● 「管理者ロック」が設定されていませんか？（→98ページ）</li> </ul>
着信音が鳴らない。	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 着信音量が「OFF」に設定されていませんか？（→78ページ）</li> <li>● マナーモードが設定されていませんか？（→41ページ）</li> <li>● 「伝言メモ応答時間」が「00秒」に設定されていませんか？（→39ページ）</li> <li>● 安全運転モードが設定されていませんか？（→43ページ）</li> <li>● 着信したときは、音量1から1段階ごとに、設定した音量まで一定の間隔で音が大きくなります。着信音量の設定をご確認ください。（→78ページ）</li> </ul>
電話が着信できない。	<ul style="list-style-type: none"> <li>● サービスエリア外、または電波の届きにくい場所にいませんか？</li> <li>● 「着信拒否」が設定されていませんか？（→87ページ）</li> <li>● 電源が入っていますか？（→26ページ）</li> <li>● 「[電源]」が表示されていませんか？（→20ページ）</li> <li>● 機種変更前のY!mobile電話機の電源が入っている場合、本機では、発信はできても着信ができないことがあります。機種変更前のY!mobile電話機の電源が切られているかご確認ください。</li> </ul>
相手の声が聞こえない。	<ul style="list-style-type: none"> <li>● イヤースピーカー（受話口）がシールなどでふさがれていませんか？</li> <li>● 受話音量が最小になっていませんか？（→44ページ）</li> <li>● サービスエリア外、または電波の届きにくい場所にいませんか？</li> </ul>
自分の声が伝わらない。	<ul style="list-style-type: none"> <li>● マイク（送話口）がシールなどでふさがれていませんか？</li> <li>● 相手側の機器の受話音量が最小になっていませんか？</li> <li>● サービスエリア外、または電波の届きにくい場所にいませんか？</li> </ul>
充電ができない。	<ul style="list-style-type: none"> <li>● ACアダプタ（オプション品）をコンセントに差し込んでいますか？（→25ページ）</li> <li>● 本機の充電端子は汚れていませんか？</li> <li>● USB充電の場合、USBケーブル（別売）を接続しているパソコンに問題はありませんか？</li> <li>● 充電可能な温度の範囲外になっていませんか？（→8ページ）</li> <li>● バッテリー残量によっては充電ランプが点灯するまでに時間がかかる場合があります。ACアダプタ（オプション品）を使用して30分以上充電し、充電ランプが点灯するかご確認ください。</li> </ul>

症状	原因
バッテリーを利用できる時間が短い。	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 圏外や電波の届きにくい場所でのご利用や、メールなどのご利用が多い場合は、バッテリーの消耗が早くなる場合があります。</li> <li>● 通常のご使用で利用時間が短い場合や膨らみが発生している場合はバッテリーの寿命です。交換してください。特に高温や低温環境では充電容量が少なくなって使用時間が短くなります。(→134ページ)</li> <li>● 「照明の明るさ」が「明るさ4」または「明るさ5」に設定されていませんか？(→85ページ)</li> <li>● 「キーバックライト点灯時間」が「10秒」以上に設定されていませんか？(→84ページ)</li> <li>● ストラップや装飾シールなどでキーが押されていませんか？</li> </ul>
画面表示が消える。	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 「節電画面」で設定した節電時間後に節電画面になります。ただし、通話開始時やキーロック中は設定にかかわらず5秒後に節電画面になります。(→85ページ)</li> </ul>

## ■ディスプレイ表示

症状	原因
電話帳に登録している相手からの着信時(受信時)に、名前表示されない。	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 電話帳に登録している相手のデータのシークレット指定が「指定する」になっていませんか？(→55ページ)</li> </ul> <p>&lt;電話帳に登録しているすべての相手の名前表示がされない場合&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 「名前表示」が「OFF」に設定されていませんか？(→84ページ)</li> <li>● 「操作ロック」の「電話帳閲覧」が「禁止」に設定されていませんか？(→89ページ)</li> <li>● 「管理者ロック」が設定されていませんか？(→98ページ)</li> </ul> <p>&lt;電話帳に登録している一部の相手からのみ名前表示がされない場合&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 電話帳登録が正しくされていない可能性があります。再度登録してください。着信履歴(受信メールの宛先一覧)から新規で電話帳登録し、以前の登録を削除して改善されるか確認してください。また、電話帳に登録した電話番号と着信(受信)した電話番号が完全に一致しないと「名前表示」はしません(サブアドレス付の着信の場合などは、サブアドレスまで電話帳登録しないと「名前表示」はしません)。(→54ページ)</li> <li>● 同じ電話番号を2重に登録していませんか？2重に登録している場合は、その電話番号から電話がかかってきた場合、電話帳No.の小さい電話帳に登録した名前を表示します。</li> <li>● 電話帳に登録している相手が、番号非通知で電話をかけていませんか？</li> </ul>
ランプが点灯しない。	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 電源が入っていますか？(→26ページ)</li> <li>● 「ランプ点灯」が「点灯しない」に設定されていませんか？(→84ページ)</li> </ul>
シークレット表示設定を「表示する」に設定して電話帳登録をし、シークレット表示設定を「表示しない」に戻したが電話帳が見えたままになっている。	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 電話帳登録の際、「シークレット指定」を「指定する」に設定してください。(→55ページ)</li> </ul>
ディスプレイの右下の顔のマークの横に数字が表示されている。	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 録音件数の表示です。(→38ページ)</li> <li>● 録音が3件入っていると「ただいま電話に出ることができません。後程おかけ直しください」とアナウンスが相手に流れます。</li> <li>● 未再生の伝言メモがあるときは数字が赤く表示されます。未再生の伝言メモをすべて再生すると表示が白くなります。(→40ページ)</li> </ul>

## ■赤外線通信について

症状	原因
赤外線通信ができない。	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 送信側、受信側それぞれ準備ができていますか？ (→123、124ページ)</li> <li>● 本機と相手側の赤外線ポートの間が離れすぎていませんか？ 相手側の赤外線ポートとの距離を20cm以内にしてください。(→122ページ)</li> <li>● 赤外線ポートが汚れていたり、障害物等がある場合、また直射日光が強く当たる場所や蛍光灯、赤外線装置の近くでは正しく通信できない場合があります。(→122ページ)</li> <li>● 送信側が「シンプルキャスト」や「Irrs」などの高速通信で送信していませんか？ 本機は高速通信に対応していません。</li> </ul>

## ■その他

症状	原因
着信履歴をみると電話番号の後に「*123」のように表示される。	● 発信元がISDN回線で会社の内線があるような場合に表示されます。
「センター留守電あり」と表示される。	● Y!mobileの留守番電話サービスで、メッセージをお預かりしている通知です。 <input type="text" value="*"/> <input type="text" value="9"/> <input type="text" value="3"/> <input type="text" value="1"/> または <input type="text" value="00"/> 【留守電】を押して発信し、メッセージを聞いてください。(→127ページ)
アラームが時間どおりに鳴らない。	<ul style="list-style-type: none"> <li>● アラームの設定時間に電源を切っているなどの場合は、時間どおりに鳴りません。(→106ページ)</li> <li>● アラームが鳴るときは、音量1から1段階ごとに、設定した音量まで一定の間隔で音が大きくなります。アラーム音量の設定をご確認ください。(→80ページ)</li> </ul>

## ■エラーメッセージについて（本機単体）

症状	原因
「管理者ロック設定中です」	● 管理者ロックが設定されています。(→98ページ)

## ● アフターサービスについて

### 保証書について

保証書は「はじめにお読みください」に印刷されています。保証書に「お買い上げ日」および「販売店」が記載されているかご確認のうえ、内容をよくお読みになって大切に保管してください。保証期間はご購入日から1年間です。

### 修理を依頼されるときは

修理を依頼されるときは、Y!mobileカスタマーセンター、または京セラテクニカルサービスセンターへご連絡ください。

- ご連絡いただく際には以下のことをお知らせください。
  - ・品名：STOLA (301KC)
  - ・製造番号：本体に記載されています。
  - ・ご購入日、ならびに故障や異常の内容（できるだけ詳しく）
  - ・お客様のご連絡先とお名前
- 修理をご依頼の際は、お買い上げいただいたセット（STOLA (301KC) 本体ほか）をすべてお持ちください。

保証期間中	保証書に記載された規定に基づき修理いたします。
保証期間が過ぎた場合	修理によりご使用が可能な場合は、お客様のご希望により有償修理させていただきます。

### 🔍 ご注意

- メモリの内容（電話帳など）は修理の際に消えてしまうことがありますので、必ずお控えください。なお、メモリ内容が変化/消失した場合の損害および逸失利益につきましては、当社では一切責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- 保証期間中の修理は、正常なご使用状態において製品が故障した場合に、規定に基づいて修理いたします。

### 📣 お知らせ

- 保証期間内でも有償修理となる場合があります。
  - ・保証書の提示がない場合
  - ・保証書にお買い上げ日、お客様のお名前、販売店印など、必要事項の記入がない場合。または、記載内容が書き換えられている場合
  - ・故障の原因が取り扱い上の不注意と認められた場合（例えば、落としたり、ぶつけたりして故障した場合など）
  - ・天災地変、火災、水害などによる故障の場合
  - ・不適切な修理や改造が故障の原因と認められた場合
  - ・消耗品（バッテリーなど）の交換

### 補修用性能部品について

当社は、STOLA (301KC) 本体およびその周辺機器の補修用性能部品（機能維持のために必要な部品）を、製造終了後7年間保有しております。

### アフターサービスについて

修理サービスや受付窓口についてご不明の点がございましたら、Y!mobileカスタマーセンターまでお問い合わせください。

Y!mobileカスタマーセンター総合窓口（有料）

Y!mobile電話機からお問い合わせの場合：局番なしの151

一般電話・携帯電話からお問い合わせの場合：0570-039-151

オペレーター対応時間：9:00～20:00（年中無休）

### 本体以外の付属品について

バッテリーなど、本体以外の付属品をお買い求めいただく際は、京セラホームページをご覧いただくか、京セラテクニカルサービスセンターへご連絡ください。

# ● 漢字コード一覧

、	8140	—	815B	┘	8176	¢	8191
。	8141	—	815C	┘┘	8177	£	8192
0	8142	—	815D	┘┘┘	8178	¢	8193
1	8143	/	815E	┘┘┘┘	8179	%	8194
2	8144	＼	815F	┘┘┘┘┘	817A	&	8195
3	8145	～	8160	┘┘┘┘┘┘	817B	*	8196
4	8146	≡	8161	┘┘┘┘┘┘┘	817C	@	8197
5	8147	—	8162	┘┘┘┘┘┘┘┘	817D	\$	8198
6	8148	…	8163	┘┘┘┘┘┘┘┘┘	817E	☆	8199
7	8149	…	8164	┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘	817F	★	819A
8	814A	…	8165	┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘	8180	○	819B
9	814B	…	8166	┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘	8181	●	819C
0	814C	…	8167	┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘	8182	◎	819D
1	814D	…	8168	┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘	8183	◇	819E
2	814E	(	8169	┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘	8184	◆	819F
3	814F	)	816A	┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘	8185	◊	81A0
4	8150	{	816B	┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘	8186	■	81A1
5	8151	[	816C	┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘	8187	▲	81A2
6	8152	]	816D	┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘	8188	△	81A3
7	8153	]	816E	┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘	8189	▽	81A4
8	8154	{	816F	┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘	818A	▲	81A5
9	8155	{	8170	┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘	818B	※	81A6
0	8156	<	8171	┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘	818C	〒	81A7
1	8157	<	8172	┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘	818D	→	81A8
2	8158	<	8173	┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘	818E	←	81A9
3	8159	>	8174	┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘	818F	↑	81AA
4	815A	┘	8175	┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘	8190	↓	81AB

≡	81AC	81C7	»	81E2	81FD
	81AD	81C8	√	81E3	81FE
	81AE	81C9	∞	81E4	81FF
	81AF	81CA	∴	81E5	
	81B0	81CB	∵	81E6	8240
	81B1	81CC	∶	81E7	8241
	81B2	81CD	∷	81E8	8242
	81B3	81CE	∸	81E9	8243
	81B4	81CF	∹	81EA	8244
	81B5	81D0	∺	81EB	8245
	81B6	81D1	∻	81EC	8246
	81B7	81D2	∼	81ED	8247
≡	81B8	81D3	∽	81EE	8248
≡	81B9	81D4	∾	81EF	8249
≡	81BA	81D5	∿	81F0	824A
≡	81BB	81D6	⋈	81F1	824B
≡	81BC	81D7	⋉	81F2	824C
≡	81BD	81D8	⋊	81F3	824D
≡	81BE	81D9	⋋	81F4	824E
≡	81BF	81DA	⋌	81F5	0 824F
≡	81C0	81DB	⋍	81F6	1 8250
≡	81C1	81DC	⋎	81F7	2 8251
≡	81C2	81DD	⋏	81F8	3 8252
≡	81C3	81DE	⋐	81F9	4 8253
≡	81C4	81DF	⋑	81FA	5 8254
≡	81C5	81E0	⋒	81FB	6 8255
≡	81C6	81E1	⋓	81FC	7 8256

8	8257	S	8272	m	828D	お	82A8
9	8258	T	8273	n	828E	か	82A9
	8259	U	8274	o	828F	が	82AA
	825A	V	8275	p	8290	き	82AB
	825B	W	8276	q	8291	く	82AC
	825C	X	8277	r	8292	ぎ	82AD
	825D	Y	8278	s	8293	く	82AE
	825E	Z	8279	t	8294	げ	82AF
	825F		827A	u	8295	け	82B0
A	8260		827B	v	8296	こ	82B1
B	8261		827C	w	8297	こ	82B2
C	8262		827D	x	8298	さ	82B3
D	8263		827E	y	8299	ざ	82B4
E	8264		827F	z	829A	さ	82B5
F	8265		8280		829B	じ	82B6
G	8266	a	8281		829C	す	82B7
H	8267	b	8282		829D	ず	82B8
I	8268	c	8283		829E	せ	82B9
J	8269	d	8284	あ	829F	せ	82BA
K	826A	e	8285	あい	82A0	そ	82BB
L	826B	f	8286	い	82A1	ぞ	82BC
M	826C	g	8287	い	82A2	た	82BD
N	826D	h	8288	う	82A3	だ	82BE
O	826E	i	8289	う	82A4	ち	82BF
P	826F	j	828A	え	82A5	ち	82C0
Q	8270	k	828B	え	82A6	っ	82C1
R	8271	l	828C	お	82A7	っ	82C2

づ	82C3	む	82DE	82F9	ゴ	8353	
て	82C4	め	82DF	82FA	サ	8354	
で	82C5	も	82E0	82FB	ザ	8355	
と	82C6	も	82E1	82FC	シ	8356	
と	82C7	や	82E2	82FD	ジ	8357	
ど	82C8	や	82E3	82FE	ス	8358	
な	82C9	ゆ	82E4	82FF	ズ	8359	
に	82CA	ゆ	82E5		セ	835A	
ぬ	82CB	よ	82E6	ア	8340	835B	
ね	82CC	ら	82E7	アイ	8341	ソ	835C
の	82CD	り	82E8	イ	8342	ソ	835D
は	82CE	る	82E9	ウ	8343	タ	835E
ば	82CF	れ	82EA	ウ	8344	ダ	835F
ば	82D0	ろ	82EB	エ	8345	チ	8360
ひ	82D1	わ	82EC	ウ	8346	チ	8361
び	82D2	わ	82ED	エ	8347	ッ	8362
ふ	82D3	ぬ	82EE	オ	8348	ッ	8363
ぶ	82D4	ぬ	82EF	オ	8349	ッ	8364
ぶ	82D5	を	82F0	カ	834A	テ	8365
へ	82D6	ん	82F1	ガ	834B	テ	8366
へ	82D7		82F2	キ	834C	ト	8367
べ	82D8		82F3	ギ	834D	ド	8368
ほ	82D9		82F4	ク	834E	ナ	8369
ぼ	82DA		82F5	ク	834F	ニ	836A
ぼ	82DB		82F6	ケ	8350	ヌ	836B
ま	82DC		82F7	ゲ	8351	ネ	836C
み	82DD		82F8	コ	8352	ノ	836D

付録



は規格外コードです。

ハ	836E	ラ	8389	Z	83A4	α	83BF
バ	836F	リ	838A	H	83A5	β	83C0
パ	8370	ル	838B	Θ	83A6	γ	83C1
ビ	8371	レ	838C	I	83A7	δ	83C2
ビ	8372	ロ	838D	K	83A8	ε	83C3
ブ	8373	ワ	838E	Λ	83A9	ζ	83C4
フ	8374	ヰ	838F	M	83AA	η	83C5
ブ	8375	ヱ	8390	N	83AB	θ	83C6
フ	8376	エ	8391	Ξ	83AC	ι	83C7
ヘ	8377	ヲ	8392	O	83AD	κ	83C8
ベ	8378	ン	8393	Π	83AE	λ	83C9
フ	8379	ヴ	8394	P	83AF	μ	83CA
ホ	837A	カ	8395	Σ	83B0	ν	83CB
ボ	837B	ケ	8396	T	83B1	ξ	83CC
ボ	837C		8397	Y	83B2	ο	83CD
マ	837D		8398	Φ	83B3	π	83CE
ミ	837E		8399	X	83B4	ρ	83CF
	837F		839A	Ψ	83B5	σ	83D0
Δ	8380		839B	Ω	83B6	τ	83D1
×	8381		839C		83B7	υ	83D2
モ	8382		839D		83B8	φ	83D3
ヤ	8383	A	839E		83B9	χ	83D4
ヤ	8384		839F		83BA	ψ	83D5
ユ	8385	B	83A0		83BB	ω	83D6
ヨ	8386	Γ	83A1		83BC		83D7
ヨ	8387	Δ	83A2		83BD		83D8
ヨ	8388	E	83A3		83BE		83D9

83DA	83F5	O	844F	846A
83DB	83F6	Π	8450	846B
83DC	83F7	P	8451	846C
83DD	83F8	C	8452	846D
83DE	83F9	T	8453	846E
83DF	83FA	У	8454	846F
83E0	83FB	Ф	8455	a 8470
83E1	83FC	X	8456	б 8471
83E2	83FD	Ц	8457	в 8472
83E3	83FE	Ч	8458	г 8473
83E4	83FF	Ш	8459	д 8474
83E5		Щ	845A	е 8475
83E6	A 8440	Ъ	845B	ё 8476
83E7	Б 8441	Ы	845C	ж 8477
83E8	В 8442	Э	845D	з 8478
83E9	Г 8443	Ь	845E	и 8479
83EA	Д 8444	Ю	845F	й 847A
83EB	Е 8445	Я	8460	к 847B
83EC	Ё 8446		8461	л 847C
83ED	Ж 8447		8462	м 847D
83EE	З 8448		8463	н 847E
83EF	И 8449		8464	847F
83F0	Й 844A		8465	о 8480
83F1	K 844B		8466	п 8481
83F2	Л 844C		8467	р 8482
83F3	M 844D		8468	с 8483
83F4	H 844E		8469	т 8484

y	8485	┆	84A0	┆	84BB	84D6
φ	8486	┆	84A1	┆	84BC	84D7
x	8487	┆	84A2	┆	84BD	84D8
ц	8488	┆	84A3	┆	84BE	84D9
ч	8489	┆	84A4	┆	84BF	84DA
ш	848A	┆	84A5	┆	84C0	84DB
щ	848B	┆	84A6	┆	84C1	84DC
ъ	848C	┆	84A7	┆	84C2	84DD
ь	848D	┆	84A8	┆	84C3	84DE
ь	848E	┆	84A9	┆	84C4	84DF
ю	848F	┆	84AA	┆	84C5	84E0
я	8490	┆	84AB	┆	84C6	84E1
я	8491	┆	84AC	┆	84C7	84E2
	8492	┆	84AD	┆	84C8	84E3
	8493	┆	84AE	┆	84C9	84E4
	8494	┆	84AF	┆	84CA	84E5
	8495	┆	84B0	┆	84CB	84E6
	8496	┆	84B1	┆	84CC	84E7
	8497	┆	84B2	┆	84CD	84E8
	8498	┆	84B3	┆	84CE	84E9
	8499	┆	84B4	┆	84CF	84EA
	849A	┆	84B5	┆	84D0	84EB
	849B	┆	84B6	┆	84D1	84EC
	849C	┆	84B7	┆	84D2	84ED
	849D	┆	84B8	┆	84D3	84EE
	849E	┆	84B9	┆	84D4	84EF
—	849F	┆	84BA	┆	84D5	84FO

84F1	854B	8566	8581
84F2	854C	8567	8582
84F3	854D	8568	8583
84F4	854E	8569	8584
84F5	854F	856A	8585
84F6	8550	856B	8586
84F7	8551	856C	8587
84F8	8552	856D	8588
84F9	8553	856E	8589
84FA	8554	856F	858A
84FB	8555	8570	858B
84FC	8556	8571	858C
84FD	8557	8572	858D
84FE	8558	8573	858E
84FF	8559	8574	858F
	855A	8575	8590
	855B	8576	8591
8540	855C	8577	8592
8541	855D	8578	8593
8542	855E	8579	8594
8543	855F	857A	8595
8544	8560	857B	8596
8545	8561	857C	8597
8546	8562	857D	8598
8547	8563	857E	8599
8548	8564	857F	859A
8549	8565	8580	859B
854A	8566		

は規格外コードです。

859C	85B7	85D2	85E9
859D	85B8	85D3	85EE
859E	85B9	85D4	85EF
859F	85BA	85D5	85F0
85A0	85BB	85D6	85F1
85A1	85BC	85D7	85F2
85A2	85BD	85D8	85F3
85A3	85BE	85D9	85F4
85A4	85BF	85DA	85F5
85A5	85C0	85DB	85F6
85A6	85C1	85DC	85F7
85A7	85C2	85DD	85F8
85A8	85C3	85DE	85F9
85A9	85C4	85DF	85FA
85AA	85C5	85E0	85FB
85AB	85C6	85E1	85FC
85AC	85C7	85E2	85FD
85AD	85C8	85E3	85FE
85AE	85C9	85E4	85FF
85AF	85CA	85E5	
85B0	85CB	85E6	8640
85B1	85CC	85E7	8641
85B2	85CD	85E8	8642
85B3	85CE	85E9	8643
85B4	85CF	85EA	8644
85B5	85D0	85EB	8645
85B6	85D1	85EC	8646

8647	8662	867D	8698
8648	8663	867E	8699
8649	8664	867F	869A
864A	8665	8680	869B
864B	8666	8681	869C
864C	8667	8682	869D
864D	8668	8683	869E
864E	8669	8684	869F
864F	866A	8685	86A0
8650	866B	8686	86A1
8651	866C	8687	86A2
8652	866D	8688	86A3
8653	866E	8689	86A4
8654	866F	868A	86A5
8655	8670	868B	86A6
8656	8671	868C	86A7
8657	8672	868D	86A8
8658	8673	868E	86A9
8659	8674	868F	86AA
865A	8675	8690	86AB
865B	8676	8691	86AC
865C	8677	8692	86AD
865D	8678	8693	86AE
865E	8679	8694	86AF
865F	867A	8695	86B0
8660	867B	8696	86B1
8661	867C	8697	86B2

86B3	86CE	86E9	④ 8743
86B4	86CF	86EA	⑤ 8744
86B5	86D0	86EB	⑥ 8745
86B6	86D1	86EC	⑦ 8746
86B7	86D2	86ED	⑧ 8747
86B8	86D3	86EE	⑨ 8748
86B9	86D4	86EF	⑩ 8749
86BA	86D5	86F0	⑪ 874A
86BB	86D6	86F1	⑫ 874B
86BC	86D7	86F2	⑬ 874C
86BD	86D8	86F3	⑭ 874D
86BE	86D9	86F4	⑮ 874E
86BF	86DA	86F5	⑯ 874F
86C0	86DB	86F6	⑰ 8750
86C1	86DC	86F7	⑱ 8751
86C2	86DD	86F8	⑲ 8752
86C3	86DE	86F9	⑳ 8753
86C4	86DF	86FA	I 8754
86C5	86E0	86FB	II 8755
86C6	86E1	86FC	III 8756
86C7	86E2	86FD	IV 8757
86C8	86E3	86FE	V 8758
86C9	86E4	86FF	VI 8759
86CA	86E5		VII 875A
86CB	86E6	① 8740	VIII 875B
86CC	86E7	② 8741	IX 875C
86CD	86E8	③ 8742	X 875D

875E	8779	Σ	8794	87AF
875F	877A	√	8795	87B0
8760	877B	∠	8796	87B1
8761	877C	∠	8797	87B2
8762	877D	∠	8798	87B3
8763	877E	∠	8799	87B4
8764	877F	∠	879A	87B5
8765	8780	∠	879B	87B6
8766	8781	∠	879C	87B7
8767	8782	∠	879D	87B8
8768	8783	∠	879E	87B9
8769	8784	∠	879F	87BA
876A	8785	∠	87A0	87BB
876B	8786	∠	87A1	87BC
876C	8787	∠	87A2	87BD
876D	8788	∠	87A3	87BE
876E	8789	∠	87A4	87BF
876F	878A	∠	87A5	87C0
8770	878B	∠	87A6	87C1
8771	878C	∠	87A7	87C2
8772	878D	∠	87A8	87C3
8773	878E	∠	87A9	87C4
8774	878F	∠	87AA	87C5
8775	8790	∠	87AB	87C6
8776	8791	∠	87AC	87C7
8777	8792	∠	87AD	87C8
8778	8793	∠	87AE	87C9

付録

は規格外コードです。

87CA	87E5		885A
87CB	87E6	8840	885B
87CC	87E7	8841	885C
87CD	87E8	8842	885D
87CE	87E9	8843	885E
87CF	87EA	8844	885F
87D0	87EB	8845	8860
87D1	87EC	8846	8861
87D2	87ED	8847	8862
87D3	87EE	8848	8863
87D4	87EF	8849	8864
87D5	87F0	884A	8865
87D6	87F1	884B	8866
87D7	87F2	884C	8867
87D8	87F3	884D	8868
87D9	87F4	884E	8869
87DA	87F5	884F	886A
87DB	87F6	8850	886B
87DC	87F7	8851	886C
87DD	87F8	8852	886D
87DE	87F9	8853	886E
87DF	87FA	8854	886F
87E0	87FB	8855	8870
87E1	87FC	8856	8871
87E2	87FD	8857	8872
87E3	87FE	8858	8873
87E4	87FF	8859	8874

8875	8890	穠 88AA	闇 88C5
8876	8891	悪 88AB	鞍 88C6
8877	8892	握 88AC	否 88C7
8878	8893	88AD	【い】
8879	8894	旭 88AE	以 88C8
887A	8895	葦 88AF	伊 88C9
887B	8896	声 88B0	位 88CA
887C	8897	簪 88B1	依 88CB
887D	8898	梓 88B2	俤 88CC
887E	8899	干 88B3	冏 88CD
887F	889A	干 88B4	夷 88CE
8880	889B	扱 88B5	委 88CF
8881	889C	宛 88B6	威 88D0
8882	889D	姐 88B7	尉 88D1
8883	889E	蛇 88B8	性 88D2
8884		蚣 88B9	意 88D3
8885	【お】	絢 88BA	慰 88D4
8886	垂 889F	綾 88BB	易 88D5
8887	哇 88A0	綉 88BC	椅 88D6
8888	阿 88A2	或 88BD	為 88D7
8889	哀 88A3	粟 88BE	畏 88D8
888A	愛 88A4	隰 88BF	異 88D9
888B	挨 88A5	安 88C0	移 88DA
888C	始 88A6	庵 88C1	維 88DB
888D	逢 88A7	庵 88C2	緯 88DC
888E	葵 88A8	暗 88C3	胃 88DD
888F	茜 88A9	案 88C4	萎 88DE

衣 88DF	淫 88FA	唄 8953	盈 896D
88E0	88FB	8954	896E
88E1	88FC	8955	896F
88E2	88FD	8956	8970
88E3	88FE	8957	8971
88E4	88FF	8958	8972
88E5		8959	8973
88E6	院 8940	895A	8974
88E7	陰 8941	895B	8975
88E8	隠 8942	895C	8976
88E9	韻 8943	895D	8977
88EA	時 8944	895E	8978
88EB	【う】	895F	8979
88EC	右 8945	【え】	897A
88ED	宇 8946	在 8960	897B
88EE	宇 8947	在 8961	897C
88EF	烏 8948	在 8962	897D
88F0	羽 8949	截 8963	897E
88F1	迂 894A	管 8964	897F
88F2	雨 894B	嬰 8965	8980
88F3	雨 894C	影 8966	8981
88F4	鵜 894D	映 8967	8982
88F5	雛 894E	曳 8968	8983
88F6	丑 894F	米 8969	8984
88F7	丑 8950	永 896A	8985
88F8	白 8951	泳 896B	8986
88F9	渦 8952	洩 896C	8987

沿 8988	欧 89A2	飯 89BC	荷 89D7
8989	89A3	89BD	89D8
898A	89A4	89BE	89D9
898B	89A5	89BF	89DA
898C	89A6	89C0	89DB
898D	89A7	89C1	89DC
898E	89A8	89C2	89DD
898F	89A9	89C3	89DE
8990	89AA	89C4	89DF
8991	89AB	89C5	89E0
8992	89AC	89C6	89E1
8993	89AD	89C7	89E2
8994	89AE	89C8	89E3
8995	89AF	89C9	89E4
8996	89B0	89CA	89E5
【お】	桶 89B1	89CB	89E6
於 8997	牡 89B2	89CC	89E7
汚 8998	乙 89B3	89CD	89E8
甥 8999	俺 89B4	89CE	89E9
凹 899A	卸 89B5	89CF	89EA
央 899B	卸 89B6	89D0	89EB
奥 899C	温 89B7	89D1	89EC
往 899D	温 89B8	89D2	89ED
応 899E	穩 89B9	89D3	89EE
押 899F	【か】	花 89D4	89EF
旺 89A0	下 89BA	苜 89D5	89F0
横 89A1	化 89BB	茄 89D6	89F1



圭珪	8C5C	詣	8C77	健	8C92	遣	8CAD	孤	8CC7	娛	8CE2	8CFD	晃	8D57
型	8C5D	警	8C78	兼	8C93	鍵	8CAE	己	8CC8	後	8CE3	8CFE	更	8D58
梨	8C5E	輕	8C79	券	8C94	險	8CAF	庫	8CC9	御	8CE4	8CFF	杭	8D59
形	8C5F	頸	8C7A	劍	8C95	踰	8CB0	弧	8CCB	悟	8CE5		校	8D5A
徑	8C60	類	8C7B	喧	8C96	驗	8CB1	戶	8CCD	梧	8CE6		梗	8D5B
怪	8C61	鷄	8C7C	圈	8C97	驗	8CB2	故	8CCD	楸	8CE7		構	8D5C
吏	8C62	芸	8C7D	堅	8C98	元	8CB3	枯	8CCE	湖	8CE8		江	8D5D
慶	8C63	芸	8C7E	嫌	8C99	原	8CB4	湖	8CCF	暮	8CE9		洪	8D5E
慧	8C64	迎	8C7F	建	8C9A	廠	8CB5	狐	8CCD	語	8CEA		浩	8D5F
揭	8C65	鯨	8C80	憲	8C9B	幻	8CB6	袴	8CD0	誤	8CEB		港	8D60
携	8C66	劇	8C81	懸	8C9C	弦	8CB7	股	8CD1	乞	8CEC		溝	8D61
敬	8C67	戟	8C82	拳	8C9D	減	8CB8	胡	8CD2	護	8CED		甲	8D62
景	8C68	擊	8C83	捲	8C9E	源	8CB9	誇	8CD3	餽	8CEE		皇	8D63
柱	8C69	激	8C84	揆	8C9F	玄	8CBA	孤	8CD4	乞	8CEF		硬	8D64
涇	8C6A	隙	8C85	權	8CA0	現	8CBB	虎	8CD5	交	8CF0		稿	8D65
畦	8C6B	榭	8C86	牽	8CA1	絃	8CBC	誇	8CD6	侯	8CF1		穉	8D66
稽	8C6C	欠	8C87	犬	8CA2	言	8CBD	跨	8CD7	侯	8CF2		紅	8D67
系	8C6D	決	8C88	獻	8CA3	詠	8CBE	鈎	8CD8	候	8CF3		絞	8D68
經	8C6E	潔	8C89	研	8CA4	限	8CBF	雇	8CD9	候	8CF4		綱	8D69
繼	8C6F	穴	8C8A	硯	8CA5	乎	8CC0	顧	8CDA	光	8CF5		耕	8D6A
野	8C70	結	8C8B	泉	8CA6	【二】		鼓	8CDB	公	8CF6		考	8D6B
荳	8C71	血	8C8C	肩	8CA7	個	8CC1	五	8CDC	功	8CF7		臍	8D6C
荳	8C72	訣	8C8D	肩	8CA8	個	8CC2	互	8CDD	効	8CF8		臍	8D6D
荳	8C73	月	8C8E	見	8CA9	個	8CC3	伍	8CDE	厚	8CF9		臍	8D6E
荳	8C74	件	8C8F	謙	8CAA	個	8CC4	午	8CDF	勾	8CFA		臍	8D6F
荳	8C75	俟	8C90	賢	8CAB	固	8CC5	吳	8CE0	口	8CFB		臍	8D70
計	8C76	倦	8C91	軒	8CAC	姑	8CC6	吾	8CE1	向	8CFC		臍	8D71

8CC7	8CE2	8CFD	8D57
8CC8	8CE3	8CFE	8D58
8CC9	8CE4	8CFF	8D59
8CCA	8CE5		8D5A
8CCB	8CE6	后	8D40
8CCC	8CE7	喉	8D41
8CCD	8CE8	坑	8D42
8CCE	8CE9	垢	8D43
8CCF	8CEA	好	8D44
8CD0	8CEB	孔	8D45
8CD1	8CEC	孝	8D46
8CD2	8CED	宏	8D47
8CD3	8CEE	工	8D48
8CD4	8CEF	巧	8D49
8CD5	8CF0	幸	8D4A
8CD6	8CF1	巷	8D4B
8CD7	8CF2	亠	8D4C
8CD8	8CF3	庚	8D4D
8CD9	8CF4	康	8D4E
8CDA	8CF5	弘	8D4F
8CDB	8CF6	恒	8D50
8CDC	8CF7	荒	8D51
8CDD	8CF8	抗	8D52
8CDE	8CF9	控	8D53
8CDF	8CFA	拘	8D54
8CE0	8CFB	控	8D55
8CE1	8CFC	攻	8D56
		昂	

荒	8D72	趨	8D8D	昏	8DA8	債	8DC2	在	8DDD	鮭	8DF8	山	8E52	四	8E6C
行	8D73	克	8D8E	昆	8DA9	催	8DC3	材	8DDE	鮓	8DF9	慘	8E53	士	8E6D
衡	8D74	刻	8D8F	裊	8DAA	再	8DC4	罪	8DDF	匙	8DFA	撒	8E54	始	8E6E
講	8D75	告	8D90	裊	8DAB	最	8DC5	財	8DE0	冊	8DFB	散	8E55	姊	8E6F
買	8D76	國	8D91	痕	8DAC	哉	8DC6	牙	8DE1	刷	8DFC	棧	8E56	姿	8E70
賈	8D77	毅	8D92	痕	8DAD	塞	8DC7	坂	8DE2		8DFD	燦	8E57	子	8E71
郊	8D78	酷	8D93	紺	8DAE	妻	8DC8	阪	8DE3		8DFE	珊	8E58	屍	8E72
醇	8D79	鵠	8D94	良	8DAF	妻	8DC9	堺	8DE4		8DFF	產	8E59	師	8E73
鉞	8D7A	黑	8D95	良	8DB0	幸	8DCA	神	8DE5			算	8E5A	志	8E74
砧	8D7B	獄	8D96	魂	【六】	彩	8DCB	肴	8DE6	察	8E40	筭	8E5B	志	8E75
鍋	8D7C	渡	8D97	些	8DB1	採	8DCC	咲	8DE7	拶	8E41	蚕	8E5C	指	8E76
鐃	8D7D	腰	8D98	佐	8DB2	裁	8DCD	崎	8DE8	擦	8E42	贊	8E5D	支	8E77
鑼	8D7E	甌	8D99	又	8DB3	歲	8DCE	崎	8DE9	禮	8E43	酸	8E5E	攷	8E78
降	8D7F	忽	8D9A	峻	8DB4	濟	8DCF	崎	8DEA	殺	8E44	餐	8E5F	攷	8E79
	8D80	骨	8D9B	嵯	8DB5	采	8DD0	崎	8DEB	薩	8E45	暫	8E60	旌	8E7A
項	8D81	骨	8D9C	左	8DB6	采	8DD1	作	8DEC	雜	8E46	旌	8E61	旌	8E7B
香	8D82	狍	8D9D	差	8DB7	碎	8DD2	削	8DED	隹	8E47	旌	8E62	旌	8E7C
高	8D83	込	8D9E	查	8DB8	碎	8DD3	榨	8DEE	隹	8E48	旌	8E63	旌	8E7D
鴻	8D84	此	8D9F	沙	8DB9	皆	8DD4	昨	8DEF	隹	8E49	旌	8E64	旌	8E7E
剛	8D85	頃	8DA0	瑳	8DBA	祭	8DD5	昨	8DF0	隹	8E4A	旌	8E65	旌	8E7F
劫	8D86	今	8DA1	砂	8DBB	祭	8DD6	明	8DF1	隹	8E4B	旌	8E66	旌	8E80
勾	8D87	困	8DA2	詐	8DBC	細	8DD7	柵	8DF2	隹	8E4C	旌	8E67	旌	8E81
合	8D88	坤	8DA3	鎖	8DBD	菜	8DD8	柵	8DF3	隹	8E4D	旌	8E68	旌	8E82
壕	8D89	坤	8DA4	坐	8DBE	裁	8DD9	柵	8DF4	隹	8E4E	旌	8E69	旌	8E83
濠	8D8A	婚	8DA5	座	8DBF	際	8DDA	柵	8DF5	隹	8E4F	旌	8E6A	旌	8E84
濠	8D8B	恨	8DA6	挫	8DC0	劑	8DDB	柵	8DF6	隹	8E50	旌	8E6B	旌	8E85
轟	8D8C	懇	8DA7	挫	8DC1		8DDC	柵	8DF7	隹	8E51	旌	8E6B	旌	8E86

8DDD	8DF8	8E52	8E6C
8DDE	8DF9	8E53	8E6D
8DDF	8DFA	8E54	8E6E
8DE0	8DFB	8E55	8E6F
8DE1	8DFC	8E56	8E70
8DE2	8DFD	8E57	8E71
8DE3	8DFE	8E58	8E72
8DE4	8DFF	8E59	8E73
8DE5		8E5A	8E74
8DE6	察	8E5B	8E75
8DE7	拶	8E5C	8E76
8DE8	擦	8E5D	8E77
8DE9	禮	8E5E	8E78
8DEA	殺	8E5F	8E79
8DEB	雜	8E60	8E7A
8DEC	隹	8E61	8E7B
8DED	隹	8E62	8E7C
8DEE	隹	8E63	8E7D
8DEF	隹	8E64	8E7E
8DF0	隹	8E65	8E7F
8DF1	隹	8E66	8E80
8DF2	隹	8E67	8E81
8DF3	隹	8E68	8E82
8DF4	隹	8E69	8E83
8DF5	隹	8E6A	8E84
8DF6	隹	8E6B	8E85
8DF7	隹	8E6B	8E86

紫肢脂至視詞詩試詔資賜姓飼齒事似侍兒字寺慈持時次滋治	8E87 8E88 8E89 8E8A 8E8B 8E8C 8E8D 8E8E 8E8F 8E90 8E91 8E92 8E93 8E94 8E95 8E96 8E97 8E98 8E99 8E9A 8E9B 8E9C 8E9D 8E9E 8E9F 8EA0 8EA1	爾麗痔磁示而耳自時辞夕鹿式識鷗竺軸穴零七叱執失嫉室悉濕	8EA2 8EA3 8EA4 8EA5 8EA6 8EA7 8EA8 8EA9 8EAA 8EAB 8EAC 8EAD 8EAE 8EAF 8EBO 8EB1 8EB2 8EB3 8EB4 8EB5 8EB6 8EB7 8EB8 8EB9 8EBA 8EBB 8EBC	漆疾質実部篠俵柴芝屢蕊縞舍写射捨赦斜煮社紗者謝車遮蛇邪	8EBD 8EBE 8EBF 8EC0 8EC1 8EC2 8EC3 8EC4 8EC5 8EC6 8EC7 8EC8 8EC9 8ECA 8ECB 8ECC 8ECD 8ECE 8ECF 8ED0 8ED1 8ED2 8ED3 8ED4 8ED5 8ED6 8ED7	借勺尺灼酌积錫若寂弱惹主取守手朱狩珠腫趣酒首儒	8ED8 8ED9 8EDA 8EDB 8EDC 8EDD 8EDE 8EDF 8EE0 8EE1 8EE2 8EE3 8EE4 8EE5 8EE6 8EE7 8EE8 8EE9 8EEA 8EEB 8EEC 8EED 8EEE 8EEF 8EF0 8EF1 8EF2
----------------------------	--	-----------------------------	--	-----------------------------	--	-------------------------	--

受呪寿授樹綬需囚収周	8EF3 8EF4 8EF5 8EF6 8EF7 8EF8 8EF9 8EFA 8EFB 8EFC 8EFD 8EFE 8EFF	舟苑衆襲讐蹴輯週酉酬集醜什住充十從戎柔汁波獸縦重銃叔夙	8F4D 8F4E 8F4F 8F50 8F51 8F52 8F53 8F54 8F55 8F56 8F57 8F58 8F59 8F5A 8F5B 8F5C 8F5D 8F5E 8F5F 8F60 8F61 8F62 8F63 8F64 8F65 8F66 8F67	宿淑祝縮肅塾熟出術述俊峻春瞬竣竣駿準准循旬桶殉淳準潤盾	8F68 8F69 8F6A 8F6B 8F6C 8F6D 8F6E 8F6F 8F70 8F71 8F72 8F73 8F74 8F75 8F76 8F77 8F78 8F79 8F7A 8F7B 8F7C 8F7D 8F7E 8F7F 8F80 8F81 8F82	純巡遵醇順処初所暑曙渚庶緒署書書書諸諸助叙女序徐恕鋤除傷	8F83 8F84 8F85 8F86 8F87 8F88 8F89 8F8A 8F8B 8F8C 8F8D 8F8E 8F8F 8F90 8F91 8F92 8F93 8F94 8F95 8F96 8F97 8F98 8F99 8F9A 8F9B 8F9C 8F9D
宗就州修愁拾洲秀秋終繡習吳	8F40 8F41 8F42 8F43 8F44 8F45 8F46 8F47 8F48 8F49 8F4A 8F4B 8F4C						

償勝匠升召哨商唱嘗粟妾媵宵将小少尚庄床廠彰承抄招掌捷昇	8F9E 8F9F 8FA0 8FA1 8FA2 8FA3 8FA4 8FA5 8FA6 8FA7 8FA8 8FA9 8FAA 8FAB 8FAC 8FAD 8FAE 8FAF 8FB0 8FB1 8FB2 8FB3 8FB4 8FB5 8FB6 8FB7 8FB8	昌昭晶松梢樟樵消涉湘娥焦照症省硝礁称章笑粧紹肖蔞蔣	8FB9 8FBA 8FBB 8FBC 8FBD 8FBE 8FBF 8FC0 8FC1 8FC2 8FC3 8FC4 8FC5 8FC6 8FC7 8FC8 8FC9 8FCA 8FCB 8FCC 8FCD 8FCE 8FCF 8FD0 8FD1 8FD2 8FD3	蕉衝裳訟証詔詳象賞醬鉦鍾鐘障鞘上文丞乘冗刺城場壤嬢常情	8FD4 8FD5 8FD6 8FD7 8FD8 8FD9 8FDA 8FDB 8FDC 8FDD 8FDE 8FDF 8FE0 8FE1 8FE2 8FE3 8FE4 8FE5 8FE6 8FE7 8FE8 8FE9 8FEA 8FEB 8FEC 8FED 8FEE	擾桑杖淨状量穰蒸讓釅錠峴埴飾	8FEF 8FF0 8FF1 8FF2 8FF3 8FF4 8FF5 8FF6 8FF7 8FF8 8FF9 8FFA 8FFB 8FFC 8FFD 8FFE 8FFF	拭植植燭織職色触食	9040 9041 9042 9043 9044 9045 9046 9047 9048
-----------------------------	--	---------------------------	--	-----------------------------	--	----------------	--	-----------	--

蝕辱尻伸信侵唇娠寝審心慎振新晋森榛浸深申疹真神秦紳臣苾	9049 904A 904B 904C 904D 904E 904F 9050 9051 9052 9053 9054 9055 9056 9057 9058 9059 905A 905B 905C 905D 905E 905F 9060 9061 9062 9063	薪親診身辛進針震人仁刃塵壬尋甚尽腎訊迅陣鞞	9064 9065 9066 9067 9068 9069 906A 906B 906C 906D 906E 906F 9070 9071 9072 9073 9074 9075 9076 9077 9078	厨逗吹垂帥推水炊睡判翠袁遂醉錐鍾隨瑞髓宗嵩敷数椹踰難据	907E 907F 9080 9081 9082 9083 9084 9085 9086 9087 9088 9089 908A 908B 908C 908D 908E 908F 9090 9091 9092 9093 9094 9095 9096 9097 9098	杉菅菅願雀雀澄摺寸【世】世瀬畝是凄制勢姓征性成政整星晴棲栖	9099 909A 909B 909C 909D 909E 909F 90A0 90A1 90A2 90A3 90A4 90A5 90A6 90A7 90A8 90A9 90AA 90AB 90AC 90AD 90AE 90AF 90B0 90B1 90B2
-----------------------------	--	-----------------------	--	-----------------------------	--	-------------------------------	--

正清	90B3	石積	90CE	宣專	90E9	舛船	9143
清性	90B4	積籍	90CF	尖川	90EA	薦駮	9144
生盛	90B5	籍續	90DD	扇撰	90EB	賤選	9145
精聖	90B6	續脊	90D1	杵柄	90EC	踐選	9146
聲製	90B7	脊賁	90D2	泉淺	90ED	選遷	9147
西誠	90B8	賁赤	90D3	洗染	90EE	遷錢	9148
誓請	90B9	赤跡	90D4	潛煎	90EF	錢銑	9149
近醒	90BA	跡蹟	90D5	煎燭	90F0	銑閃	914A
青靜	90BB	蹟頃	90D6	燭旋	90F1	閃鮮	914B
齊稅	90BC	頃切	90D7	旋穿	90F2	鮮善	914C
脆隻	90BD	切拙	90D8	穿箭	90F3	善漸	914D
席借	90BE	拙接	90D9	線	90F4	漸全	914E
戚斥	90BF	接損	90DA		90F5	全禪	9150
斤昔	90C0	損折	90DB		90F6	禪繡	9151
	90C1	折設	90DC		90F7	繡膳	9152
	90C2	設窈	90DD		90F8	膳糲	9153
	90C3	窈節	90DE		90F9	糲糲	9154
	90C4	節說	90DF		90FA	糲糲	9155
	90C5	說雪	90E0		90FB	糲糲	9156
	90C6	雪絕	90E1		90FC	糲糲	9157
	90C7	絕舌	90E2		90FD	糲糲	9158
	90C8	舌蟬	90E3		90FE	糲糲	9159
	90C9	蟬仙	90E4		90FF	糲糲	915A
	90CA	仙先	90E5			糲糲	915B
	90CB	先千	90E6	織		糲糲	915C
	90CC	千占	90E7	羨		糲糲	
	90CD	占	90E8	豚		糲糲	

曾楚	915D	匠忽	9178	蒼藻	9193	屬賊	91AE
狙疏	915E	想搜	9179	裴走	9194	族族	91AF
疎疎	915F	搜掃	917A	裴送	9195	卒卒	91B0
疎礎	9160	掃掃	917B	遣鎗	9196	袖袖	91B1
礎礎	9161	掃掃	917C	霜霜	9197	存存	91B2
礎祖	9162	掃掃	917D	驟驟	9198	孫孫	91B3
祖祖	9163	掃掃	917E	增增	9199	尊尊	91B4
祖素	9164	掃掃	917F	憎憎	919A	損損	91B5
素組	9165	掃掃	9180	臧臧	919B	遜遜	91B6
組訴	9166	掃掃	9181	贈贈	919C	他他	91B7
阻蘇	9167	掃掃	9182	造造	919D	多多	91B8
阻遊	9168	掃掃	9183	促促	919E	太太	91B9
遊鼠	9169	掃掃	9184	側側	919F	汰汰	91BA
僧僧	916A	掃掃	9185	則則	91A0	記記	91BB
創創	916B	掃掃	9186	即即	91A1	詠詠	91BC
創雙	916C	掃掃	9187	息息	91A2	情情	91BD
叢叢	916D	掃掃	9188	束束	91A3	打打	91BE
叢倉	916E	掃掃	9189	測測	91A4	怩怩	91BF
倉喪	916F	掃掃	918A	定定	91A5	情情	91C0
壯爽	9170	掃掃	918B	速速	91A6	怩怩	91C1
宋曆	9171	掃掃	918C	俗俗	91A7	怩怩	91C2
	9172	掃掃	918D		91A8	怩怩	91C3
	9173	掃掃	918E		91A9	怩怩	91C4
	9174	掃掃	918F		91AA	怩怩	91C5
	9175	掃掃	9190		91AB	怩怩	91C6
	9176	掃掃	9191		91AC	怩怩	91C7
	9177	掃掃	9192		91AD	怩怩	91C8

精陀	91C8	代台	91E3	91FE	湛	9258
駝駝	91C9	台大	91E4	91FF	痘	9259
駝駝	91CA	第第	91E5		痘痘	925A
駝駝	91CB	第第	91E6	叩	痘痘	925B
駝駝	91CC	第第	91E7	但	痘痘	925C
駝駝	91CD	第第	91E8	達	痘痘	925D
駝駝	91CE	第第	91E9	達	痘痘	925E
駝駝	91CF	第第	91EA	達	痘痘	925F
駝駝	91D0	第第	91EB	達	痘痘	9260
駝駝	91D1	第第	91EC	達	痘痘	9261
駝駝	91D2	第第	91ED	達	痘痘	9262
駝駝	91D3	第第	91EE	達	痘痘	9263
駝駝	91D4	第第	91EF	達	痘痘	9264
駝駝	91D5	第第	91F0	達	痘痘	9265
駝駝	91D6	第第	91F1	達	痘痘	9266
駝駝	91D7	第第	91F2	達	痘痘	9267
駝駝	91D8	第第	91F3	達	痘痘	9268
駝駝	91D9	第第	91F4	達	痘痘	9269
駝駝	91DA	第第	91F5	達	痘痘	926A
駝駝	91DB	第第	91F6	達	痘痘	926B
駝駝	91DC	第第	91F7	達	痘痘	926C
駝駝	91DD	第第	91F8	達	痘痘	926D
駝駝	91DE	第第	91F9	達	痘痘	926E
駝駝	91DF	第第	91FA	達	痘痘	926F
駝駝	91E0	第第	91FB	達	痘痘	9270
駝駝	91E1	第第	91FC	達	痘痘	9271
駝駝	91E2	第第	91FD	達	痘痘	9272

池痴	9272	注注	928D	暢暢	92A8	【フ】	92C3
痴稚	9273	衷衷	928E	朝朝	92A9	津津	92C4
稚稚	9274	衷衷	928F	潮潮	92AA	墜墜	92C5
置置	9275	註註	9290	牒牒	92AB	椎椎	92C6
致致	9276	耐耐	9291	町町	92AC	槌槌	92C7
遲遲	9277	耐耐	9292	聽聽	92AD	追追	92C8
馳馳	9278	駐駐	9293	腸腸	92AE	鎚鎚	92C9
築築	9279	樽樽	9294	蝶蝶	92AF	通通	92CA
畜畜	927A	灣灣	9295	豬豬	92B0	塚塚	92CB
竹竹	927B	著著	9296	芋芋	92B1	榻榻	92CC
筑筑	927C	著著	9297	苧苧	92B2	榻榻	92CD
	927D	貯貯	9298	苧苧	92B3	榻榻	92CE
	927E	貯貯	9299	苧苧	92B4	榻榻	92CF
	927F	貯貯	929A	苧苧	92B5	榻榻	92D0
	9280	貯貯	929B	苧苧	92B6	榻榻	92D1
	9281	貯貯	929C	苧苧	92B7	榻榻	92D2
	9282	貯貯	929D	苧苧	92B8	榻榻	92D3
	9283	貯貯	929E	苧苧	92B9	榻榻	92D4
	9284	貯貯	929F	苧苧	92BA	榻榻	92D5
	9285	貯貯	92A0	苧苧	92BB	榻榻	92D6
	9286	貯貯	92A1	苧苧	92BC	榻榻	92D7
	9287	貯貯	92A2	苧苧	92BD	榻榻	92D8
	9288	貯貯	92A3	苧苧	92BE	榻榻	92D9
	9289	貯貯	92A4	苧苧	92BF	榻榻	92DA
	928A	貯貯	92A5	苧苧	92C0	榻榻	92DB
	928B	貯貯	92A6	苧苧	92C1	榻榻	92DC
	928C	貯貯	92A7	苧苧	92C2	榻榻	92DD







柀稗	9541	表評	955C	夫婦	9576	舞葡	9591
匹足	9542	豹勳	955D	富富	9577	葡無	9592
髭	9543	廟廟	955E	布布	9578	無部	9593
蔭	9544	描病	955F	府府	9579	封封	9594
菱	9545	痧痧	9560	佈佈	957A	楓楓	9595
肘	9546	病病	9561	扶扶	957B	風風	9596
筋	9547	紗紗	9562	敷敷	957C	蒼蒼	9597
必	9548	苗苗	9563	斧斧	957D	路路	9598
畢	9549	鑰鑰	9564	普普	957E	伏伏	9599
暹	954A	蒜蒜	9565	浮浮	957F	副副	959A
松	954B	蛭蛭	9566	父父	9580	復復	959B
松	954C	鱧鱧	9567	符符	9581	幅幅	959C
媿	954D	品品	9568	虞虞	9582	服服	959D
媿	954E	彬彬	9569	膚膚	9583	腹腹	959E
媿	954F	斌斌	956A	膚膚	9584	覆覆	959F
媿	9550	浜浜	956B	美美	9585	復復	95A0
媿	9551	瀕瀕	956C	譜譜	9586	覆覆	95A1
媿	9552	貧貧	956D	負負	9587	弗弗	95A2
媿	9553	賓賓	956E	賦賦	9588	弗弗	95A3
媿	9554	頻頻	956F	赴赴	9589	弗弗	95A4
媿	9555	瓶瓶	9570	早早	958A	弗弗	95A5
媿	9556	【ふ】	9571	附附	958B	弗弗	95A6
媿	9557	不付	9572	侮侮	958C	弗弗	95A7
媿	9558	埠埠	9573	撫撫	958D	弗弗	95A8
媿	9559		9574	武武	958E	弗弗	95A9
媿	955A		9575		958F	弗弗	95AA
媿	955B		9576		9590	弗弗	95AB

噴噴	95AC	僻壁	95C6	步甫	95E0	方朋	95FB
噴噴	95AD	壁碧	95C7	甫甫	95E1	朋朋	95FC
噴噴	95AE	碧碧	95C8	補補	95E2		95FD
噴噴	95AF	碧碧	95C9	穗穗	95E3		95FE
噴噴	95B0	碧碧	95CA	穗穗	95E4		95FF
噴噴	95B1	碧碧	95CB	慕慕	95E5		
噴噴	95B2	碧碧	95CC	慕慕	95E6	法泡	9640
噴噴	95B3	碧碧	95CD	暮暮	95E7	泡泡	9641
噴噴	95B4	碧碧	95CE	暮暮	95E8	烹烹	9642
噴噴	95B5	碧碧	95CF	暮暮	95E9	袍袍	9643
噴噴	95B6	碧碧	95D0	母母	95EA	縫縫	9644
噴噴	95B7	碧碧	95D1	薄薄	95EB	胞胞	9645
噴噴	【へ】	碧碧	95D2	暮暮	95EC	芳芳	9646
噴噴	95B8	碧碧	95D3	母母	95ED	萌萌	9647
噴噴	95B9	碧碧	95D4	薄薄	95EE	蓬蓬	9648
噴噴	95BA	碧碧	95D5	暮暮	95EF	蜂蜂	9649
噴噴	95BB	碧碧	95D6	母母	95F0	襲襲	964A
噴噴	95BC	碧碧	95D7	報報	95F1	訪訪	964B
噴噴	95BD	碧碧	95D8	春春	95F2	豐豐	964C
噴噴	95BE	碧碧	95D9	寶寶	95F3	邦邦	964D
噴噴	95BF	碧碧	95DA	峰峰	95F4	鋒鋒	964E
噴噴	95C0	碧碧	【ほ】	峰峰	95F5	鋒鋒	964F
噴噴	95C1	碧碧	保保	崩崩	95F6	鳳鳳	9650
噴噴	95C2	碧碧	鋪鋪	泡泡	95F7	騰騰	9651
噴噴	95C3	碧碧	鋪鋪	抱抱	95F8	之之	9652
噴噴	95C4	碧碧	圍圍	捧捧	95F9	之之	9653
噴噴	95C5	碧碧	捕捕	放放	95FA	之之	9654

剖剖	9655	朴牧	9670	槓槓	968A	已實	96A4
坊坊	9656	收收	9671	幕幕	968B	實實	96A5
帽帽	9657	穆穆	9672	膜膜	968C	實實	96A6
忘忘	9658	穆穆	9673	枕枕	968D	實實	96A7
忙忙	9659	釘釘	9674	衾衾	968E	實實	96A8
房房	965A	勃勃	9675	衾衾	968F	實實	96A9
房房	965B	沒沒	9676	衾衾	9690	實實	96AA
房房	965C	殆殆	9677	衾衾	9691	實實	96AB
房房	965D	殆殆	9678	衾衾	9692	實實	96AC
房房	965E	幌幌	9679	衾衾	9693	實實	96AD
房房	965F	奔奔	967A	衾衾	9694	實實	96AE
房房	9660	本本	967B	衾衾	9695	實實	96AF
房房	9661	翻翻	967C	衾衾	9696	實實	96B0
房房	9662	凡凡	967D	衾衾	9697	實實	【む】
房房	9663	盆盆	967E	衾衾	9698	實實	務務
房房	9664	【ま】	967F	衾衾	9699	實實	務務
房房	9665	摩摩	9680	衾衾	969A	實實	無無
房房	9666	磨磨	9681	衾衾	969B	實實	無無
房房	9667	魔魔	9682	衾衾	969C	實實	無無
房房	9668	埋埋	9683	衾衾	969D	實實	無無
房房	9669	妹妹	9684	衾衾	969E	實實	無無
房房	966A	味味	9685	衾衾	969F	實實	無無
房房	966B	枚枚	9686	衾衾	96A0	實實	無無
房房	966C	每每	9687	衾衾	96A1	實實	無無
房房	966D	哩哩	9688	衾衾	96A2	實實	無無
房房	966E		9689	衾衾	96A3	實實	無無

命命	96BD	儲儲	96D7	約約	96F1	憂憂	974A
命命	96BE	木木	96D8	葉葉	96F2	指指	974B
命命	96BF	默默	96D9	詠詠	96F3	有有	974C
命命	96C0	目目	96DA	躍躍	96F4	柚柚	974D
命命	96C1	李李	96DB	靖靖	96F5	湧湧	974E
命命	96C2	勿勿	96DC	柳柳	96F6	涌涌	974F
命命	96C3	餅餅	96DD	莖莖	96F7	猶猶	9750
命命	96C4	尤尤	96DE	莖莖	96F8	獸獸	9751
命命	96C5	戾戾	96DF	【ゆ】	96F9	由由	9752
命命	96C6	粉粉	96E0	愉愉	96F9	祐祐	9753
命命	96C7	質質	96E1	愈愈	96FA	裕裕	9754
命命	96C8	問問	96E2	油油	96FB	禱禱	9755
命命	96C9	悶悶	96E3	癒癒	96FC	遊遊	9756
命命	96CA	紋紋	96E4		96FD	邑邑	9757
命命	96CB	絞絞	96E5		96FE	郡郡	9758
命命	96CC	門門	96E6		96FF	雄雄	9759
命命	96CD	【ち】				夕夕	975A
命命	96CE	摸摸	96E7			夕夕	975B
命命	96CF	模模	96E8			【よ】	
命命	96D0	茂茂	96E9			予予	975C
命命	96D1	妄妄	96EA			余余	975D
命命	96D2	夜夜	96EB			與與	975E
命命	96D3	孟孟	96EC			譽譽	9760
命命	96D4	野野	96ED			預預	9761
命命	96D5	矢矢	96EE			備備	9762
命命	96D6	厄厄	96EF			幼幼	9763
命命	96D6	役役	96F0				

妖容庸揚	9764	977F	9798	97B3
765	9780	沃浴翌	9799	97B4
766	9781	翼淀	979A	97B5
767	9782		979B	97B6
768	9783		979C	97B7
769	9784		979D	97B8
76A	【5】		979E	97B9
76B	羅螺裸	來	979F	97BA
76C	786	菜	97A0	97BB
76D	787	賴	97A1	97BC
76E	788	來	97A2	97BD
76F	789	菜	97A3	97BE
770	78A	賴	97A4	97BF
771	78B	雷	97A5	97C0
772	78C	洛	97A6	97C1
773	78D	絡	97A7	97C2
774	78E	落	97A8	97C3
775	78F	酪	97A9	97C4
776	790	乱	97AA	97C5
777	卵	嵐	97AB	97C6
778	792	溜	97AC	97C7
779	793	瀧	97AD	97C8
77A	794	琉	97AE	97C9
77B	795	留	97AF	97CA
77C	796	硫	97B0	97CB
77D	797	粒	97B1	97CC
77E	【0】	隆	97B2	97CD

綠倫厘林	97CE	97E7	9811	985B
淋燐琳臨	97CF	97E8	9842	985C
輪隣麟	97D0	97E9	【ろ】	985D
97D1	97EA	零	9843	985E
97D2	97EB	靈	9844	985F
97D3	97EC	壺	9845	【わ】
97D4	97ED	曆	9846	倭和
97D5	97EE	齡	9847	9861
97D6	97EF	列	9848	9862
97D7	97F0	列	9849	9863
97D8	97F1	列	984A	9864
97D9	97F2	列	984B	9865
【る】	97F3	裂	984C	9866
97DA	97F4	裂	984D	9867
97DB	97F5	恋	984E	9868
97DC	97F6	恋	984F	9869
97DD	97F7	慍	9850	986A
97DE	97F8	慍	9851	986B
【れ】	97F9	慍	9852	986C
97DF	97FA	慍	9853	986D
97E0	97FB	慍	9854	986E
97E1	97FC	慍	9855	986F
97E2	97FD	慍	9856	9870
97E3	97FE	慍	9857	9871
97E4	97FF	慍	9858	9872
97E5		蓮	9859	9873
97E6	9840		985A	9874

9875	9890	↓	98AB	98C6
9876	9891	豫	98AC	98C7
9877	9892	爭	98AD	98C8
9878	9893	舒	98AE	98C9
9879	9894	式	98AF	98CA
987A	9895	于	98B0	98CB
987B	9896	亞	98B1	98CC
987C	9897	亟	98B2	98CD
987D	9898	一	98B3	98CE
987E	9899	亢	98B4	98CF
987F	989A	京	98B5	98D0
9880	989B	毫	98B6	98D1
9881	989C	亶	98B7	98D2
9882	989D	从	98B8	98D3
9883	989E	从	98B9	98D4
9884	989F	仄	98BA	98D5
9885	98A0	仆	98BB	98D6
9886	98A1	仆	98BC	98D7
9887	98A2	仗	98BD	98D8
9888	98A3	仗	98BE	98D9
9889	98A4	伋	98BF	98DA
988A	98A5	伋	98C0	98DB
988B	98A6	价	98C1	98DC
988C	98A7	伋	98C2	98DD
988D	98A8	伋	98C3	98DE
988E	98A9	伋	98C4	98DF
988F	98AA	佛	98C5	98E0

98E1	98FC	儼	9956	9971
98E2	98FD	儼	9957	9972
98E3	98FE	儼	9958	9973
98E4	98FF	儼	9959	9974
98E5		儼	995A	9975
98E6	9940	儼	995B	9976
98E7	9941	儼	995C	9977
98E8	9942	儼	995D	9978
98E9	9943	儼	995E	9979
98EA	9944	儼	995F	997A
98EB	9945	儼	9960	997B
98EC	9946	儼	9961	997C
98ED	9947	儼	9962	997D
98EE	9948	儼	9963	997E
98EF	9949	儼	9964	997F
98F0	994A	儼	9965	9980
98F1	994B	儼	9966	9981
98F2	994C	儼	9967	9982
98F3	994D	儼	9968	9983
98F4	994E	儼	9969	9984
98F5	994F	儼	996A	9985
98F6	9950	儼	996B	9986
98F7	9951	儼	996C	9987
98F8	9952	儼	996D	9988
98F9	9953	儼	996E	9989
98FA	9954	儼	996F	998A
98FB	9955	儼	9970	998B

剗	998C	勞	99A7	卍	99C2	吓	99D0
剗	998D	動	99A8	準	99C3	呀	99DE
剗	998E	勸	99A9	下	99C4	呀	99DF
剗	998F	勸	99AA	卍	99C5	呀	99E0
剗	9990	勸	99AB	卍	99C6	呀	99E1
剗	9991	勸	99AC	卍	99C7	呀	99E2
剗	9992	勸	99AD	卍	99C8	呀	99E3
剗	9993	勸	99AE	卍	99C9	呀	99E4
剗	9994	勸	99AF	卍	99CA	呀	99E5
剗	9995	勸	99B0	卍	99CB	呀	99E6
剗	9996	勸	99B1	卍	99CC	呀	99E7
剗	9997	勸	99B2	卍	99CD	呀	99E8
剗	9998	勸	99B3	卍	99CE	呀	99E9
剗	9999	勸	99B4	卍	99CF	呀	99EA
剗	999A	勸	99B5	卍	99D0	呀	99EB
剗	999B	勸	99B6	卍	99D1	呀	99EC
剗	999C	勸	99B7	卍	99D2	呀	99ED
剗	999D	勸	99B8	卍	99D3	呀	99EE
剗	999E	勸	99B9	卍	99D4	呀	99EF
剗	999F	勸	99BA	卍	99D5	呀	99F0
剗	99A0	勸	99BB	卍	99D6	呀	99F1
剗	99A1	勸	99BC	卍	99D7	呀	99F2
剗	99A2	勸	99BD	卍	99D8	呀	99F3
剗	99A3	勸	99BE	卍	99D9	呀	99F4
剗	99A4	勸	99BF	卍	99DA	呀	99F5
剗	99A5	勸	99C0	卍	99DB	呀	99F6
剗	99A6	勸	99C1	卍	99DC	呀	99F7

啞	99F8	啞	9A52	啞	9A6D	啞	9A88
咬	99F9	啞	9A53	啞	9A6E	啞	9A89
哄	99FA	啞	9A54	啞	9A6F	啞	9A8A
哈	99FB	啞	9A55	啞	9A70	啞	9A8B
咨	99FC	啞	9A56	啞	9A71	啞	9A8C
	99FD	啞	9A57	啞	9A72	啞	9A8D
	99FE	啞	9A58	啞	9A73	啞	9A8E
	99FF	啞	9A59	啞	9A74	啞	9A8F
		啞	9A5A	啞	9A75	啞	9A90
	9A40	啞	9A5B	啞	9A76	啞	9A91
	9A41	啞	9A5C	啞	9A77	啞	9A92
	9A42	啞	9A5D	啞	9A78	啞	9A93
	9A43	啞	9A5E	啞	9A79	啞	9A94
	9A44	啞	9A5F	啞	9A7A	啞	9A95
	9A45	啞	9A60	啞	9A7B	啞	9A96
	9A46	啞	9A61	啞	9A7C	啞	9A97
	9A47	啞	9A62	啞	9A7D	啞	9A98
	9A48	啞	9A63	啞	9A7E	啞	9A99
	9A49	啞	9A64	啞	9A7F	啞	9A9A
	9A4A	啞	9A65	啞	9A80	啞	9A9B
	9A4B	啞	9A66	啞	9A81	啞	9A9C
	9A4C	啞	9A67	啞	9A82	啞	9A9D
	9A4D	啞	9A68	啞	9A83	啞	9A9E
	9A4E	啞	9A69	啞	9A84	啞	9A9F
	9A4F	啞	9A6A	啞	9A85	啞	9AA0
	9A50	啞	9A6B	啞	9A86	啞	9AA1
	9A51	啞	9A6C	啞	9A87	啞	9AA2

團	9AA3	堊	9ABE	壑	9AD9	奂	9AF4
圖	9AA4	堊	9ABF	壑	9ADA	奎	9AF5
圖	9AA5	堊	9AC0	壑	9ADB	奂	9AF6
圖	9AA6	堊	9AC1	壑	9ADC	奂	9AF7
圀	9AA7	堊	9AC2	壑	9ADD	奂	9AF8
圀	9AA8	堊	9AC3	壑	9ADE	奂	9AF9
圀	9AA9	堊	9AC4	壑	9ADF	奂	9AFA
圀	9AAA	堊	9AC5	壑	9AE0	奂	9AFB
圀	9AAB	堊	9AC6	壑	9AE1	奂	9AFC
圀	9AAC	堊	9AC7	壑	9AE2	奂	9AFD
圀	9AAD	堊	9AC8	壑	9AE3	奂	9AFE
圀	9AAE	堊	9AC9	壑	9AE4	奂	9AFF
圀	9AAF	堊	9ACA	壑	9AE5	奂	9B40
圀	9AB0	堊	9ACB	壑	9AE6	奂	9B41
圀	9AB1	堊	9ACC	壑	9AE7	奂	9B42
圀	9AB2	堊	9ACD	壑	9AE8	奂	9B43
圀	9AB3	堊	9ACE	壑	9AE9	奂	9B44
圀	9AB4	堊	9ACF	壑	9AEA	奂	9B45
圀	9AB5	堊	9AD0	壑	9AEB	奂	9B46
圀	9AB6	堊	9AD1	壑	9AEC	奂	9B47
圀	9AB7	堊	9AD2	壑	9AED	奂	9B48
圀	9AB8	堊	9AD3	壑	9AEE	奂	9B49
圀	9AB9	堊	9AD4	壑	9AEF	奂	9B4A
圀	9ABA	堊	9AD5	壑	9AF0	奂	9B4B
圀	9ABB	堊	9AD6	壑	9AF1	奂	9B4C
圀	9ABC	堊	9AD7	壑	9AF2	奂	9B4D
圀	9ABD	堊	9AD8	壑	9AF3	奂	9B4D

娟	9B4E	嬖	9B69	寇	9B84	屐	9B9F
姿	9B4F	嬖	9B6A	寇	9B85	屐	9BA0
娜	9B50	嬖	9B6B	寇	9B86	屐	9BA1
娉	9B51	嬖	9B6C	寇	9B87	屐	9BA2
娉	9B52	嬖	9B6D	寇	9B88	屐	9BA3
娉	9B53	嬖	9B6E	寇	9B89	屐	9BA4
娉	9B54	嬖	9B6F	寇	9B8A	屐	9BA5
娉	9B55	嬖	9B70	寇	9B8B	屐	9BA6
娉	9B56	嬖	9B71	寇	9B8C	屐	9BA7
娉	9B57	嬖	9B72	寇	9B8D	屐	9BA8
娉	9B58	嬖	9B73	寇	9B8E	屐	9BA9
娉	9B59	嬖	9B74	寇	9B8F	屐	9BAA
娉	9B5A	嬖	9B75	寇	9B90	屐	9BAB
娉	9B5B	嬖	9B76	寇	9B91	屐	9BAC
娉	9B5C	嬖	9B77	寇	9B92	屐	9BAD
娉	9B5D	嬖	9B78	寇	9B93	屐	9BAE
娉	9B5E	嬖	9B79	寇	9B94	屐	9BAF
娉	9B5F	嬖	9B7A	寇	9B95	屐	9BB0
娉	9B60	嬖	9B7B	寇	9B96	屐	9BB1
娉	9B61	嬖	9B7C	寇	9B97	屐	9BB2
娉	9B62	嬖	9B7D	寇	9B98	屐	9BB3
娉	9B63	嬖	9B7E	寇	9B99	屐	9BB4
娉	9B64	嬖	9B7F	寇	9BA0	屐	9BB5
娉	9B65	嬖	9B80	寇	9BA1	屐	9BB6
娉	9B66	嬖	9B81	寇	9BA2	屐	9BB7
娉	9B67	嬖	9B82	寇	9BA3	屐	9BB8
娉	9B68	嬖	9B83	寇	9BA4	屐	9BB9

峯	9BBA	陸	9BD5	幣	9BF0	廳	9C4A
峯	9BBB	嶽	9BD6	幫	9BF1	廳	9C4B
峯	9BBC	嶽	9BD7	幫	9BF2	廳	9C4C
峯	9BBD	嶽	9BD8	幫	9BF3	廳	9C4D
峯	9BBE	嶽	9BD9	幫	9BF4	廳	9C4E
峯	9BBF	嶽	9BDA	幫	9BF5	廳	9C4F
峯	9BC0	嶽	9BDB	幫	9BF6	廳	9C50
峯	9BC1	嶽	9BDC	幫	9BF7	廳	9C51
峯	9BC2	嶽	9BDD	幫	9BF8	廳	9C52
峯	9BC3	嶽	9BDE	幫	9BF9	廳	9C53
峯	9BC4	嶽	9BDF	幫	9BFA	廳	9C54
峯	9BC5	嶽	9BE0	幫	9BFB	廳	9C55
峯	9BC6	嶽	9BE1	幫	9BFC	廳	9C56
峯	9BC7	嶽	9BE2	幫	9BFD	廳	9C57
峯	9BC8	嶽	9BE3	幫	9BFE	廳	9C58
峯	9BC9	嶽	9BE4	幫	9BFF	廳	9C59
峯	9BCA	嶽	9BE5	幫	9C40	廳	9C5A
峯	9BCB	嶽	9BE6	幫	9C41	廳	9C5B
峯	9BCC	嶽	9BE7	幫	9C42	廳	9C5C
峯	9BCD	嶽	9BE8	幫	9C43	廳	9C5D
峯	9BCE	嶽	9BE9	幫	9C44	廳	9C5E
峯	9BCF	嶽	9BEA	幫	9C45	廳	9C60
峯	9BD0	嶽	9BEB	幫	9C46	廳	9C61
峯	9BD1	嶽	9BEC	幫	9C47	廳	9C62
峯	9BD2	嶽	9BED	幫	9C48	廳	9C63
峯	9BD3	嶽	9BEE	幫	9C49	廳	9C64
峯	9BD4	嶽	9BEF	幫		廳	

𠂇	9C65	怙	9C80	悍	9C9B	愾	9CB6
𠂇	9C66	怙	9C81	悍	9C9C	愾	9CB7
𠂇	9C67	怙	9C82	悍	9C9D	愾	9CB8
𠂇	9C68	怙	9C83	悍	9C9E	愾	9CB9
𠂇	9C69	怙	9C84	悍	9C9F	愾	9CBA
𠂇	9C6A	怙	9C85	悍	9CA0	愾	9CBB
𠂇	9C6B	怙	9C86	悍	9CA1	愾	9CBC
𠂇	9C6C	怙	9C87	悍	9CA2	愾	9CBD
𠂇	9C6D	怙	9C88	悍	9CA3	愾	9CBE
𠂇	9C6E	怙	9C89	悍	9CA4	愾	9CBF
𠂇	9C6F	怙	9C8A	悍	9CA5	愾	9CC0
𠂇	9C70	怙	9C8B	悍	9CA6	愾	9CC1
𠂇	9C71	怙	9C8C	悍	9CA7	愾	9CC2
𠂇	9C72	怙	9C8D	悍	9CA8	愾	9CC3
𠂇	9C73	怙	9C8E	悍	9CA9	愾	9CC4
𠂇	9C74	怙	9C8F	悍	9CAA	愾	9CC5
𠂇	9C75	怙	9C90	悍	9CAB	愾	9CC6
𠂇	9C76	怙	9C91	悍	9CAC	愾	9CC7
𠂇	9C77	怙	9C92	悍	9CAD	愾	9CC8
𠂇	9C78	怙	9C93	悍	9CAE	愾	9CC9
𠂇	9C79	怙	9C94	悍	9CAF	愾	9CCA
𠂇	9C7A	怙	9C95	悍	9CB0	愾	9CCB
𠂇	9C7B	怙	9C96	悍	9CB1	愾	9CCC
𠂇	9C7C	怙	9C97	悍	9CB2	愾	9CCD
𠂇	9C7D	怙	9C98	悍	9CB3	愾	9CCE
𠂇	9C7E	怙	9C99	悍	9CB4	愾	9CCF
𠂇	9C7F	怙	9C9A	悍	9CB5	愾	9CD0

傷	9CD1	懍	9CEC	戳	9D46	拌	9D61
傷	9CD2	懍	9CED	戳	9D47	拌	9D62
傷	9CD3	懍	9CEE	戳	9D48	拌	9D63
傷	9CD4	懍	9CEF	戳	9D49	拌	9D64
傷	9CD5	懍	9CF0	戳	9D4A	拌	9D65
傷	9CD6	懍	9CF1	戳	9D4B	拌	9D66
傷	9CD7	懍	9CF2	戳	9D4C	拌	9D67
傷	9CD8	懍	9CF3	戳	9D4D	拌	9D68
傷	9CD9	懍	9CF4	戳	9D4E	拌	9D69
傷	9CDA	懍	9CF5	戳	9D4F	拌	9D6A
傷	9CDB	懍	9CF6	戳	9D50	拌	9D6B
傷	9CDC	懍	9CF7	戳	9D51	拌	9D6C
傷	9CDD	懍	9CF8	戳	9D52	拌	9D6D
傷	9CDE	懍	9CF9	戳	9D53	拌	9D6E
傷	9CDF	懍	9CFA	戳	9D54	拌	9D6F
傷	9CE0	懍	9CFB	戳	9D55	拌	9D70
傷	9CE1	懍	9CFC	戳	9D56	拌	9D71
傷	9CE2	懍	9CFD	戳	9D57	拌	9D72
傷	9CE3	懍	9CFE	戳	9D58	拌	9D73
傷	9CE4	懍	9CFF	戳	9D59	拌	9D74
傷	9CE5	懍		戳	9D5A	拌	9D75
傷	9CE6	懍	9D40	戳	9D5B	拌	9D76
傷	9CE7	懍	9D41	戳	9D5C	拌	9D77
傷	9CE8	懍	9D42	戳	9D5D	拌	9D78
傷	9CE9	懍	9D43	戳	9D5E	拌	9D79
傷	9CEA	懍	9D44	戳	9D5F	拌	9D7A
傷	9CEB	懍	9D45	戳	9D60	拌	9D7B

掙	9D7C	攪	9D97	攪	9DB2	斛	9DCD
掙	9D7D	攪	9D98	攪	9DB3	斛	9DCE
掙	9D7E	攪	9D99	攪	9DB4	斛	9DCF
掙	9D7F	攪	9DA0	攪	9DB5	斛	9DD0
掙	9D80	攪	9DA1	攪	9DB6	斛	9DD1
掙	9D81	攪	9DA2	攪	9DB7	斛	9DD2
掙	9D82	攪	9DA3	攪	9DB8	斛	9DD3
掙	9D83	攪	9DA4	攪	9DB9	斛	9DD4
掙	9D84	攪	9DA5	攪	9DBA	斛	9DD5
掙	9D85	攪	9DA6	攪	9DBB	斛	9DD6
掙	9D86	攪	9DA7	攪	9DBC	斛	9DD7
掙	9D87	攪	9DA8	攪	9DBD	斛	9DD8
掙	9D88	攪	9DA9	攪	9DBE	斛	9DD9
掙	9D89	攪	9DA0	攪	9DBF	斛	9DDA
掙	9D8A	攪	9DA1	攪	9DC0	斛	9DDB
掙	9D8B	攪	9DA2	攪	9DC1	斛	9DDC
掙	9D8C	攪	9DA3	攪	9DC2	斛	9DDD
掙	9D8D	攪	9DA4	攪	9DC3	斛	9DDE
掙	9D8E	攪	9DA5	攪	9DC4	斛	9DDF
掙	9D8F	攪	9DA6	攪	9DC5	斛	9DE0
掙	9D90	攪	9DA7	攪	9DC6	斛	9DE1
掙	9D91	攪	9DA8	攪	9DC7	斛	9DE2
掙	9D92	攪	9DA9	攪	9DC8	斛	9DE3
掙	9D93	攪	9DA0	攪	9DC9	斛	9DE4
掙	9D94	攪	9DA1	攪	9DCA	斛	9DE5
掙	9D95	攪	9DA2	攪	9DCB	斛	9DE6
掙	9D96	攪	9DA3	攪	9DCC	斛	9DE7

晁晞	9DE8	曖	9E42	枉	9E5D	茱	9E78
晁晞	9DE9	曖	9E43	杰	9E5E	框	9E79
晝	9DEA	曠	9E44	杰	9E5F	柳	9E7A
晝	9DEB	曠	9E45	委	9E60	柳	9E7B
晝	9DEC	曠	9E46	杼	9E61	架	9E7C
晝	9DED	曠	9E47	杪	9E62	栲	9E7D
晝	9DEE	曠	9E48	粉	9E63	栲	9E7E
晝	9DEF	曠	9E49	枋	9E64	栲	9E7F
晝	9DF0	曠	9E4A	枋	9E65	栲	9E80
晝	9DF1	曠	9E4B	枋	9E66	栲	9E81
晝	9DF2	曠	9E4C	枋	9E67	栲	9E82
晝	9DF3	曠	9E4D	枋	9E68	栲	9E83
晝	9DF4	曠	9E4E	枋	9E69	栲	9E84
晝	9DF5	曠	9E4F	枋	9E6A	栲	9E85
晝	9DF6	曠	9E50	枋	9E6B	栲	9E86
晝	9DF7	曠	9E51	枋	9E6C	栲	9E87
晝	9DF8	曠	9E52	枋	9E6D	栲	9E88
晝	9DF9	曠	9E53	枋	9E6E	栲	9E89
晝	9DFA	曠	9E54	枋	9E6F	栲	9E8A
晝	9DFB	曠	9E55	枋	9E70	栲	9E8B
晝	9DFC	曠	9E56	枋	9E71	栲	9E8C
晝	9DFD	曠	9E57	枋	9E72	栲	9E8D
晝	9DFE	曠	9E58	枋	9E73	栲	9E8E
晝	9DFF	曠	9E59	枋	9E74	栲	9E8F
晝	9E40	曠	9E5A	枋	9E75	栲	9E90
晝	9E41	曠	9E5B	枋	9E76	栲	9E91
		曠	9E5C	枋	9E77	栲	9E92

亞	9E93	楓	9EAE	椴	9EC9	楓	9EE4
椴	9E94	樹	9EAF	槲	9ECA	槲	9EE5
椴	9E95	楡	9EB0	栲	9ECB	栲	9EE6
椴	9E96	楡	9EB1	栲	9ECC	栲	9EE7
椴	9E97	楡	9EB2	栲	9ECD	栲	9EE8
椴	9E98	楡	9EB3	栲	9ECE	栲	9EE9
椴	9E99	楡	9EB4	栲	9ECF	栲	9EEA
椴	9E9A	楡	9EB5	栲	9ED0	栲	9EEB
椴	9E9B	楡	9EB6	栲	9ED1	栲	9EEC
椴	9E9C	楡	9EB7	栲	9ED2	栲	9EED
椴	9E9D	楡	9EB8	栲	9ED3	栲	9EEE
椴	9E9E	楡	9EB9	栲	9ED4	栲	9EEF
椴	9E9F	楡	9EBA	栲	9ED5	栲	9EF0
椴	9EA0	楡	9EBB	栲	9ED6	栲	9EF1
椴	9EA1	楡	9EBC	栲	9ED7	栲	9EF2
椴	9EA2	楡	9EBD	栲	9ED8	栲	9EF3
椴	9EA3	楡	9EBE	栲	9ED9	栲	9EF4
椴	9EA4	楡	9EBF	栲	9EDA	栲	9EF5
椴	9EA5	楡	9EC0	栲	9EDB	栲	9EF6
椴	9EA6	楡	9EC1	栲	9EDC	栲	9EF7
椴	9EA7	楡	9EC2	栲	9EDD	栲	9EF8
椴	9EA8	楡	9EC3	栲	9EDE	栲	9EF9
椴	9EA9	楡	9EC4	栲	9EDF	栲	9EFA
椴	9EAA	楡	9EC5	栲	9EE0	栲	9EFB
椴	9EAB	楡	9EC6	栲	9EE1	栲	9EFC
椴	9EAC	楡	9EC7	栲	9EE2	栲	9EFD
椴	9EAD	楡	9EC8	栲	9EE3	栲	9EFE

	9EFF	欽	9F59	受	9F74	沛	9F8F
欽	9F40	欽	9F5A	殷	9F75	汾	9F90
欽	9F41	欽	9F5B	殷	9F76	汾	9F91
欽	9F42	欽	9F5C	殷	9F77	汾	9F92
欽	9F43	欽	9F5D	殷	9F78	汾	9F93
欽	9F44	欽	9F5E	殷	9F79	汾	9F94
欽	9F45	欽	9F5F	殷	9F7A	汾	9F95
欽	9F46	欽	9F60	殷	9F7B	汾	9F96
欽	9F47	欽	9F61	殷	9F7C	汾	9F97
欽	9F48	欽	9F62	殷	9F7D	汾	9F98
欽	9F49	欽	9F63	殷	9F7E	汾	9F99
欽	9F4A	欽	9F64	殷	9F7F	汾	9F9A
欽	9F4B	欽	9F65	殷	9F80	汾	9F9B
欽	9F4C	欽	9F66	殷	9F81	汾	9F9C
欽	9F4D	欽	9F67	殷	9F82	汾	9F9D
欽	9F4E	欽	9F68	殷	9F83	汾	9F9E
欽	9F4F	欽	9F69	殷	9F84	汾	9F9F
欽	9F50	欽	9F6A	殷	9F85	汾	9FA0
欽	9F51	欽	9F6B	殷	9F86	汾	9FA1
欽	9F52	欽	9F6C	殷	9F87	汾	9FA2
欽	9F53	欽	9F6D	殷	9F88	汾	9FA3
欽	9F54	欽	9F6E	殷	9F89	汾	9FA4
欽	9F55	欽	9F6F	殷	9F8A	汾	9FA5
欽	9F56	欽	9F70	殷	9F8B	汾	9FA6
欽	9F57	欽	9F71	殷	9F8C	汾	9FA7
欽	9F58	欽	9F72	殷	9F8D	汾	9FA8
欽		欽	9F73	殷	9F8E	汾	9FA9

洙	9FAA	淒	9FC5	游	9FE0	漲	9FFB
洙	9FAB	淒	9FC6	游	9FE1	漲	9FFC
洙	9FAC	淒	9FC7	游	9FE2	漲	9FFD
洙	9FAD	淒	9FC8	游	9FE3	漲	9FFE
洙	9FAE	淒	9FC9	游	9FE4	漲	9FFF
洙	9FAF	淒	9FCA	游	9FE5	漲	E040
洙	9FB0	淒	9FCB	游	9FE6	漲	E041
洙	9FB1	淒	9FCC	游	9FE7	漲	E042
洙	9FB2	淒	9FCD	游	9FE8	漲	E043
洙	9FB3	淒	9FCE	游	9FE9	漲	E044
洙	9FB4	淒	9FCF	游	9FEA	漲	E045
洙	9FB5	淒	9FD0	游	9FEB	漲	E046
洙	9FB6	淒	9FD1	游	9FEC	漲	E047
洙	9FB7	淒	9FD2	游	9FED	漲	E048
洙	9FB8	淒	9FD3	游	9FEE	漲	E049
洙	9FB9	淒	9FD4	游	9FEF	漲	E04A
洙	9FBA	淒	9FD5	游	9FF0	漲	E04B
洙	9FBB	淒	9FD6	游	9FF1	漲	E04C
洙	9FBC	淒	9FD7	游	9FF2	漲	E04D
洙	9FBD	淒	9FD8	游	9FF3	漲	E04E
洙	9FBE	淒	9FD9	游	9FF4	漲	E04F
洙	9FBF	淒	9FDA	游	9FF5	漲	E050
洙	9FC0	淒	9FDB	游	9FF6	漲	E051
洙	9FC1	淒	9FDC	游	9FF7	漲	E052
洙	9FC2	淒	9FDD	游	9FF8	漲	E053
洙	9FC3	淒	9FDE	游	9FF9	漲	E054
洙	9FC4	淒	9FDF	游	9FFA	漲	

澡澤	E055	瀾	E070	煖	E088	爬	E0A6
瀾	E056	激	E071	煖	E08C	爰	E0A7
瀾	E057	瀾	E072	煖	E08D	爲	E0A8
瀾	E058	瀾	E073	煖	E08E	爰	E0A9
瀾	E059	瀾	E074	煖	E08F	爰	E0AA
瀾	E05A	瀾	E075	煖	E090	爰	E0AB
瀾	E05B	瀾	E076	煖	E091	爰	E0AC
瀾	E05C	瀾	E077	煖	E092	爰	E0AD
瀾	E05D	瀾	E078	煖	E093	爰	E0AE
瀾	E05E	瀾	E079	煖	E094	爰	E0AF
瀾	E05F	瀾	E07A	煖	E095	爰	E0B0
瀾	E060	瀾	E07B	煖	E096	爰	E0B1
瀾	E061	瀾	E07C	煖	E097	爰	E0B2
瀾	E062	瀾	E07D	煖	E098	爰	E0B3
瀾	E063	瀾	E07E	煖	E099	爰	E0B4
瀾	E064	瀾	E07F	煖	E09A	爰	E0B5
瀾	E065	瀾	E080	煖	E09B	爰	E0B6
瀾	E066	瀾	E081	煖	E09C	爰	E0B7
瀾	E067	瀾	E082	煖	E09D	爰	E0B8
瀾	E068	瀾	E083	煖	E09E	爰	E0B9
瀾	E069	瀾	E084	煖	E09F	爰	E0BA
瀾	E06A	瀾	E085	煖	E0A0	爰	E0BB
瀾	E06B	瀾	E086	煖	E0A1	爰	E0BC
瀾	E06C	瀾	E087	煖	E0A2	爰	E0BD
瀾	E06D	瀾	E088	煖	E0A3	爰	E0BE
瀾	E06E	瀾	E089	煖	E0A4	爰	E0BF
瀾	E06F	瀾	E08A	煖	E0A5	爰	E0C0

狼	E0C1	玳	E0DC	璞	E0F7	璧	E151
狡	E0C2	玳	E0DD	壁	E0F8	管	E152
狽	E0C3	玳	E0DE	瓊	E0F9	甌	E153
狽	E0C4	玳	E0DF	瓊	E0FA	甌	E154
狽	E0C5	玳	E0E0	瓊	E0FB	甌	E155
狽	E0C6	玳	E0E1	瓊	E0FC	甌	E156
狽	E0C7	玳	E0E2	瓊	E0FD	甌	E157
狽	E0C8	玳	E0E3	瓊	E0FE	甌	E158
狽	E0C9	玳	E0E4	瓊	E0FF	甌	E159
狽	E0CB	玳	E0E5	瓊		甌	E15A
狽	E0CC	玳	E0E6	瓊	瓊	甌	E15B
狽	E0CD	玳	E0E7	瓊	瓊	甌	E15C
狽	E0CE	玳	E0E8	瓊	瓊	甌	E15D
狽	E0CF	玳	E0E9	瓊	瓊	甌	E15E
狽	E0D0	玳	E0EA	瓊	瓊	甌	E15F
狽	E0D1	玳	E0EB	瓊	瓊	甌	E160
狽	E0D2	玳	E0EC	瓊	瓊	甌	E161
狽	E0D3	玳	E0ED	瓊	瓊	甌	E162
狽	E0D4	玳	E0EE	瓊	瓊	甌	E163
狽	E0D5	玳	E0EF	瓊	瓊	甌	E164
狽	E0D6	玳	E0F0	瓊	瓊	甌	E165
狽	E0D7	玳	E0F1	瓊	瓊	甌	E166
狽	E0D8	玳	E0F2	瓊	瓊	甌	E167
狽	E0D9	玳	E0F3	瓊	瓊	甌	E168
狽	E0DA	玳	E0F4	瓊	瓊	甌	E169
狽	E0DB	玳	E0F5	瓊	瓊	甌	E16A
		玳	E0F6	瓊	瓊	甌	E16B

疝	E16C	癩	E187	發	E1A2	眇	E1BD
疥	E16D	癩	E188	兒	E1A3	眇	E1BE
癩	E16E	癩	E189	兒	E1A4	眇	E1BF
癩	E16F	癩	E18A	兒	E1A5	眇	E1C0
癩	E170	癩	E18B	兒	E1A6	眇	E1C1
癩	E171	癩	E18C	兒	E1A7	眇	E1C2
癩	E172	癩	E18D	兒	E1A8	眇	E1C3
癩	E173	癩	E18E	兒	E1A9	眇	E1C4
癩	E174	癩	E18F	兒	E1AA	眇	E1C5
癩	E175	癩	E190	兒	E1AB	眇	E1C6
癩	E176	癩	E191	兒	E1AC	眇	E1C7
癩	E177	癩	E192	兒	E1AD	眇	E1C8
癩	E178	癩	E193	兒	E1AE	眇	E1C9
癩	E179	癩	E194	兒	E1AF	眇	E1CA
癩	E17A	癩	E195	兒	E1B0	眇	E1CB
癩	E17B	癩	E196	兒	E1B1	眇	E1CC
癩	E17C	癩	E197	兒	E1B2	眇	E1CD
癩	E17D	癩	E198	兒	E1B3	眇	E1CE
癩	E17E	癩	E199	兒	E1B4	眇	E1CF
癩	E17F	癩	E19A	兒	E1B5	眇	E1D0
癩	E180	癩	E19B	兒	E1B6	眇	E1D1
癩	E181	癩	E19C	兒	E1B7	眇	E1D2
癩	E182	癩	E19D	兒	E1B8	眇	E1D3
癩	E183	癩	E19E	兒	E1B9	眇	E1D4
癩	E184	癩	E19F	兒	E1BA	眇	E1D5
癩	E185	癩	E1A0	兒	E1BB	眇	E1D6
癩	E186	癩	E1A1	兒	E1BC	眇	E1D7

瞿	E1D8	礧	E1F3	崇	E24D	稟	E268
瞿	E1D9	礧	E1F4	祚	E24E	稱	E269
瞿	E1DA	礧	E1F5	祚	E24F	稱	E26A
瞿	E1DB	礧	E1F6	祚	E250	稱	E26B
瞿	E1DC	礧	E1F7	祚	E251	稱	E26C
瞿	E1DD	礧	E1F8	祚	E252	稱	E26D
瞿	E1DE	礧	E1F9	祚	E253	稱	E26E
瞿	E1DF	礧	E1FA	祚	E254	稱	E26F
瞿	E1E0	礧	E1FB	祚	E255	稱	E270
瞿	E1E1	礧	E1FC	祚	E256	稱	E271
瞿	E1E2	礧	E1FD	祚	E257	稱	E272
瞿	E1E3	礧	E1FE	祚	E258	稱	E273
瞿	E1E4	礧	E1FF	祚	E259	稱	E274
瞿	E1E5	礧		祚	E25A	稱	E275
瞿	E1E6	礧	E240	祚	E25B	稱	E276
瞿	E1E7	礧	E241	祚	E25C	稱	E277
瞿	E1E8	礧	E242	祚	E25D	稱	E278
瞿	E1E9	礧	E243	祚	E25E	稱	E279
瞿	E1EA	礧	E244	祚	E25F	稱	E27A
瞿	E1EB	礧	E245	祚	E260	稱	E27B
瞿	E1EC	礧	E246	祚	E261	稱	E27C
瞿	E1ED	礧	E247	祚	E262	稱	E27D
瞿	E1EE	礧	E248	祚	E263	稱	E27E
瞿	E1EF	礧	E249	祚	E264	稱	E27F
瞿	E1F0	礧	E24A	祚	E265	稱	E280
瞿	E1F1	礧	E24B	祚	E266	稱	E281
瞿	E1F2	礧	E24C	祚	E267	稱	E282

付録



隆	E283	筐	E29E	簞	E2B9	箒	E2D4
遠	E284	筐	E29F	篋	E2BA	籃	E2D5
竊	E285	篋	E2A0	篋	E2BB	數	E2D6
竊	E286	筍	E2A1	筍	E2BC	旗	E2D7
叶	E287	筍	E2A2	筍	E2BD	籜	E2D8
站	E288	筍	E2A3	筍	E2BE	籜	E2D9
站	E289	筍	E2A4	筍	E2BF	籜	E2DA
站	E28A	筍	E2A5	筍	E2C0	籜	E2DB
站	E28B	筍	E2A6	筍	E2C1	籜	E2DC
站	E28C	筍	E2A7	筍	E2C2	籜	E2DD
站	E28D	筍	E2A8	筍	E2C3	籜	E2DE
站	E28E	筍	E2A9	筍	E2C4	籜	E2DF
站	E28F	筍	E2AA	筍	E2C5	籜	E2E0
站	E290	筍	E2AB	筍	E2C6	籜	E2E1
站	E291	筍	E2AC	筍	E2C7	籜	E2E2
站	E292	筍	E2AD	筍	E2C8	籜	E2E3
站	E293	筍	E2AE	筍	E2C9	籜	E2E4
站	E294	筍	E2AF	筍	E2CA	籜	E2E5
站	E295	筍	E2B0	筍	E2CB	籜	E2E6
站	E296	筍	E2B1	筍	E2CC	籜	E2E7
站	E297	筍	E2B2	筍	E2CD	籜	E2E8
站	E298	筍	E2B3	筍	E2CE	籜	E2E9
站	E299	筍	E2B4	筍	E2CF	籜	E2EA
站	E29A	筍	E2B5	筍	E2D0	籜	E2EB
站	E29B	筍	E2B6	筍	E2D1	籜	E2EC
站	E29C	筍	E2B7	筍	E2D2	籜	E2ED
站	E29D	筍	E2B8	筍	E2D3	籜	E2EE

花	E2EF	紵	E349	綸	E364	綸	E37F
糕	E2F0	紵	E34A	綸	E365	綸	E380
糕	E2F1	紵	E34B	綸	E366	綸	E381
糕	E2F2	紵	E34C	綸	E367	綸	E382
糕	E2F3	紵	E34D	綸	E368	綸	E383
糕	E2F4	紵	E34E	綸	E369	綸	E384
糕	E2F5	紵	E34F	綸	E370	綸	E385
糕	E2F6	紵	E350	綸	E371	綸	E386
糕	E2F7	紵	E351	綸	E372	綸	E387
糕	E2F8	紵	E352	綸	E373	綸	E388
糕	E2F9	紵	E353	綸	E374	綸	E389
糕	E2FA	紵	E354	綸	E375	綸	E390
糕	E2FB	紵	E355	綸	E376	綸	E391
糕	E2FC	紵	E356	綸	E377	綸	E392
糕	E2FD	紵	E357	綸	E378	綸	E393
糕	E2FE	紵	E358	綸	E379	綸	E394
糕	E2FF	紵	E359	綸	E380	綸	E395
		紵	E35A	綸	E381	綸	E396
		紵	E35B	綸	E382	綸	E397
		紵	E35C	綸	E383	綸	E398
		紵	E35D	綸	E384	綸	E399
		紵	E35E	綸	E385	綸	
		紵	E35F	綸	E386	綸	
		紵	E360	綸	E387	綸	
		紵	E361	綸	E388	綸	
		紵	E362	綸	E389	綸	
		紵	E363	綸	E390	綸	
		紵	E364	綸	E391	綸	
		紵	E365	綸	E392	綸	
		紵	E366	綸	E393	綸	
		紵	E367	綸	E394	綸	
		紵	E368	綸	E395	綸	
		紵	E369	綸	E396	綸	
		紵	E370	綸	E397	綸	
		紵	E371	綸	E398	綸	
		紵	E372	綸	E399	綸	
		紵	E373	綸		綸	
		紵	E374	綸		綸	
		紵	E375	綸		綸	
		紵	E376	綸		綸	
		紵	E377	綸		綸	
		紵	E378	綸		綸	
		紵	E379	綸		綸	
		紵	E380	綸		綸	
		紵	E381	綸		綸	
		紵	E382	綸		綸	
		紵	E383	綸		綸	
		紵	E384	綸		綸	
		紵	E385	綸		綸	
		紵	E386	綸		綸	
		紵	E387	綸		綸	
		紵	E388	綸		綸	
		紵	E389	綸		綸	
		紵	E390	綸		綸	
		紵	E391	綸		綸	
		紵	E392	綸		綸	
		紵	E393	綸		綸	
		紵	E394	綸		綸	
		紵	E395	綸		綸	
		紵	E396	綸		綸	
		紵	E397	綸		綸	
		紵	E398	綸		綸	
		紵	E399	綸		綸	

織	E39A	羞	E3B5	耙	E3D0	胸	E3EB
纈	E39B	抵	E3B6	耜	E3D1	胃	E3EC
纈	E39C	抵	E3B7	耜	E3D2	脛	E3ED
纈	E39D	羣	E3B8	耜	E3D3	肘	E3EE
纈	E39E	羣	E3B9	耜	E3D4	胫	E3EF
纈	E39F	羣	E3BA	耜	E3D5	胫	E3F0
纈	E3A0	羣	E3BB	耜	E3D6	胫	E3F1
纈	E3A1	羣	E3BC	耜	E3D7	胫	E3F2
纈	E3A2	羣	E3BD	耜	E3D8	胫	E3F3
纈	E3A3	羣	E3BE	耜	E3D9	胫	E3F4
纈	E3A4	羣	E3BF	耜	E3DA	胫	E3F5
纈	E3A5	羣	E3C0	耜	E3DB	胫	E3F6
纈	E3A6	羣	E3C1	耜	E3DC	胫	E3F7
纈	E3A7	羣	E3C2	耜	E3DD	胫	E3F8
纈	E3A8	羣	E3C3	耜	E3DE	胫	E3F9
纈	E3A9	羣	E3C4	耜	E3DF	胫	E3FA
纈	E3AA	羣	E3C5	耜	E3E0	胫	E3FB
纈	E3AB	羣	E3C6	耜	E3E1	胫	E3FC
纈	E3AC	羣	E3C7	耜	E3E2	胫	E3FD
纈	E3AD	羣	E3C8	耜	E3E3	胫	E3FE
纈	E3AE	羣	E3C9	耜	E3E4	胫	E3FF
纈	E3AF	羣	E3CA	耜	E3E5	胫	
纈	E3B0	羣	E3CB	耜	E3E6	胫	E440
纈	E3B1	羣	E3CC	耜	E3E7	胫	E441
纈	E3B2	羣	E3CD	耜	E3E8	胫	E442
纈	E3B3	羣	E3CE	耜	E3E9	胫	E443
纈	E3B4	羣	E3CF	耜	E3EA	胫	E444

胛	E445	臍	E460	臍	E47B	莓	E496
臍	E446	臍	E461	臍	E47C	苺	E497
臍	E447	臍	E462	臍	E47D	苺	E498
臍	E448	臍	E463	臍	E47E	苺	E499
臍	E449	臍	E464	臍	E47F	苺	E49A
臍	E44A	臍	E465	臍	E480	苺	E49B
臍	E44B	臍	E466	臍	E481	苺	E49C
臍	E44C	臍	E467	臍	E482	苺	E49D
臍	E44D	臍	E468	臍	E483	苺	E49E
臍	E44E	臍	E469	臍	E484	苺	E49F
臍	E44F	臍	E470	臍	E485	苺	E4A0
臍	E450	臍	E471	臍	E486	苺	E4A1
臍	E451	臍	E472	臍	E487	苺	E4A2
臍	E452	臍	E473	臍	E488	苺	E4A3
臍	E453	臍	E474	臍	E489	苺	E4A4
臍	E454	臍	E475	臍	E490	苺	E4A5
臍	E455	臍	E476	臍	E491	苺	E4A6
臍	E456	臍	E477	臍	E492	苺	E4A7
臍	E457	臍	E478	臍	E493	苺	E4A8
臍	E458	臍	E479	臍	E494	苺	E4A9
臍	E459	臍	E480	臍	E495	苺	E4AA
臍	E45A	臍	E481	臍		苺	E4AB
臍	E45B	臍	E482	臍		苺	E4AC
臍	E45C	臍	E483	臍		苺	E4AD
臍	E45D	臍	E484	臍		苺	E4AE
臍	E45E	臍	E485	臍		苺	E4AF
臍	E45F	臍	E486	臍		苺	E4B0

莖	E4B1	蒨	E4E7
莫	E4B2	葑	E4E8
沙	E4B3	蔞	E4E9
叻	E4B4	蔞	E4EA
莊	E4B5	蔞	E4EB
茶	E4B6	蔞	E4EC
茱	E4B7	蔞	E4ED
荳	E4B8	蔞	E4EE
葱	E4B9	蔞	E4EF
莉	E4BA	蔞	E4F0
良	E4BB	蔞	E4F1
菴	E4BC	蔞	E4F2
菴	E4BD	蔞	E4F3
萱	E4BE	蔞	E4F4
萑	E4BF	蔞	E4F5
萑	E4C0	蔞	E4F6
萑	E4C1	蔞	E4F7
萑	E4C2	蔞	E4F8
萑	E4C3	蔞	E4F9
萑	E4C4	蔞	E4FA
萑	E4C5	蔞	E4FB
萑	E4C6	蔞	E4FC
萑	E4C7	蔞	E4FD
萑	E4C8	蔞	E4FE
萑	E4C9	蔞	E4FF
萑	E4CA	蔞	
萑	E4CB	蔞	E540

藹	E55C	蚰	E577
藹	E55D	蛉	E578
藹	E55E	蠅	E579
藹	E55F	蠅	E57A
藹	E560	蠅	E57B
藹	E561	蠅	E57C
藹	E562	蠅	E57D
藹	E563	蠅	E57E
藹	E564	蠅	E57F
藹	E565	蠅	E580
藹	E566	蠅	E581
藹	E567	蠅	E582
藹	E568	蠅	E583
藹	E569	蠅	E584
藹	E56A	蠅	E585
藹	E56B	蠅	E586
藹	E56C	蠅	E587
藹	E56D	蠅	E588
藹	E56E	蠅	E589
藹	E56F	蠅	E58A
藹	E570	蠅	E58B
藹	E571	蠅	E58C
藹	E572	蠅	E58D
藹	E573	蠅	E58E
藹	E574	蠅	E58F
藹	E575	蠅	E590
藹	E576	蠅	E591
藹		蠅	E592
藹		蠅	E593
藹		蠅	E594
藹		蠅	E595
藹		蠅	E596
藹		蠅	E597
藹		蠅	E598
藹		蠅	E599
藹		蠅	E59A
藹		蠅	E59B
藹		蠅	E59C
藹		蠅	E59D
藹		蠅	E59E
藹		蠅	E59F
藹		蠅	E5A0
藹		蠅	E5A1
藹		蠅	E5A2
藹		蠅	E5A3
藹		蠅	E5A4
藹		蠅	E5A5
藹		蠅	E5A6
藹		蠅	E5A7
藹		蠅	E5A8
藹		蠅	E5A9
藹		蠅	E5AA
藹		蠅	E5AB
藹		蠅	E5AC
藹		蠅	E5AD
藹		蠅	E5AE
藹		蠅	E5AF
藹		蠅	E5B0
藹		蠅	E5B1
藹		蠅	E5B2
藹		蠅	E5B3
藹		蠅	E5B4
藹		蠅	E5B5
藹		蠅	E5B6
藹		蠅	E5B7
藹		蠅	E5B8
藹		蠅	E5B9
藹		蠅	E5BA
藹		蠅	E5BB
藹		蠅	E5BC
藹		蠅	E5BD
藹		蠅	E5BE
藹		蠅	E5BF
藹		蠅	E5C0
藹		蠅	E5C1
藹		蠅	E5C2
藹		蠅	E5C3
藹		蠅	E5C4
藹		蠅	E5C5
藹		蠅	E5C6
藹		蠅	E5C7

衞	E5C8	襦	E5E3	覬	E5FE
衞	E5C9	裝	E5E4	覬	E5FF
衞	E5CA	裏	E5E5	襦	E640
衞	E5CB	掛	E5E6	襦	E641
衞	E5CC	揚	E5E7	襦	E642
衞	E5CD	袂	E5E8	襦	E643
衞	E5CE	袂	E5E9	襦	E644
衞	E5CF	袂	E5EA	襦	E645
衞	E5D0	袂	E5EB	襦	E646
衞	E5D1	袂	E5EC	襦	E647
衞	E5D2	袂	E5ED	襦	E648
衞	E5D3	袂	E5EE	襦	E649
衞	E5D4	袂	E5EF	襦	E64A
衞	E5D5	袂	E5F0	襦	E64B
衞	E5D6	袂	E5F1	襦	E64C
衞	E5D7	袂	E5F2	襦	E64D
衞	E5D8	袂	E5F3	襦	E64E
衞	E5D9	袂	E5F4	襦	E64F
衞	E5DA	袂	E5F5	襦	E650
衞	E5DB	袂	E5F6	襦	E651
衞	E5DC	袂	E5F7	襦	E652
衞	E5DD	袂	E5F8	襦	E653
衞	E5DE	袂	E5F9	襦	E654
衞	E5DF	袂	E5FA	襦	E655
衞	E5E0	袂	E5FB	襦	E656
衞	E5E1	袂	E5FC	襦	E657
衞	E5E2	袂	E5FD	襦	

誑	E673	謗	E68E	讒	E6A9	貽	E6C4
誑	E674	謗	E68F	讒	E6AA	貽	E6C5
誑	E675	謗	E690	讒	E6AB	貽	E6C6
誑	E676	謗	E691	讒	E6AC	貽	E6C7
誑	E677	謗	E692	讒	E6AD	貽	E6C8
誑	E678	謗	E693	讒	E6AE	貽	E6C9
誑	E679	謗	E694	讒	E6AF	貽	E6CA
誑	E67A	謗	E695	讒	E6B0	貽	E6CB
誑	E67B	謗	E696	讒	E6B1	貽	E6CC
誑	E67C	謗	E697	讒	E6B2	貽	E6CD
誑	E67D	謗	E698	讒	E6B3	貽	E6CE
誑	E67E	謗	E699	讒	E6B4	貽	E6CF
誑	E67F	謗	E69A	讒	E6B5	貽	E6D0
誑	E680	謗	E69B	讒	E6B6	貽	E6D1
誑	E681	謗	E69C	讒	E6B7	貽	E6D2
誑	E682	謗	E69D	讒	E6B8	貽	E6D3
誑	E683	謗	E69E	讒	E6B9	貽	E6D4
誑	E684	謗	E69F	讒	E6BA	貽	E6D5
誑	E685	謗	E6A0	讒	E6BB	貽	E6D6
誑	E686	謗	E6A1	讒	E6BC	貽	E6D7
誑	E687	謗	E6A2	讒	E6BD	貽	E6D8
誑	E688	謗	E6A3	讒	E6BE	貽	E6D9
誑	E689	謗	E6A4	讒	E6BF	貽	E6DA
誑	E68A	謗	E6A5	讒	E6C0	貽	E6DB
誑	E68B	謗	E6A6	讒	E6C1	貽	E6DC
誑	E68C	謗	E6A7	讒	E6C2	貽	E6DD
誑	E68D	謗	E6A8	讒	E6C3	貽	E6DE





餃餠	E94C	馮馭	E967	驍驍	E982	髻	E99D
E94D	E968	E969	E96A	E983	E984	E99E	E99E
E94E	E96A	E96B	E96C	E985	E986	E99F	E9A0
E94F	E96D	E96E	E96F	E987	E988	E9A1	E9A2
E950	E96E	E96F	E970	E989	E98A	E9A3	E9A4
E951	E96F	E970	E971	E98B	E98C	E9A5	E9A6
E952	E970	E971	E972	E98D	E98E	E9A7	E9A8
E953	E971	E972	E973	E98E	E98F	E9A9	E9AA
E954	E972	E973	E974	E990	E991	E9AB	E9AC
E955	E973	E974	E975	E991	E992	E9AD	E9AE
E956	E974	E975	E976	E992	E993	E9AF	E9B0
E957	E975	E976	E977	E993	E994	E9B1	E9B2
E958	E976	E977	E978	E994	E995	E9B3	E9B4
E959	E977	E978	E979	E995	E996	E9B5	E9B6
E95A	E978	E979	E980	E996	E997	E9B6	E9B7
E95B	E979	E980	E981	E997	E998	E9B7	E9B8
E95C	E980	E981		E998	E999	E9B8	E9B9
E95D	E981			E999	E99A	E9B9	E9BA
E95E				E99A	E99B	E9BA	E9BB
E95F				E99B	E99C	E9BB	E9BC
E960				E99C	E99D	E9BC	E9BD
E961				E99D	E99E	E9BD	E9BE
E962				E99E	E99F	E9BE	E9BF
E963				E99F	E9A0	E9BF	E9C0
E964				E9A0	E9A1	E9C0	E9C1
E965				E9A1	E9A2	E9C1	E9C2
E966				E9A2	E9A3	E9C2	E9C3

鮑鮎	E9B8	鰭	E9D3	馱	E9EE	鶉	EA48
E9B9	E9BA	E9BB	E9D4	E9EF	E9F0	鶉	EA49
E9BA	E9BB	E9BC	E9D5	E9F1	E9F2	鶉	EA4A
E9BB	E9BC	E9BD	E9D6	E9F3	E9F4	鶉	EA4B
E9BC	E9BD	E9BE	E9D7	E9F5	E9F6	鶉	EA4C
E9BD	E9BE	E9BF	E9D8	E9F7	E9F8	鶉	EA4D
E9BE	E9BF	E9C0	E9D9	E9F9	E9FA	鶉	EA4E
E9BF	E9C0	E9C1	E9DA	E9FB	E9FC	鶉	EA4F
E9C0	E9C1	E9C2	E9DB	E9FD	E9FE	鶉	EA50
E9C1	E9C2	E9C3	E9DC	E9FF		鶉	EA51
E9C2	E9C3	E9C4	E9DD			鶉	EA52
E9C3	E9C4	E9C5	E9DE			鶉	EA53
E9C4	E9C5	E9C6	E9DF			鶉	EA54
E9C5	E9C6	E9C7	E9E0			鶉	EA55
E9C6	E9C7	E9C8	E9E1			鶉	EA56
E9C7	E9C8	E9C9	E9E2			鶉	EA57
E9C8	E9C9	E9CA	E9E3			鶉	EA58
E9C9	E9CA	E9CB	E9E4			鶉	EA59
E9CA	E9CB	E9CC	E9E5			鶉	EA5A
E9CB	E9CC	E9CD	E9E6			鶉	EA5B
E9CD	E9CC	E9CE	E9E7			鶉	EA5C
E9CE	E9CD	E9CF	E9E8			鶉	EA5D
E9D0	E9CE	E9D0	E9E9			鶉	EA5E
E9D1	E9D0	E9D1	E9EA			鶉	EA5F
E9D2	E9D1	E9D2	E9EB			鶉	EA60
	E9D2		E9EC			鶉	EA61
			E9ED			鶉	EA62

鹹鹽	EA63	黠	EA7E	齷齪	EA99	EAB4
EA64	EA7F	EA80	EA81	EA9A	EA9B	EAB5
EA65	EA80	EA81	EA82	EA9B	EA9C	EAB6
EA66	EA81	EA82	EA83	EA9C	EA9D	EAB7
EA67	EA82	EA83	EA84	EA9D	EA9E	EAB8
EA68	EA83	EA84	EA85	EA9E	EA9F	EAB9
EA69	EA84	EA85	EA86	EA9F	AAA0	EABA
EA6A	EA85	EA86	EA87	AAA0	AAA1	EABB
EA6B	EA86	EA87	EA88	AAA1	AAA2	EABC
EA6C	EA87	EA88	EA89	AAA2	AAA3	EABD
EA6D	EA88	EA89	EA90	AAA3	AAA4	EABE
EA6E	EA89	EA90	EA91	AAA4	AAA5	EABF
EA6F	EA90	EA91	EA92	AAA5	AAA6	EAC0
EA70	EA91	EA92	EA93	AAA6	AAA7	EAC1
EA71	EA92	EA93	EA94	AAA7	AAA8	EAC2
EA72	EA93	EA94	EA95	AAA8	AAA9	EAC3
EA73	EA94	EA95	EA96	AAA9	AAAA	EAC4
EA74	EA95	EA96	EA97	AAAA	EAAB	EAC5
EA75	EA96	EA97	EA98	EAAB	EAAC	EAC6
EA76	EA97	EA98		EAAC	EAAD	EAC7
EA77	EA98			EAAD	EAAE	EAC8
EA78				EAAE	EAAF	EAC9
EA79				EAAF	EAB0	EACA
EA7A				EAB0	EAB1	EACB
EA7B				EAB1	EAB2	EACC
EA7C				EAB2	EAB3	EACD
EA7D				EAB3		EACE

EACF	EAEA	#	0020	:	003B
EAD0	EAEB	!	0021	<	003C
EAD1	EAEC	"	0022	=	003D
EAD2	EAED	#	0023	>	003E
EAD3	EAEF	%	0024	?	003F
EAD4	EAEF	\$	0025	@	0040
EAD5	EAF0	&	0026	A	0041
EAD6	EAF1	'	0027	B	0042
EAD7	EAF2	(	0028	C	0043
EAD8	EAF3	)	0029	D	0044
EAD9	EAF4	*	002A	E	0045
EADA	EAF5	+	002B	F	0046
EADB	EAF6	.	002C	G	0047
EADC	EAF7	-	002D	H	0048
EADD	EAF8	-	002E	I	0049
EADE	EAF9	/	002F	J	004A
EADF	EAF0	0	0030	K	004B
EAE0	EAFB	1	0031	L	004C
EAE1	EAF0	2	0032	M	004D
EAE2	EAFD	3	0033	N	004E
EAE3	EAFE	4	0034	O	004F
EAE4	EAFF	5	0035	P	0050
EAE5		6	0036	Q	0051
EAE6		7	0037	R	0052
EAE7		8	0038	S	0053
EAE8		9	0039	T	0054
EAE9		:	003A	U	0055

付録

V	0056	q	0071	ヨ	00AE	ノ	00C9
W	0057	r	0072	ッ	00AF	ハ	00CA
X	0058	s	0073	-	00B0	ヒ	00CB
Y	0059	t	0074	ア	00B1	フ	00CC
Z	005A	u	0075	イ	00B2	ハ	00CD
[	005B	v	0076	ウ	00B3	ホ	00CE
¥	005C	w	0077	エ	00B4	マ	00CF
]	005D	x	0078	オ	00B5	ミ	00D0
^	005E	y	0079	カ	00B6	ム	00D1
˘	005F	z	007A	キ	00B7	メ	00D2
a	0060	{	007B	ク	00B8	モ	00D3
b	0061		007C	ケ	00B9	ヤ	00D4
c	0062	}	007D	コ	00BA	ユ	00D5
d	0063	~	007E	サ	00BB	ヨ	00D6
e	0064	。	00A1	シ	00BC	ラ	00D7
f	0065	「	00A2	ス	00BD	リ	00D8
g	0066	」	00A3	セ	00BE	ル	00D9
h	0067	、	00A4	ソ	00BF	レ	00DA
i	0068	・	00A5	タ	00C0	ロ	00DB
j	0069	ヲ	00A6	チ	00C1	ワ	00DC
k	006A	ア	00A7	ツ	00C2	ン	00DD
l	006B	イ	00A8	テ	00C3	ゝ	00DE
m	006C	ウ	00A9	ト	00C4	。	00DF
n	006D	エ	00AA	ナ	00C5		
o	006E	オ	00AB	ニ	00C6		
p	006F	ヤ	00AC	ヌ	00C7		
	0070	ユ	00AD	ネ	00C8		

## ● 機能一覧

以下の操作で利用できる機能番号の一覧です。

待受画面で  ▶ 機能番号を入力

発信／着信／通話 (1)			
機能番号	機能名	お買い上げ時の設定	参照
11	累積通話時間	—	115ページ
12	通話時間目安表示	ON	115ページ
13	履歴		32ページ
131	発信履歴	—	32ページ
132	着信履歴	—	32ページ
133	不在着信履歴	—	32ページ
14	エニーキーアンサー	OFF	115ページ
15	発信者番号通知	ON	34ページ
16	通信中着信	起動	112ページ
17	サービス問合わせ	—	126ページ

音／バイブ (2)			
機能番号	機能名	お買い上げ時の設定	参照
21	音声着信		78ページ
211	音量	音量3	78ページ
212	着信音	パターン1	78ページ
213	バイブレータ設定	OFF	78ページ
22	ライトメール受信		79ページ
221	音量	音量3	79ページ
222	受信音	メール受信音1	79ページ
223	メール受信音鳴動時間	1サイクル再生	79ページ
224	バイブレータ設定	OFF	79ページ
23	ライトメール送達確認音	ON	79ページ
24	アラーム		80ページ
241	音量	音量3	80ページ
242	バイブレータ設定	OFF	80ページ
25	操作音	OFF	80ページ
26	ウェイクアップトーン	ON	81ページ
27	圏外警告音	ON	81ページ
28	緊急速報警報音		81ページ
281	警報音設定	音量5	81ページ
282	マナーモード時警報音設定	鳴動する	81ページ
283	警報音確認	—	81ページ

## 画面／照明 (3)

機能番号	機能名	お買い上げ時の設定	参照
31	ディスプレイ		82ページ
311	壁紙設定	ブラック	82ページ
312	壁紙オプション	時計 (24H)	82ページ
313	音声発信画面	表示あり	82ページ
314	音声着信画面	表示あり	82ページ
315	ピクトインフォメーション	ON	82ページ
32	ランプ点灯	点灯する	84ページ
33	キーバックライト点灯時間	5秒	84ページ
34	名前表示	ON	84ページ
35	充電時LCD	OFF	85ページ
36	照明		85ページ
361	照明の明るさ	明るさ3	85ページ
362	点灯時間	10秒	85ページ
37	節電画面	30秒	85ページ
38	配色設定	ブルー	85ページ

## セキュリティ (4)

機能番号	機能名	お買い上げ時の設定	参照
41	タイマーロック	OFF	86ページ
42	着信拒否		87ページ
421	指定番号拒否	拒否メッセージなし	87ページ
422	指定番号一覧	—	87ページ
423	ユーザ非通知拒否	解除	87ページ
424	公衆電話発信拒否	解除	87ページ
425	通知不可能拒否	解除	87ページ
426	着信履歴保存	保存	87ページ
427	着信拒否全解除	—	87ページ
43	操作ロック		89ページ
431	発信先限定	解除	89ページ
432	発信先一覧	—	89ページ
433	ダイヤル発信	許可	89ページ
434	電話帳閲覧	許可	89ページ
435	スピードダイヤル	許可	89ページ
436	メール	許可	89ページ
44	シークレット表示設定	表示しない	91ページ
45	暗証番号変更	1234	91ページ
46	本体リセット		92ページ
461	メモリリセット	—	92ページ
462	機能リセット	—	92ページ
463	完全消去＋初期化	—	92ページ

### セキュリティ (4)

機能番号	機能名	お買い上げ時の設定	参照
47	リモートロック		93ページ
471	着信	OFF	93ページ
472	着信番号一覧	—	93ページ
473	ライトメール	OFF	93ページ
474	ライトメール番号一覧	—	93ページ
475	パスワード変更	未登録	93ページ
48	管理者ロック		98ページ
481	発信を電話帳内の番号に限定	限定しない	100ページ
482	着信を電話帳内の番号に限定	限定しない	101ページ
483	電話帳の編集を許可	許可する	101ページ
484	メールの使用を許可	許可する	102ページ
485	赤外線通信の使用を許可	許可する	102ページ
486	セキュリティの変更を許可	許可する	102ページ
487	位置情報機能の設定変更を許可	許可する	102ページ
488	タイマーロックの設定変更を許可	許可する	102ページ
489	電話帳の閲覧を許可	許可する	103ページ
480	発着信履歴の閲覧を許可	許可する	103ページ
48[*]	管理者用暗証番号変更	12345678	98ページ
49	迷惑電話チェッカー	—	128ページ

### 時計 (5)

機能番号	機能名	お買い上げ時の設定	参照
51	日時設定	2014年01月01日 00:00	27ページ
52	自動時刻補正	ON	27ページ
53	ピクト時計	日付+時刻	27ページ
54	アラーム	未登録	106ページ

### 伝言メモ (6)

機能番号	機能名	お買い上げ時の設定	参照
61	伝言メモ設定	OFF	38ページ
62	応答メッセージ録音	—	39ページ
63	応答メッセージ選択	固定メッセージ	39ページ
64	伝言メモ応答時間	15秒	39ページ
65	安全運転モード	電話機応答	43ページ
66	音声/伝言メモ一覧	—	40ページ

### ソフトウェア更新 (7)

機能番号	機能名	お買い上げ時の設定	参照
71	ソフトウェア更新開始	—	132ページ
72	ソフトウェア更新通知	通知する	132ページ

## 文字入力補助 (8)

機能番号	機能名	お買い上げ時の設定	参照
81	ユーザ辞書	未登録	52ページ
82	予測変換設定	ON	52ページ
83	候補選択キー設定	上下左右	52ページ
84	学習内容リセット	—	53ページ
85	絵文字履歴リセット	—	53ページ
86	定型文登録	—	51ページ
87	顔文字登録	—	51ページ

## その他設定 (9)

機能番号	機能名	お買い上げ時の設定	参照
91	LI設定		118ページ
911	位置情報通知機能	OFF	118ページ
912	詳細設定		118ページ
9121	着信音設定	ON	118ページ
9122	通知許可番号	初期設定値	118ページ
9123	リセット	—	118ページ
92	上下キー割り当て	送受信メールBOX	116ページ
93	センターキー長押し割り当て	カレンダー	116ページ
94	緊急速報		120ページ
941	緊急速報受信	受信する	121ページ
942	緊急速報受信履歴	—	121ページ

## プロフィール (0)

機能番号	機能名	お買い上げ時の設定	参照
0	プロフィール	—	113ページ

## マナーモード設定 (\*)

機能番号	機能名	お買い上げ時の設定	参照
*	マナーモード設定	マナーモード解除	41ページ

## ● 各機能の選択項目一覧

### ■ 定型文一覧


Tel:***** (お客様の電話番号)
よろしく願います
ありがとうございました
了解しました
あとで電話します
連絡ください
もうちょっと待ってて
先にいってて
今から帰るよ
(自作文；表示は空白)

### ■ 顔文字一覧

(^-^)	(\_ )	m ( _ ) m	(-.-) zzzz
(^o^)/	(+_+)	w(^o^ )w	(-ω-)
(*^o^*)	(^ε^)	(^ Ⅱ^ ::)	(p.-) ネム～
(┌─┐)	(^ 八 ^)	\ ( . _ . ; ) /	(^_^) 人 (^_^)
(T_T) /	(-_-#)	( . _ . ; )	(^3^)-☆chull
(-_-)	(-"-) /"	( . ω . )	ㄣ ( ' ~ ; ) ㄣ
(ToT)			



■記号一覧



半角記号



全角記号

■絵文字一覧



Y!mobileの絵文字



アニメーション絵文字

📢 お知らせ

- 入力モード（46ページ）が半角入力のみときは、絵文字は入力できません。
- 文字入力画面によっては、文字入力メニューを利用できない項目があります。
- アニメーション絵文字は動きます。ただし、画面によっては動かない場合があります。

# 索引

## 英数

184発信	30
184分計発信	30
186発信	30
186分計発信	30
ACアダプタ	25
L機能	118
L設定	118
P (ポーズ)	37
To	68
USBケーブル	26

## あ

アイコン (ディスプレイ)	20
アイコン表示エリア	20
宛先	68
アニメーション絵文字	68/166
アフターサービス	140
アラーム	106
アラームON/OFF	106
アラーム音	80/107
アラーム音量	80
アラーム画像	107
アラーム削除	108
アラーム時刻	106
アラーム日付	106
アラーム鳴動時間	107
アラームメッセージ	107
暗証番号	10
暗証番号変更	91
安全運転モード	43
アンテナ (内蔵)	19

## い

位置情報	118
位置情報機能の設定変更を許可 (管理者ロック)	102
位置情報通知機能	118
位置情報通知要求	119
一括送出	37/61
引用	49

## う

ウェイクアップトーン	81
------------	----

## え

エニーキーアンサー	115
絵文字	49
絵文字一覧	166
絵文字履歴リセット	53
遠隔操作	93

## お

応答メッセージ選択	39
応答メッセージ録音	39
オリジナルマナー	41
オリジナルマナー編集	42
音声/伝言メモ一覧	40
音声着信	78
音声着信音 (電話帳)	56
音声発信/着信画面	82
音声メモ	38
音量	78/79/80

## か

顔文字	49/51
顔文字一覧	165
学習内容リセット	53
各部の名称と機能	18
カット	50
カナ検索	59
壁紙オプション	83
壁紙設定	82
壁紙表示	20
カレンダー	109
漢字コード一覧	141
漢字変換	48
完全消去+初期化	92
管理者用暗証番号	10
管理者用暗証番号変更 (管理者ロック)	98
管理者ロック	98

## き

キー操作	22
キーバックライト点灯時間	84
キーロック	28
キーワード検索	62
記号	49
記号一覧	166
機能一覧	161
機能リセット	92
緊急速報	81/120
緊急速報警報音	81
緊急通報	31

## く

グループ検索	62
グループ設定	64

## け

警報音確認	81
警報音設定	81
圏外警告音	81

現在位置 (位置情報)	118
-------------	-----

## こ

公衆電話発信	36
公衆電話発信拒否	87
候補選択キー設定	52
国際電話	35
コピー	50
コピー (メモ帳)	110

## さ

サイレントマナー	41
削除 (各機能の情報)	121
削除 (ライトメール)	74/75
サブアドレス	30/95/97

## し

シークレット一時表示 (電話帳)	61
シークレット表示設定	91
辞書	52
下書き保存	69
時短検索	60
しっかりリンク®	30
質量	134
指定番号一覧	87
指定番号拒否	87
自動時刻補正	27
充電	25/26
充電時LCD	85
充電時間	24
修理	140
受信BOX	66/71
受信音	79
受話音量	44
仕様	134
上下キー割り当て	116
詳細設定 (位置情報)	118
照明	85
初期化 (管理者ロック)	99
所在位置登録	120

## す

ステータスコード	120
スピードダイヤル	34
スピードダイヤル (操作ロック)	89

## せ

赤外線通信	122
赤外線通信の使用を許可 (管理者ロック)	102

セキュリティの変更を許可 (管理者ロック).....	102
設定 (電話帳).....	63
節電画面.....	85
センターキー長押し割り当て .....	116

## そ

操作音.....	80
操作ガイド表示エリア.....	20/23
操作ロック.....	89
送信 (ライトメール).....	67
送信BOX.....	66
ソフトウェア更新.....	132
ソフトウェア更新通知.....	132

## た

タイマーロック.....	86
タイマーロックの設定変更を許可 (管理者ロック).....	102
ダイヤル発信 (操作ロック) .....	89
ダイヤルメモ.....	111
ダイヤルロック.....	86
ダウンロード (ソフトウェア更新) .....	132
単話登録.....	52

## ち

着信 (リモートロック).....	93
着信音.....	78
着信音設定 (位置情報).....	118
着信拒否.....	32/87
着信拒否全解除.....	87
着信拒否へ登録.....	33
着信設定.....	56/64
着信転送サービス.....	129
着信番号一覧 (リモートロック) .....	93/94
着信履歴.....	32/33
着信履歴 (ライトメール).....	68
着信履歴保存 (着信拒否).....	87
着信を電話帳内の番号に限定 (管理者ロック).....	101

## つ

通常変換.....	48
通信中着信.....	112
通知許可パスワード.....	119
通知許可番号.....	119
通知不可能.....	36
通知不可能拒否.....	87
通話時間.....	32/115
通話時間目安表示.....	115

## て

定型文.....	49/51
定型文一覧.....	165
ディスプレイ.....	20/82
ディスプレイ (サイズ).....	134
データ消去・初期化 (リモートロック).....	95/96
電源.....	26
伝言メモ.....	32/38
伝言メモ応答時間.....	39
伝言メモ設定.....	38
転送 (音声着信).....	129
転送 (ライトメール).....	72
電卓.....	117
電話機応答.....	44
電話帳No.検索.....	62
電話帳一覧表示画面.....	58
電話帳閲覧 (操作ロック).....	89
電話帳検索.....	62
電話帳登録.....	54
電話帳の閲覧を許可 (管理者ロック).....	103
電話帳の編集を許可 (管理者ロック).....	101
電話帳発信.....	63
電話帳呼出.....	58
電話番号検索.....	62
電話を受ける.....	36
電話をかける.....	30

## と

登録件数確認 (電話帳).....	63
時計.....	27

## な

名前検索.....	62
名前表示.....	84
並び替え (定型文).....	51

## に

日時設定.....	27
認証パスワード (赤外線通信) .....	123/124

## ね

ネットワーク応答.....	44
---------------	----

## は

配色設定.....	85
バイブレーション設定 (アラーム) .....	80
バイブレーション設定 (受信) .....	79

バイブレーション設定 (着信) .....	44/78
--------------------------	-------

バイブレーション設定 (マナーモード).....	42
パスワード (位置情報).....	119
パスワード (リモートロック) .....	10

パスワード変更 (リモートロック).....	93
発信先一覧 (操作ロック) .....	89/90

発信先限定 (操作ロック).....	89
発信先限定へ登録.....	33
発信者番号通知.....	34
発信履歴.....	32/33

発信履歴 (ライトメール).....	68
発信を電話帳内の番号に限定 (管理者ロック).....	100

発信履歴の閲覧を許可 (管理者ロック).....	103
バッテリー.....	24
バッテリー交換.....	134
貼り付け.....	50

## ひ

ピクトインフォメーション.....	82
ピクト時計.....	27
ピクト表示エリア.....	20
日付指定 (アラーム).....	106
日付指定 (カレンダー).....	109
表示順設定.....	63
標準マナー.....	41

## ふ

不在着信.....	32
不在着信履歴.....	32
ブッシュ信号.....	37
プロフィール.....	113
分計サービス.....	130
分計設定 (電話帳).....	55
分計発信 (音声発信) .....	30/32/130

## へ

編集 (ライトメール).....	69
返信 (ライトメール).....	72

## ほ

保護 (ライトメール).....	76
補修用性能部品.....	140
保証書.....	140
保存 (下書きライトメール).....	69
保留 (ミュート).....	37
本体リセット.....	92

## ま

待受時間	24/134
マナー着信	44
マナートーク®	44
マナーモード	41
マナーモード時警報音設定	81

## み

未送信BOX	66/69
ミュート (保留)	37

## め

迷惑電話チェッカー	128
メール (操作ロック)	89
メール作成	67
メール受信音鳴動時間	79
メール全件削除	75
メールの使用を許可 (管理者ロック)	102
メールメニュー	66
メモ帳	110
メモリリセット	92

## も

文字入力	46
文字入力メニュー	49
文字入力モード	46

## ゆ

ユーザ辞書	52
ユーザ非通知	36
ユーザ非通知拒否	87

## よ

予測変換	48/52
呼び出し時検索設定	64
ヨミ検索	62

## ら

ライトメール (リモートロック)	93
ライトメール受信	70
ライトメール受信音	79
ライトメール受信音 (電話帳)	56
ライトメール送信	67
ライトメール送達確認音	79
ライトメール番号一覧 (リモートロック)	93/94
ランプ点灯	84

## り

リセット	92
------	----

リモートロック	93
---------	----

## る

累積通話時間	115
留守番電話サービス	126

## れ

連続アラーム	107
連続アラームの解除	108
連続通話時間	24/134
連続待受時間	24/134

## ろ

録音 (安全運転モード)	43
録音 (応答メッセージ)	39
録音 (音声メモ)	38
録音 (伝言メモ)	38
録音 (留守番電話)	126

## わ

割込通話	128
ワン切り	32

「しっかリンク」、「マナートーク」は京セラの登録商標です。

IrDA Protocol Stack [DeepCore® 3.0 Plus] © E-Gloaledge Corp. All Right Reserved.

日本語変換はオムロンソフトウェア（株）のiWnnを使用しています。  
"iWnn"(c) OMRON SOFTWARE, Co. Ltd. 2008-2013 All Rights Reserved.

本製品には、NECのフォント「FontAvenue」を使用しています。  
FontAvenueは、日本電気株式会社の登録商標です。

本製品のTCP/IPは、図研エルミック株式会社のKASAGO TCP/IPを搭載しています。

当製品には、イーソル株式会社のFATファイルシステム「PrFILE®2」が搭載されています。PrFILEは、イーソル株式会社の登録商標です。

FlashFX® Pro™ はDATALIGHT, Inc.の登録商標です。  
FlashFX® Copyright 1998-2014 DATALIGHT, Inc.  
U.S.Patent Office 5,860,082/6,260,156

#### Information on OpenSSL LICENSE ISSUES

The OpenSSL toolkit stays under a dual license, i.e. both the conditions of the OpenSSL License and the original SSLeay license apply to the toolkit.  
See below for the actual license texts. Actually both licenses are BSD-style Open Source licenses. In case of any license issues related to OpenSSL please contact openssl-core@openssl.org.

OpenSSL License  
Copyright © 1998-2011 The OpenSSL Project.  
All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following acknowledgment:

"This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit. (<http://www.openssl.org/>)"

4. The names "OpenSSL Toolkit" and "OpenSSL Project" must not be used to endorse or promote products derived from this software without prior written permission. For written permission, please contact openssl-core@openssl.org.

5. Products derived from this software may not be called "OpenSSL" nor may "OpenSSL" appear in their names without prior written permission of the OpenSSL Project.

6. Redistributions of any form whatsoever must retain the following acknowledgment:

"This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit (<http://www.openssl.org/>)"

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE OPENSSL PROJECT "AS IS" AND ANY EXPRESSED OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE OPENSSL PROJECT OR ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

This product includes cryptographic software written by Eric Young (eay@cryptsoft.com).

This product includes software written by Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com).

Original SSLeay License

Copyright © 1995-1998 Eric Young (eay@cryptsoft.com)

All rights reserved.

This package is an SSL implementation written by Eric Young (eay@cryptsoft.com).

The implementation was written so as to conform with Netscapes SSL. This library is free for commercial and non-commercial use as long as the following conditions are adhered to. The following conditions apply to all code found in this distribution, be it the RC4, RSA, Ihash, DES, etc., code; not just the SSL code. The SSL documentation included with this distribution is covered by the same copyright terms except that the holder is Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com).

Copyright remains Eric Young's, and as such any Copyright notices in the code are not to be removed.

If this package is used in a product, Eric Young should be given attribution as the author of the parts of the library used.

This can be in the form of a textual message at program startup or in documentation (online or textual) provided with the package.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

1. Redistributions of source code must retain the copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following acknowledgement:

"This product includes cryptographic software written by Eric Young (eay@cryptsoft.com)"

The word 'cryptographic' can be left out if the routines from the library being used are not cryptographic related :-).

4. If you include any Windows specific code (or a derivative thereof) from the apps directory (application code) you must include an acknowledgement:

"This product includes software written by Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com)" THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY ERIC YOUNG "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

The licence and distribution terms for any publically available version or derivative of this code cannot be changed. i.e. this code cannot simply be copied and put under another distribution licence [including the GNU Public Licence.]

本取扱説明書に記載の会社名・商品名は各社の登録商標または商標です。

本製品および付属品は、日本輸出管理規制（「外国為替及び外国貿易法」およびその関連法令）の適用を受ける場合があります。

また米国政府機関が定める米国輸出規制（Export Administration Regulations、およびその他の関連法令）、その他の国の法令等の適用を受ける場合があります。

本製品および付属品を直接的、または間接的に問わず輸出および再輸出する場合は、お客様の責任および費用負担において必要となる手続きをお取りください。詳しい手続きについては経済産業省または米国商務省、その他関係機関へお問い合わせください。

## 京セラへのお問い合わせ

### 通信機器・操作方法に関するご相談、お問い合わせ

下記のような内容は京セラ通信お客様相談室にお問い合わせください。

- ・製品の仕様および使い方について

#### 京セラ通信お客様相談室

Y!mobile電話・一般電話・  
携帯電話などから

**0120-500-349 (無料)**

- ・受付時間：平日 9:00～18:00 土曜・日曜・祝日 9:00～17:00

- ・都合により休業する場合がございます。
- ・受付時間を予告なく変更することがありますのでご了承ください。
- ・IP電話 (050-XXXX-XXXX)からは接続できない場合があります。

- 京セラのお問い合わせ窓口ではご契約の変更、通話料金のお問い合わせ、電話機の紛失処理等の対応はできませんので、Y!mobileカスタマーセンターにお問い合わせください。

### PHSの修理、オプション品に関するお問い合わせ

下記のような内容は京セラテクニカルサービスセンターにお問い合わせください。

- ・オプション品購入のご相談について
- ・修理のご相談について

#### 京セラテクニカルサービスセンター

Y!mobile電話・一般電話・  
携帯電話などから

**0120-994-723 (無料)**

- ・受付時間：9:00～12:00 13:00～17:00 (土・日・祝日定休)

- ・定休日以外に年末年始、ゴールデンウィーク、夏期休暇、設備点検日などは休業いたします。
- ・受付時間を予告なく変更することがありますのでご了承ください。
- ・IP電話 (050-XXXX-XXXX)からは接続できない場合があります。

- 修理に関するお問い合わせは、Y!mobileカスタマーセンターでも受け付けております。
- オプション品は下記からでもご購入いただくことができます。

- ・京セラホームページ  
[http://www.kyocera.co.jp/prdct/telecom/consumer/phs\\_op1.html](http://www.kyocera.co.jp/prdct/telecom/consumer/phs_op1.html)


### ホームページからのお問い合わせ

機器に関するご相談、お問い合わせは、京セラホームページからも行えます。

- ・京セラホームページ

<http://www.kyocera.co.jp/>

E-mailでのお問い合わせページ

サポート・お問い合わせを選択し、その他のお問い合わせから  E-mailでのお問い合わせ を選択しお客様相談室で質問のページに必要な事項を記入してお問い合わせください。

### 京セラのお問い合わせ窓口における個人情報のお取り扱いについて

ご相談、お問い合わせやオプション品のご注文の際に入手したお客様の個人情報をお客様の同意なしに業務委託先以外の第三者に開示・提供することはありません。(法令により定められた場合を除く)

お客様の個人情報は製品・修理・オプション品に関するご相談、お問い合わせやオプション品販売に関する業務のみ利用し、その他の目的では利用いたしません。

# Y!mobileへのお問い合わせ

## Y!mobileの総合サービスに関するお問い合わせ

下記のような内容はY!mobileカスタマーセンターにお問い合わせください。

- ・ご契約内容（加入・変更・引越等）
- ・サービスエリア
- ・月額基本料金・通話料等
- ・電話機の紛失
- ・オプションサービス・修理のご相談について
- ・その他、通信サービスについて

### Y!mobileカスタマーセンター

#### 総合窓口（通話料有料）

Y!mobileの電話/通信機器から

**局番無しの151（有料）**

一般加入電話・携帯電話などから

**0570-039-151（有料）**

- ・オペレーター対応時間：9:00～20:00（年中無休）

※「だれとでも定額」の無料対象になります。  
※番号をよくお確かめのうえ、おかけください。

#### 各種手続き（通話料無料）

Y!mobileの電話/通信機器から

**局番無しの116（無料）**

一般加入電話・携帯電話などから

**0120-921-156（無料）**

- ・受付時間：自動音声応答にて24時間受付（年中無休）

※番号をよくお確かめのうえ、おかけください。

- お電話でのお問い合わせ・お手続きにはY!mobile電話番号とご契約時にお決め顶いた暗証番号（4桁）が必要です。  
あらかじめご準備のうえ、お問い合わせ・お手続きをお願いいたします。
- オペレーターが受付した各種お手続きは、内容により手数料がかかります。

### 店舗でのご相談、お手続き

サポート店でも各種ご相談・お手続きを承っております。

## 京セラ株式会社

〒612-8501 京都市伏見区竹田鳥羽殿町6番地

### 通信機器事業本部

〒224-8502 神奈川県横浜市都筑区加賀原2-1-1

<http://www.kyocera.co.jp/>

<http://www.kyocera.co.jp/prdct/telecom/consumer/>