

メール/インターネット

メールの種類について.....	70
Y!mobile メールを利用開始する.....	70
Y!mobile メールを送信する.....	71
Y!mobile メールを受信/返信する.....	72
Y!mobile メールを管理する.....	73
Y!mobile メール作成時の操作.....	76
Y!mobile メール設定.....	76
メール初回起動時の設定について.....	77
スレッド一覧モード/フォルダ一覧モードについて.....	79
MMS/SMSを送信する.....	80
MMSでデコレメールを送信する.....	81
MMS/SMSを受信/返信する.....	82
MMS/SMSを管理する.....	84
MMS/SMS作成時の操作.....	90
MMS/SMS設定.....	93
Gmail (メール) を作成/送信する.....	95
受信したGmail (メール) を確認する.....	96
保存されているGmail (メール) を管理する.....	97
eメールを利用する.....	101
インターネットを利用する (Y!ブラウザ)	104
Chromeを利用する.....	105

メールの種類について

Y!mobile メール

他社の携帯電話、パソコンなどのeメール対応機器とも送受信できるメールです。SMSより長いメッセージを利用でき、画像や動画などを添付して送信することもできます。

スマートフォン、パソコン、タブレットなど複数の端末から利用する際に便利なメールです。

SMS

携帯電話の電話番号を宛先として短いメッセージ（全角70文字まで）の送受信ができます。

MMS

他社の携帯電話、パソコンなどのeメール対応機器とも送受信できるメールです。SMSより長いメッセージを利用でき、画像や動画などを添付して送信することもできます。

カラフルな絵文字も利用できる、スマートフォンのためのメールです。

Gmail

GmailはGoogleのウェブメールサービスです。ウェブ上のGmailと、本機のGmailを自動で同期することができます。

eメール

会社や自宅のパソコンなどで送受信しているeメール（POP3/IMAP4）を、本機でも同じように送受信することができます。

- ・eメールを使用するには、メールアカウントを設定する必要があります。
- ・本機のeメールで送受信を行うと、本機とメールサーバーとで同期が行われ、パソコンからでも同じ送受信内容（POP方式の場合は受信内容のみ）を確認することができます。

Y!mobile メールを利用開始する

Y!mobile メールは、Y!mobile メールアドレスやほかのメールサービスを利用することができます。

Y!mobile メールアドレスを利用する

Y!mobile メールアドレスでY!mobile メールを利用するための設定を行います。

1

ホーム画面で （アプリ一覧） （メール）



- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

2

利用開始する



-  利用開始の登録画面が表示されます。

3

画面の指示に従って操作

ほかのメールサービスを利用する

Y!mobile メールアカウント以外のメールアカウントを利用することができます。

1

ホーム画面で  (アプリ一覧) →  (メール)



2

ほかのメールサービスをIMAPで利用する



 利用開始の登録画面が表示されます。

3

メールアカウントを選択 → 画面の指示に従って操作

+ メールアカウントの追加設定

Y!mobile メールアドレスを追加する

メールBOX画面で  →  **設定** → **Y!mobile メールアドレス**
 を利用する → 画面の指示に従って操作

ほかのメールサービスのアカウントを追加する

メールBOX画面で  →  **設定** → **メールアカウントの追加**
 (IMAP) → 画面の指示に従って操作

Y!mobile メールを送信する

Y!mobile メールを送信する

1

ホーム画面で  (アプリ一覧) →  (メール)



2



 宛先選択画面が表示されます。

3

送信する宛先を選択 → **決定**



 メール送受信画面が表示されます。

- ・宛先を入力する をタップすると、宛先を直接入力できます。また、入力した宛先を電話帳に登録することもできます。
- ・宛先は複数選択することができます。

4

+ ➔ 件名を追加



件名入力欄が表示されます。

・件名を省略するときは、手順 6 に進んでください。

5

件名入力欄をタップ ➔ 件名を入力



・件名を削除するときは、+ をタップし、件名を削除 をタップすると件名を削除できます。

6

本文入力欄をタップ ➔ 本文を入力



7



Y!mobile メールが送信されます。

Y!mobile メールを受信/返信する

新着メールを確認する

新着メールを受信すると、通知アイコン  が表示されます。

1

ステータスバーを下向きにドラッグ/フリック



通知パネルが表示されます。

2

通知をタップ



メール詳細画面が表示されます。

手動でメールを受信する

1

ホーム画面で (アプリ一覧) → (メール)



2

メール問い合わせ



手動でメールを受信します。

メールを返信する

1

メール送受信画面で本文を入力 →



メールが送信されます。

Y!mobile メールを管理する

メールを確認する

1

ホーム画面で (アプリ一覧) → (メール)



2



3

電話帳登録済み / 指定ドメイン / 未登録



メールBOX画面が表示されます。

- ・電話帳に登録済みの相手とのメールを確認したい場合は、**電話帳登録済み** をタップします。
- ・指定ドメインに設定した相手とのメールを確認したい場合は、**指定ドメイン** をタップします。
- ・電話帳に未登録の相手とのメールを確認したい場合は、**未登録** をタップします。

4

宛先グループ（相手）をタップ



 メール送受信画面が表示されます。

5

メールをロングタッチ → 



 メール詳細画面が表示されます。

メールBOX画面について



 未読メール件数

アイコン

説明



送信が失敗したメールあり

+ メールBOX画面利用時の操作

Y!mobile メールのお知らせを確認する

メールBOX画面で  →  で 

このアプリケーションについて確認する

メールBOX画面で  →  

ヘルプ・お問い合わせについて

メールBOX画面で  →  

宛先グループ名を編集する


メールBOX画面で  →   →  編集する宛先グループ名の  をタップ →  グループ名を入力 →  

宛先グループを削除する

メールBOX画面で  →   →  削除する宛先グループの  をタップ →  

- ・ 選択した宛先グループ内のメールがすべて削除されます。
- ・ 削除したメールは元に戻せません。

メール送受信画面について



- 1 送信メール
- 2 受信メール

アイコン	説明
	送信が失敗したメール
	添付ファイルあり。タップすると添付ファイルの保存ができます。

+ メール送受信画面利用時の操作

宛先グループに選択されている宛先を確認する

メール送受信画面で → 宛先を選択

宛先の詳細情報が表示されます。

- ・ の横に表示される数字は、選択されている宛先の数です。

添付ファイルを保存する

メール送受信画面で → ファイル名をタップ → **画像を保存** / **ファイルを保存**

- ・ 添付画像のときは、メール送受信画面で画像をタップしても画像の保存画面を表示されることができます。
- ・ の横に表示される数字は、添付されているファイルの数です。

メールを削除する

メール送受信画面でメールをロングタッチ → **削除** → **削除**

- ・ 削除したメールは元に戻せません。

メールの宛先を変更

メール送受信画面で → **宛先を変更** → 宛先を選択 → **決定**

- ・ 宛先は複数選択することができます。

宛先グループから個人に送信する

宛先グループのメール送受信画面で → 宛先を選択 → **個人に送信**

電話帳に登録されていないメールアドレスを本機に登録する

電話帳に未登録のメールアドレスのメール送受信画面で → 宛先を選択 → **既存の連絡先に追加** / **新規連絡先を作成** → 画面の指示に従って操作

- ・ 電話帳の登録の仕方については「[電話帳を利用する](#)」をご参照ください。

メール詳細画面について



- 1 件名 / 差出人 / 宛先 / 受信日時など
- 2 本文

Y!mobile メール作成時の操作

メールの作成時に使用できる機能について説明します。

画像を添付する

1

Y!mobile メール作成中に **画像を添付**



2

画面の指示に従ってファイルを添付

画像が添付されます。

絵文字／顔文字／イラストを入力する

1

件名／本文入力中に



2

絵文字 / **顔文字** / **イラスト** をタップして **絵文字** / **顔文字** / **イラスト** をタップ



絵文字／顔文字／イラストが入力されます。

Y!mobile メール設定

Y!mobile メールに関する設定を行います。

設定

設定できる項目は次のとおりです。

・設定しているメールアカウントによって表示される項目は異なります。

項目	詳細
電話帳登録済み	電話帳登録済みの相手からメールを受信したときの通知方法を設定します。
指定ドメイン	指定ドメインに登録した相手からメールを受信したときの通知方法を設定します。
未登録	未登録の相手からメールを受信したときの通知方法を設定します。
メールの取得 間隔	メールの取得間隔の時間を設定します。
指定ドメイン受 信を設定する	指定ドメインのメールBOXで受け取るドメインを指定します。
Y!mobile メールアドレスを利用する	Y!mobile メールアドレスを利用するときに選択します。
メールアカウントの追加 (IMAP)	Y!mobile メールアドレス以外のメールアカウントを利用するときに選択します。
ログアウト	設定中のメールアカウントからログアウトします。

1

ホーム画面で (アプリ一覧) (メール)



2

設定



3

各項目を設定



 設定が反映されます。

メール初回起動時の設定について

メール初回起動時の設定を行う

メールを初めて起動したときは、Wi-Fi利用時にMMSを送受信するための設定と、 (ハンガアウト) で送受信したSMSをインポートするための設定を行います。

1

ホーム画面で  (アプリ一覧)   (メール)




 Wi-Fi接続設定画面が表示されます。

・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

2

今すぐ設定



 Wi-Fi利用時の送受信が設定されます。

・あとから設定するときは、**後で設定** をタップします。

3

OK



・あとから設定するときは、**後で実行** をタップします。

4

OK → 機内モード (表示) →

5

OK



6

OK → 機内モード (表示) →

7

はい



 初回起動時の設定が完了します。

+ 初回起動時の設定内容について

あとからWi-Fi利用時のMMS送受信を設定する

初回起動時に **後で設定** をタップしたときは、次の操作でWi-Fi利用時のMMS送受信を設定できます。

スレッド一覧画面で **設定** → **送受信設定** → **Wi-Fi接続設定**

標準メッセージアプリで受信したメールをあとからインポートする

初回起動時に **後で実行** をタップしたときは、次の操作で標準メッセージアプリで受信したメールの移行ができます。

スレッド一覧画面で **設定** → **共通設定** → **メール保存・読み込み** → **メールの移行** → 画面に従って操作

! Wi-Fi利用時のMMS送受信についてのご注意

国際MMSの送信料について

国際MMSを送信するときは、Wi-Fi利用時にも送信料が発生しますのでご注意ください。

画面消灯（画面ロック設定）時のMMS受信について

画面消灯（画面ロック設定）時もWi-Fiを利用してMMSを受信する場合は、Wi-Fiの詳細設定で、Wi-Fiのスリープを無効（**スリープにしない**）にしてください。

スレッド一覧モード／フォルダ一覧モードについて

メールの表示方法には、スレッド一覧モードとフォルダ一覧モードの2種類があります。

ユーザーガイドではスレッド一覧モードでの操作を記載しております。

+ フォルダ一覧モードでの操作について確認する

ホーム画面で (アプリ一覧) → (メール) → アプリ情報 → 関連リンクからマニュアル情報のリンクをタップ

スレッド一覧モードとフォルダ一覧モードを切り替える

1

ホーム画面で (アプリ一覧) → (メール)



2

現在の一覧モード名をタップ



3

変更後の一覧モード名をタップ




一覧モードが切り替わります。

・SMS／メール自動切替 が有効 (表示) に設定されているときは、画面下部の **切替** をタップしても切り替えられます。

スレッド一覧モードについて

スレッド一覧モードでは、送受信したMMS/SMSを宛先ごとにまとめて表示します。たとえば、山本さんとやりとりしたメールを確認するときは、1つのスレッドの中で山本さんと会話をしているように表示されます。



- 1 送受信した相手のスレッド
- 2 本文入力欄
- 3 送受信したメール内容
- 4 MMS/SMSを送信

フォルダ一覧モードについて

フォルダ一覧モードでは、「受信フォルダ」や「送信フォルダ」、作成したサブフォルダなどに分けてメールを保存します。



MMS / SMSを送信する

MMS / SMSを送信する

1

ホーム画面で (アプリ一覧) → (メール) →



2



- 宛先入力欄に電話番号やアドレスを直接入力することもできます。

3

電話帳 / 送信履歴 / 受信履歴 / メールグループ



- 電話帳 / 送信履歴 / 受信履歴 をタップすると、電話帳 / 送信履歴 / 受信履歴から宛先を選択できます。
- メールグループ をタップすると、メールグループを選択して、メールグループに登録されたすべての宛先を送信する宛先に設定できます。

4

送信する宛先を選択 → OK



- 電話帳 / 送信履歴 / 受信履歴 / メールグループ をタップすると、表示する宛先のリストを切り替えられます。
- 送信する宛先を設定したあと、 をタップすると、宛先の電話番号やアドレスを確認したり、宛先をCcやBccに設定できます。
- CcやBccを設定するとMMSでの送信になります。
- 送信する宛先を設定したあと、 をタップし、 をタップすると宛先を削除できます。 をタップして **宛先削除** をタップしても削除できます。

5

件名 / 本文入力欄をタップ → 件名 / 本文を入力



- をタップするとファイルを添付できます。詳しくは「[ファイルを添付する](#)」を参照してください。
- 件名を入力 / ファイルを添付するとMMSでの送信になります。

6

送信



MMS / SMSが送信されます。

- 送信できなかった場合は、MMS / SMSが下書きとして保存されます。

MMS/SMSの送信について

MMS/SMSの切り替えについて

件名の有無や本文の長さなどで、送信時に自動でMMS/SMSが切り替わります。

- ・ホーム画面で (アプリ一覧) → (メール) → 設定 → 共通設定 → SMS/メール自動切替 (表示) をタップすると、新規作成時にMMS/SMSを選択できるようになります。

下書きについて

MMS/SMS作成中に をタップして画面を切り替えると、作成中のMMS/SMSを下書きとして保存します。

下書きは、スレッド一覧モードでは が表示され、フォルダ一覧モードでは に保存されます。下書きのMMS/SMSを表示すると、内容を再編集して送信できます。

MMSでデコレメールを送信する

1 テンプレートを利用する

様々なデザインを利用して、メールを装飾することができます。

1

ホーム画面で (アプリ一覧) → (メール) → メール → 本文入力欄をタップ → 装飾 → テンプレート → 左右フリックしてテンプレートを選択



2

決定



- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

3

宛先を入力 → 件名を入力 → 本文を入力 → 送信



デコレメールが送信されます。

MMSを装飾する

1

本文入力中に **装飾** → 装飾方法をタップ



メールが装飾できます。

・左右フリックすると、ほかの装飾方法を確認できます。

2

画面に従ってメールを装飾

メールを装飾しながら、本文が入力できます。

MMS/SMSを受信/返信する

MMSやSMSは、自動的に受信されます。また、手動で受信することや、サーバーに保存されたメールを受信することもできます。

ローミング時の受信について

ローミング中にMMSを自動受信する場合は、端末設定の **その他…** をタップしたあと、**モバイルネットワーク** → **データローミング** (表示) の順にタップして、データローミングを有効にしてください。

新着のMMS/SMSを確認する

新着メールを受信すると、新着メッセージのお知らせ画面と、通知アイコンが表示されます。

1

表示



MMS/SMS詳細画面が表示されます。

- ・通知アイコンから確認するには、ステータスバーを下にドラッグして通知パネルを開きます。通知をタップすると新着メールが表示されます。
- ・新着メールが2通以上あるときは、スレッド一覧画面が表示されます。

+ 迷惑メールについて

迷惑メール設定を行うと、電話帳に登録していない差出人から受信したメールは、新着メール通知されず、迷惑メールスレッドに保存されます。迷惑メールスレッドに保存されたメールは、次の操作で確認できます。

ホーム画面で **アプリー覽** (アプリー覽) → **メール** (メール) → **迷惑メール**

- ・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

手動でMMS/SMSを受信する

1

ホーム画面で (アプリ一覧) → (メール) → **新着**



メールを受信します。

サーバーメールを受信する

1

ホーム画面で (アプリ一覧) → (メール) → **サーバーメール操作**



2

全て受信 / 差出人/件名で受信



サーバーメールを受信します。

MMS/SMSを返信する

1

MMS/SMS詳細画面で **返信** / **全返信**



2

本文を入力 → **送信**



メールが送信されます。

MMS/SMSを転送する

1

MMS/SMS詳細画面で **転送**



2

宛先を入力 → 本文を入力 → **送信**



メールが転送されます。

MMS / SMSを管理する

MMS / SMSを確認する

1

ホーム画面で  (アプリ一覧)  (メール)



 スレッド一覧画面が表示されます。

2

スレッドをタップ




 スレッド詳細画面が表示されます。

・下書きしたメールや、未送信のメールを確認したい場合は、 と表示されたスレッドをタップすると、下書き / 未送信のメールを含むスレッド詳細画面が表示されます。

3

メールをタップ



 MMS / SMS詳細画面が表示されます。

🔗 ウィジェットについて

ウィジェットを利用すると、ホーム画面からメールの情報を確認できます。ウィジェットには簡易版（画面上部）と詳細版（画面下部）があります。簡易版では、未読メール数を確認できます。詳細版では、未読メール数に加えて最新の未読メールの日時や、本文の一部も確認できます。未読メールがない場合は、最新のメールの内容が確認できます。



+ メール利用時の操作

サーバーメールをすべて削除する

スレッド一覧画面で   
 


メールサーバーの容量を確認する

スレッド一覧画面で   

メールを保護する

スレッド詳細画面で対象のメールをロングタッチ  保護
 ・保護を解除するには、もう一度  をタップします。

添付ファイルを保存する

MMS / SMS詳細画面で  
 をタップ ( 表示) 

スレッド一覧画面でスレッドを削除する

スレッド一覧画面で対象のスレッドをロングタッチ 


・複数のスレッドを選択するときは、ロングタッチしたあとに、そのほかの対象のスレッドをタップします。

スレッド詳細画面でメールを削除する

スレッド詳細画面で対象のメールをロングタッチ 


スレッド詳細画面で迷惑メールを申告する

スレッド詳細画面で対象のメールをロングタッチ 


・選択できるメールは1件のみです。

MMS / SMS詳細画面で迷惑メールを申告する

MMS / SMS詳細画面で   

スレッド詳細画面で差出人／宛先のアドレスを一覧表示する

スレッド詳細画面で アドレス一覧

MMS/SMS詳細画面で差出人／宛先のアドレスを一覧表示する

MMS/SMS詳細画面で

スレッド一覧画面について



1 差出人／送受信・保存日時など

アイコン	説明
	未読メールあり
	下書き
	送信が失敗したメールあり

スレッド詳細画面について



1 差出人／件名／本文／送受信・保存日時など

アイコン	説明
	配信確認済み
	重要度が高い
	重要度が低い
	保護
	送信予約中
	送信失敗
	自動再送登録中
	下書き

MMS/SMS詳細画面について



1 差出人／宛先／件名／送受信・保存日時など
2 本文

アイコン	説明
	差出人／宛先一覧表示。タップすると差出人／宛先に含まれるアドレスを一覧表示します。
	配信確認済み。タップするとレポートが表示されます。送信済みメールの場合に表示されます。
	添付ファイルあり。タップすると添付ファイルが保存できます。

MMS/SMSデータをバックアップする

本体のメールデータをSDカードなどにバックアップします。

- ・本体に保存されているメールデータをバックアップします。メールデータを1件ずつ選択してバックアップすることはできません。
- ・SDカードを取り付けていないときは、本体メモリにバックアップされます。

1

ホーム画面で  (アプリ一覧)  (メール)  設定



2

共通設定




3

メール保存・読み込み



4

バックアップ・復元する



5

バックアップ (専用フォーマット) 



6

OK  機内モード (表示) 



 バックアップが開始されます。

7

OK  機内モード (表示) 



 バックアップが完了します。

MMS / SMSデータを復元する

SDカードなどにバックアップしたメールデータを本体に復元します。

1

ホーム画面で (アプリ一覧) → (メール) → 設定



2

共通設定



3

メール保存・読み込み



4

バックアップ・復元する



5

復元 (専用フォーマット) → OK



6

OK → 機内モード (表示) →



7

対象のファイルをタップ → OK



復元が開始されます。

8

OK → 機内モード (表示) →



復元が完了します。

MMS/SMSデータを移行する（エクスポート）

本体のメールデータをvMessage形式でSDカードなどにエクスポートします。vMessage形式は、ほかのスマートフォンや一部携帯電話（3G）と互換性があります。

- ・本体に保存されている受信メールデータ/送信メールデータ/下書き/未送信メールデータごとにエクスポートします。メールデータを1件ずつ選択して保存することはできません。
- ・SDカードを取り付けていないときは、本体メモリにエクスポートされます。

1

ホーム画面で (アプリ一覧) (メール) 設定



2

共通設定




3

メール保存・読み込み



4

メールデータを移行する



5

エクスポート (vMessage) OK



- ・アプリケーションのダウンロードや、ご利用規約などの確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

6

メールの種類をタップ 実行



- エクスポートが開始されます。

7

OK

- エクスポートが完了します。

メールデータのエクスポートについて

メールデータのエクスポート時に使用される場所について

メールデータをエクスポートするときは、SDカードまたは本体メモリの次の場所に対して保存が行われます。

- ・受信メールデータの場合：private/MYFOLDER/Mail/Inbox/Inbox.BCK
- ・送信メールデータの場合：private/MYFOLDER/Mail/Sent Messages/Sent Messages.BCK
- ・下書き/未送信メールデータの場合：private/MYFOLDER/Mail/Drafts/Drafts.BCK

エクスポートしたデータのファイル名について

エクスポートしたデータのファイル名は、SDカード/本体メモリへの保存年月日になります。たとえば、2012年3月1日に保存されたメールデータは、「12030100.vmg」となります。同じ日に複数のファイルを保存した場合は「12030101.vmg」となり、下2桁の数字が増えていきます。また、本機の時計が未設定の場合は、「XXXXXX.vmg」となります。

MMS/SMSデータを移行する（インポート）

SDカードなどにエクスポートしたvMessage形式のメールデータを、本体にインポートします。

- ・これまでお使いの携帯電話などのデータをインポートする場合は、あらかじめ、インポートしたいデータをSDカードなどに保存しておいてください。

1

ホーム画面で （アプリ一覧） → （メール） → （設定）



2

共通設定



3

メール保存・読み込み



4

メールデータを移行する



5

インポート（vMessage） → OK



6

メールの種類をタップ → OK



7

OK → 機内モード（ 表示） →



8

対象のファイルを選択 → OK



インポートが開始されます。

OK → 機内モード ([] 表示) → []



 インポートが完了します。

メールデータのインポートについて

メールデータのインポート時に使用される場所について

メールデータをインポートするときは、SDカードまたは本体メモリの次の場所に対して読み込みが行われます。

- ・受信メールデータの場合：private/MYFOLDER/Mail/Inbox/Inbox.BCK
- ・送信メールデータの場合：private/MYFOLDER/Mail/Sent Messages/Sent Messages.BCK
- ・下書き / 未送信メールデータの場合：private/MYFOLDER/Mail/Drafts/Drafts.BCK

セキュリティ設定を行ったメールデータのインポートについて

これまでお使いの携帯電話の機能で、シークレットモードなど、第三者にデータを見せない設定を行っていた場合でも、本アプリケーションではインポートを行います。また、インポートしたデータは閲覧することもできます。

インポートできないメールデータについて

これまでお使いの携帯電話で暗号化してメールデータをバックアップした場合、本アプリケーションではインポートできません。

MMS / SMS作成時の操作

メールの送信、返信、転送時に使用できる機能について説明します。

ファイルを添付する

1

MMS作成中に 



2

ファイルの種類をタップ →  画面に従ってファイルを添付

 ファイルが添付されます。

日時を指定して送信する

指定した日時に自動的に送信されるメールを作成できます。

1

宛先/件名/本文を入力したら   **送信予約**



2

送信する日付を設定  **設定**



3

送信する時刻を設定  **設定**



4

OK



 下書きフォルダに保存され、設定した日時になると自動で送信されます。

絵文字を入力する

1

件名/本文入力中に **絵文字**



2

絵文字をタップ



 絵文字が入力されます。

・本文入力中の場合、**マイ絵文字** をタップするとマイ絵文字が選択できます。

プレビューを表示する

作成したMMS/SMSがどのように表示されるか確認できます。

1

MMS/SMS作成中に   **プレビュー**



 プレビューが表示されます。

重要度を設定する

1

MMS作成中に   **重要度設定**

2

重要度をタップ  **OK**

 重要度が設定されます。

配信確認を要求する

1

MMS / SMS作成中に   **配信確認**

2

送信したメッセージの配信確認を要求 (表示)  **OK**

 配信確認を要求するように設定されます。

メールを削除する

作成中のメールを、下書きとして保存せずに削除します。

1

MMS / SMS作成中に   **削除**

2

削除

 メールが削除されます。

MMSに切り替える

SMS / メール自動切替 を無効に設定しているときに利用できません。詳しくは、「[共通設定](#)」を参照してください。

1

SMS作成中に   **メール切替**

2

OK

 MMSに切り替わります。

SMSに切り替える

SMS／メール自動切替 を無効に設定しているときに利用できません。詳しくは、「**共通設定**」を参照してください。

1

MMS作成中に  SMS切替



2

OK

 SMSに切り替わります。

MMS／SMS設定

MMS／SMSに関する設定を行います。

共通設定

設定できる項目は次のとおりです。

項目	詳細
新着通知設定	新着メール受信時、ポップアップ表示で通知するかどうかを設定します。
着信音／バイブレーション	新着メール受信時の着信音やバイブレーションなどを設定します。
スレッドモード	メールを会話スレッド形式で表示するかどうかを設定します。
画面着せ替え	画面のデザインを設定します。
文字サイズ変更	フォントサイズを設定します。
SMS／メール自動切替	送信時に、自動でMMS／SMSを切り替えるかどうかを設定します。
件名欄を表示	スレッドモード時に、件名入力欄を表示するかどうかを設定します。
画像の倍角表示	小さい画像を自動で倍角表示します。
マイ絵文字設定	マイ絵文字の表示順を変更したり、削除します。
デコレメピクチャ設定	デコレメピクチャの表示順を変更したり、削除します。
メール保存・読み込み	メールデータをバックアップ／復元したり、メールデータをvMessage形式でエクスポート／インポートします。vMessage形式は、ほかのスマートフォンや一部携帯電話（3G）と互換性があります。
迷惑メール設定	電話帳に登録していない差出人から受信したメールを、迷惑メールフォルダに振り分けるかどうかを設定します。
初期化	メール設定をお買い上げ時の状態に戻します。
詳細設定	古いメールを自動的に削除するかどうかを設定したり、保存するメールの件数を設定します。また、SDカードと本体メモリの保存領域の確認もできます。

1

ホーム画面で  (アプリ一覧)  (メール)  設定



2

共通設定 → 各項目を設定



設定が反映されます。

送受信設定

設定できる項目は次のとおりです。

項目	詳細
受信設定	MMS/SMS受信時の設定を行います。MMSの一部を受信するとき、受信する内容を設定したり、メール起動時に自動で新着メールの確認をするかどうかを設定します。
送信設定	MMS/SMS送信時の設定を行います。MMS返信時にメールの内容を引用するかどうかを設定したり、MMS/SMS送信時に配信確認を要求するかどうか、確認画面を表示するかどうかなどを設定できます。
Wi-Fi接続設定	Wi-Fi接続でMMSを送受信するための設定を行います。
SMS送受信設定	SMSの送受信時に使うアプリを設定します。
送受信中ステータス表示	バックグラウンドで送受信するかどうかを設定します。

1

ホーム画面で (アプリ一覧) → (メール) → **設定**

2

送受信設定 → 各項目を設定



設定が反映されます。

メールグループ設定

1

ホーム画面で (アプリ一覧) → (メール) → **設定**

2

メールグループ設定



メールグループ設定画面が表示されます。

+ メールグループ設定時の操作

メールグループを追加する

メールグループ設定画面で **グループ追加** → グループ名を入力 → **OK**・絵文字を入力するには、**絵文字** をタップします。

グループにメンバーを追加する

メールグループ設定画面で対象のグループをタップ → **メンバー追加** → **電話帳** / **送信履歴** / **受信履歴** / **直接入力** → 追加したい連絡先を選択/入力 → **OK**

グループ名を編集する

メールグループ設定画面で対象のグループをロングタッチ → **グループ名を編集** → **OK**・絵文字を入力するには、**絵文字** をタップします。

グループを削除する

メールグループ設定画面で対象のグループの **✕** → **削除**

メンバーを削除する

メールグループ設定画面でグループをタップ → 対象のメンバーの **✕** → **削除**

電話番号・メールアドレス設定

設定・確認できる項目は次のとおりです。

項目	詳細
電話番号	電話番号が表示されます。
メールアドレス	メールアドレスが表示されます。
My Y!mobileへ移動	My Y!mobileへ移動し、メールアドレスの変更などができます。

1

ホーム画面で  (アプリ一覧)  (メール)  設定



2

電話番号・メールアドレス  各項目を設定



 設定が反映されます。

Gmail (メール) を作成/送信する

Googleのメールサービスを利用できます。あらかじめ、Googleアカウントでログインしておいてください。

Gmail (メール) 利用時のご注意

Gmail (メール) はパソコンからのメールとして扱われます。受信する端末側で、パソコンからのメール受信を拒否する設定にしている場合は、Gmail (メール) が受信されません。

作成/送信する

1

ホーム画面で  (アプリ一覧)  (Gmail)



 受信トレイ画面が表示されます。

2



 メール作成画面が表示されます。

3

宛先/件名/本文を入力  



 メールが送信されます。

+ Gmail (メール) 作成時の操作

Cc/Bccを追加する

メール作成画面で **Cc/Bccを追加** 宛先を追加

静止画/動画を添付する

メール作成画面で **ファイルを添付** アプリケーションを選択 添付するファイルを選択

下書きとして保存する

メール作成中に **下書きを保存**

下書きとして保存されます。

作成中のメールを破棄する

メール作成画面で **破棄** **破棄**

受信したGmail (メール) を確認する

Gmail (メール) では、送受信したメールが件名ごとにまとめて表示されます (スレッド表示)。

新着Gmail (メール) を確認する

新着Gmail (メール) を受信するとステータスバーに が表示されます。

1

ステータスバーを下向きにドラッグ/フリック



通知パネルが表示されます。

2

新着Gmail (メール) をタップ



受信した新着Gmail (メール) が表示されます。

・新着Gmail (メール) が2通以上あるときは、受信トレイ画面が表示されます。

Gmail（メール）を確認する

1

ホーム画面で （アプリ一覧） → （Gmail）



 受信トレイ画面が表示されます。

2

対象のスレッドをタップ



 受信メール確認画面が表示されます。

+ Gmail（メール）確認時の操作

メールを返信する

受信メール確認画面で   メールを作成  

メールを転送する

受信メール確認画面で   転送   

保存されているGmail（メール）を管理する

ラベルを利用する

Gmailでは、すべてのメールが1つのボックスに保存されます。また、それぞれのスレッドにラベルを追加すると、ラベルの種類によってスレッドが区別されます。例えば、メールを受信して新しいスレッドができたときは、自動的に「受信トレイ」というラベルがスレッドに追加されます。その後、「学校」というラベル名を追加しておく、「学校」ラベルが付いたスレッドを一覧表示できます。

・ラベルの追加は、パソコンでGmailにログインして行ってください。

1

ホーム画面で （アプリ一覧） → （Gmail）



 受信トレイ画面が表示されます。

2

対象のスレッドをロングタッチ  



3

ラベルを変更



4

ラベルを選択 (表示) → OK



ラベルが追加されます。

スレッドをアーカイブする

送受信したGmail (スレッド) を、受信トレイで表示されないようにできます。アーカイブしたスレッドに返信メールが届くと、再び受信トレイに表示されます。

1

ホーム画面で (アプリ一覧) → (Gmail)



受信トレイ画面が表示されます。

2

対象のスレッドをロングタッチ →




スレッドがアーカイブされます。

スレッドをミュートする

メーリングリストに登録していると、メールのやりとりが延々と続いて終わらないスレッドができます。その長いスレッドの内容が自分には関係ない場合、スレッドをミュートすると、そのスレッドの続きが受信トレイに入らなくなります。宛先やCcに自分のアドレスが含まれるメールが届いた場合は、再び受信トレイに表示されます。

1

ホーム画面で (アプリ一覧) → (Gmail)



受信トレイ画面が表示されます。

2

対象のスレッドをロングタッチ →



3

ミュート



スレッドが非表示になります。

スレッドを削除する

1

ホーム画面で  (アプリ一覧) →  (Gmail)



 受信トレイ画面が表示されます。

2

対象のスレッドをロングタッチ → 



 スレッドが削除されます。

メールを検索する

1

ホーム画面で  (アプリ一覧) →  (Gmail)



 受信トレイ画面が表示されます。

2



3

検索文字列を入力 → 



 検索結果が表示されます。

迷惑メールを報告する

1

ホーム画面で  (アプリ一覧)   (Gmail)



 受信トレイ画面が表示されます。

2

対象のスレッドをロングタッチ  



3

迷惑メールを報告 / フィッシングを報告



 迷惑メール/フィッシングが報告されます。

Googleアカウントを追加する

1

ホーム画面で  (アプリ一覧)   (Gmail)



 受信トレイ画面が表示されます。

2

  設定



3

  Google アカウントを管理する



4

画面の指示に従って操作

 Googleアカウントの追加が完了します。

Googleアカウントを切り替える

1

ホーム画面で  (アプリ一覧)   (Gmail)



 受信トレイ画面が表示されます。

2



3

切り替えるアカウントをタップ

 アカウントが切り替わります。

eメールを利用する

アカウントを設定する

ご利用のeメールについて、ユーザー名(ユーザーID)やパスワード、サーバー名などの情報をご確認ください。

1

ホーム画面で  (アプリ一覧)   (PCメール)



 初回起動時のみ、アカウント登録画面が表示されます。

2

画面の指示に従ってアカウントを設定

 eメールの設定が完了します。

アカウントを追加する

1

ホーム画面で  (アプリ一覧)   (PCメール)



 eメール一覧画面が表示されます。

2

  設定



3

+



4

画面の指示に従って操作

 eメールアカウントの追加が完了します。

eメールを作成/送信する

1

ホーム画面で  (アプリ一覧)   (PCメール)



 eメール一覧画面が表示されます。

2





 メール作成画面が表示されます。

3

宛先/件名/本文を入力  



 メールが送信されます。

新着メールを確認する

新着eメールを受信するとステータスバーにが表示されます。

1

ステータスバーを下向きにドラッグ/フリック



 通知パネルが表示されます。

2

新着eメールをタップ



 受信した新着eメールの詳細画面が表示されます。

・新着eメールが2通以上あるときは、eメール一覧画面が表示され
ます。確認する新着eメールを選んでください。

メールを確認する

1

ホーム画面で  (アプリ一覧)   (PCメール)



 eメール一覧画面が表示されます。

2

対象のメールをタップ



 eメール詳細画面が表示されます。

eメール確認時の操作

メールを未読に戻す

eメール一覧画面で未読にするメールをロングタッチ  

メールを削除する

eメール一覧画面で削除するメールをロングタッチ  

アカウントを手動で同期する

同期したいアカウントに切り替えて   

自動同期の設定にかかわらず、手動で同期できます。

アカウントを削除する

1

ホーム画面で  (アプリ一覧) →  (PCメール)



2

 → **設定**



3



4

削除したいアカウントの をタップ → **完了** → **アカウントを削除**



 アカウントが削除されます。

インターネットを利用する (Y!ブラウザ)

検索語やURLを入力し、手軽にインターネットを利用できます。

Y!ブラウザを利用する

1

ホーム画面で  (アプリ一覧) →  (Y!ブラウザ)



 Y!ブラウザ画面が表示されます。

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

2

画面上部の入力欄をタップ → URLを入力 → **実行**



 ウェブページが表示されます。

+ Y!ブラウザの使いかたを確認する

Y!ブラウザ画面で  → **ガイド**

Chromeを利用する

Chromeを利用して、インターネットから情報を入手できます。

💡 SSL/TLSについて

SSL (Secure Sockets Layer) とTLS (Transport Layer Security) とは、データを暗号化して送受信するためのプロトコル (通信規約) です。SSL/TLS接続時の画面では、データを暗号化し、プライバシーにかかわる情報やクレジットカード番号、企業秘密などを安全に送受信でき、盗聴、改ざん、なりすましなどのネット上の危険から保護します。

⚠️ SSL/TLS利用に関するご注意

セキュリティで保護されている情報画面を表示する場合は、お客様は自己の判断と責任においてSSL/TLSを利用するものとします。お客様ご自身によるSSL/TLSの利用に際し、ソフトバンク株式会社、京セラ株式会社および認証会社である合同会社シマンテック・ウェブサイトセキュリティ、サイバートラスト株式会社は、お客様に対しSSL/TLSの安全性に関して何ら保証を行うものではありません。

Chromeを利用する

1

ホーム画面で  (アプリ一覧) →  (Chrome)



 Chrome画面が表示されます。

+ ウェブページ内を検索する

Chrome画面で  →  ページ内検索 → 検索文字列を入力

 検索結果がハイライト表示されます。

ブックマークを登録する

1

ホーム画面で  (アプリ一覧) →  (Chrome)



 Chrome画面が表示されます。

2

登録するウェブページを表示 →  →  ☆



 ブックマークの追加画面が表示されます。

3

名前やURL、保存先フォルダなどを確認/変更 →  保存



 表示中のウェブページがブックマークに登録されます。

+ ブックマーク利用時の操作

ブックマークを編集する

Chrome画面で  →  ブックマーク → 対象のブックマークをロングタッチ →  ブックマークを編集 → 各項目を編集 →  保存

ブックマークを削除する

Chrome画面で  →  ブックマーク → 対象のブックマークをロングタッチ →  ブックマークを削除

ブックマークを利用してアクセスする

1

ホーム画面で  (アプリ一覧)   (Chrome)



 Chrome画面が表示されます。

2

  **ブックマーク**



 ブックマーク画面が表示されます。

3

対象のブックマークをタップ

 ウェブページが表示されます。

閲覧履歴を表示する

1

ホーム画面で  (アプリ一覧)   (Chrome)



 Chrome画面が表示されます。

2

  **履歴**



 履歴画面が表示されます。

3

対象の履歴をタップ

 ウェブページが表示されます。

ウェブページをワイヤレス印刷する

ウェブページを印刷することができます。

1

ホーム画面で  (アプリ一覧)  (Chrome)



 Chrome画面が表示されます。

2

印刷するウェブページを表示    印刷…



 印刷設定画面が表示されます。

- ・以降は、画面の指示に従って操作してください。
- ・印刷設定の内容は、プリンターによって異なります。本機またはプリンターの画面の指示に従って操作してください。

新しいタブを開く

複数のタブを開いて、ウェブページの切り替えを簡単に行えます。

1

ホーム画面で  (アプリ一覧)  (Chrome)



 Chrome画面が表示されます。

2

  新しいタブ



 新しいタブが表示されます。

- ・タブを切り替えるには、**[2]** をタップして対象のタブをタップします。**[2]** 内の数字は、開いているタブの数によって変わります。

Chromeを設定する

Chromeに関するさまざまな設定を行うことができます。

1

ホーム画面で  (アプリ一覧)   (Chrome)



 Chrome画面が表示されます。

2

  **設定**  各項目を設定



 設定が完了します。

+ 閲覧履歴を削除する

Chrome画面で   **設定**  **プライバシー**  **閲覧履歴データの消去**  消去するデータを選択 (表示) 
クリア

・項目をタップするたびに有効 () / 無効 () が切り替わります。