

ワンセグ


ワンセグを視聴する.....	116
番組を録画／再生する.....	118
指定した時刻に視聴／録画する.....	120

ワンセグを視聴する

日本国内の地上デジタルテレビ放送、移動体端末向けサービス「ワンセグ」を視聴することができます（海外では利用できません）。

ワンセグアンテナについて

ワンセグを視聴する際は、電波を十分に受信できるようにワンセグ用アンテナを伸ばしてご利用ください。ワンセグ用アンテナは固定されるまで十分に引き出してください（**1**）。また、ワンセグ用アンテナは回転します（**2**）。受信感度の良い方向に向けてお使いください。



チャンネルを設定する（はじめてお使いになるとき）

1

ホーム画面で (シンプル) (アプリ一覧) (ワンセグ) チャンネル設定

2

地域選択



・ **現在地から設定** をタップすると、現在地で受信可能な放送局をスキャンしてチャンネルを設定します。

3

地域をタップ 都道府県をタップ



4

(はい)



チャンネルの検索が始まり、終了するとチャンネルリスト一覧画面が表示されて設定が完了します。

ワンセグを視聴する

1

ホーム画面で  (シンプル)   (アプリ一覧)   (ワンセグ)

ワンセグ画面が表示されます。

2

TV視聴




ワンセグ視聴画面が表示されます。

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

3

画面をタップ  チャンネル一覧より任意のチャンネルをタップ



選択したチャンネルの放送画面が表示されます。

ワンセグ視聴画面の見かた



- 1 画面の自動回転を禁止／解除
- 2 操作パネル
- 3 ワンセグ受信状態
- 4 字幕あり

ワンセグ視聴画面をタップすると表示されます。

+ ワンセグ視聴時の操作

画面の自動回転を禁止する

ワンセグ視聴画面で画面をタップ  

・自動回転を禁止しているときに、同様の操作を再度行くと自動回転の禁止が解除されます。

ワンセグの設定を行う

ワンセグ視聴画面で画面をタップ    **詳細設定** 

各項目を設定

データ放送を表示するかどうかを設定する

ワンセグ視聴画面で画面をタップ    **画面表示切替**

・**画面表示切替** をタップするたびに、データ放送の表示サイズが切り替わります。
・縦画面のときに利用できます。

番組表を利用する

ワンセグ視聴画面で画面をタップ    **番組表**  **画面**の指示に従って操作

? こんなときは

- Q. ワンセグが視聴できない
- A. ワンセグ用アンテナを伸ばしてご利用ください。
- A. 受信状態をご確認ください。電波が十分でないとう受信できません。電波の強い場所へ移動してください。

! ワンセグ利用時のご注意

こんなときは利用しないでください

自転車やバイク、自動車などの運転中はワンセグを利用しないでください。また、歩行中は、周囲の交通に十分ご注意ください。

海外でのご利用について

海外では、放送形式や放送の周波数が異なるため利用できません。

チャンネル設定について

放送局の周波数が変更された場合や、地域によっては地域選択ではチャンネルを正しく登録できないことがあります。その場合は、再度チャンネルリストを設定してください。

通信料について

TV（ワンセグ）の利用には、通話料やパケット通信料はかかりません。ただし、通信を利用したデータ放送の付加サービスなどを利用する場合はパケット通信料がかかります。

長時間のご利用について

耳を刺激するような大きな音量で長時間続けて視聴すると、聴力に悪い影響を与えることがありますので、ご注意ください。

バッテリー残量による影響について

バッテリー残量が少ない場合は、ワンセグを使用することができません。番組を録画中の場合は、それまでに録画した内容を保存し、ワンセグが終了します。また、バッテリー残量が少ないと、ワンセグを起動できません。

番組を録画／再生する

放送中の番組を録画して、あとで再生することができます。

番組を録画する

1

ホーム画面で (シンプル) (アプリー一覧) (ワンセグ)

ワンセグ画面が表示されます。

2

TV視聴



ワンセグ視聴画面が表示されます。

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

3

画面をタップ チャンネル一覧より任意のチャンネルをタップ



選択したチャンネルの放送画面が表示されます。

4

画面をタップ 録画



録画が開始されます。

5

画面をタップ    はい



録画が終了し、番組がmicroSDカードに保存されます。

録画した番組を再生する

1

ホーム画面で  (シンプル)   (アプリ一覧)  
(ワンセグ)

ワンセグ画面が表示されます。

2


録画データ



録画データリスト画面が表示されます。

3


再生したい番組名をタップ



番組が再生されます。

- 確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。
- 再生を終了するときは、 を押します。

再生中の画面の見かた



- 1 画面の自動回転を禁止／解除
- 2 スキップ (戻る)
- 3 一時停止／再生開始
- 4 スキップ (進む)

画面をタップすると表示されます。

+ 録画したファイルを削除する

録画データリスト画面で、録画データをロングタッチ  削除  はい

! 録画についてのご注意

録画した番組をメールに添付したり、赤外線通信などで送信したりすることはできません。また、パソコン上でほかのmicroSDカードにコピーしても再生できません。

指定した時刻に視聴／録画する

指定した時刻に視聴／録画ができるようにします。

視聴／録画を予約する

1

ホーム画面で  (シンプル)  (アプリ一覧)  (ワンセグ)

 ワンセグ画面が表示されます。

2

視聴・録画予約



 視聴・録画予約画面が表示されます。

3

録画 / 視聴



4

 新規



 予約設定画面が表示されます。

5

チャンネル、番組名、開始日時などを入力



6


登録

 予約が完了します。

予約内容を確認する

1

視聴・録画予約画面で、予約内容をタップ



 予約内容が表示されます。

予約内容を削除する

1

録画／視聴予約画面で、予約内容をロングタッチ



2

削除 ➡ はい



🔊 予約内容が削除されます。

+ 録画／視聴予約時の操作

番組表から予約する

ワンセグ画面で **番組表** ➡ 対象の番組をタップ ➡ **ワンセグ連携** ➡ **ワンセグ録画予約** / **ワンセグ視聴予約** ➡ **登録**

・設定画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

録画／視聴予約の実行結果を確認する

ワンセグ画面で **予約結果一覧** ➡ 予約結果をタップ

録画／視聴予約の実行結果を削除する

ワンセグ画面で **予約結果一覧** ➡ 予約結果をロングタッチ ➡ **削除** ➡ **はい**

! 予約に関するご注意

予約開始前に、受信電波状況やバッテリー残量、録画可能時間を確認しておいてください。

