

便利な機能

Document Viewerを利用する.....	110
単語を辞典で調べる.....	111
緊急地震速報を利用する.....	112
Googleマップを利用する.....	113
ナビを利用する.....	115
付近の便利な情報を取得する（プレイス）.....	115
友だちの位置／状況を確認する（Latitude）.....	116
Googleトークを利用する.....	117
Google検索を利用する.....	118
音声で情報を検索する（音声検索）.....	119
電卓で計算をする.....	119
カレンダーを利用する.....	120
アラームを利用する.....	122
ニュースや天気を確認する.....	122
YouTubeを利用する.....	123
メモ帳として利用する.....	123
省電力で使用する.....	124
手軽に文字入力する.....	127
ライトとして利用する.....	127
ダウンロードしたファイルを管理する.....	128
microSDカードのファイルを閲覧する.....	129
スクリーンキャプチャを撮影する.....	130

Document Viewerを利用する

ファイルを開覧する

microSDカードに保存しているOffice文書（Word、Excel、PowerPoint）やPDFファイルを開覧したりフォルダを確認したりできます。

以下のファイルを開くことができます。

サポートファイル	拡張子
docファイル (Word)	.doc、.docx
xlsファイル (Excel)	.xls、.xlsx
pptファイル (PowerPoint)	.ppt、.pptx
pdfファイル (PDF)	.pdf
textファイル	.txt

1

ホーム画面で   (Document Viewer)



2

閲覧したいファイルの種類をタップ



・ **サポートファイル** をタップすると、Document Viewerで表示できるすべてのファイルが一覧表示されます。

3

閲覧したいファイルをタップ



Document Viewerについて

保存について

microSDカードに保存する際は、保存する場所に制限はありません。

Office文書の表示について

Office文書の表示内容が、パソコンでの表示と異なっていたり、文書の一部が表示されない場合があります。

単語を辞典で調べる

辞典を利用する

三省堂ジェム辞典で言葉や英単語の意味を調べることができます。

1

ホーム画面で    (三省堂ジェム辞典)




 三省堂ジェム辞典画面が表示されます。

2

語句を入力



 文字を入力するたびに、該当する単語の候補が表示されます。

3

単語をタップ



 単語の意味が表示されます。

ルーペモードを利用する

熟語（漢字が連続した文字列）や英単語を読み取って、辞書で意味を調べることができます。

1

ホーム画面で    (三省堂ジェム辞典)



 三省堂ジェム辞典画面が表示されます。

2

ルーペモード




 ルーペモード画面が表示されます。


3

読み取る文字をルーペ内に表示




 読み取った熟語の読み、または英単語の日本語訳がルーペの下に表示されます。

4


 (辞書検索)



 意味が表示されます。


+ 辞書利用時の操作

別の辞書を利用する

三省堂ジェム辞典画面で **辞書切替**  **国語or英和** / **和英or英和**


ルーペモードの明るさを調整する

ルーペモード画面で  **明るさ調整**  左右にドラッグして明るさを選択

・  をタップしても、明るさを調整できます。

ルーペモードのモバイルライトを切り替える

ルーペモード画面で  **モバイルライト**  **ON** / **OFF**

・  をタップしても、モバイルライトの切り替えができます。

? こんなときは

- Q. ルーペモードが起動できない/終了する
- A. バッテリー残量が少ないときは、起動できません。また、しばらく何も操作をしなかったときは、自動的に終了します。


! ルーペモード利用時のご注意

文字の形やカラー、サイズなどによっては、正しく読み取れないことがあります。

緊急地震速報を利用する

気象庁が提供する緊急地震速報を本機で受信し、表示できます（受信設定の初期値は「有効」となっています）。

緊急地震速報を受信すると


ステータスバーに  と「緊急地震速報を受信しました」が表示され、アラームおよびバイブレータでお知らせします。

- ・ 通話中、通信中および電波状態が悪いときは受信できません。
- ・ 受信時には、マナーモード設定中でも警告音が鳴動します。

1

通知パネルを開く



 通知パネルが表示されます。

2

緊急地震速報通知をタップ




 受信した緊急地震速報が表示されます。

以前に受信した緊急地震速報を確認する

1


ホーム画面で   (緊急地震速報)








 緊急地震速報受信メッセージ一覧画面が表示されます。

2

確認する緊急地震速報をタップ

 緊急地震速報が表示されます。

+ 緊急地震速報を無効にする

緊急地震速報受信メッセージ一覧画面で   **受信設定**
 **受信設定** ( 表示)  **利用しない**

緊急地震速報利用時のご注意

受信について

お客様のご利用環境・状況によっては、お客様の現在地と異なるエリアに関する情報が受信される場合、または受信できない場合があります。また、当社は情報の内容、受信タイミング、情報を受信または受信できなかったことに起因した事故を含め、本サービスに関連して発生した損害については、一切責任を負いません。

待受時間について

緊急地震速報を **利用する** にしている場合、待受時間が短くなることがあります。

Googleマップを利用する


Googleマップでは、現在地の表示や目的地までの道案内などの機能を利用できます。渋滞情報を表示したり、航空写真で景色を確認することもできます。

指定した場所の地図を表示する

1

ホーム画面で   (マップ)



 マップ画面が表示されます。

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

2

地図検索入力欄をタップ



3

住所や都市、施設名などを入力  選択候補から住所や都市、施設名などをタップ




 指定した場所の地図が表示されます。

Googleマップ利用時の操作


現在地を表示する

あらかじめGPS機能を設定しておいてください。

マップ画面で 

マップに関連したアプリケーションや機能を利用する

マップ画面からLatitudeやプレイスを起動したり、地図の検索履歴を確認したりできます。

マップ画面で  利用するアプリケーション/機能をタップ

地図に渋滞情報や航空写真などを表示する

あらかじめGPS機能を設定しておいてください。

マップ画面で  表示する情報をタップ

目的地までの経路を調べる

目的地までの経路を検索できます。

マップ画面で  **経路**  出発地/目的地を入力 
 /  /  **経路を検索**

・目的地までの経路の候補がリストに表示されます。

マップの詳しい操作を調べる

マップ画面で  **ヘルプ**

地磁気センサーについてのご注意

方位計測への影響について

地磁気の弱い場所では方位計測に影響する場合があります。

また、方位計は地球の微小な磁場を感知して方位を算出しています。以下の場所では、計測の障害になったり、誤差が大きく発生したりする場合がありますので、それらが無い場所へ移動してから計測してください。

- ・建物（特に鉄筋コンクリート造り）
- ・大きな金属の物体（電車、自動車）
- ・高圧線、架線など
- ・金属（鉄製の机、ロッカーなど）
- ・家庭電化製品（テレビ、パソコン、スピーカーなど）
- ・永久磁気（磁気ネックレスなど）

方位計測の精度への影響について

以下の場合は、方位計測の精度に影響を及ぼす恐れがありますので、「**地磁気センサー感度補正**」を行ってください。また、定期的に「**地磁気センサー感度補正**」を行うことをおすすめします。

- ・方位計の起動直後や、本機を強い磁力に近付けた場合
- ・急激な温度変化を伴う環境に長時間置いた場合
- ・本機が磁気を帯びた場合

地磁気センサーへの影響について

ACアダプタやmicroUSBケーブルなどを接続した場合、接続機器の磁気の影響し、地磁気センサーが正常に動作しないことがあります。ケーブル類を外してご使用ください。

地磁気センサー感度補正について

- ・「**地磁気センサー感度補正**」を行うときは、本体をしっかりと持ち、画面上にイラストで表示される動作をゆっくりと行ってください。補正が完了するまで、繰り返し実施してください。
- ・「**地磁気センサー感度補正**」を行う環境や起動しているアプリケーションによっては補正に失敗する場合があります。その場合は、「**地磁気センサー感度補正**」を行う場所を変えるか、起動しているアプリケーションを終了させるなどしてからやり直してください。

ナビを利用する

自動車を利用した目的地までの経路や所要時間を、画面や音声で確認できます。

経路を確認する

あらかじめ、GPS機能を設定しておいてください。

1



ホーム画面で    (ナビ)




🔊 目的地の選択画面が表示されます。

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

2

目的地を入力  目的地を入力  選択候補から目的地をタップ









🔊 ナビ画面が表示されます。

+ ナビ利用時の操作

ナビの詳しい操作を調べる

ナビ画面で   その他  ヘルプ

経路を変更する

ナビ画面で   経路情報   対象の経路を
タップ  

ナビを終了する

ナビ画面で   ナビの終了

付近の便利な情報を取得する（プレイス）

レストランやガソリンスタンド、銀行ATMなど、現在地付近の便利な情報を取得できます。

情報を取得する

あらかじめ、GPS機能を設定しておいてください。

1


ホーム画面で    (プレイス)



🔊 プレイス画面が表示されます。

2

取得する情報をタップ



🔊 情報が表示されます。

3

確認したい情報をタップ

🔊 情報の詳細が表示されます。

+ 検索する情報の種類を追加する

プレイス画面で   検索を追加  情報の種類を入力

友だちの位置／状況を確認する (Latitude)

地図上で友だち同士の現在位置を確認しあったり、現在の状況を確認しあうことができます。

Latitudeに参加して友だちを招待する

あらかじめ、Googleアカウントでログインしておいてください。

1

ホーム画面で   (Latitude)



 Latitude画面が表示されます。



・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

2

  友だちを追加



3

連絡先から選択  追加したい友だちをタップ  はい




 友だちにリクエストが送信されます。

・メールアドレスから友だちを追加することもできます。
・友だちがリクエストを承認すると、Latitude画面に友だちが表示されます。

Latitude利用時の操作

マップ画面を表示する

Latitude画面で   地図表示

・Latitude画面に戻るときは、マップ画面で  をタップしてください。

Latitudeの詳しい操作を調べる

マップ画面で   ヘルプ

Googleトークを利用する

Googleトークは、Googleのインスタントメッセージサービスです。PHS電話機やWebサイトのGoogleトーク利用者とコミュニケーションをとることができます。あらかじめ、Googleアカウントでログインしておいてください。

友だちをトークに招待する

1

ホーム画面で   (トーク)




 友だちリスト画面が表示されます。

2


  友だちを追加



3

追加したい友だちのGoogleアカウントを入力  招待状を送信



 友だちが招待を受け入れると、トーク画面に友だちのアカウントが表示されます。

トークを利用する

1

ホーム画面で   (トーク)




 友だちリスト画面が表示されます。


2

チャットしたい友だちの名前をタップ



 チャット画面が表示されます。

3

メッセージを入力  送信



 メッセージが送信されます。

便利な機能

+ トーク利用時の操作

オンラインステータスとメッセージを設定する

友だちの画面に表示される自分のステータスとメッセージを設定できます。

友だちリスト画面で自分のアカウントをタップ ➡ ステータス
メッセージを入力 ➡ 完了

チャットの招待を受け入れる

Googleトークへ招待されると、友だちリスト画面に通知が表示されます。

友だちリスト画面で **チャットへの招待** ➡ **承諾**

トークを終了する

友だちリスト画面で **ログアウト**

チャット中の友だちを切り替える

複数の友だちとチャットをしているときは、会話を切り替えることができます。

チャット画面で **チャット相手の切替** ➡ **チャット
したい友だちをタップ**

チャットをオフレコにする

友だちとのチャットの履歴を残さないようにできます。

チャット画面で **オフレコにする**

Google検索を利用する

Google検索を利用して、本機のアプリケーションや本機に登録した情報、インターネット上の情報などを検索できます。

検索を行う

1

ホーム画面で **検索** (検索)



検索画面が表示されます。

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

2

検索するキーワードを入力 ➡ **実行**

検索結果が表示されます。

・音声で検索する場合、**マイク** をタップして検索したい言葉を本機に向かって話してください。

+ 検索対象を変更する

検索画面で **検索設定** ➡ **検索対象** ➡ **検索対象
を選択**

音声で情報を検索する（音声検索）

音声でインターネット上の情報を検索できます。

Google音声検索を利用する

1

ホーム画面で   （音声検索）




 音声検索画面が表示されます。

2

検索したい言葉を本機に向かって話す



 検索結果が表示されます。

電卓で計算をする

電卓を利用する

1

ホーム画面で    （電卓）




 電卓画面が表示されます。

2

画面のキーをタップして計算を行う



 計算結果が表示されます。

カレンダーを利用する

カレンダーを利用してスケジュール管理ができます。インターネット上のGoogleカレンダーと同期することもできます。あらかじめGoogleアカウントでログインしておいてください。

カレンダーに予定を登録する


1

ホーム画面で   (カレンダー)




 カレンダー画面が表示されます。

2

日付をロングタッチ  予定を作成




 予定登録画面が表示されます。

3

タイトル/開始日時/終了日時などを入力  完了



 予定が登録されます。

予定を確認する

1

ホーム画面で   (カレンダー)




 カレンダー画面が表示されます。

2

日付をタップ  予定をタップ



 予定詳細画面が表示されます。

・カレンダー画面で予定をロングタッチするか、予定詳細画面で  を押すと、予定の編集や削除を行うことができます。

カレンダーを同期する

1

ホーム画面で   (カレンダー)



 カレンダー画面が表示されます。

2

  その他  カレンダー



3

 をタップして同期設定を変更



・タップすることにより、設定が切り替わります。

4

OK

 同期設定が変更されます。

+ カレンダー利用時の操作

カレンダー画面の表示を変更する

カレンダー画面で   日 / 週 / 月 / 予定リスト

次/前の月を表示する (月表示時)

カレンダー画面で上下にフリック

次/前の週を表示する (週表示時)

カレンダー画面で左右にフリック

次/前の日付を表示する (日表示時)

カレンダー画面で左右にフリック

アラームを利用する

あらかじめ指定した時刻に、アラーム音や振動でお知らせします。

アラームを設定する

1

ホーム画面で    (アラーム)



 アラーム画面が表示されます。

2

アラームの設定  項目を設定  完了



 アラームが設定されます。

アラーム通知時の動作

アラーム設定時刻になると、アラーム音や振動でお知らせします。

ニュースや天気を確認する

現在地のニュースや天気、指定した都市の天気を確認できます。あらかじめ、GPS機能を設定しておいてください。

現在地のニュースや天気を確認する

1

ホーム画面で    (ニュースと天気)



 ニュースと天気画面が表示されます。

2

確認したいニュースや天気のタブをタップして内容を確認する



 ニュース/天気予報が表示されます。

ニュースと天気利用時の操作

ニュースや天気予報を更新する

ニュースと天気画面で   **更新**

ニュースと天気の設定を行う

ニュースと天気画面で   **設定**  各項目を設定

・ニュースや天気の設定、更新の設定などを行うことができます。

YouTubeを利用する


YouTubeにアップロードされている、さまざまな動画コンテンツを視聴できます。本機から動画のアップロードを行うこともできます。

動画を閲覧する

1

ホーム画面で   (YouTube)



 YouTube画面が表示されます。

- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

2

動画をタップ

 動画が再生されます。

- ・動画再生中に画面をタップすると操作画面が表示されます。

動画を投稿する

あらかじめ、YouTubeのアカウントを設定しておいてください。

YouTube画面で   **アップロード**  **動画をタップ**

 **タイトルを入力**  **アップロード**

メモ帳として利用する

よく利用する文章や覚え書きなどを、手軽に登録できます。

メモ帳に登録する

1

ホーム画面で   (メモ帳)



 メモ帳一覧画面が表示されます。

- ・メモ帳が保存されていない場合は、メモ内容を入力する画面が表示されます。

2

新規作成  メモ内容を入力



3



保存



 メモが保存されます。

+ メモ帳一覧画面でメモを削除する

メモを1件削除する

メモ帳一覧画面で削除するメモをロングタッチ  削除 
OK

メモを選択して削除する

メモ帳一覧画面で   削除  対象のメモ帳を選択 ( 表示)  削除  OK

省電力で使用する

省電力モードに設定する

バックライト消灯時間や画面の明るさを調整して、バッテリーの消耗を抑えます。

1

ホーム画面で  (省電力ナビ)




 省電力設定画面が表示されます。

2

省電力モード ( 表示)



 省電力モードに設定されます。

カスタム省電力モードに設定する

1

ホーム画面で (省電力ナビ) カスタム省電力設定



2

各項目を設定 完了



3

カスタム省電力モード (表示)



カスタム省電力モードが設定されます。

省電力お知らせ通知について

バッテリー残量が少なくなると、省電力お知らせ通知が表示され、バッテリーの消費量を少なくする方法を選ぶことができます。



- 1 省電力モードがONになり、すべてのアプリケーションが終了します。
- 2 省電力モードがONになります。
- 3 アプリケーションをすべて終了します。
- 4 何もせずに前の画面に戻ります。

通話中は、**省電力モードONにする** / **何もしない** のみ表示されます。また、充電などでバッテリー残量が回復すると、省電力モードをOFFにする画面が表示されます。

現在起動しているアプリケーションを終了する

1

ホーム画面で  (省電力ナビ)




 省電力設定画面が表示されます。

2

アプリケーション管理




・ホーム画面で  を長押しし、 **起動中アプリの管理** をタップしてもアプリケーション管理を起動できます。

3

全て終了



 すべてのアプリケーションが終了します。


・起動中アプリの **終了** をタップすると、アプリケーションを個別に終了させることができます。

+ 省電力ナビ利用時の操作

バッテリー残量が少なくなったとき、省電力モードを設定できるように通知する

省電力設定画面で **省電力お知らせ通知** (表示)



バッテリー残量が少なくなったとき、自動で省電力モードに設定する

省電力設定画面で **自動で省電力モード** (表示) 

バッテリー残量をタップ

常時起動させるアプリケーションを設定する

省電力設定画面で **アプリケーション管理**   **常時**

起動アプリ設定  **アプリケーションをタップ**  **完了**

手軽に文字入力する

すばやく文字入力ができ、さまざまなアプリケーションに文字を利用できます。

1 すぐ文字を利用する

1

ホーム画面で    (すぐ文字)



 すぐ文字入力画面が表示されます。

- ・すぐ文字についての説明が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

2


文字を入力  アプリケーションをタップ





- ・アプリケーションのアイコンを左右にフリックすると、他のアプリケーションを表示できます。

3

画面の指示に従って操作

 入力した文字が、選択したアプリケーションで利用できます。

+ ロック画面からすぐ文字を利用する

ロック画面で  をフリック  文字を入力  アプリケーションをタップ  画面の指示に従って操作

- ・「[現在地情報とセキュリティの設定](#)」の「[画面ロックの設定](#)」で PIN (ロックNo.) / パスワード を設定している場合は、画面ロック解除の操作が必要です。
- ・「[現在地情報とセキュリティの設定](#)」の「[画面ロックの設定](#)」で パターン を設定している場合は、ロック画面からすぐ文字を利用することはできません。


ライトとして利用する

1 簡易ライトを利用する

1

ホーム画面で    (簡易ライト)



 簡易ライトが点灯します。

- ・ライトを消灯するには、ディスプレイをタップします。

ダウンロードしたファイルを管理する

ダウンロードしたファイルを開く

1


ホーム画面で    (ダウンロード)



 ダウンロード一覧画面が表示されます。

2

対象のファイルをタップ



 ファイルが表示されます。

ダウンロード履歴を削除する

1

ホーム画面で    (ダウンロード)



 ダウンロード一覧画面が表示されます。

2

対象の履歴を選択 (表示)  削除



 ダウンロード履歴が削除されます。

- ・ダウンロードが完了している場合は、ダウンロード履歴を削除してもダウンロードしたファイルは削除されません。

microSDカードのファイルを閲覧する

ファイル管理を利用する

1


ホーム画面で   (ファイル管理)



 ファイル一覧画面が表示されます。

・以降は、画面の指示に従って操作してください。




ファイル一覧画面について






- 1 カテゴリ
- 2 1階層上へ移動
- 3 フォルダを開く
- 4 ファイルを開く

+ ファイル管理利用時の操作

ファイルを共有する

ファイル一覧画面で対象のファイルをロングタッチ  **共有**
 アプリケーションをタップ  画面の指示に従って操作

ファイル/フォルダの名前を変更する

ファイル一覧画面で対象のファイル/フォルダをロングタッチ
 **ファイル名編集** / **フォルダ名編集**  **ファイル名/フォルダ名を入力**  **保存**





ファイル/フォルダを並び替える

ファイル一覧画面で  **ソート**  **日付** / **名前**


ファイルを削除する

ファイル一覧画面で  **削除**  対象のファイルを選択
 **削除**  **OK**

静止画ファイルを壁紙や連絡先のアイコンに登録する

ファイル一覧画面で **画像**  対象の静止画をロングタッチ
 **登録**  **壁紙** / **連絡先のアイコン**  画面の指示に従って操作



サウンドファイルを着信音に登録する

ファイル一覧画面で **サウンド**  対象のファイルをロングタッチ
 **着信音に設定**


スクリーンキャプチャを撮影する

スクリーンキャプチャを保存する

1

スクリーンキャプチャを保存したい画面で、 と  を同時に長押しする



 シャッター音が鳴り、スクリーンキャプチャ画像が自動的に microSDカードに保存されます。