

## 海外でのご利用

海外でご利用になる前に.....	164
海外で電話をかける.....	165



## 海外でご利用になる前に

お使いの3Gの電話番号をそのまま海外で利用できます。

### 通信方式を設定する

必要に応じて、海外の通信事業者の通信方式を選択してください。

1

ホーム画面で  (シンプル)  (設定)

2

その他



3


モバイルネットワーク



4

ネットワークモード  4G/3G/GSM / 4G/3G / 3G / GSM / GSM





 通信方式が設定されます。

・お買い上げ時は 4G/3G に設定されています。日本国内や3Gネットワークの通信事業者のみの地域で本機を使用する場合は設定を変更する必要はありません。

### 通信事業者を設定する

本機はお買い上げ時、自動的に滞在地域の適切な通信事業者に接続するように設定されています。特定の通信事業者を利用したい場合は、手動で選択することもできます。

1

ホーム画面で  (シンプル)  (設定)

2

その他



3

モバイルネットワーク



4

通信事業者



5

接続するネットワークをタップ

 選択した通信事業者が設定されます。




- ・自動的に適切な通信事業者に接続する場合は、**自動選択** をタップします。
- ・利用可能なすべてのネットワークを検索する場合は、**ネットワークを検索** をタップします。

## 海外で電話をかける


海外で利用するには、音声発信方法を3Gに切り替える必要があります。操作方法は、「[音声発信方法を切り替える](#)」を参照してください。

### 海外から日本や日本以外の国へ国際電話をかける


1

ホーム画面で  (シンプル)  (アプリ一覧)  (電話)




 電話番号発信画面が表示されます。

2

 をロングタッチ




 「+」が表示されます。

3


国番号のあとに相手の電話番号(先頭の「0」を除く)を入力



- ・イタリア(国番号:39)にかける場合は、「0」を除かずに入力してください。
- ・日本(国番号:81)にかける場合はあらかじめ電話番号を入力し、 を押して **日本へ発信** をタップすると、「+81」が自動で入力され、あらかじめ入力した電話番号の先頭の「0」が自動で削除されます。

4







 電話がかかります。相手が電話を受けると、通話ができます。

## 滞在国の一般電話 / PHS電話機 / 携帯電話 にかける


日本国内で電話をかけるときと同じ操作で電話をかけることができます。

・ 国番号を入力したり、市外局番の先頭の「0」を省く必要はありません。

1

ホーム画面で  (シンプル)  (アプリ一覧)  (電話) 



 電話番号発信画面が表示されます。

2

ダイヤルキーをタップして相手の電話番号を入力



3



 電話がかかります。相手が電話を受けると、通話ができます。