

お知らせシェア[®]について

「お知らせシェア」はスマートフォンでメールを受信したときに、受信したことを「WX12K」にもお知らせする機能です。

「お知らせシェア」を利用するには Bluetooth 機能を搭載したスマートフォンに「お知らせシェアアプリ」*をインストールし、「WX12K」とスマートフォンを Bluetooth で接続します。

「お知らせシェアアプリ」の詳細については下記の URL でご覧いただけます。

<http://www.kyocera.co.jp/prdct/telecom/consumer/wx12k/>

*: 「お知らせシェアアプリ」は無料ですが、ダウンロードの際に別途通信料がかかります。

新しく機器を登録して接続する（初回接続する）

「お知らせシェア」を利用するには、「WX12K」とスマートフォンを互いに登録して Bluetooth で接続する必要があります。下記操作方法をご参照のうえ、色のついた枠で囲まれた機器を操作してください。ここでは「DIGNO DUAL2 (WX10K)」をスマートフォンの一例として説明しています。

WX12K の操作


※画面：本体カラー「ネイビー×ゴールド/ホワイト×ゴールド」



スマートフォンの操作

1 「お知らせシェア」をタップしてアプリを起動

※画面例：ホーム画面で起動する場合です。




2 「OK」



3



「登録開始」

※Bluetooth 機能が OFF の場合は、Bluetooth 起動確認画面が表示されますので、「はい」をタップします。




4

待受画面で □



5



「Bluetooth」を選択し、□【選択】



Bluetooth 接続モード選択画面が表示されます。




6 3 「お知らせシェア」



7


「デバイスのスキャン」

接続できる機器の検索が始まります。



8


「WX12K」



10

1 「はい」

「WX12K」でスマートフォンの接続認証をします。




接続が完了します。

9

「ペア設定する」

スマートフォンの「WX12K」の接続認証をします。




接続を解除する

「お知らせシェア」の接続を解除します。解除は「WX12K」、またはスマートフォンから行えます。

WX12K で解除する場合


- 1 待受画面で **Bluetooth** を選択し、**Bluetooth** 【選択】 ⇒ **5** 「お知らせシェア」 ⇒ **2** 「お知らせシェアを停止」 ⇒ **1** 「はい」



接続が解除されます。

スマートフォンで解除する場合

- 1 お知らせシェアの画面で「アプリ起動」をタップ



接続が解除されます。


登録済みの機器と接続する（再接続する）

「お知らせシェア」で一度接続したことがある機器と接続します。接続は「WX12K」、またはスマートフォンから行えます。

※接続するときは「WX12K」とスマートフォンの Bluetooth 機能を ON にしてください。

WX12K で接続する場合


- 1 待受画面で **Bluetooth** を選択し、**Bluetooth** 【選択】 ⇒ **5** 「お知らせシェア」 ⇒ **1** 「お知らせシェアを開始」



接続が完了します。

スマートフォンで接続する場合

- 1 お知らせシェアの画面で「アプリ起動」をタップ



接続が完了します。