

インストール方法

京セラ PHS ユーティリティソフトをインストールする前に

- 1 付属していました CD-ROM をご用意して下さい。
- 2 お手持ちのCD-ROMやパソコンによっては画面イメージが異なる場合があります。※操作方法は同じです。
- 3 京セラ PHS ユーティリティソフトウェアの対応OSは windows のみになります。
- 4 京セラ PHS ユーティリティソフトウェアをインストールされる前にドライバーのインストールが必要になります。付属 CD-ROM の【初めての方はこちら】からドライバーのインストールを行い、その後下記操作手順を参考に京セラ PHS ユーティリティソフトウェアのインストールを行って下さい。


※京セラ PHS ユーティリティソフトウェアは、下記のモデルに対応しています。
AH-K3001V, AH-K3002V, WX300K, WX310K, WX320K, WX320KR, HONEY BEE™, WX330K

インストール手順


- 1 付属の CD-ROM をパソコンに挿入して頂くと下記画面が表示されます。
※プログラムが自動的に起動しない場合は、マイコンピュータ → CD-ROM ドライブをダブルクリックして下さい。
手順 1・・・ご利用の PHS の機種を選択します。
手順 2・・・利用規約をご確認頂き、同意されましたら【利用規約に同意する】にチェックを入れます。
【便利ソフトはこちら】を選択します。



- 2 【OK】を選択します。



- 3 【京セラユーティリティインストール】を選択します。




京セラ PHS ユーティリティソフト インストールガイド


- 4 【京セラユーティリティインストール】を選択します。




- 5 【はい】を選択します。



- 6 下記画面が表示されますのでしばらくお待ち下さい。




- 7 【次へ】を選択します。




京セラ PHS ユーティリティソフト インストールガイド


8 【次へ】を選択します。



9 【インストール】を選択します。




10 下記画面が表示されます。しばらくお待ち下さい。



京セラ PHS ユーティリティソフト インストールガイド

11 【完了】を選択してインストールは終了になります。



12 【終了】を選択します。



京セラ PHS ユーティリティソフトのご利用方法について

『京セラ PHS ユーティリティソフトウェア』の詳細は、京セラ PHS ユーティリティソフトウェアをインストール後、
[スタート]⇒[すべてのプログラム]⇒[京セラ PHS ユーティリティソフトウェア]⇒[取扱い説明書]
で取扱い説明書をブラウザでご覧いただけますので、ご利用方法をご確認のうえご使用ください。