

第

8

カメラの使いかた

章

本機は、有効画素数約197万画素のカメラを搭載しています。撮影した写真画像をEメールに添付して送信したり、壁紙として待受画面に設定したりすることができます。



また、本機のカメラは自動でピントが合うオートフォーカス機能を搭載しています。



カメラのキー操作


■明るさを調整する

撮影画面で を押す




■ズームを調整する

撮影画面で を押す



■撮影ボタン

● **【撮影】** を押す



撮影モードによって倍率は異なります。撮影モードを「アイコン」「UXGA」に設定中は、ズーム機能を利用することはできません。

● カメラの使いかた

上手な撮影のしかた



●持ちかたのコツ

レンズに指やハンドストラップがかからないように注意して、両手でしっかりと本体を持ち、固定します。

●手ぶれ防止のコツ

ぼやけたり、ピントが合っていない画像の多くは、本体のぶれが原因です。

- ・わきを締め、両手で本体をしっかり固定します。
- ・シャッター音が鳴った後も、2秒間ほど本体を動かさないようにしてください。



！
知っ得

- カメラのレンズが汚れていると画像がぼやけてしまいます。柔らかい布でレンズ部を拭いてから撮影してください。

撮影モードについて



フォトの撮影には、以下の撮影モードが使用できます。詳しくは、取扱説明書「フォトの撮影モードと画質設定について」(→117ページ)をご参照ください。


撮影モード設定	画像サイズ	フォト画質設定	容量	利用シーン
アイコン	76×62	—	約4KB以下	お気に入りメニューのアイコンとして利用できます。データフォルダの「アイコン」フォルダに保存されます。 お気に入りメニューについて詳しくは、取扱説明書「お気に入りメニューを設定する」(→26ページ)をご参照ください。
ケータイ	120×160	—	約9KB以下	他のPHSや携帯電話にEメールで送るときにおすすめてです。
壁紙	240×320	—	約30KB以下	本機で待受画面の壁紙などに利用できます。
壁紙(ワイド)	240×400	—	約40KB以下	本機で待受画面の全面に表示する壁紙などに利用できます。
VGA	640×480	メール	約50KB以下	パソコンで大きな画面にして見ることができます。
		ノーマル	約80KB以下	
		ファイン	約150KB以下	
SXGA	1280×960	メール	約100KB以下	L判サイズに引き伸ばしてもきれいにプリントできます。
		ノーマル	約300KB以下	
		ファイン	約500KB以下	
UXGA	1600×1200	メール	約200KB以下	2L判サイズに引き伸ばしてもきれいにプリントできます。
		ノーマル	約550KB以下	
		ファイン	約900KB以下	
連写	240×400	—	約40KB以下 (1枚あたり)	9枚の画像を連続撮影できます。気に入った画像だけを保存することもできます。


写真を撮影する

- 1 待受画面で  【メニュー】 を押す。




- 2  で「カメラ」を選び
 【選択】 を押す。



- 3  「フォト撮影」を押す。



- 4 被写体にレンズを向けて
 【撮影】 を押す。

被写体から約30cm以上離れて撮影してください。マナーモード設定中でもシャッター音が鳴ります。












- 5  【保存】 を押す。



!

知っ得

- 撮影をする前に、使用シーンに合わせて撮影モード（→55ページ）を切り替えることができます。
手順③の後 ▶  【メニュー】 ▶  「撮影モード設定」 ▶ 設定したい撮影モード番号  ~  を押す ▶ 手順④へ
- 被写体にレンズを近づけて撮影するときは「オートフォーカス設定」を「マクロ」に設定しましょう（撮影最短距離：約10cm）。ぼやけずきれいなフォトが撮影できます。
手順③の後 ▶  【メニュー】 ▶  「オートフォーカス設定」 ▶  「マクロ」 ▶ 手順④へ
- 暗い場所で撮影するときは、撮影ライトを使いましょう。
手順③の後 ▶  を押す ▶ 手順④へ
もう1度  を押すと撮影ライトは消灯します。

撮影した写真（画像）をEメールで送る



1 「写真を撮影する」(→56ページ) の手順①～④を参照し、写真を撮影する。

2 **アプリ** 【メニュー】を押す。



3 **4** **た** **GHI** 「Eメールへ添付」を押す。



4 Eメールを作成して送信する。

Eメールの作成/送信については、「Eメールを送る」(→61ページ) をご参照ください。

！
知っ得

- データフォルダに保存されている写真（画像）は、以下の操作でEメールに添付することができます。
「撮影した写真（画像）を見る」(→58ページ) を参照し、画像を再生する ▶ **アプリ** 【メニュー】 ▶ **6** **は** **MNO** 「Eメールへ添付」 ▶ Eメールを作成して送信する

お知らせ

● 画像サイズが大きいと、受信先で再生できない場合があります。

● カメラの使いかた

第9章

メールの使いかた

Eメールってなに？ / ライトメールってなに？

◎ Eメールとは


インターネットを使って、Eメールアドレスを持つ世界中の人とメールのやりとりができます。相手から送られてきたメールはセンター（ウィルコムメールサーバー）に蓄積されるため、電波の届かないところにおいても、電源が入っていても、後でセンターから受信することができます。文字のほかに画像やメロディも送ることができます。



→ 61ページ

◎ ライトメールとは

ライトメールに対応しているウィルコム電話機どうしであれば、電話番号を入力するだけでメッセージのやりとりができます。電話番号を使うのでEメールアドレスを設定する必要はありません。全角45文字まで送信できます。




→ 65ページ

Eメールを送る

初めてお使いになるときは、オンラインサインアップ[®]（無料）（→14ページ）を行い、Eメールアドレスを取得してください。






1 待受画面でを押す。




2 4 た GHI 「Eメール作成」を押す。



アイコンについて

 (アカウント)	アカウント（Eメールアドレス）を複数登録しているとき、アカウントを選択します。 <input type="radio"/> 【決定】 ▶ リストからアカウントを選択 ▶ <input checked="" type="radio"/> 【決定】
 (宛先)	Eメールを送信する「宛先」を入力します。
 (件名・Subject)	Eメールのタイトルである「件名」を入力します。
 (添付ファイル)	Eメールに写真（画像）などのデータを添付します。添付ファイルの追加のしかたは、取扱説明書「データを添付する」（→61ページ）をご参照ください。
 (本文)	本文を入力します。

3 「 (宛先)」を選び 【決定】を押す。

宛先にはTo、Cc、Bccの3種類があります。詳しくは、取扱説明書「To（宛先）を入力する」（→60ページ）をご参照ください。




●メールの使いかた



4

● 【選択】 を押す。



5


2 か ABC 「宛先入力」 を押す。



6



宛先を入力し ● 【決定】 を押す。

「Eメールアドレスを入力する」(→41ページ) をご参照ください。



7

☑ 【決定】 を押す。





8

「Sub (件名・Subject)」を
選び ● 【決定】 を押す。




9 件名を入力し 【決定】 を押す。

件名に半角カナと一部の絵文字を入力することはできません。





10 「 (本文)」を選び 【決定】 を押す。




11 本文を入力し 【決定】 を押す。

本文に半角カナを入力することはできません。



12 【送信】 を押す。



！
知っ得

- 宛先は、登録しているアドレス帳から呼び出して入力することもできます。

手順④の後

1. アドレス帳を開く	アドレス帳に登録されているEメールアドレスを呼び出して入力します。
2. 宛先入力	Eメールアドレスを直接入力します。

- 1. 「アドレス帳を開く」は以下の手順で行います。
- 1. 「アドレス帳を開く」▶▶で入力したい相手を選び
- 【選択】▶でEメールアドレスを選び●【選択】



本機のEメールでは、ウィルコの絵文字やWeb入力用絵文字のほかに、本文の文字色を装飾できるデコラティブメールを作成することができます。デコラティブメールでは、以下のことができます。

- ・文字の色を変える
- ・文字のサイズを変える
- ・画像を挿入する
- ・文字を点滅させる
- ・文字をテロップ（右から左に動く）表示させる
- ・文字をスウィング（左右に動く）表示させる
- ・文字の位置を左寄せ、中央、右寄せに表示させる
- ・ラインを挿入する
- ・背景色を変える

デコラティブメールの作成のしかたについては、取扱説明書「メールの本文を装飾する」（→62ページ）をご参照ください。

ライトメールを送る



1 待受画面で を押す。




2 「ライトメール作成」を押す。



3 「 (宛先)」を選び 【決定】を押す。



4 「宛先入力」を押す。



●メールの使いかた



5 電話番号を入力し **決定** を押す。





6 本文入力欄を選び **決定** を押す。



7 本文を入力し **決定** を押す。

で「プレビュー」を選び **決定** を押すと、ライトメールの内容を確認することができます。



8 「送信」を選び **決定** を押す。



●メールの使いかた

!

知っ得

- 宛先は、アドレス帳などのデータを呼び出して入力することもできます。
手順③の後

1. 発信履歴	電話をかけた相手の電話番号を呼び出して入力します。
2. 着信履歴	電話がかかってきた相手の電話番号を呼び出して入力します。
3. アドレス帳を開く	アドレス帳に登録されている電話番号を呼び出して入力します。
4. 宛先入力	電話番号を直接入力します。

③ 「アドレス帳を開く」は以下の手順で行います。


③ 「アドレス帳を開く」▶で入力したい相手を選び

●【選択】▶で電話番号を選び●【選択】

- 本機のライトメールでは、アニメーション絵文字を1つ添付することができます。詳しくは、取扱説明書「アニメーション絵文字を入力する」(→66ページ)をご参照ください。

新着Eメール／ライトメールを すぐ読む

Eメールやライトメールを受信するとメール受信音が鳴り、待受画面に「新着メール △件」が表示されます。この新着メール受信表示画面で●【選択】を押すと新着メール一覧を見ることができます。



1

待受画面に「新着メール △件」が表示された状態（新着メール受信表示画面）で、●【選択】を押す。



お知らせ



●待受画面（新着メール受信表示画面）で「クリア マナー」または「PWR」を押し、新着メール受信表示を消したときは、「受信BOX」から確認できます。「受信したEメール／ライトメールを読む」（→69ページ）をご参照ください。




受信したEメール／ライトメール を読む

受信したメールは「受信BOX」に保存されます。確認したい受信メールを選択すると、内容が表示されます。

1 待受画面で を押す。



2 「受信BOX」を押す。



3 「受信BOX (△)」を選び
●【決定】を押す。

受信BOX画面の主なアイコン表示は以下のようになります。



受信BOX画面の表示は、複数のフォルダに分けて表示する方法と、1つのフォルダにまとめて表示する方法があります。

かんたんマニュアルでは、「受信フォルダ表示」の設定を「表示する」(お買い上げ時の設定)で説明しています。

受信BOX画面の表示方法の設定については、取扱説明書「便利な設定を使う」(→78ページ)をご参照ください。



4

↑↓でメールを選び ● 【決定】
を押す。





●メールの使いかた





受信したEメールアドレスを アドレス帳に登録する



1

「受信したEメール／ライトメールを読む」
(→69ページ)の手順①～④を参照し、
メールの内容を表示させて、で
「 (差出人)」を選び●【決定】を押す。




2

でアドレス帳に登録したい
「 (差出人)」を選び
●【決定】を押す。




3

で「Yes」を選び●【決定】
を押す。



4

1. **新規** を押す。



登録されているアドレス帳に、
追加登録するときは

- 2. **追加** ▶ で追加したい相手を選び ● **【選択】** ▶ で追加する場所をEメールアドレス1~3の中から選び ● **【選択】** ▶ ● **【登録】** ▶
- 1. **はい**

5

「新しく登録する」(→45ページ) の手順②～⑨の操作を行う。

●メールの使いかた


Eメールで受信した画像を見る

画像が添付されたEメールは、受信BOX画面では「📧」、受信メール詳細画面では「📎」が表示されます。

受信BOX画面



受信メール詳細画面 (Eメール)



● 【決定】


1

「受信したEメール／ライトメールを読む」(→69ページ)の手順①～④を参照し、メールの内容を表示させる。




2

📎で「📧」を選び●【決定】を押す。



3

📎で見たい画像ファイル名を選び●【決定】を押す。



●メールの使いかた


Eメールで受信した画像を保存する



画像が添付されたEメールは、「」が表示されます。



- 1 「受信したEメール／ライトメールを読む」(→69ページ)の手順①～④を参照し、メールの内容を表示させる。






- 2 で「」を選び 【決定】を押す。




- 3 で保存したい画像ファイルを選び 【保存】を押す。

microSDカード挿入時は、画像の保存先を 「本体メモリ」または 「microSD」で選ぶことができます。

画像ファイルを選んだ状態で 【決定】を押すと、画像を再生して確認することができます。



- 4 ファイル名を確認し 【確定】を押す。

ファイル名を修正するときは で文字を消して入力し直してください。



受信したメールに返信する



1

「受信したEメール／ライトメールを読む」
 (→69ページ) の手順①～④を参照し、
 メールの内容を表示させる。



2

アプリ【メニュー】を押す。




3

1.あ 【返信】を押す。

宛先「**□**」は自動的に入ります。Eメールの場合、件名「**Sub**」に「Re:」が付きます。本文には、受信した相手のメール本文を自動的に表示（引用）することができます。相手のメール本文を引用するかどうかは、「返信メール本文引用」の設定で行うことができます。「返信メール本文引用」の設定については、取扱説明書「便利な設定を使う」(→78ページ)をご参照ください。




Eメール（本文を引用する）の場合



4

「**□**（本文）」または本文入力欄を選び●【決定】を押す。

引用された相手のメール本文を削除したいときは、手順④の後に **□** を長く（1秒以上）押ししてください。




Eメール（本文を引用する）の場合




●メールの使いかた





5 本文を入力し  【決定】 を押す。




Eメールの場合



6 ● Eメールの場合は
 【送信】 を押す。

● ライトメールの場合は
「送信」を選び  【決定】 を押す。





● Eメールの使いかた

受信したくない相手からのEメールを受信しないようにする

受信拒否

1 待受画面でを押す。




2  「オンラインサインアップ」を押す。




3  「接続」を押す。

「オンラインサインアップ」の内容は、予告なく変更することがあります。



4  「迷惑メール防止」を押す。




●メールの使いかた




5

↑↓で「メールアドレス指定受信拒否／指定受信」の「以下のアドレスを拒否する」のチェックボックスを選び●【決定】を押す。




6

↑↓で「アドレス」の入力欄を選び●【決定】を押す。



7

受信を拒否するEメールアドレスを入力し●【決定】を押す。




アドレス帳にEメールアドレスが登録してあるときは

受信を拒否するEメールアドレスがアドレス帳に登録されているときは、アドレス帳から呼び出して入力することができます。


手順⑥の後▶アプリ【メニュー】▶6[MNO]「引用」▶1[あ]「アドレス帳」▶↑↓で受信拒否したい名前を選び●【選択】▶↑↓で入力するEメールアドレスを選び●【選択】▶Eメールアドレスを確認し●【決定】

8

↑↓で「この内容で登録する」を選び●【決定】を押す。



オンラインサインアップ画面で文字を入力する方法を説明します。



☑で入力欄を選ぶと、入力欄が青色になります。

入力欄を選んで☑【決定】を押すと、文字入力画面に変わり入力欄にカーソルが表示されます。このカーソルが表示された状態で、文字を入力します。