

# 第8章

## カメラの使いかた


本機は、有効画素数約197万画素のカメラを搭載しています。撮影した写真画像をEメールに添付して送信したり、壁紙として待受画面に設定したりすることができます。



### カメラのキー操作


#### ■明るさを調整する

撮影画面で◉を押す



#### ■ズームを調整する

撮影画面で◉を押す



撮影モードによって倍率は異なります。撮影モードを「アイコン」「UXGA」に設定中は、ズーム機能を利用することはできません。


#### ■マクロ(接写)撮影をする

マクロ撮影切替スイッチを「🌸」にする



#### ■撮影ボタン

◉【撮影】を押す



# 上手な撮影のしかた


## ●持ちかたのコツ

レンズに指やハンドストラップがかからないように注意して、片手でしっかりと本体を持ち、もう片方の手を添えてしっかりと固定します。

## ●手ぶれ防止のコツ

ぼやけたり、ピントが合っていない画像の多くは、本体のぶれが原因です。

- ・わきを締め、両手で本体をしっかりと固定します。
- ・シャッター音が鳴った後も、2秒間ほど本体を動かさないようにしてください。



！  
知っ得

- カメラのレンズが汚れていると画像がぼやけてしまいます。柔らかい布でレンズ部を拭いてから撮影してください。

● カメラの使いかた


## 撮影モードについて

フォトの撮影には、以下の撮影モードが使用できます。詳しくは、取扱説明書「フォトの撮影モードと画質設定について」(→117ページ)をご参照ください。


撮影モード設定	画像サイズ	フォト画質設定	容量	利用シーン
アイコン	76×62	—	約4KB以下	お気に入りメニューのアイコンとして利用できます。データフォルダの「アイコン」フォルダに保存されます。 お気に入りメニューについて詳しくは、取扱説明書「お気に入りメニューを設定する」(→26ページ)をご参照ください。
ケータイ	120×160	—	約9KB以下	他のPHSや携帯電話にEメールで送るときにおすすめてです。
壁紙	240×320	—	約30KB以下	本機で待受画面の壁紙などに利用できます。
壁紙(ワイド)	240×400	—	約40KB以下	本機で待受画面の全面に表示する壁紙などに利用できます。
VGA	640×480	メール	約50KB以下	パソコンで大きな画面にして見ることができます。
		ノーマル	約80KB以下	
		ファイン	約150KB以下	
SXGA	1280×960	メール	約100KB以下	L判サイズに引き伸ばしてもきれいにプリントできます。
		ノーマル	約300KB以下	
		ファイン	約500KB以下	
UXGA	1600×1200	メール	約200KB以下	2L判サイズに引き伸ばしてもきれいにプリントできます。
		ノーマル	約550KB以下	
		ファイン	約900KB以下	
連写	240×400	—	約40KB以下 (1枚あたり)	9枚の画像を連続撮影できます。気に入った画像だけを保存することもできます。

# 写真を撮影する

- 1 待受画面で  【メニュー】 を押す。




- 2  で「Camera」を選び  
 【選択】 を押す。



- 3 1 「フォト撮影」を押す。



- 4 被写体にレンズを向けて  
 【撮影】 を押す。

被写体から約120cm以上離れて撮影してください。マナーモード設定中でもシャッター音が鳴ります。










- 5  【保存】 を押す。



!


知っ得

- 撮影をする前に、使用シーンに合わせて撮影モード（→56ページ）を切り替えることができます。  
手順③の後 ▶  【メニュー】 ▶  「撮影モード設定」 ▶ 設定したい撮影モード番号  ~  を押す ▶ 手順④へ
- 被写体にレンズを近づけて撮影するときは「マクロ（接写）モード」を使いましょう（撮影最短距離：約8cm）。ぼやけずきれいなフォトが撮影できます。
  -  （マクロ撮影切替スイッチ）を「」にスライドする ▶ 画面右上に「」が表示される

# 撮影した写真（画像）を見る

本機で撮影した写真（画像）は、データフォルダの「フォト」フォルダに保存されています。

- ① 待受画面で **☉** 【メニュー】 を押す。




- ② **☉** で「Datafolder」を選び **☉** 【選択】 を押す。



- ③ **2** 「フォト」を押す。

● microSDカードに保存されている場合  
撮影モードが「VGA」「SXGA」「UXGA」で撮影した写真（画像）は、microSDカードに保存されます（microSDカード挿入時）。microSDカードに保存された写真（画像）を見るには、手順②の後に以下の操作を行います。

**☉** 「microSD」▶ **1** 「microSDデータ」▶ **☉** で「デジカメフォト」フォルダを選ぶ



- ④ **☉** で見たい写真（画像）を選び **☉** 【再生】 を押す。

写真（画像）再生中、**☉** 【全画面表示】 を押すと、全画面表示で確認することができます。



● カメラの使いかた

# 撮影した写真（画像）をEメールで送る




① 「写真を撮影する」(→57ページ)の手順①～④を参照し、写真を撮影する。

② [A]【メニュー】を押す。



③ ④ 「Eメールへ添付」を押す。



④ Eメールを作成して送信する。

Eメールの作成/送信については、「Eメールを送る」(→62ページ)をご参照ください。

！  
知っ得

- データフォルダに保存されている写真（画像）は、以下の操作でEメールに添付することができます。  
「撮影した写真（画像）を見る」(→59ページ)を参照し、画像を再生する▶ [A]【メニュー】▶ [6]「Eメールへ添付」▶ Eメールを作成して送信する

## お知らせ

● 画像サイズが大きいと、受信先で再生できない場合があります。

## メールの使いかた

Eメールってなに？ /  
ライトメールってなに？


## ◎ Eメールとは

インターネットを使って、Eメールアドレスを持つ世界中の人とメールのやりとりができます。相手から送られてきたメールはセンター（ウィルコムメールサーバー）に蓄積されるため、電波の届かないところにおいても、電源が入っていないなくても、後でセンターから受信することができます。文字のほかに画像やメロディも送ることができます。

最大700Kバイトの  
データを添付できるよ!





Eメールアドレスを持っている  
みんなとやりとりできるよ!



→ 62ページ

## ◎ ライトメールとは

ライトメールに対応しているウィルコム電話機どうしてであれば、電話番号を入力するだけでメッセージのやりとりができます。電話番号を使うのでEメールアドレスを設定する必要はありません。全角45文字まで送信できます。




→ 66ページ




# Eメールを送る

初めてお使いになるときは、オンラインサインアップ（無料）（→14ページ）を行い、Eメールアドレスを取得してください。






1 待受画面でを押す。




2 4 「Eメール作成」を押す。




アイコンについて

 (アカウント)	アカウント（Eメールアドレス）を複数登録しているとき、アカウントを選択します。 ◎【決定】▶リストからアカウントを選択▶◎【決定】
 (宛先)	Eメールを送信する「宛先」を入力します。
 (件名・Subject)	Eメールのタイトルである「件名」を入力します。
 (添付ファイル)	Eメールに写真（画像）などのデータを添付します。添付ファイルの追加のしかたは、取扱説明書「データを添付する」（→61ページ）をご参照ください。
 (本文)	本文を入力します。

3 「 (宛先)」を選び◎【決定】を押す。


宛先にはTo、Cc、Bccの3種類があります。詳しくは、取扱説明書「To（宛先）を入力する」（→60ページ）をご参照ください。



4 ① 【選択】を押す。




5 ② 「宛先入力」を押す。




6 宛先を入力し ③ 【決定】を押す。


「Eメールアドレスを入力する」(→42ページ)をご参照ください。



7 ④ 【決定】を押す。




8 「Sub (件名・Subject)」を選び ⑤ 【決定】を押す。



## 9 件名を入力し◎【決定】を押す。

件名に半角カナと一部の絵文字を入力することはできません。




## 10 「☑ (本文)」を選び◎【決定】を押す。



## 11 本文を入力し◎【決定】を押す。

本文に半角カナを入力することはできません。



## 12 ☑【送信】を押す。



●メールの使いかた

！  
知っ得

- 宛先は、登録しているアドレス帳から呼び出して入力することもできます。

手順④の後

① アドレス帳を開く	アドレス帳に登録されているEメールアドレスを呼び出して入力します。
② 宛先入力	Eメールアドレスを直接入力します。

① 「アドレス帳を開く」は以下の手順で行います。

- ① 「アドレス帳を開く」▶⊕で入力したい相手を選び  
⊙【選択】▶⊕でEメールアドレスを選び⊙【選択】


本機のEメールでは、ウィルコの絵文字やWeb入力用絵文字のほかに、本文の文字色を装飾できるデコラティブメールを作成することができます。デコラティブメールでは、以下のことができます。


- ・文字の色を変える
- ・文字のサイズを変える
- ・画像を挿入する
- ・文字を点滅させる
- ・文字をテロップ（右から左に動く）表示させる
- ・文字をスウィング（左右に動く）表示させる
- ・文字の位置を左寄せ、中央、右寄せに表示させる
- ・ラインを挿入する
- ・背景色を変える

デコラティブメールの作成のしかたについては、取扱説明書「メールの本文を装飾する」(→62ページ)をご参照ください。



# ライトメールを送る


1 待受画面でを押す。



2  「ライトメール作成」を押す。



3 「 (宛先)」を選び  【決定】を押す。



4  「宛先入力」を押す。



●メールの使いかた

5

電話番号を入力し○【決定】  
を押す。



6


本文入力欄を選び○【決定】  
を押す。



7

本文を入力し○【決定】を  
押す。

○で「プレビュー」を選び○【決定】を押すと、ライトメールの内容を確認することができます。



8

「送信」を選び○【決定】を  
押す。



！  
知っ得

- 宛先は、アドレス帳などのデータを呼び出して入力することもできます。  
手順③の後

1 発信履歴	電話をかけた相手の電話番号を呼び出して入力します。
2 着信履歴	電話がかかってきた相手の電話番号を呼び出して入力します。
3 アドレス帳を開く	アドレス帳に登録されている電話番号を呼び出して入力します。
4 宛先入力	電話番号を直接入力します。

③ 「アドレス帳を開く」は以下の手順で行います。

③ 「アドレス帳を開く」▶☺で入力したい相手を選び  
◎【選択】▶☺で電話番号を選び◎【選択】


- 本機のライトメールでは、アニメーション絵文字を1つ添付することができます。詳しくは、取扱説明書「アニメーション絵文字を入力する」(→66ページ)をご参照ください。

# 新着Eメール／ライトメールを すぐ読む


Eメールやライトメールを受信するとメール受信音が鳴り、待受画面に「新着メール △件」が表示されます。この新着メール受信表示画面で  
 ●【選択】を押すと新着メール一覧を見ることができます。




新着Eメール受信終了表示画面



新着メール受信表示画面




新着ライトメール受信終了表示画面




1

待受画面に「新着メール △件」が表示された状態（新着メール受信表示画面）で、  
 ●【選択】を押す。



新着メール一覧  
 (例：3行表示)



●メールの使いかた

## お知らせ


●待受画面（新着メール受信表示画面）で【C】または【選択】を押し、新着メール受信表示を消したときは、「受信BOX」から確認できます。「受信したEメール／ライトメールを読む」（→70ページ）をご参照ください。




# 受信したEメール／ライトメール を読む

受信したメールは「受信BOX」に保存されます。確認したい受信メールを選択すると、内容が表示されます。

1 待受画面でを押す。



2 1 「受信BOX」を押す。



3 「受信BOX (△)」を選び  
●【決定】を押す。



受信BOX画面の主なアイコン表示は以下のようになります。

	未読Eメール		未読ライトメール
	既読Eメール		既読ライトメール

受信BOX画面の表示は、複数のフォルダに分けて表示する方法と、1つのフォルダにまとめて表示する方法があります。

かんたんマニュアルでは、「受信フォルダ表示」の設定を「表示する」(お買い上げ時の設定)で説明しています。

受信BOX画面の表示方法の設定については、取扱説明書「便利な設定を使う」(→78ページ)をご参照ください。

●メールの使いかた

- 4 上下でメールを選び 決定 を押す。



例：Eメール




## 受信したEメールアドレスを アドレス帳に登録する


- 1 「受信したEメール／ライトメールを読む」(→70ページ)の手順①～④を参照し、メールの内容を表示させて、上下で「From (差出人)」を選び 決定 を押す。



- 2 上下でアドレス帳に登録したい「From (差出人)」を選び 決定 を押す。




- 3 上下で「Yes」を選び 決定 を押す。



4

1 「新規」を押す。



登録されているアドレス帳に、  
追加登録するときは

- 2 「追加」▶ ➕ で追加したい相手を選び ● 【選択】▶ ⬇ で追加する場所をEメールアドレス1~3の中から選び ● 【選択】▶ ● 【登録】▶
- 1 「はい」

5

「新しく登録する」(→46ページ) の手順②~⑨の操作を行う。

●メールの使いかた

# Eメールで受信した画像を見る


画像が添付されたEメールは、受信BOX画面では「📎」、受信メール詳細画面では「📎」が表示されます。



1 「受信したEメール／ライトメールを読む」(→70ページ)の手順①～④を参照し、メールの内容を表示させる。



2 上下で「📎」を選び決定を押す。



3 上下で見たい画像ファイル名を選び決定を押す。



●メールの使いかた


# Eメールで受信した画像を保存する


画像が添付されたEメールは、「」が表示されます。

- 1 「受信したEメール／ライトメールを読む」(→70ページ)の手順①～④を参照し、メールの内容を表示させる。




- 2 で「」を選び $\odot$ 【決定】を押す。



- 3 で保存したい画像ファイルを選び $\square$ 【保存】を押す。

microSDカード挿入時は、画像の保存先を①「本体メモリ」または②「microSD」で選ぶことができます。

画像ファイルを選んだ状態で $\odot$ 【決定】を押すと、画像を再生して確認することができます。



- 4 ファイル名を確認し $\odot$ 【確定】を押す。

ファイル名を修正するときは $\square$ で文字を消して入力し直してください。



# 受信したメールに返信する


1

「受信したEメール／ライトメールを読む」  
(→70ページ) の手順①～④を参照し、  
メールの内容を表示させる。



2

**A** 【メニュー】を押す。




3

**1** 「返信」を押す。

宛先「**to**」は自動的に入ります。Eメールの場合、件名「**Sub**」に「Re:」が付きます。本文には、受信した相手のメール本文を自動的に表示（引用）することができます。相手のメール本文を引用するかどうかは、「返信メール本文引用」の設定で行うことができます。「返信メール本文引用」の設定については、取扱説明書「便利な設定を使う」(→78ページ)をご参照ください。




Eメール（本文を引用する）の場合



4

「**本文**」または本文入力欄を選び◎【決定】を押す。

引用された相手のメール本文を削除したいときは、手順④の後に **C** を長く（1秒以上）押ししてください。



Eメール（本文を引用する）の場合




●メールの使いかた



5 本文を入力し **決定** を押す。



Eメールの場合



6 ● Eメールの場合は **送信** を押す。

● ライトメールの場合は 「送信」 を選び **決定** を押す。




● Eメールの使いかた


# 受信したくない相手からのEメールを受信しないようにする

受信拒否

1 待受画面でを押す。




2  「オンラインサインアップ」を押す。




3 1 「接続」を押す。

「オンラインサインアップ」の内容は、予告なく変更することがあります。



4 2 「迷惑メール防止」を押す。




●メールの使いかた






5

④で「メールアドレス指定受信拒否／指定受信」の「以下のアドレスを拒否する」のチェックボックスを選び  
 ●【決定】を押す。




6

④で「アドレス」の入力欄を選び●【決定】を押す。



7

受信を拒否するEメールアドレスを入力し●【決定】を押す。




アドレス帳にEメールアドレス  
 が登録してあるときは

受信を拒否するEメールアドレスがアドレス帳に登録されているときは、アドレス帳から呼び出して入力することができます。


手順⑥の後▶**A**【メニュー】▶**6**「引用」▶**1**「アドレス帳」▶  
 ④で受信拒否したい名前を選び●【選択】▶④で入力するEメールアドレスを選び●【選択】▶Eメールアドレスを確認し●【決定】

8

④で「この内容で登録する」を選び●【決定】を押す。



オンラインサインアップ画面で文字を入力する方法を説明します。



Ⓐで入力欄を選ぶと、入力欄が青色になります。

入力欄を選んでⒷ【決定】を押すと、文字入力画面に変わり入力欄にカーソルが表示されます。このカーソルが表示された状態で、文字を入力します。