


降雪期における太陽光発電システムのお取り扱いについて

太陽光発電システムを末永く安全にご使用いただくため、お客様自身による日常点検や維持管理を実施していただきますようお願いいたします。特に、降雪期の事故防止の為に、次のことを必ずお守りください。

雪解け時、太陽光パネルの目視確認を実施してください

太陽光パネル上に大量の雪が積もった際は、雪解け後に太陽光パネルのガラス割れ、フレーム・架台のズレや損傷、ケーブルの垂れ下がり等の異常がないことを確認してください。万が一このような異常が見つかった時は、お買い求めの販売会社へご連絡ください。



日常的に太陽光発電システムの運転状況確認を実施してください

パワーコンディショナの表示部でシステムが動作していることを確認してください。太陽光発電システム用ブレーカーまたは主幹漏電遮断器が動作（OFF）した時やパワーコンディショナ表示部・発電モニタにエラー表示が出た時、その他太陽光発電システムに異常があった時は、早急にお買い求めの販売会社へご連絡ください。放置すると感電や火災に至るおそれがあります。



ホーム分電盤



パワーコンディショナ

⚠ 注意




太陽光パネルの上には乗らないでください

太陽光パネルの上は非常に滑りやすくなっております。雪下ろしなどで太陽光パネルの上に乗ると落下事故のおそれがあります。



積雪時、太陽光パネル設置部の屋根の下に近寄らないでください

落雪により怪我をするおそれがあります。また自動車等の上に落雪した場合、破損するおそれがあります。



京セラ株式会社

スマートエナジー事業本部

京都市伏見区竹田鳥羽殿町 6 〒612-8501

0120-33-5582 (無料)
フリーコール 受付時間 9:00~17:00 土曜・日曜・祝祭日を含みます

FAX 0120-18-5582 (無料)