

■ マルチホルダーの取り付け方

マルチホルダーと本体



1

マルチホルダーのツメとストラップ取付口の位置を合わせてください。



2

最初に片側の2か所に合わせて装着してください。



3

片側装着後、反対側の2か所をマルチホルダーと本体を矢印の方向に押し取り付けてください。



「パチン」と音がするまで押し込んでください。

マルチホルダーを装着した状態。


4

4か所すべて、正しく装着されているか確認してください。



OK

ストラップ取付口がマルチホルダーで見えなくなるまで はめ込んでご使用ください。



OK 状態断面図


5

マルチホルダーを本体に正しく装着した状態です。



NG

マルチホルダーで取り付けした状態でストラップ取付口が見えている場合は正しく装着されていません。



NG 状態断面図

■ マルチホルダーの取り外し方

マルチホルダーと本体が装着された状態



1 下図のように、マルチホルダーと本体が装着されている部分をつまんで矢印の方向に引き抜いてください。



2 隙間ができたらマルチホルダーに指を入れて浮かせた状態にし、ストラップ取付口からマルチホルダーのツメを矢印の方向に引き抜いてください。



3 以下のように確認しながら外してください。



1か所、外した状態。

同じ側のツメも同じように外してください。

4 片側2か所を外した状態です。反対側はそのまま外してください。



5 マルチホルダーと本体を取り外した状態です。

