

お買い上げ時の状態

Dカン/ベルト

ハードホルダー

スライドロック



Hard Holder/Blackはハードホルダーとスライドロック、Dカン/ベルトなどの部品で構成されています。お買い上げ時には1つに組み立てられた状態となっています。

作業前にDカン/ベルト、スライドロック、ハードホルダーをすべて分解し、それぞれ単品にしてから本体に取り付けてください。

1

お買い上げ時の状態から、Dカン/ベルトを外してください。



2

ハードホルダーとスライドロックを取り外す際は以下を意識して必ず片方ずつ外してください。

押す方向



支点
この部分を支えてください

取り外し例①

押す方向



支点
この部分を支えてください

取り外し例②



支点
この部分を支えてください

押す方向

3

ロックが外れて浮いたら、もう片方も同じように外してください。



4

スライドロックとハードホルダーをすべて分解し、単体の部品にした状態です。

スライドロック

ハードホルダー



■ Hard Holder/Blackの取り付けかた

1

ハードホルダーには表と裏の区別があり、それぞれにFRONTとBACKの刻印がついています。



2

ディスプレイ側にFRONTの刻印が来る向きに装着してください。



※Hard Holder/Blackは本体の受話部（レシーバー）側、送話口（マイク）側どちらの側にも取り付け可能です。

3

ハードホルダーのツメを外側のストラップ取付口に合わせて装着してください。反対側もおなじように装着してください。



装着した状態

内側のストラップ取付口穴は開いたままとなります。

4

スライドロックの両端を持って矢印の方向に装着してください。
※この時、ハードホルダーは押さずにスライドロックのみを押してください。

スライドロック、ハードホルダーそれぞれの形を合わせてください。



5

取付確認として、先端が同一面になるまでスライドロック上側を押してください。

OK

NGの場合にはスライドロックを矢印方向にOKの状態になるまで引っ張ってください。

NG



6

Hard Holder/Blackが本体に正しく装着された状態です。



■ Hard Holder/Blackの取り外しかた

Hard Holder/Blackと本体が装着した状態となります。



1

スライドロックの丸部を親指と人差し指で挟んで持ってください。



2

スライドロックとハードホルダーに隙間ができるまでスライドロックを矢印方向に引っ張ってください。



外側に引っ張るイメージで取り外してください。

3

隙間が空いたら、先端がずれるまでスライドロック矢印方向に引っ張ってください。その後、反対側も同じようにスライドロックをずらしてください。



4

スライドロックの両端を持ってハードホルダーから矢印の方向へスライドして外してください。



5

スライドロックの両端を持ってハードホルダーからスライドして外してください。



6

ハードホルダーが外れるまでゆっくりと倒して取り外してください



7

ハードホルダーとスライドロックを外した状態となります。

