

[連絡先をインポートする場合](#) [連絡先をエクスポートする場合](#)

microSD™メモ리카ードを使って DIGNO DUAL WX04K に連絡先データを移行したり、DIGNO DUAL WX04K の連絡先データを microSD™メモ리카ードにバックアップすることができます。


連絡先をインポートする場合

あらかじめ、移行するデータの入っている microSD™メモ리카ードを DIGNO DUAL WX04K に接続します。


1 ホーム画面→[電話帳]



2 [連絡先のインポート]



4 バックアップした連絡先が複数ある場合は、バックアップファイルを選択してから[インポート]



連絡先をエクスポートする場合

あらかじめ、microSD™メモ리카ードを DIGNO DUAL WX04K に接続します。

1 ホーム画面→[電話帳]



2 [☰]



3 [インポート/エクスポート]



4 [SD カードにエクスポート]



5 [0件選択済み]



6 [全て選択]

一覧からエクスポートしたいデータを選択することもできます。



7 [✓]



8 [OK]



9 連絡先がファイルとして保存されます。

