

！ 指示
電池パック内部の物質が目や口などに入った場合は、すぐにきれいな水で洗った後、直ちに医師の診療を受けてください。電池パック内部の物質の影響により、失明や体調不良などの原因となります。

警告

！ 禁止
落下させる、踏みつける、投げつけるなど強い力や衝撃、振動を与えないでください。火災、やけど、けがなどの原因となります。

！ 禁止
臭気、発熱、変色、変形などがみられた場合は、使用しないでください。火災、やけど、けがなどの原因となります。

！ 禁止
電池パックに強い衝撃が加わった場合や外観に変形や破損が見られる場合は、直ちに使用をやめてください。火災、やけど、けがなどの原因となります。

！ 指示
電池パック内部の物質などが漏れたら、臭気が出たりするときは、直ちに使用をやめて火気から遠ざけてください。漏液した液体に引火し、発火、破裂などの原因となります。

！ 指示
ペットなどが電池パックに噛みつかないようにご注意ください。電池パックの発火、破裂、発熱、漏液により、火災、やけど、けがなどの原因となります。

材質一覧

使用箇所	使用材質	表面処理
外装ケース(ディスプレイ側)	PPA樹脂	—
背面カバー(カメラ上部)、音源上/下ボタン、ダイヤルクボタン左/右	PC樹脂	—
電源ボタン、指紋センサー	エポキシ樹脂	熱硬化塗装
ディスプレイ	化学強化ガラス	防汚処理
アウトカメラレンズ	化学強化ガラス	防汚処理
外装パネル(撮影ライト/ライト)	PMMA樹脂	—
受話口(メッシュ部)	ポリエステル	撥水処理
ケース取合ネジ	POM	焼付塗装
SIMカード・microSDメモリーカードトレイ	PQM樹脂	—
電池パック専用コネクタ	銅合金	金メッキ(下地Niメッキ)
銘板ラベル	PET	—
ゴムパッキン	シリコーン	—

使用箇所	使用材質	表面処理
外装	PC樹脂	UV硬化塗装
電池ロック	PA樹脂	—
ラベル	PET	マットニス
シール	PET	—
水没判定シール	PP膜	—
接続端子	銅合金	金メッキ(下地Niメッキ)

使用箇所	使用材質	表面処理
外装	PC樹脂	UV硬化塗装
電池ロック	PA樹脂	—
ラベル	PET	マットニス
シール	PET	—
水没判定シール	PP膜	—
接続端子	銅合金	金メッキ(下地Niメッキ)

● **電池パック／内蔵電池について**
（本製品の電池パック／内蔵電池は、リチウムイオン電池です）
電池パック／内蔵電池はお買い上げ時には、十分充電されています。充電してからお使いください。また、長時間ご使用になられたときは、ご使用前に充電してください。

- 夏期、明けきった自動車(車内)に放置するなど、極端な高温多湿や低温環境では電池パック／内蔵電池の容量が低下し、ご利用になれる時間／電池パック／内蔵電池の寿命が短くなります。できるだけ常温でご使用、充電してください。
- 電池パック／内蔵電池は、ご使用条件により寿命が近くにつれて彫れる場合があります。これはリチウムイオン電池の特性であり、安全上の問題はありません。
- 長時間使用しない場合は、本体から電池パックを外し、高温多湿を避けて保管してください。
- 電池パック、内蔵電池は消耗品です。充電しても使用時間が極端に短くなり、機能が回復しない場合には寿命ですのでご使用をおやめになり、指定の新しい電池パックをお買い求めください。なお、内蔵電池が彫れている場合には寿命ですのでご使用をおやめください。寿命は使用状態などにより異なります。
- 破損や水漏れした電池パックを使用しないでください。故障原因となる場合があります。
- 電池パックを水などで濡らさないでください。電池パックが濡れると故障の原因となります。誤って水などに落としたりしたときは、直ちに電源を切り、電池パックを外してください。また、濡れた電池パックは充電をしないでください。
- 強い衝撃を受けた電池パックは使用しないでください。電池パックが発火する可能性があります。
- 電池パックは一般のゴミと一緒に廃棄しないでください。ゴミ処理場などで火災が発生する原因となります。

- 28 -	- 29 -	- 30 -	- 31 -	- 32 -	- 33 -	- 34 -
- 35 -	- 36 -	- 37 -	- 38 -	- 39 -	- 40 -	- 41 -

- 42 -	- 43 -	- 44 -	- 45 -	- 46 -	- 47 -	- 48 -
- 49 -	- 50 -	- 51 -	- 52 -	- 53 -	- 54 -	- 55 -

アフターサービスについて

修理を依頼されるときは	
修理についてはお問い合わせ先までご連絡ください。	
保証期間中	当社無償修理規定に基づき、修理いたします。
保証期間外	修理により使用できる場合はお客さまのご要望により、有償修理いたします。

※ 保証期間は、本製品をお客さまが新規購入された日より1年間です。

お知らせ	
- メモリの内容などは、修理する際に消えてしまうことがありますので、控えておいてください。なお、メモリの内容などが変化・消失した場合の損害および喪失利益に関して、当社では一切責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。 - 修理の際、当社の品質基準に適合した再利用部品を使用することがあります。	

補修性能部品について

当社は本製品本体の補修性能部品を、製造終了後4年間保有しております。補修性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

保証書について

保証書は、お買い上げの販売店、[販売店名、お買い上げ日]などの記入をてご確認の上、内容をよくお読みいただき、大切に保管してください。

注意	
！ 禁止 電池パック内部の物質が漏れた場合は、顔や手などの皮膚や衣類などにつけないでください。目や皮膚への被害などを起こす原因となります。目や皮膚への被害などが目や口などに入った場合や、皮膚や衣類に付着した場合は、すぐにきれいな水で洗い流してください。また、目や口などに入った場合は、洗浄後直ちに医師の診療を受けてください。	
！ 禁止 一般のゴミと一緒に捨てないでください。火災、やけど、けがなどの原因となります。また、環境破壊の原因となります。不要となった電池パックは、接続端子にテープなどを貼り、絶縁してから回収を行っている市区町村の指示に従ってください。	
！ 禁止 濡れた電池パックを使用したり充電したりしないでください。火災、やけど、けがなどの原因となります。	
！ 指示 電池パック内部の物質などが漏れたら、臭気が出たりするときは、直ちに使用をやめて火気から遠ざけてください。漏液した液体に引火し、発火、破裂などの原因となります。	
！ 指示 ペットなどが電池パックに噛みつかないようにご注意ください。電池パックの発火、破裂、発熱、漏液により、火災、やけど、けがなどの原因となります。	

- 28 -	- 29 -	- 30 -	- 31 -	- 32 -	- 33 -	- 34 -
- 35 -	- 36 -	- 37 -	- 38 -	- 39 -	- 40 -	- 41 -

取り扱い上の注意

製品の故障を防ぎ、性能を十分に発揮できるようにお守りいただきたい事項です。よくお読みになって、正しくご使用ください。

- **本体、電池パック、内蔵電池、充電用機器(別売)、SIMカード、周辺機器共通**
 - 本製品の有する性能は試験環境下での確認であり、実際の使用時すべての状況での動作を保証するものではありません。また、無故障・無故障を保証するものではありません。
 - 本製品や電池パックなどに無理な力がかからないように使用してください。多くのものが詰まった荷物の中に入れたり、中で重い物の下になったりしないよう、ご注意ください。衣類のポケットに入れて座ったりするとディスプレイ、内部基板、電池パック、内蔵電池などの破損、故障の原因となります。
 - また、外部接続機器を外部接続端子やイヤホンマイク端子に差した状態の場合、コネクタ破損、故障の原因となります。外部に損傷がなくても保証の対象外となります。
 - 本製品の防水性能(IPX5、IPX8、IPX9相当)／防塵性能(IP6X)を発揮するために、電池パックをしっかりと取り付けた状態で、ご使用ください。ただし、すべてのご使用状況について保証するものではありません。本製品内部に水を入れたり、充電用機器(別売)、オプション品に水をはかいたりしないでください。雨の中や水滴がついたまま電池パックの取り扱い、または取り外し／取り付けは行わないでください。水が浸入して内部が腐食する原因となります。
 - 調査の結果、これらの水濡れによる故障と判明した場合、保証対象外となります。
- 下記については、極端な高温・低温・多湿の場所では使用しないでください。(周囲温度5℃～35℃、湿度35%～85%の範囲内でご使用ください。ただし、35℃～40℃でわずか一時的な使用は可能です。)
- 本製品本体
 - SIMカード(本製品本体装着状態)
 - 電池パック(本製品本体装着状態)

- 内蔵電池は充電後、本製品を使わなくてももう少しずつ放電します。長い間使わないでいると、過放電になり充電できなくなる場合があります。定期的に充電してください。
- 端末を保管される場合は、電池パック／内蔵電池の性能や寿命を低下させる原因となるため、下記のような状態で保管しないでください。
 - フル充電状態(充電完了後すぐの状態)での保管
 - 電池残量少ない状態(端末の電源が入らないほど消費している状態)での保管
なお、保管に適した電池残量の目安は40%程度です。
- **SIMカードについて**
 - SIMカードの取り外し、および挿入時には、必要以上に力を入れないようにしてください。ご使用になる製品への挿入には必要以上の負荷がかからないようにしてください。
 - 他ICカードリーダー／ライターなどに、SIMカードを挿入して故障した場合は、お客さまの責任となりますのでご注意ください。
 - SIMカードにシールなどを貼らないでください。
 - 交換アダプタを取り付けたSIMカードを挿入しないでください。故障の原因となります。
- **カメラ機能について**
 - 大切な撮影などをとするときは、事前に試し撮りをして、画像を再生して正しく撮影されていることをご確認ください。
 - 撮影が禁止されている場所では撮影しないでください。

充電用機器(別売)について	
！ 警告	
！ 禁止 充電用機器(別売)のケーブルが傷んだら使用しないでください。火災、やけど、感電などの原因となります。	
！ 禁止 雷が鳴り出したら、充電用機器(別売)には触れないでください。感電などの原因となります。	
！ 指示 コンセントにないいた状態で充電端子をショートさせないでください。また、充電端子に手や指など、身体の一部を触れさせないでください。火災、やけど、感電などの原因となります。	
！ 禁止 充電用機器(別売)のケーブルの上に重いものをのせたり、引っ張るなど無理な力を加えたりしないでください。火災、やけど、感電などの原因となります。	
！ 禁止 コンセントに充電用機器(別売)を抜き差しするときは、金属製ストップなどの金属類を接触させないでください。火災、やけど、感電などの原因となります。	
！ 禁止 充電用機器(別売)に変圧器(海外旅行用のトラベルコンバーターなど)を使用しないでください。発火、発熱、感電などの原因となります。	
！ 禁止 本製品に充電用機器(別売)を接続した状態で、接続部に無理な力を加えないでください。火災、やけど、けが、感電などの原因となります。	

- 28 -	- 29 -	- 30 -	- 31 -	- 32 -	- 33 -	- 34 -
- 35 -	- 36 -	- 37 -	- 38 -	- 39 -	- 40 -	- 41 -

- 下記については、極端な高温・低温・多湿の場所では使用しないでください。(周囲温度5℃～35℃、湿度35%～85%の範囲内でご使用ください。ただし、35℃～40℃でわずか一時的な使用は可能です。)
- 充電用機器(別売)
 - 周辺機器
 - ほこりや振動などの場所では使用しないでください。故障の原因となります。
 - 本製品の外部接続端子やイヤホンマイク端子をときどき乾いた綿棒などで掃除してください。汚れていると接触不良の原因となる場合があります。また、このとき強い力を加えて充電端子を変形させないでください。
 - お手入れは乾いた柔らかい布(めがね拭きなど)で拭いてください。乾いた布などで強く擦ると、ディスプレイに傷がつく場合があります。ディスプレイに水滴や汚れなどが付着したまま放置すると、シミになることがあります。またシンナー、ベンジン、洗剤、ガラスクリーナーなどで拭くと、外装の印刷が消えたり、故障したりする原因となります。
 - 柔らかい布にイソプロピルアルコールやエタノール、次亜塩素酸ナトリウムを付け拭くことができます。
 - 一般家電・テレビ・ラジオをお使いになっている近くで使用すると影響を与える場合がありますので、なるべく離れてご使用ください。
 - 充電中など、ご使用状況によっては本製品が温かくなる場合がありますが異常ではありません。
 - 腐食性の薬品のそばや腐食性ガスの発生する場所に置かないでください。故障の原因となります。
 - 屋外で雷鳴が聞こえたときは使用しないでください。落雷・感電のおそれがあります。
 - お客さまによる分解や改造、修理をしないでください。故障の原因となります。また、本製品のお客さまによる分解や改造、修理しての利用は電波法および電気通信事業法違反となります。
 - 充電中に濡れた場合には直ちに充電用機器(別売)の電源プラグを抜いてください。

- **著作権・肖像権について**
 - お客さまが本製品で撮影・録音したデータやインターネット上からダウンロードなどで取得したデータの全部または一部が、第三者の有する著作権で保護されている場合、私的使用目的の複製や引用など著作権法上認められた場合を除き、著作権者に無断で複製、頒布、公衆送信、改変などはできません。また、他人の肖像や氏名を無断で使用・改変などをすると肖像権の侵害となるおそれがありますので、そのようなご利用もお控えください。
 - なお、実演や興行、展示物などでは、私的使用目的であっても、撮影・録音を制限している場合がありますのでご注意ください。
 - 撮影した静止画などをインターネット・ホームページなどで公開する場合も、著作権や肖像権に十分ご注意ください。
- **FCC認証情報**
 - 本製品は、Federal Communications Commission(FCC)の認証を受けています。詳しくは、「取扱説明書 詳細版」をご参照ください。

！ 指示 濡れた手で充電用機器(別売)のケーブルや充電端子、電源プラグに触れないでください。火災、やけど、感電などの原因となります。	
！ 指示 指定の電源、電圧で使用してください。誤った電源、電圧で使用するとう火災、やけど、感電などの原因となります。ACアダプタ：AC1 00V(家庭用交流コンセントのみに接続すること)	
！ 指示 電源プラグについたほこりは、拭き取ってください。ほこりが付着した状態で使用すると、火災、やけど、感電などの原因となります。	
！ 指示 充電用機器(別売)をコンセントに差し込むときは、確実に差し込んでください。確実に差し込まないと、火災、やけど、感電などの原因となります。	
！ 指示 電源プラグをコンセントから抜く場合は、充電用機器(別売)のケーブルを引っ張るなど無理な力を加えず、アダプタを持って抜いてください。充電用機器(別売)のケーブルを引っ張るとケーブルが傷つき、火災、やけど、感電などの原因となります。	
！ 指示 本製品に充電用機器(別売)を抜き差しする場合は、ケーブルを引っ張るなど無理な力を加えず、接続する端子に対してまっすぐ抜き差ししてください。正しく抜き差ししないと、火災、やけど、けが、感電などの原因となります。	

- 28 -	- 29 -	- 30 -	- 31 -	- 32 -	- 33 -	- 34 -
- 35 -	- 36 -	- 37 -	- 38 -	- 39 -	- 40 -	- 41 -

- 改造をした本製品は絶対に使用しないでください。改造された機器を使用した場合は電波法および電気通信事業法に抵触します。本製品は、電波法に基づき特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則、および電気通信事業法に基づく端末機器の技術基準適合認定等に無効となる規則を順守しており、その証として、「[技術マーク]」が本製品内部の確認できるようにとなっております。
- ホーム画面→【】→[デバイス情報]→[認証情報] 本製品内部の改造を行った場合、技術基準適合証明および技術基準適合認定が無効となります。技術基準適合証明および技術基準適合認定が無効となった状態で使用すると、電波法および電気通信事業法に抵触しますので、絶対に使用されないようにお願いいたします。
- スピーカー、テレビなど磁力を有する機器を本製品に近づけると故障の原因となる場合がありますのでご注意ください。
- 強い磁気を近づけると誤動作の原因となります。
- ポケットやかばんなどに収納するときは、ディスプレイが金属などの硬い部材に当たらないようにしてください。傷の発生や破損の原因となります。また金類などの硬い部材がディスプレイに触れるストップは、傷の発生や破損の原因となる場合がありますのでご注意ください。
- 寒い場所から急に暖かい場所に移動させた場合や、湿度の高い場所、エアコンの吹き出し口の近くなど温度が急激に変化するような場所で使用された場合、本製品内部に水滴が付くことがあります(結露といえます)。このような条件下でのご使用は湿気による腐食や故障の原因となりますのでご注意ください。
- microSDメモリーカードのデータ書き込み中や読み出し中、振動や衝撃を与えたり、電源を切りたらないでください。データの消失・故障の原因となります。
- 光センサーを指でふさいで、光センサーの上にシールなどを貼ったりすると、周囲の明るみに光センサーが反応できずに、正しく動作しない場合がありますのでご注意ください。
- 近接センサーの上にシールなどを貼ると、センサーが誤動作し着信中や通話中にディスプレイの表示が常に表示、操作が行えなくなる場合がありますのでご注意ください。

- 28 -	- 29 -	- 30 -	- 31 -	- 32 -	- 33 -	- 34 -
- 35 -	- 36 -	- 37 -	- 38 -	- 39 -	- 40 -	- 41 -

防水／防塵／耐衝撃性能に関するご注意	
本製品は、電池パックをしっかりと閉じた状態でIPX5相当、IPX8相当、IPX9相当の防水性能、IP6X相当の防塵性能を有しています。また、MIL規格準拠[※]の耐衝撃性能を実現しております(当社試験方法による)。 正しくお使いいただくために、「取扱説明書 詳細版」のご使用についての注意事項の内容をよくお読みになってからご使用ください。記載されている内容を守らずにご使用になると、浸水や砂・異物などの混入の原因となり、発熱、発火、感電・感傷・故障のおそれがあります。 ※1 IPX5相当とは、内径6.3mmのノズルを用いて、約3mの距離から約12.5リットル／分の水を3分以上注水する条件で、あらゆる方向からのノズルによる噴流水によっても、電話機としての性能を保つことです。IPX8相当とは、常温水・水道水、かつ静水の水深1.5mの水槽に静かに本製品を浸めた状態で約30分間、水底に放置しても本体内部に浸水せず、電話機としての性能を保つことです。IPX9相当とは、電話機本体を水平面上で回転させながら、水平面上で0℃度：30度・60度・90度の各方向から、規定ノズルを用いて、距離10～15cmから30秒ずつ、高圧80～1 00bar、流量14～1 6L／分、温度80℃の高温水をジェット噴射する試験を実施しても、電話機としての性能を保つことです。 ※2 IP6X相当とは、防塵試験用粉塵(直径75 μm以下)が入った装置に、電話機を8時間入れても内部に侵入しない機能を有することを意味します。 ※3 MIL規格準拠 アメリカ国防総省が制定したMIL-STD-810Hの21項目に加え、独自の落下試験に準拠しています。試験項目の詳細については、「取扱説明書 詳細版」をご参照ください。 ※ 本保証書は、本書に明示した期間、条件のもと、無償修理を約束するものではありません。従って、本書によって保証書を発行している者(保証責任者)及び、それ以外の事業者に対するお客様の法的な権利義務は発生しません。保証期間満了後の修理については不明点は、購入した販売店にお問い合わせください。	

- すべての状況での動作を保証するものではありません。お客さまの取り扱いの不備による故障と認められた場合は、保証の対象外となります。防水／防塵／耐衝撃性能およびお手入れの方法については、「取扱説明書 詳細版」をご参照ください。

- **充電のときは**
付属品、オプション品は防水／防塵／耐衝撃性能を有しておりません。充電時、および充電後には次の点をご確認ください。
- 本製品が濡れている状態では絶対に充電しないでください。火災、やけど、けが、感電などの原因となります。
- 本体が濡れていないかご確認ください。水に濡れた後に充電する場合は、よく水抜きをして乾いた清潔な布などで拭き取り、常温で1時間以上放置して乾燥させてから充電してください。
- 濡れた手で充電用機器(別売)に触れないでください。感電の原因となります。
- 充電用機器(別売)は、水のかからない状態で使用し、お風呂場、シャワー室、台所、洗面所などの水回りでは使用しないでください。火災、やけど、感電、故障などの原因となります。また、充電できないときでも、お風呂場などに持ち込まないでください。火災、やけど、感電、故障などの原因となります。
- 外部接続端子に水滴や異物が付着した場合は、しっかりと取り除いてください。また、水滴や異物が入っていないことを確認の上、ご使用ください。

- 機器の損傷状況によっては、修理を承れない場合もあります。
- 本書記載の機器が故障したことにより、発生した損害・損失については負担いたしません。
- 本製品を指定外の機器と接続して使用した場合、万発生した事故については、責任を負いかねます。
- 出張による修理対応はお受けできません。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。(This warranty is valid only in Japan.)
- 本書は再発行しませんので、大切に保管してください。

- 28 -	- 29 -	- 30 -	- 31 -	- 32 -	- 33 -	- 34 -
- 35 -	- 36 -	- 37 -	- 38 -	- 39 -	- 40 -	- 41 -

- 4. 機器の損傷状況によっては、修理を承れない場合もあります。
- 5. 本書記載の機器が故障したことにより、発生した損害・損失については負担いたしません。
- 6. 本製品を指定外の機器と接続して使用した場合、万発生した事故については、責任を負いかねます。
- 7. 出張による修理対応はお受けできません。
- 8. 本書は日本国内においてのみ有効です。(This warranty is valid only in Japan.)
- 9. 本書は再発行しませんので、大切に保管してください。

- 《無償修理規定》
- 1. 本書に販売店名が記載されているかどうかお確かめください。万一記載の店名及びお客さまの記入がない場合、内容が書き換えられた場合は、有償修理となります。
- 2. 保証期間内に、取扱説明書などの注意書きに従った正常な使用状態で機器が故障した場合には、無償修理をさせていただきます。
- 3. 保証期間内でも、以下の場合には有償修理となります。(または、修理ができない場合があります。)
- ① 取扱説明書に従った正しい使用がなされなかった場合。
- ② 不当な修理や改造による故障や損傷の場合。
- ③ 当社などが指定する正規の修理拠点以外で修理された場合。
- ④ 使用上、取り扱い上の過失または事故による故障や損傷の場合。また、落下、水濡れ、湿気などの痕跡がある場合。
- ⑤ 地震、風水害などの天災及び火災、塩害、異常電圧などによる故障や損傷。
- ⑥ 本書の提示がない場合。

SIMカードについて

注意

！ 指示
SIMカードを取り扱う際は指などの身体の一部を傷つけないよう、切断面にご注意ください。切断面が鋭利になっている場合があります。けがなどの原因となります。

- **使用しない場合は、電源プラグをコンセントから抜いてください。**
電源プラグを差したまま放置すると、火災、やけど、感電などの原因となります。
- **水などの液体(飲料水、汗、海水、ペットの尿など)が付着した場合は、直ちに電源プラグをコンセントから抜いてください。**
付着物などによるショートにより、火災、やけど、感電などの原因となります。
- **お手入れの際は、電源プラグをコンセントから抜いて行ってください。**
抜かずに行うと、火災、やけど、感電などの原因となります。

注意

！ 禁止
コンセントにつないた状態で充電用機器(別売)に継続して触れないでください。やけどなどの原因となります。

- 28 -	- 29 -	- 30 -	- 31 -	- 32 -	- 33 -	- 34 -
- 35 -	- 36 -	- 37 -	- 38 -	- 39 -	- 40 -	- 41 -

- 近接センサーが汚れていると、誤動作の原因となります。その場合は柔らかい布でセンサー部を乾拭きしてください。
 - **タッチパネルについて**
 - タッチパネルは指で軽く触れるように設計されています。指で強く押したり、先のとがったもの(爪／ボールペン／ピンなど)を押し付けたりしないでください。ここに規定した以外の手触りによる割損および調整は、危険なレーザー放射の露光に結びつくことがあります。
 - この商品は、分解時にレーザー光の放射を停止する機構を備えていません。絶対に分解しないでください。
 - クラス1レーザー製品に関してレーザー光、および鏡面反射光を凝視しないでください。
 - 本製品は、JIS C 6802、IEC／EN 60825-1:2014およびEN 60825-1:2014／A11:2021に基づき以下のように分類されます。
- | 項目 | DuraForce EX2 |
|--------|------------------------|
| 波長 | 840nm |
| 出力 | 1909 μW |
| レーザクラス | クラス1レーザー製品(JIS C 6802) |

- ディスプレイ表面が汚れていると、誤動作の原因となります。その場合は柔らかい布でディスプレイ表面を乾拭きしてください。
- ディスプレイにシールやシート(市販の保護フィルムや剥き直し防止シートなど)を貼ると、タッチパネルが正しく動作しない原因となる場合があります。
- ポケットやかばんなどに入れて持ち運ぶ際は、タッチパネルに金属などの導電性物質が近づいた場合、タッチパネルが誤動作する場合がありますのでご注意ください。
- グローブタッチモードが有効の場合は以下にご注意ください。
 - 手袋を装着した場合でのタッチ操作が可能です。が、手袋の厚み・素材によってはタッチ操作がしづらな場合があります。
 - 手袋に水滴が付着した状態でタッチ操作が出来る場合は、水滴を拭きとってください。
 - 指先がフィットしていない手袋でのタッチ操作が出来ない場合は、指の腹をディスプレイに当てるように操作してください。

- 28 -	- 29 -	- 30 -	- 31 -	- 32 -	- 33 -	- 34 -
- 35 -	- 36 -	- 37 -	- 38 -	- 39 -	- 40 -	- 41 -

Bluetooth[®]／無線LAN(Wi-Fi[®])／無線LAN(Wi-Fi HaLow[™])機能について

- 本製品はすべてのBluetooth[®]、無線LAN(Wi-Fi[®])、無線LAN(Wi-Fi HaLow[™])対応機器との接続動作を確認したものではありません。したがって、すべてのBluetooth[®]、無線LAN(Wi-Fi[®])、無線LAN(Wi-Fi HaLow[™])対応機器との動作を保証するものではありません。
- 無線通信時のセキュリティとして、Bluetooth[®]、無線LAN(Wi-Fi[®])、無線LAN(Wi-Fi HaLow[™])の標準仕様にて準拠したセキュリティ機能に対応しておりますが、使用環境および設定内容によってはセキュリティが十分でない場合が考えられます。Bluetooth[®]、無線LAN(Wi-Fi[®])、無線LAN(Wi-Fi HaLow[™])によるデータ通信を行う際はご注意ください。
- 無線LAN(Wi-Fi[®])、無線LAN(Wi-Fi HaLow[™])は、電波を利用して情報のやりとりを行うため、電波の届く範囲であれば自由にLAN接続できる利点があります。その反面、セキュリティの設定を行っていないときは、悪意ある第三者により不正に侵入されるなどの行為をされてしまう可能性があります。お客さまの判断と責任において、セキュリティの設定を行い、使用することを推奨します。
- Bluetooth[®]、無線LAN(Wi-Fi[®])、無線LAN(Wi-Fi HaLow[™])通信時に発生したデータおよび情報の漏洩につきましては、当社では責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- Bluetooth[®]と無線LAN(Wi-Fi[®])は同じ無線周波数帯を使用するため、同時に使用すると電波が干渉し合い、通信速度の低下やネットワークが切断される場合があります。接続に支障がある場合は、今お使いのBluetooth[®]、無線LAN(Wi-Fi[®])のいずれかの使用を中止してください。

- 28 -	- 29 -	- 30 -	- 31 -	- 32 -	- 33 -	- 34 -
- 35 -	- 36 -	- 37 -	- 38 -	- 39 -	- 40 -	- 41 -

- 42 -	- 43 -	- 44 -	- 45 -	- 46 -	- 47 -	- 48 -
- 49 -	- 50 -	- 51 -	- 52 -	- 53 -	- 54 -	- 55 -

お問い合わせ先番号

- 修理に関しましては、購入した販売店へお問い合わせください。
- 商品に関するお問い合わせ・通信機器操作方法に関しては以下お問い合わせください。

京セラ 通信サポートセンター	
0120-993-950 (通話料無料)	
受付時間：9:00～17:00(平日)	
年末年始、ゴールデンウィーク、夏季休暇、設備点検日などは休業する場合がございます。	
※受付時間を予告なく変更することがありますのでご了承ください。	
※IP電話(050-XXXX-XXXX)からは接続できない場合があります。	
■ホームページからのお問い合わせ 機器に関するご相談、お問い合わせ 京セラホームページ http://www.kyocera.co.jp/	

医療機器近くおよび医療機関内でのご使用について

！ 警告

指示

植込み型心臓ペースメーカーおよび植込み型除細動器などの医療電気機器を装着されている場合、もしくは装着している方が周囲にいる可能性がある場合は、装着部から本製品を15cm以上離れるように持ち方および使用してください。

電波により医療電気機器の動作に影響を及ぼす原因となります。動きが自由にならないなど、周囲の方と15cm未満に近づく可能性がある場合には、事前に本製品を電波の出ない状態に切り替えてください(機内モードまたは電源オフなど)。

指示

自宅療養などにより医療機関の外で、植込み型心臓ペースメーカーおよび植込み型除細動器以外の医療電気機器を使用される場合には、電波による影響について個別に医療電気機器メーカーなどにご確認ください。

電波により医療電気機器の動作に影響を及ぼす原因となります。

指示

医療機関内における本製品の使用については、各医療機関の指示に従ってください。

電波により医療電気機器の動作に影響を及ぼす原因となります。