


電池パック (LBS702) 取扱説明書

構成品



- 電池パック
- 取扱説明書(本書)

このたびは、「電池パック」をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

安全上のご注意

- ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。また、お読みになった後は大切に保管してください。
- ここに示した注意事項は、お使いになる人や、他の人への危害、財産への損害を未然に防ぐための内容を記載していますので、必ずお守りください。
- 次の表示の区分は、表示内容を守らず、誤った使用をした場合に生じる危害や損害の程度を説明しています。

	危険	この表示は、取り扱いを誤った場合、「死亡または重傷 ^{※1} 」を負う危険が切迫して生じることが想定される内容です。
	警告	この表示は、取り扱いを誤った場合、「死亡または重傷 ^{※1} 」を負う可能性が想定される内容です。
	注意	この表示は、取り扱いを誤った場合、「軽傷 ^{※2} 」を負う可能性が想定される場合および物的損害 ^{※3} の発生が想定される内容です。

※1 重傷: 失明・けが・やけど(高温・低温)・感電・骨折・中毒などで後遺症が残るもの、および治療に入院・長期の通院を要するものを指します。

※2 軽傷: 治療に入院や長期の通院を要さない、けが・やけど(高温・低温)・感電などを指します。

※3 物的損害: 家屋・家財および家畜・ペットなどにかかわる拡大損害を指します。

禁止・強制の絵表示の説明

	禁止(してはいけないこと)を示す記号です。		水がかかる場所で使用したり、水に濡らしたりしてはいけないことを示す記号です。
	分解してはいけないことを示す記号です。		指示に基づく行為の強制(必ず実行していただくこと)を示す記号です。

危険

	高温になる場所や熱のこもりやすい場所(火のそば、暖房器具のそば、こたつや布団の中、直射日光の当たる場所、炎天下の車内など)で使用、保管、放置しないでください。 火災、やけど、けが、感電などの原因となります。		電子レンジ、IH調理器などの加熱調理器、圧力釜などの高圧容器に入れたり、近くに置いたりしないでください。 火災、やけど、けが、感電などの原因となります。
	砂や土、泥を掛けたり、直に置いたりしないでください。また、砂などが付着した手で触れないでください。 火災、やけど、けが、感電などの原因となります。		水などの液体(飲料水、汗、海水、ペットの尿など)で濡れた状態では、充電しないでください。また、風呂場や加湿器のそばなどの水に触れる場所では、充電しないでください。 火災、やけど、けが、感電などの原因となります。









危険

	金属片(ネックレスやヘアピンなど)や導電性異物などと接続端子が触れないようにしてください。また、それらのものと一緒に持ち運んだり、保管したりしないでください。 火災、やけど、けがなどの原因となります。		電池パックを携帯電話や電池パック単体充電器(ODB701)にうまく取り付けできない場合は、無理に取り付けしないでください。また、電池パックを携帯電話や電池パック単体充電器(ODB701)からうまく取り外せない場合は、無理に取り外さないでください。 火災、やけど、けがなどの原因となります。
	火の中に投入したり、熱を加えたりしないでください。 火災、やけど、けがなどの原因となります。		釘(鋭利なもの)を刺したり、ハンマー(硬いもの)で叩いたり、踏みつけたりするなど過度な力を加えないでください。 火災、やけど、けがなどの原因となります。
	分解、改造をしないでください。 火災、やけど、けが、感電などの原因となります。		水などの液体(飲料水、汗、海水、ペットの尿など)で濡らさないでください。 火災、やけど、けが、感電などの原因となります。
	電池パックを携帯電話や電池パック単体充電器(ODB701)に取り付けるときは、電池パックの向きを確かめてください。 誤った向きで取り付けると、電池パックの発火、破裂、発熱、漏液により、火災、やけど、けがなどの原因となります。		電池パック内部の物質などが目や口などに入った場合は、すぐにきれいな水で洗った後、直ちに医師の診療を受けてください。 電池パック内部の物質の影響により、失明や体調不良などの原因となります。
	指定された携帯電話や電池パック単体充電器(ODB701)、ACアダプタを使用してください。 指定以外のものや、製造・販売元・仕様が不明確なものを使用すると、火災、やけど、けが、感電などの原因となります。		

警告

	落下させる、踏みつける、投げつけるなど強い力や衝撃、振動を与えないでください。電池パックに強い衝撃が加わった場合や外観に変形や破損がみられる場合は、直ちに使用をやめてください。 火災、やけど、けが、感電などの原因となります。		充電端子に導電性異物(金属片、鉛筆の芯など)を接触させたり、ほこりが内部に入ったりしないようにしてください。 火災、やけど、けが、感電などの原因となります。
	臭異、発熱、変色、変形などの異常がみられた場合は、使用しないでください。 火災、やけど、けがなどの原因となります。		所定の充電時間を超えても充電が完了しない場合は、充電を中止してください。 過充電などにより、火災、やけど、けがなどの原因となります。
	使用中、充電中、保管中に、臭異、異音、発煙、発熱、変色、変形などの異常がみられた場合は安全に注意し、次の作業を行ってください。 ・電源プラグをコンセントから抜く。 ・携帯電話の電源を切る。 ・電池パックを携帯電話や電池パック単体充電器(ODB701)から取り外す。 上記の作業を行わないと、火災、やけど、けが、感電などの原因となります。		電池パック内部の物質などが漏れたり、臭異がしたりするときは、直ちに使用をやめて火気から遠ざけてください。 漏液した液体に引火し、発火、破裂などの原因となります。
	ペットなどが電池パックに噛みつかないように注意ください。 電池パックの発火、破裂、発熱、漏液により、火災、やけど、けがなどの原因となります。		

⚠️ 注意

 破損したまま使用しないでください。 火災、やけど、けがなどの原因となります。	 子供が使用する場合は、保護者が取り扱いの方法を教え、誤った使いかたをさせないでください。 誤飲、けが、感電などの原因となります。
 湿気やほこりの多い場所や高温になる場所での使用、保管はしないでください。 火災、やけど、感電などの原因となります。	 電池パック内部の物質が漏れた場合は、顔や手などの皮膚や衣類などにつけないでください。 目や皮膚への傷害などを起こす原因となります。 内部の物質が目や口などに入った場合や、皮膚や衣類に付着した場合は、すぐにきれいな水で洗い流してください。また、目や口などに入った場合は、洗浄後直ちに医師の診療を受けてください。
 乳幼児の手の届く場所、および、ペットが触れる場所に置かないでください。 誤飲、けが、感電などの原因となります。	 一般のゴミと一緒に捨てないでください。 火災、やけど、けがなどの原因となります。また、環境破壊の原因となります。不要となった電池パックは、回収を行っている市区町村の指示に従ってください。
 濡れた電池パックを使用したり充電したりしないでください。 火災、やけど、けがなどの原因となります。	 電池パックの使用により、皮膚に異状が生じた場合は、直ちに使用をやめ、医師の診療を受けてください。 お客様の体質や体調によっては、かゆみ、かぶれ、湿疹などが生じることがあります。 各箇所の材質については、「使用材料」をご参照ください。

お願いとご注意

- 電池パックのラベルに記載されている表示により、電池の種類を確認した上で、ご利用・処分をしてください。

表示	電池の種類
Li-ion00	リチウムイオン電池

- 極端な高温・低温・多湿はお避けください。周囲温度5℃～35℃、湿度35%～90%の範囲内でご使用ください。
- ほこりや振動の多い場所では使用しないでください。
- 汚れた場合は柔らかい布で乾拭きしてください。ベンジン／シンナー／アルコール／洗剤などを用いると外装や文字が変質するおそれがありますので、使用しないでください。
- 一般電話／テレビ／ラジオなどをお使いになっている近くで使用すると影響を与える場合がありますので、なるべく離れてご使用ください。
- 電池パックは電源を切ってから取り外してください。電源を切らずに電池パックの交換を行うこともできます。詳しくは、お使いの携帯電話の取扱説明書をご覧ください。
- 電池パックのシールを剥がさないでください。
- 夏期、閉めきった車内に放置するなど極端な高温や低温環境では、電池パックの容量が低下し利用できる時間が短くなります。また、電池パックの寿命も短くなります。できるだけ常温でお使いください。
- 長期間使用しない場合には、携帯電話や電池パック単体充電器(ODB701)から外し、高温多湿を避けて保管してください。
ただし、長期間充電をしない場合、携帯電話内のデータが消失することがありますのでご注意ください。
- 初めてご使用になるときや、長時間使用しなかったときは、ご使用前に充電してください(充電中、電池パックが温かくなることがありますが異常ではありません)。
- 電池パックには寿命があります。充電しても機能が回復しない場合や膨らみが発生している場合は寿命ですので、指定の新しい電池パックをご購入ください。なお、寿命は使用状態により異なります。
- 一般のゴミと一緒に捨てないでください。環境保護と資源の有効利用をはかるため、不要となった電池パックの回収にご協力ください。不要となった電池パックは、回収を行っている市区町村の指示に従ってください。



Li-ion00

- 電池パックは、ご使用条件により寿命が近づくにつれて膨れる場合があります。これはリチウムイオン電池の特性であり、安全上の問題はありません。
- 本製品は無償修理保証の対象外です。

仕様

電圧	3.87V
使用電池	リチウムイオン電池
容量	4270mAh
充電温度範囲	5℃～35℃
サイズ(W×H×D)	約54.5mm×70.9mm×8.55mm

仕様および外観は、改良のため予告なく変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。

使用材料

使用箇所	材質／表面処理
外装	PC樹脂
ラベル	PET／マットニス
シール	PET
水没判定シール	PP膜
端子	銅／金メッキ(下地Niメッキ)

お問い合わせ先

お困りのときや、ご不明な点などございましたら、お気軽に下記お問い合わせ窓口までご連絡ください。

京セラ 通信サポートセンター
TEL : 0120-993-950 (通話料無料)

受付時間 9:00 ~ 17:00 (平日)
年末年始、ゴールデンウィーク、夏季休暇、設備点検日などは休業する場合がございます。受付時間を予告なく変更することがありますのでご了承ください。

IP 電話 (050-XXXX-XXXX) からは接続できない場合があります。

京セラ ホームページからのお問い合わせ
<https://www.kyocera.co.jp/>

2024年1月 第1版発行
発売元:京セラ株式会社
製造元:京セラ株式会社

5KKZ002266XX-



管理用コード