

■ 主な通知アイコン

アイコン	概要
	新着メールあり (Gmail)
	緊急速報メールあり
	次のアラームやスヌーズ中のアラーム、解除せずに終了したアラームあり
	カレンダーの予定通知あり
	本体の空き容量が少ないとき
	他のBluetooth®機器からファイル受信リクエストあり
	データを送信／アップロード
	データを受信／ダウンロード
	ソフトウェア更新あり
	microSDメモ리카ードのマウント中

■ 主なステータスアイコン

アイコン	概要
	時刻
	電池レベル状態
	100%／ 残量なし／ 充電中
	電波の強さ・通信状態 (5G、LTE)
	レベル4／ データサービス使用不可／ 通信中
	5G使用可能※1／ LTE使用可能※2 (電波レベル表示が4の場合の例です)
	機内モード設定中
	Wi-Fi®の電波の強さ
	レベル4／ レベル0
	アラーム設定あり
	マナーモード(ミュート)設定中
	サイレントモード設定中
	Bluetooth®機器と接続中
	Wi-Fi®テザリング中
	VPN接続中
	GPS利用中
	データセーバー設定中
	マイク使用中
	カメラ使用中

※1 「5G」エリア外では「4G」のネットワークがご利用いただけます。
※2 「LTE」のネットワークをご利用いただけます。画面表示は「4G」となります。