


Enerezza® 設定リセットについて

運転モードやネットワークなどの設定画面より設定いただける項目を一括でリセット（初期化）する機能を追加します。

設定情報をリセットする（初期状態に戻す）場合は、トップ画面の「メニュー」→「設定」の画面から「設定リセット」→「確定」を押下してください。

「設定リセット」を行うとリモコンが再起動、運転停止になります。

運転開始をする場合は取扱説明書の「蓄電システムを起動させる場合」をご確認ください。



●廃棄時や家の売却時など本製品を手放す場合は、残留した設定情報が第三者に確認されるリスクを防ぐため「設定リセット」を行ってください。