

# お茶ミル 組み立て方

(CM-50GT)

- ① 固定ピンを臼の形状にあわせて取り付けます。

※突起のない臼から取り付けます。





- ② ギザギザのある面が向かい合うように、もう一つの突起のある臼を取り付けます。



- ③ ストッパーを穴に通しながら止めていきます。

※押し込むように取り付けて下さい。




- ④ 本体筒に調整リングを取り付けます。



- ⑤ ～臼部分を本体筒に取り付け～  
3つの「突起」を本体筒の「くぼみ」に合わせてセットして下さい。

※固定ピンをつまみながらセットして下さい。



- ⑥ 粗さ調整つまみを、凸のある方を外側にして、時計回りにまわして取り付けて下さい。



- ⑦ 透明な受け容器に本体筒を時計回りにまわして取り付けます。中キャップ(凸のある方を下にして)、ハンドルを取り付けて完成です。



各パーツと名称

