



STOLA

WX08K

取扱説明書

はじめに（安全上のご注意）

目次

ご使用になる前に

基本的な使いかた

文字の入力と設定

アドレス帳の使いかた

メールの使いかた

音／バイブレータの設定

画面／照明の設定

セキュリティ機能の設定

その他の便利な機能

赤外線通信の使いかた

ウィルコム®の各種サービス

ソフトウェアの更新

付録

● はじめに


このたびは、「STOLA (WX08K)」をお買い上げいただき、誠にありがとうございました。ご使用の前に本書を必ずお読みいただき、正しくお使いください。お読みになったあとは、いつでも見られるようにお手元に大切に保管してください。

● ご注意

- 本書内の画面表記は一例です。実際の画面とは異なる場合があります。
- 本書の内容の一部、または全部を無断転載することは、禁止されています。
- 本書の内容に関して、将来予告なしに変更することがあります。
- 本書の内容については万全を期してはありますが、万一ご不審な点や記載漏れなどお気づきの点がありましたらご連絡ください。

● 次のものがそろっているか確認してください


● 本体 (WX08K)



● バッテリーカバー



● リチウムイオンバッテリー (LB05KC)



● はじめにお読みください (保証書)

● かんたんマニュアル

万一梱包内容に不足がある場合は、お買い上げの販売店にご連絡ください。

リチウムイオンバッテリーとバッテリーカバーの取り付けかたについては、「バッテリーの交換」(132ページ)をご参照ください。

本体以外の付属品については、別売にてお買い求めになれます。お買い求めについては、京セラホームページをご覧ください。京セラテクニカルサービスセンターへご相談ください。

操作説明ページの構成

はじめに

章タイトル — **セキュリティ機能の設定**

項目タイトル — **タイマーを設定してダイヤルロックをかける (タイマーロック)** **機能番号41**

概要を説明しています。

操作を始める状態 (画面) を示しています。

ご注意 **ご注意**

操作上の注意事項などです。

章インデックス

章ごとに位置がわかります。

読みたい章を探すときに便利です。

お知らせ

操作上のアドバイスや知っておくと便利な情報などです。

ページ — 86

機能番号
各機能に割り当てられている番号です。

お買い上げ時の設定

操作手順
お客様がもっとも簡単な方法で操作や各種設定ができるよう書かれています。

別の方法で操作や各種設定を行うことができる場合は、 **お知らせ** に表記しています。

● 安全上のご注意

安全にお使いいただくために必ずお読みください

- この「安全上のご注意」には、本機を使用するお客様や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、守っていただきたい事項を記載してあります。
- 各事項は以下の区分に分けて記載しています。

■ 表示の説明

 危険	この表示は「人が死亡または重傷 ^{*1} を負う危険が差し迫って生じることが想定される内容」を示しています。
 警告	この表示は「人が死亡または重傷 ^{*1} を負う可能性が想定される内容」を示しています。
 注意	この表示は「人が傷害 ^{*2} を負う可能性が想定される内容や物的損害 ^{*3} の発生が想定される内容」を示しています。

^{*1}「重傷」とは、失明・けが・やけど（高温・低温）・感電・骨折・中毒などで後遺症が残るもの、または治療に入院や長期の通院を要するものを指します。

^{*2}「傷害」とは、治療に入院や長期の通院を要さない、けが・やけど（高温・低温）・感電などを指します。

^{*3}「物的損害」とは、家屋・家財および家畜・ペットなどにかかわる拡大損害を指します。

■ 図記号の説明

行為を禁止する記号			
			
禁止	分解禁止	水ぬれ禁止	ぬれ手禁止
行為を指示する記号			
			
指示	電源プラグを抜く		

■ 免責事項について

- 地震・雷・風水害などの天災および当社の責任以外の火災、第三者による行為、その他の事故、お客様の故意または過失、誤用、その他異常な条件下での使用により生じた損害に関して、当社は一切の責任を負いません。
- 本製品の使用または使用不能から生ずる附随的な損害（事業利益の損失・事業の中断、記憶内容の変化・消失など）に関して、当社は一切の責任を負いません。
- 取扱説明書の記載内容を守らないことにより生じた損害に関して、当社は一切の責任を負いません。
- 当社が関与していない接続機器との組み合わせによる誤動作などから生じた損害に関して、当社は一切の責任を負いません。
- 大切なデータは、控えを取ることをお勧めします。万一、登録された情報内容が変化、消失してしまうことがあっても、故障や障害の原因にかかわらず当社としては責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

本機／バッテリー／充電用機器共通

本機・バッテリー・充電用機器のそれぞれにも注意事項の記載があります。必ずお読みになり記載事項をお守りください。

⚠ 危険



指示

必ず専用の周辺機器をご使用ください。専用の周辺機器以外を使用すると破裂・発火・火災・漏液の原因となります。

STOLA (WX08K) 周辺機器
・ACアダプタ<オプション品>
・バッテリー<LB05KC>



禁止

高温になる場所（火のそば、ストーブのそば、炎天下など）での使用や放置、保管をしないでください。破裂・発火・火災・発熱の原因となります。



禁止

本機を長時間ご使用になる場合、特に高温環境では、熱くなることがありますのでご注意ください。熱くなった状態で長時間肌に触れたまま使用していると、低温やけどになるおそれがあります。



禁止

引火性ガスや油煙が発生する場所では使用しないでください。ガスに引火し、破裂・発火・火災の原因となります。ガソリンスタンドでの給油中など、引火性ガスが発生する場所では電源を切り、充電もしないでください。



火の中に投入したり、加熱したりしないでください。破裂・発火・火災・発熱の原因となります。



加熱用機器（電子レンジなど）や高压容器に入れないでください。破裂・発火・火災・発熱の原因となります。



分解禁止

分解・改造・修理はしないでください。破裂・発火・火災・発熱・感電・けがの原因となります。PHSの改造は電波法違反になります。故障などによる修理は、ウィルコムサービスセンター、京セラテクニカルサービスセンターまでご連絡ください。



禁止

導電性異物（金属片・鉛筆の芯など）を、充電端子に接触させたり内部に入れたりして充電端子をショートさせないでください。破裂・発火・火災・発熱・感電の原因となります。



禁止

高所から落下させる、投げつける、踏みつけるなど強い衝撃を与えないでください。破裂・発火・火災・発熱の原因となります。



指示

使用中に煙が出る、異臭がする、異常な音がする、過剰に発熱しているなど異常が起きたら直ちに使用を中止してください。異常が起きた場合は、充電中であればまず充電用機器をコンセントから抜き、冷めたことを確認してから、電源を切り、バッテリーをはずしてウィルコムサービスセンター、京セラテクニカルサービスセンターまでご連絡ください。そのまま使用すると破裂・発火・火災・発熱の原因となります。



禁止

ACアダプタ（オプション品）は、指定以外の電源電圧は使用しないでください。また海外旅行用変圧器を使用しての充電は行わないでください。火災や感電などの原因となります。

警告



禁止

通電状態で充電端子に手や指など身体の一部が触れないようにしてください。感電・けがの原因となります。



禁止

本機が濡れている状態で充電しないでください。感電や電子回路のショートなどによる故障・火災の原因となります。水濡れ時の充電による故障は保証の対象外となり修理ができません。



水濡れ禁止

水などの液体が充電端子、バッテリーカバーなどから本体内部に入った場合には、使用をおやめください。そのまま使用すると、発熱・発火・故障の原因となります。



指示

落下したり、破損したりした場合などはそのまま使用せず、ウィルコムサービスセンター、京セラテクニカルサービスセンターまでご連絡ください。



禁止

乳幼児の手の届く場所には置かないでください。部品やバッテリーなどの誤飲で窒息による事故やけがなどの原因となります。



禁止

直射日光のあたる場所（自動車内など）、極端に低温になる場所、湿気やほこりの多い場所に保管しないでください。発火・火災の原因となります。

注意



禁止

ぐらついた台の上や傾いた所など、不安定な場所に置かないでください。落下してけがの原因となります。また、本機がパイプレータ設定になっている場合、振動により落下する可能性があるため特にご注意ください。



禁止

外部から電源が供給されている状態の本機・バッテリー・充電用機器に長時間、触れないでください。低温やけなどの原因となります。

本機について

共通の注意事項（本機・バッテリー・充電用機器）についても記載がありますので、必ずお読みになり記載事項をお守りください。

危険



禁止

自動車・バイク・自転車などの運転中は使用しないでください。交通事故の原因となります。自動車・バイク運転中のPHSの使用は危険なため法律で禁止されています。また、自転車運転中の使用も法律等で罰せられる場合があります。



禁止

自動車内で使用する場合、まれに車載電子機器に影響を与える場合があります。安全走行を損なうおそれがありますので、その場合は使用しないでください。



航空機に搭乗される場合は、運航の安全に支障をきたすおそれがありますので、電源をお切りください。航空機内でのPHSの使用は法律で禁止されています。



植込み型心臓ペースメーカーおよび植込み型除細動器、その他医用電気機器の近くでPHSを使用される場合は、電波によりそれらの装置・機器に影響を与えるおそれがあるため、次のことを守ってください。

1. 植込み型心臓ペースメーカーおよび植込み型除細動器を装着されている方は、PHSを心臓ペースメーカーなど装着部から22cm以上離して携行および使用してください。
2. 満員電車の中など混雑した場所では、付近に心臓ペースメーカー、植込み型除細動器を装着している方がいる可能性がありますので、PHSの電源を切るようにしてください。
3. 医療機関の屋内では以下のことに注意してご使用ください。
 - ・手術室・集中治療室 (ICU)・冠状動脈疾患監視病室 (CCU) にはPHSを持ち込まない。
 - ・病棟内では、PHSの電源を切る。
 - ・ロビーなどであっても付近に医用電気機器がある場合は、PHSの電源を切る。
 - ・医療機関が個々に使用禁止・持ち込み禁止などの場所を定めている場合は、その医療機関の指示に従う。
4. 医療機関の外で植込み型心臓ペースメーカーおよび植込み型除細動器以外の医用電気機器を使用される場合は、電波による影響について個別に医用電気機器メーカーなどにご確認ください。

ここで記載している内容は、「医用電気機器への電波の影響を防止するための携帯電話端末等の使用に関する指針」(平成9年3月「不要電波問題対策協議会」[現電波環境協議会])に準拠し、また「電波の医用機器等への影響に関する調査研究報告書」(平成13年3月「社団法人電波産業会」)の内容を参考にしたものです。

PHSについては平成12～13年度に調査が行われ、平成17年に上記指針、報告書の内容が妥当であることが総務省より公表されています。



高精度な電子機器の近くでは電源をお切りください。電子機器に影響を与える場合があります。(影響を与えるおそれがある機器の例：心臓ペースメーカー・補聴器・その他医用電子機器・火災報知器・自動ドアなど。医用電子機器をお使いの場合は、機器メーカーまたは販売者に電波による影響についてご確認ください。)



通話・メールなどするときには周囲の安全を確認してください。安全を確認せずに使用すると、転倒・交通事故の原因となります。



屋外で雷鳴が聞こえた場合は、直ちに本機の使用を中止してください。落雷・感電の原因となります。本機の電源を切って、安全な場所へ移動してください。

警告



雨天・降雪中・海岸・水辺などで使用する場合の水ぬれや湿気、身に付けている場合は汗による湿気にご注意ください。感電や電子回路のショートの原因となります。



本機が破損したり、電話機内部が露出したりした場合、破損部および露出部に手を触れないでください。感電したり、けがをすることがあります。そのまま使用せず、ウィルコムサービスセンター、京セラテクニカルサービスセンターまでご連絡ください。



心臓の弱い方はバイブレータ（振動）や音量の大きさの設定にご注意ください。心臓に影響を与える可能性があります。



赤外線ポートを目に向けて赤外線通信を行わないでください。視力障害を起こす原因となります。また、他の赤外線装置に向けて送信すると、誤動作するなどの影響を与える可能性があります。



暗い部屋で、画面の強い光や光の点滅を見つめないでください。強い光の刺激を受けたり点滅を繰り返す画面を見ていると、ごくまれに、筋肉のまひや意識の喪失などの症状を起こすことがあります。こうした経験のある方は、事前に必ず医師と相談してください。



指示

通常はバッテリーカバーをはめた状態で使用してください。カバーをはめずに使用していると、ほこり・水などが入り感電や電子回路のショートの原因となります。

⚠ 注意



指示

受話口部の吸着物にご注意ください。受話口部には磁石を使用しているため、画鋲やピン・カッターの刃、ホチキスの針などの金属が付着し、思わぬけがをすることがあります。ご使用の際、受話口部に異物がないか必ず確かめてください。



禁止

ハンドストラップなどを持って振り回さないでください。けがの原因となります。



禁止

キャッシュカードやフロッピーディスク等の磁気を帯びた記憶媒体や電子機器、金属製品を近づけたりしないでください。磁気データの消失の原因となります。



禁止

皮膚に異常を感じたときは直ちに使用を止め、皮膚科専門医へご相談ください。お客様の体質・体調によっては、かゆみ・かぶれ・湿疹などを生じる場合があります。

(使用箇所)

- ・ (使用材料)
- ・ (表面処理)

外装ケース (Front側)

- ・ PC樹脂 (ガラス繊維含有)
- ・ アクリル系UV硬化塗装処理

外装ケース (Rear側)

- ・ PC樹脂
- ・ アクリル系UV硬化塗装処理

ウィンドウパネル部

- ・ アクリル樹脂
- ・ 化学硬化処理

フロントジョグキー、アドレス帳キー、メールキー、メモキー、アクセサリキー、発信・通話キー、電源・終話キー、クリア/マナーキー、センターキー、ダイヤルキー

- ・ PC樹脂
- ・ アクリル系UV硬化塗装処理

赤外線ポート窓部

- ・ アクリル樹脂
- ・ 化学硬化処理



禁止

耳を刺激するような大音量で長時間続けて聞かないでください。聴力に悪い影響を与えることがあります。

バッテリーについて

共通の注意事項（本機・バッテリー・充電用機器）についても記載がありますので、必ずお読みになり記載事項をお守りください。

危険



バッテリーの（+）と（-）をショートさせないでください。破裂・発火・発熱の原因となります。



バッテリーを本機に装着するときは、（+）（-）を逆にしないでください。破裂・発火・発熱の原因となります。また、うまく接続できないときは無理せず接続部を十分にご確認ください。



釘をさしたり、ハンマーで叩いたり、踏み付けたりしないでください。破裂・発火・発熱の原因となります。



直接ハンダ付けをしたり、分解・改造をしたりしないでください。バッテリー内部の液が飛び出し目に入ったりして失明などの事故や、破裂・発火・発熱の原因となります。



漏液したり、異臭がするときは直ちに使用を中止してください。また万一近くに火気がある場合は、火気から遠ざけてください。漏液した液体に引火し、破裂・発火の原因となります。

警告



内部の液が目に入った場合は、こすらずにきれいな水で十分洗ったあと直ちに医師の治療を受けてください。放置すると失明するおそれがあります。



水ぬれ禁止

バッテリーを水やペットの尿などの液体で濡さないでください。また、濡れたバッテリーは使用や充電をしないでください。破裂・発火・発熱の原因となります。誤って水などに濡れた場合はそのまま使用せず、ウィルコムサービスセンター、京セラテクニカルサービスセンターまでご連絡ください。

注意



内部の液が皮膚や衣服に付着した場合は、直ちにきれいな水で十分に洗い流してください。皮膚がかぶれたりする原因となります。



不要なバッテリーは、一般のゴミといっしょに捨てないでください。不要になったバッテリーは端子にテープなどを貼り絶縁してから、ウィルコムプラザ・ウィルコムカウンターなどにお持ちください。バッテリーを分別回収している市町村の場合は、その条例に従って処理してください。



バッテリーの取り付け／取りはずしの際に無理な力を加えたり、無理に挿入しないでください。バッテリーまたはバッテリーカバーが破損するなどし、けがの原因となります。

充電用機器について

共通の注意事項（本機・バッテリー・充電用機器）についても記載がありますので、必ずお読みになり記載事項をお守りください。

危険



所定の時間を超えても充電が完了しない場合は、充電を止めてください。バッテリーの液もれ・破裂・発火・火災・発熱の原因となります。ウィルコムサービスセンター、京セラテクニカルサービスセンターまでご連絡ください。



雷が鳴り出したらACアダプタ（オプション品）に触れないでください。落雷による感電などの原因となります。

警告



指定以外の電源電圧では使用しないでください。発火・火災・発熱・感電などの原因となります。



ACアダプタをコンセントに差し込む場合、電源プラグに金属製のストラップやアクセサリなどを接触させないでください。発火・火災・感電・けがの原因となります。



電源プラグを抜く

充電時以外は、ACアダプタの電源プラグをコンセントから抜いてください。発火・火災・感電の原因となります。



ACアダプタの電源プラグはコンセントの根元まで確実に差し込んでください。差し込みが不完全な場合、発火・火災・発熱・感電の原因となります。



水ぬれ禁止

水やペットの尿など液体がかからない場所で使用してください。発熱・発火・火災・感電・ショートの原因となります。万一、液体がかかってしまった場合には直ちにACアダプタの電源プラグをコンセントから抜いてください。



禁止

充電中は布や布団をかぶせたり、包んだりしないでください。発火・火災の原因となります。



禁止

コンセントや配線器具の定格を超える使いかたはしないでください。たこ足配線などで定格を超えると、発火・火災・発熱の原因となります。



禁止

電源コードを傷つけたり、加工したり、ねじったり、引っ張ったり、重いものを載せたり、束ねたまま使用しないでください。また、傷んだ電源コードは使用しないでください。発火・火災・感電・ショートの原因となります。



電源プラグを抜く

お手入れをするときには、ACアダプタの電源プラグをコンセントから抜いてください。抜かないでお手入れをすると感電やショートの原因となります。



指示

ACアダプタの電源プラグに付いたほこりはふき取ってください。そのまま放置すると発火・火災の原因となります。



指示

ACアダプタの電源プラグをコンセントから抜くときは、必ずプラグを持って抜いてください。電源コードを引っ張ると電源コードが損傷し、発火・火災・感電の原因となります。



指示

ACアダプタを本機に差し込むとき、またUSBケーブル（別売）を本機に差し込むときは、向きに注意して、必ずコネクタ部分を持ってまっすぐ差し込んでください。また、取りはずすときも必ずコネクタ部分を持って抜いてください。コードを引っ張るとコードが損傷し、発火・火災・感電の原因となります。

取扱上のお願ひ

本機／バッテリー／充電用機器共通

- 無理な力がかかると、ディスプレイや内部の基板などが破損し故障の原因となりますので、ズボンやスカートのポケットに入れたまま座ったり、カバンの中で重いものの下になったりしないよう、ご注意ください。外部に損傷がなくても保証の対象外となります。
- 極端な高温、低温、多湿はお避けください。（周囲温度5℃～35℃、湿度35%～85%の範囲内でご使用ください。）
- ほこりや振動の多い場所では使用しないでください。
- 充電端子部をときどき乾いた綿棒などで掃除してください。汚れていると接触不良の原因となる場合があります。また、このとき充電端子を変形させないでください。
- 汚れた場合は柔らかい布で乾拭きしてください。ベンジン／シンナー／アルコール／洗剤などを用いると外装や文字が変質するおそれがありますので、使用しないでください。
- 一般電話／テレビ／ラジオなどをお使いになっている近くで使用すると影響を与える場合がありますので、なるべく離れてご使用ください。
- 通話中、メールなどの利用中や充電中など、温かくなることがありますが異常ではありません。
- バッテリーは、電源を切ってから取りはずしてください。

本機について

- 本機で使用しているディスプレイは、非常に高度な技術で作られています。一部に点灯しないドット（点）または、常時点灯するドットが存在する場合があります。故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。
- 公共の場でご使用の際は、周りの方の迷惑にならないようご注意ください。振り回したりそらしたりして本体に無理な力が加わると故障や破損の原因となりますので取扱には十分ご注意ください。
- 強く押す、たたくなど、故意に強い衝撃をディスプレイに与えないでください。キズの発生や、破損の原因となることがあります。
- ディスプレイを硬いものでこすったりして傷つけないようご注意ください。
- ポケットおよびバッグなどに収納するときは、ディスプレイが金属などの硬い部材にあたらないようにしてください。また、金属などの硬い部材のストラップは、ディスプレイのキズの発生や破損の原因となることがありますのでご注意ください。
- イヤースピーカー、マイクなどに先の尖ったものを差し込んだり、傷つけたりしないでください。故障の原因となりますのでご注意ください。
- 受話音声をお聞きになるときは、受話口部が耳の中央にあたるようにしてお使いください。受話口部（音声穴）が耳周囲にふさがれて音声が届きづらくなる場合があります。
- 寒い屋外から急に暖かい室内に移動した場合や、湿度の高い場所で使用された場合、本機内部に水滴が付くことがあります（結露といいます）。このような条件下での使用は故障の原因となりますのでご注意ください。
- エアコンの吹き出し口などの近くに置かないでください。急激な温度変化により結露すると、内部が腐食し故障の原因となります。
- データを再生中に無理なキー操作を行うと、データが停止するなど通常と異なる動作をする場合があります。

バッテリーについて

- 本機のバッテリーは、リチウムイオンバッテリーです。
- バッテリーの「PULLタブ」を引っ張り、バッテリーのシールを剥がさないでください。
- 夏期、閉めきった車内に放置するなど極端な高温や低温環境でのご使用は、バッテリーが膨らんだり、バッテリーの容量が低下し利用できる時間が短くなります。また、バッテリーの寿命も短くなります。できるだけ常温でお使いください。
- 長期間使用しない場合には、本体からはずし、ケース等に入れて高温多湿を避けて保管してください。
- はじめてご使用になるときや、長時間ご使用にならなかったときは、ご使用前に充電してください。（充電中、バッテリーが温かくなることがありますが異常ではありません。）
- バッテリーには寿命があります。著しく膨らんだり、充電しても機能が回復しない場合は、寿命ですので、指定の新しいバッテリー（LB05KC）をご購入ください。なお、寿命は使用状態などにより異なります。



Li-ion00

環境保護のため、寿命がきたバッテリーは普通のゴミと一緒に捨てずにウィルコムプラザ・ウィルコムカウンター、またはリサイクル協力店にお持ちください。充電式バッテリーの収集・リサイクルおよびリサイクル協力店に関する問い合わせ先：
社団法人電池工業会
TEL：03-3434-0261
ホームページ：http://www.bai.or.jp

充電用機器について

- ご使用にならないときは、ACアダプタ（オプション品）の電源プラグをコンセントからはずしてください。
- 本機の充電端子部をときどき乾いた綿棒などで掃除してください。汚れていると接触不良の原因となる場合があります。

暗証番号について

- 暗証番号を必ずご確認ください。お買い上げ時には「1234」が設定されていますが、お客様が必要に応じて暗証番号を変更することができます（「暗証番号を変更する」91ページ）。
- 暗証番号は秘密保持および、誤操作防止のために使用される大切な番号です。番号をお忘れにならないようにご注意ください。万一お忘れになった場合は、本機とウィルコム申込書の控え、または契約内容確認書類と身分証明書（顔写真の入ったもの）をご用意のうえ、ウィルコムサービスセンター、京セラテクニカルサービスセンターまでご連絡いただくこととなりますのでご注意ください。（預かり修理・有償）

暗証番号

--	--	--	--

- 暗証番号は、セキュリティ（タイマーロック／着信拒否／操作ロック／シークレットモード／暗証番号変更／本体リセット／リモートロック）、赤外線通信、全件削除等の機能をご利用いただく際に必要となります。

リモートロックのパスワードについて

- リモートロックのパスワード（93ページ）は、本機の4桁の暗証番号とは異なり、お客様の必要に応じて4～8桁の数字で設定することができます。番号をお忘れにならないようにご注意ください。万一お忘れになった場合は、本機とウィルコム申込書の控え、または契約内容確認書類と身分証明書（顔写真の入ったもの）をご用意のうえ、ウィルコムサービスセンター、京セラテクニカルサービスセンターまでご連絡いただくこととなりますのでご注意ください。（預かり修理・有償）

パスワード

--	--	--	--	--	--	--	--

管理者用暗証番号について

- 管理者用暗証番号は、管理者ロックの機能をご利用いただく際に必要となります。
- 管理者用暗証番号を必ずご確認ください。お買い上げ時には「12345678」が設定されていますが、お客様が必要に応じて管理者用暗証番号を変更することができます（「管理者用暗証番号を変更する」98ページ）。
- 管理者用暗証番号は、本機の4桁の暗証番号とは異なり、お客様の必要に応じて4～8桁の数字で設定することができます。番号をお忘れにならないようにご注意ください。万一お忘れになった場合は、本機とウィルコム申込書の控え、または契約内容確認書類と身分証明書（顔写真の入ったもの）をご用意のうえ、ウィルコムサービスセンター、京セラテクニカルサービスセンターまでご連絡いただくこととなりますのでご注意ください。（預かり修理・有償）

暗証番号

--	--	--	--	--	--	--	--

お買い上げ時：
「1234」

お買い上げ時：
「12345678」

● 携帯電話／PHS電話機のリサイクルについて



モバイル・リサイクル・ネットワーク
携帯電話・PHSのリサイクルにご協力ください。

携帯電話／PHS事業者は、環境を保護し貴重な資源を再利用するためにお客様が不要となってお持ちになる電話機、バッテリー、充電用機器をブランド／メーカーを問わず左記マークのあるお店で回収し、リサイクルを行っています。

● ご注意

- 回収した電話機、バッテリー、充電用機器はリサイクルするため返却できません。
- プライバシー保護のため、電話機に記憶されているお客様の情報（アドレス帳、通信履歴、メールなど）は事前に消去してください。

● 安全・快適にご使用いただくために

● 防水機能はありません ●

水の中に落とさないようにご注意ください




本機を濡らさないようにご注意ください

- ・雨天の野外などでの使用
- ・濡れた手、汗など
- ・結露（エアコンのそばに置いた場合など）




● 強い衝撃・無理な力は与えないで ●

落下させるなど、強い衝撃を与えないでください




ズボンやスカートのポケットに本機を入れたまま座らないでください



● 高温や低温の場所に放置しないで ●

極端な高温、低温、多湿はお避けください


- ・炎天下、ダッシュボードなどに放置しない
- ・冬季の野外に放置しない



● バッテリー・充電に関するご注意 ●


充電するときは確認してください

- ・ほこりや金属等（ストラップ、ヘアピン、ネックレス等）で充電用機器や電源プラグをショートさせない
- ・純正品以外のバッテリーや、オプション品以外の充電用機器を使用しない



ACコードを傷つけないでください

- ・ペットに噛まれないように注意する
 - ・コードの無理な抜き差しはしない
- ※ 傷ついたACコードは使用しないでください。



バッテリーの寿命について

バッテリーは充電を繰り返すごとに消耗していきます。お買い上げ時に比べ、1回の充電で利用できる時間が半分程度になったら交換時期です。

【バッテリーの寿命が早まる原因】

- ・高温環境での使用、放置、および保管
- ・充電しながらの長時間の使用
- ・頻繁に充電を繰り返す

※ 本機のバッテリー残量表示が1本になったら充電することをおすすめします。

バッテリーの消耗について

使用する機能や操作の状況により、バッテリーの消耗が早くなるケースがあります。

- ・長時間のキー操作（メールなどの利用）
- ・電波の弱い場所での利用や長時間の移動
- ・ストラップや装飾シールでキーがおされた状態



安全に
使用してね！

アフターサービスについて（→138ページ）

● 目次

はじめに	
次のものがそろっているか確認してください	
本機の操作説明について	1
本書の読みかた	1
キー表示について	1
操作説明ページの構成	2
安全上のご注意	3
安全にお使いいただくために	
必ずお読みください	3
表示の説明	3
図記号の説明	3
免責事項について	3
本機／バッテリー／充電用機器共通	3
本機について	4
バッテリーについて	7
充電用機器について	7
取扱上のお願ひ	8
本機／バッテリー／充電用機器共通	8
本機について	9
バッテリーについて	9
充電用機器について	9
暗証番号について	10
リモートロックのパスワードについて	10
管理者用暗証番号について	10
携帯電話／PHS電話機の	
リサイクルについて	11
安全・快適にご使用いただくために	12
●ご使用になる前に	18
各部の名称と機能	18
ディスプレイの見かた	20
キー操作の基本	22
カーソルを動かして選択／確定する	
(フロントジョグキー／センターキー)	22
数字キーを使って項目を選択する	
(ダイヤルキー)	22
一つ前の画面に戻る／操作を中止する	
(クリアキー／電源・終話キー)	23
ページをめくる(メールキー／アクセサリキー)	23
ソフトキーの操作について	23
ご使用前の準備	24
バッテリーの充電について	24
充電する	25
ACアダプタ(オプション品)を	
使って充電する	25
パソコンとUSBケーブル(別売)を	
使って充電する	26
電源をON／OFFにする	26
時計を設定する(日時設定)	
(機能番号51)	27
自動時刻補正の設定を行う(自動時刻補正)	
(機能番号52)	27
時計に日付を表示させる(ピクト時計)	
(機能番号53)	27
キーロックをかける／解除する	28

●基本的な使いかた	30
電話をかける	30
電話番号を入力してかける	30
緊急通報を行う	31
発信履歴／着信履歴から電話をかける	
(機能番号13)	32
発信履歴画面／着信履歴画面の	
メニューを使う	33
スピードダイヤルを使う	34
スピードダイヤルで電話をかける	34
自分の電話番号を相手に通知する	
(発信者番号通知)(機能番号15)	34
国際電話をかける	35
本機から海外へかける場合	35
海外から日本国内の本機へかける場合	35
電話を受ける	36
通話中に保留する(ミュート)	37
通話中にフッシュ信号を送る	37
音声メモ／伝言メモを使う	38
通話中に相手の声を録音する(音声メモ)	38
電話に出られないときに応答して相手の声を	
録音する(伝言メモ)	38
伝言メモを設定／解除する(伝言メモ設定)	
(機能番号61)	38
伝言メモの応答メッセージを録音する	
(応答メッセージ録音)(機能番号62)	39
応答メッセージを設定する	
(応答メッセージ選択)(機能番号63)	39
応答時間を設定する(伝言メモ応答時間)	
(機能番号64)	39
音声メモや伝言メモを再生／削除する	
(音声／伝言メモ一覧)(機能番号66)	40
マナーモードを設定／解除する	
(マナーモード)(機能番号*)	41
モードを選択して設定する	41
オリジナルマナーを登録する	
(オリジナルマナー編集)	42
安全運転モードを設定／解除する	
(安全運転モード)	43
応答先を設定する(機能番号65)	44
小さな声で話せるように設定する	
(マナートーク®)	44
着信中に着信音をバイブレータに	
切り替える(マナー着信)	44
通話中に受話音量を調節する	44
●文字の入力と設定	46
文字を入力する	46
文字入力モードの切り替え	46
各キーに割り当てられた文字について	46
文字を入力する	47
漢字に変換する	48
文字入力メニューを使う	49
記号／定型文／絵文字／顔文字を入力する	49
文字をコピー／カット／貼り付けする	50
定型文を編集する(定型文登録)	
(機能番号86)	51

顔文字を編集する (顔文字登録) (機能番号87)	51
よく使う単語を登録/編集/削除する (ユーザ辞書) (機能番号81)	52
予測変換を設定する (予測変換設定) (機能番号82)	52
変換候補を選択するキーを設定する (候補選択キー設定) (機能番号83)	52
学習情報を削除する (学習内容リセット) (機能番号84)	53
絵文字の履歴を削除する (絵文字履歴リセット) (機能番号85)	53

●アドレス帳の使いかた 54

アドレス帳に登録する	54
アドレス帳データの各項目を登録する	54
着信/ライトメール受信時の音とランプを 設定する	56
他の機能からアドレス帳に登録する	57
アドレス帳データを読み出す	58
カナ検索でアドレス帳データを読み出す	59
時短検索でアドレス帳データを読み出す	60
一覧表示画面/詳細画面のメニュー を使う	61
アドレス帳データを検索する	62
アドレス帳から発信する	63
アドレス帳の各種設定をする	63
グループを設定する	64
アドレス帳データを読み出すときの検索方法を 設定する	64

●メールの使いかた 66

ライトメールについて	66
ライトメール機能の仕様	66
メールメニューについて	66
ライトメールを作成して送信する	67
To (宛先) を入力する (ライトメール)	68
ライトメールの本文を入力する	68
アニメーション絵文字を入力する	68
作成したライトメールを下書き保存する	69
下書きライトメールを編集して送信する	69
メールを受信/返信/転送する	70
受信したメールを読む	70
メールを自動的に受信して読む	70
受信BOXから受信したメールを読む	71
受信したライトメールに返信する	72
受信したライトメールに引用返信する	72
受信したライトメールを転送する	72
受信/送信/未送信メール詳細画面の 差出人や宛先を利用する	72
メール本文の電話番号/Eメールアドレス/ URLを直接利用する	73
メールを管理する	74
受信/送信/未送信BOX (メール一覧) 画面の メニューを使う	74
受信/送信/未送信メール詳細画面の メニューを使う	75
メールを削除する	75
受信/送信/未送信BOX (メール一覧) 画面から削除する	75
メール詳細画面から削除する	75

メールを保護する	76
----------------	----

●音/バイブレータの設定 78

音声着信の音/バイブレータを設定する (音声着信) (機能番号21)	78
ライトメールの受信音/バイブレータを 設定する (ライトメール受信) (機能番号22)	79
ライトメール送達確認の音を設定する (ライトメール送達確認音) (機能番号23)	79
アラームの音/バイブレータを設定 する (アラーム) (機能番号24)	80
キーの操作音量を設定する (操作音) (機能番号25)	80
電源を入れたときの音を設定/解除する (ウェイクアップトーン) (機能番号26)	81
圏外のとときの音を設定/解除する (圏外警告音) (機能番号27)	81

●画面/照明の設定 82

ディスプレイを設定する (ディスプレイ) (機能番号31)	82
待受画面に表示するオプションを設定する (壁紙オプション) (機能番号312)	83
ランプを設定する (ランプ設定) (機能番号32)	84
キーバックライトの点灯時間を設定する (キーバックライト点灯時間) (機能番号33)	84
電話を受けたときの名前の表示方法を 設定する (名前表示) (機能番号34)	84
充電中の画面照明を設定する (充電時LCD) (機能番号35)	85
ディスプレイの照明の明るさ/点灯時間 を設定する (照明) (機能番号36)	85
節電画面を設定する (節電画面) (機能番号37)	85
画面の配色を設定する (配色設定) (機能番号38)	85

●セキュリティ機能の設定 86

タイマーを設定してダイヤルロックを かける (タイマーロック) (機能番号41)	86
タイマーロックを設定/解除する	86
ダイヤルロックを解除する	86
ダイヤルロックを一時的に解除する	87
着信拒否する電話番号を設定する (着信拒否) (機能番号42)	87
各種機能の操作にロックをかける (操作ロック) (機能番号43)	89
使用制限を設定/解除する	89
登録した電話番号以外に電話をかけられ なくする (発信先一覧) (機能番号432)	90
操作ロック中の一時解除について	90
シークレットモードを設定する (シークレットモード) (機能番号44)	91

暗証番号を変更する (暗証番号変更) (機能番号45)	91	詳細を表示する	110
登録内容や各機能の設定をリセットする (本体リセット) (機能番号46)	92	ダイヤルメモを使う (ダイヤルメモ)	111
遠隔操作で本機を他の人が使えないように にする (リモートロック) (機能番号47)	93	ダイヤルメモを登録する	111
リモートロックの事前設定をする	93	ダイヤルメモを呼び出して使う	111
遠隔操作を許可する電話番号を登録する (着信番号一覧/ライトメール番号一覧) (機能番号472/474)	94	通信中の電話の着信を設定する (通信中着信) (機能番号16)	112
リモートロックをかける	95	プロフィールを登録/確認する (プロフィール) (機能番号0)	113
電話をかけてリモートロックをかける	95	プロフィールの詳細を登録する	113
ライトメールを送信してリモートロックを かける	96	登録したプロフィールの詳細を確認する	113
My WILLCOMからリモートロックを かける	96	プロフィール詳細表示画面のメニューを 使う	114
リモートロックを解除する	96	通話時間を表示する	115
電話をかけてリモートロックを解除する	97	通話時間の合計を表示する (累積通話時間) (機能番号11)	115
ライトメールを送信してリモートロックを 解除する	97	通話中に通話時間表示をさせる (通話時間目安表示) (機能番号12)	115
My WILLCOMからリモートロックを 解除する	97	エニーキーアンサーを設定/解除する (エニーキーアンサー) (機能番号14)	115
管理者による機能制限を行う (管理者ロック) (機能番号48)	98	上下キーに機能を設定する (上下キー割り当て) (機能番号92)	116
管理者用暗証番号を変更する (管理者用暗証番号変更)	98	センターキーの長押しに機能を設定する (センターキー長押し割り当て) (機能番号93)	116
管理者ロックを設定/解除する	99	電卓を使う (電卓)	117
アドレス帳に登録されている 電話番号以外の発信を制限する (発信をアドレス帳内の番号に限定)	100	現在の位置情報を通知する	118
アドレス帳に登録されている 電話番号以外の着信を制限する (着信をアドレス帳内の番号に限定)	101	L機能を設定する (L設定) (機能番号91)	118
アドレス帳の編集を制限する (アドレス帳の編集を許可)	101	通知許可番号と通知許可パスワードを 登録する (機能番号913)	119
メールの使用を制限する (メールの使用を許可)	102	通知許可番号と通知許可パスワードを 編集/削除する	119
赤外線通信の使用を制限する (赤外線通信の使用を許可)	102	位置情報を通知する	119
セキュリティ設定の変更を制限する (セキュリティの変更を許可)	102	相手から位置情報送付の要求があったとき	119
位置情報機能の設定変更を制限する (位置情報機能の設定変更を許可)	102	所在位置を登録する	120
タイマーロック設定の変更を制限する (タイマーロックの設定変更を許可)	102	所在位置のみ登録する	120
アドレス帳の閲覧を制限する (アドレス帳の閲覧を許可)	103	所在位置とステータスコードを登録する	120
発信履歴の閲覧を制限する (発信履歴の閲覧を許可)	103	各機能の情報を削除する	121
管理者ロック目的別設定例	104		
●その他の便利な機能	106	●赤外線通信の使いかた	122
アラーム機能を使う (アラーム) (機能番号54)	106	赤外線通信について	122
アラーム設定を登録/編集する	106	赤外線を受信する	123
アラーム設定を削除する	108	赤外線で送信する	124
アラームを止める	108		
カレンダーを表示する	109	●ウィルコム各種サービス	126
日付を指定して表示する	109	留守番電話サービスについて (お申し込み必要) (機能番号17)	126
メモ帳を使う	110	メッセージを確認する	126
メモ帳に登録する	110	メッセージを聞く	127
メモ帳のメニューを使う	110	留守番電話サービスの設定を変更する	127
		着信転送サービスについて (お申し込み不要)	128
		料金分計サービスについて (お申し込み必要)	129
		料金分計で電話をかける	129
		●ソフトウェアの更新	130
		最新のソフトウェアをダウンロードして 使う (ソフトウェア更新開始) (機能番号71)	130


ソフトウェア更新が必要であることを自動で お知らせする (ソフトウェア更新通知) (機能番号72).....	130
--	-----

●付録 132

主な仕様.....	132
バッテリーの交換.....	132
故障とお考えになる前に.....	135
アフターサービスについて.....	138
保証書について.....	138
修理を依頼されるときは.....	138
補修用性能部品について.....	138
アフターサービスについて.....	138
本体以外の付属品について.....	138
漢字コード一覧.....	139
機能一覧.....	159
各機能の選択項目一覧.....	163
索引.....	165
京セラへのお問い合わせ	
ウィルコムへのお問い合わせ	

ご使用になる前に

● 各部の名称と機能



- ① イヤースピーカー（受話口）
通話中に相手の声が聞こえます。また、音声着信音やライトメール受信音などが鳴ります。
- ② ランプ
電話がかかってきたときや充電中などに点滅／点灯します。
- ③ ディスプレイ
〔ディスプレイの見かた〕20ページ〕
- ④ センターキー 
各機能の登録や設定をするとき、また選択した項目を確定するときに押します。また、ディスプレイ中央下に表示している機能を実行するときに押します。
- ⑤ アドレス帳キー 
アドレス帳を利用するときや、ディスプレイ左下に表示している機能を実行するときに押します。
- ⑥ メールキー 
ライトメールを利用するときに押します。また、ページをめくるときに押します。
- ⑦ 発信・通話キー 
電話をかけるときや受けるときに押します。
- ⑧ クリア／マナーキー 
入力した文字を訂正するときや1つ前の操作に戻るときに押します。また、マナートーク／マナーモードを設定するときに押します。
- ⑨ マイク（送話口）
通話中に自分の声を相手に伝えます。
- ⑩ ハンドストラップ取付部
- ⑪ アンテナ（内蔵）

 ご注意

- アンテナは本体に内蔵されています。電波が弱い状態のときにアンテナ付近に触れると、電話がつかない、通話が途切れる、電話が切れることがありますので、アンテナ付近（表面、裏面）を指などで覆わないでください。

- ⑫ フロントジョグキー    
画面上のカーソルを移動するときに押します。待受中は以下のように使用します。
 - ・  は着信履歴を表示
 - ・  は発信履歴を表示
 - ・  は「上下キー割り当て」（116ページ）で設定した機能の操作


- ⑬ メモキー 
メモ機能を利用するときや、ディスプレイ右下に表示している機能进行操作するときに押します。
- ⑭ アクセサリキー 
アクセサリ機能を利用するときに押します。また、ページをめくるときに押します。
- ⑮ 電源・終話キー 
電源を入れるときや切るときに長く（2秒以上）押します。また、通話や機能を終了するときに押します。
- ⑯ ダイヤルキー
電話番号や文字を入力するときに押します。
- ⑰ 充電端子部
ACアダプタ（オプション品）やUSBケーブル（別売）を接続して充電するための端子です。本機で使用するUSBケーブルは「USB（A）オスーUSB（Micro-B）オス」です。
- ⑱ 赤外線ポート
赤外線通信を行うとき、データの送受信部になります（122ページ）。
- ⑲ バッテリーカバー

● ディスプレイの見かた



ご使用になる前に

アイコンの説明			アイコンの解除操作
(バッテリー残量、充電中は点滅)	(ピンク)	なし (要充電)	— *2
		少 (要充電)	
		中	
		十分	
*1 (電波状態)			— *2
	圏外	微弱 ← → 強	
	未読のライトメールあり		未読メールをすべて既読にする
	電話に出られなかった着信あり		待受画面でを押す
	通話中		を押す
	通信中		—
	自動位置情報送受信設定中		118ページ
	キーロック中		28ページ
	時刻表示		—
		標準マナーモード	待受画面でを長く (1秒以上) 押す
		オリジナル1マナーモード	
		オリジナル2マナーモード	
		サイレントマナーモード	
	音声着信の音量「OFF」に設定中		78ページ
	音声着信のバイプレータ「ON」に設定中		78ページ
	アラーム設定中		106ページ
	シークレットモード設定中		91ページ
	タイマーロック設定中／ダイヤルロック中		86ページ
	伝言メモ設定中		38ページ
	音声／伝言メモあり		40ページ

	アイコンの説明	アイコンの解除操作
 	安全運転モード設定中	待受画面で[#]を長く（1秒以上）押す
 *3	音声／伝言メモの録音件数	40ページ
 *4	ソフトウェアの更新が必要	ソフトウェア更新をする 待受画面で   7  

*1：分計発信時には、「」が水色に表示されます。

*2：アイコンを解除することはできません。

*3：未再生の伝言メモがあるときは、赤く表示されます。

*4：本機には、ソフトウェアがバージョンアップされたり、新しいサービスが追加された場合に、ソフトウェアの更新が必要であることを自動でお知らせする機能が搭載されています。


 ご注意

- 本書内の画面表記では、ピクト表示エリアを省略している場合があります。
- 本書内の画面表記は実際の画面と書体や形状、明るさが異なる場合があります。

● キー操作の基本

ここでは、各キーの使いかたと、本書内でのキー表記について説明します。

カーソルを動かして選択／確定する（フロントジョグキー／センターキー）

本書内の表記	キーの操作	説明
 または 		項目を選択したり、文字入力中にカーソルを動かしたりするときに使用します。  を押し続けると画面をスクロールすることができます。
		選択されている項目の確定や、文字入力中の変換候補の確定に使用します。また、操作ガイドエリアの中央に表示されている機能を実行するときにも使用します（「ソフトキーの操作について」23ページ）。


■ 各種メニュー画面で項目を選択して決定する場合



数字キーを使って項目を選択する（ダイヤルキー）


メニュー項目の左側に番号やアイコン（～、、、、）が表示されているときは、（カーソルを合わせで選択する以外に）対応するダイヤルキーを押して選択／決定することができます。

例：項目2を選択する場合



一つ前の画面に戻る／操作を中止する（クリアキー／電源・終話キー）


途中操作がわからなくなったときや間違えたときは、**クリア**または**戻る**（操作ガイド表示エリアに**戻る**が表示されている場合）を押すと前の画面に戻ることができます。また、**電源**を押すと操作を中止して待受画面に戻ることができます。ライトメールなどの一部画面では、表示している画面により**戻る**を押した後に戻る画面が異なります。



ご使用になる前に

ページをめくる（メールキー／アクセサリキー）

すべての項目が1画面で表示しきれない場合に、**メールキー**、**アクセサリキー**を使って画面単位で前／次の画面に切り替える（ページをめくる）ことができます。このとき、画面右にスクロールバーが表示されます。



ソフトキーの操作について

ディスプレイの操作ガイド表示エリアに表示されている機能を表示／実行するときは、表示位置に対応するキーを押します。

本書での表記	説明	
	操作ガイド表示エリアの左側に表示された機能を実行します（右図では 戻る で1つ前の画面に戻ります）。	
	操作ガイド表示エリアの中央に表示された機能を実行します（右図では 登録 で項目を登録します）。	
	操作ガイド表示エリアの右側に表示された機能を実行します（右図では メニュー でメニューを表示します）。	

バッテリーの充電について

お買い上げ時、バッテリーは十分に充電されていません。初めてご使用になるときや、長時間ご使用にならなかったときは、必ず充電用機器（オプション品）で充電してからご使用ください。
※バッテリーの取り付けかたについては、「バッテリーの交換」（132ページ）をご参照ください。

■ 充電時間とご利用可能時間

充電時間	約2.5時間	空のバッテリーを充電用機器（オプション品）を利用して充電したときにかかる時間
連続待受時間	約1060時間	電源を入れたまま、キー操作や通話を行わないで待受状態が続けられる時間
連続通話時間	約12.5時間	通話が続けられる時間

 ご注意

- 「連続待受時間」とは、十分に充電された新品のバッテリーを装着し、通話や操作をせず、電波が正常に受信できる静止状態で算出した平均的な計算値です。電波の届きにくい場所（ビル内、カバンの中、サービスエリア内外の移動など）では、ご利用時間が半分以下になることがあります。
- 実際のご利用可能時間は、発信、着信の回数によって異なり、実際に使用された通話時間や移動距離が長い場合にも短くなります。また、電波の届きにくい場所（ビル内、カバンの中、サービスエリア内外の移動など）での待受、移動距離、バッテリーの充電状態、機能の設定状態、気温などの使用環境により通話／待受時間は半分以下になる場合があります。
- 充電完了前でも、充電可能な温度でなくなると充電を停止する場合があります。充電が停止したときは、ランプは消灯します。充電可能な温度になると、充電を再開します。
- 高温な場所で充電中に本機を使用すると、本体が高温になり充電が停止されることがあります。この場合は本体の温度が下がるのを待って再度充電してください。
- ディスプレイの照明が点灯している状態でのご利用（アドレス帳操作／メール操作など）が多い場合、連続待受時間、連続通話時間が短くなります。
- ディスプレイの照明／節電画面の設定やキーバックライトの点灯時間の設定によって、ご利用できる時間が短くなります。
- バッテリーを空の状態で放置しないでください。バッテリーが空の状態で放置されると、充電できなくなる場合があります。長期間使用しないときは、ときどき充電をして空の状態を避けてください。
- バッテリーには寿命があります。長時間のキー操作や充電しながらの長時間使用、または頻繁な充電の繰り返しにより、バッテリーの寿命が短くなります。バッテリーが膨らんできたり、最初に比べて利用時間が半分返しになってきたら交換時期です。指定の新しいバッテリー（LBO5KC）をお買い求めください。なお、バッテリーの寿命は使用状況などにより異なります。
- 充電するときは、本機のバッテリー残量表示が1本になってから充電することをおすすめします。
- 不要になったバッテリーは一般のゴミと一緒に捨てないでください。



充電式電池の収集・リサイクルおよびリサイクル協力店に関する問い合わせ先:

社団法人電池工業会

ホームページ：<http://www>

11. $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$

充電する

お買い上げ時、バッテリーは十分に充電されていません。初めてご使用になるときや、長時間ご使用にならなかったときは、必ず充電用機器（オプション品）で充電してからご使用ください。

⚠️ ご注意


- 25ページと26ページに記載している充電方法以外を利用した場合に発生した損害などについては、当社は一切の責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

📢 お知らせ

- 充電中のディスプレイとランプの表示は以下のとおりです。

箇所	充電中		充電完了	
	電源ON時	電源OFF時	電源ON時	電源OFF時
ディスプレイ	🔋の点滅	表示なし	🔋の点灯	表示なし
ランプ	赤点灯		消灯	

■ ACアダプタ（オプション品）を使って充電する



⚠️ ご注意

- 充電の際、充電が完了していないにもかかわらず、ランプが短時間で消灯したときは、ACアダプタを接続し直してください。それでも消灯したままの場合は、電源プラグを抜いてウィルコムサービスセンター、京セラテクニカルサービスセンターにご連絡ください。
- 充電が完了した後、本機をACアダプタから取りはずし、電源プラグをコンセントから抜いてください。
- ACアダプタを本機に差し込むときは、向きに注意して、必ずコネクタ部分を持ってまっすぐ差し込んでください。また、取りはずすときはコード部分を引っ張らないで、必ずコネクタ部分を持って抜いてください。
- 本機の充電端子部をときどき乾いた綿棒などで掃除してください。汚れていると接触不良の原因となる場合があります。また、このとき充電端子を変形させないでください。
- 金属製ストラップを使用している場合は、ACアダプタをコンセントから抜くときにストラップが触れないよう注意してください。
- バッテリーおよびバッテリーカバーが確実に取り付けられているかご確認ください（「バッテリーの交換」132ページ）。
- 「充電時LCD」を「ON」に設定しているときの充電時間は、「充電時LCD」を「OFF」に設定したときよりも長くなります。

📢 お知らせ


- ACアダプタを使って充電する場合、充電中のディスプレイの照明は、「充電時LCD」の設定によって常時ONにすることもできます（「充電中の画面照明を設定する」85ページ）。
- バッテリー残量によっては、ランプが赤色に点灯するまで数分～20分程度かかる場合があります。

■ パソコンとUSBケーブル（別売）を使って充電する

USBケーブル（別売）でパソコンと接続中に、充電することができます。

⚡️ ご注意

- USBケーブルで本機を充電するときは、直接パソコンに接続してください。このとき、パソコンの高温排気が本機にあたらないように、パソコンと本機を離してください。
- USBケーブルを本機に差し込むときは、向きに注意して、必ずコネクタ部分を持ってまっすぐ差し込んでください。また、取りはずすときはコード部分を引っ張らないで、必ずコネクタ部分を持って抜いてください。



🔊 お知らせ

- USBケーブルで充電した場合の充電時間は約3.5時間です。ただし、接続するパソコンによって異なります。
- パソコンとUSBケーブルを使った充電は補助的な充電であり、ACアダプタ（オプション品）で充電した場合と充電時間は異なります。

● 電源をON／OFFにする

電源をONにする	☞を長く（2秒以上）押す 起動アニメーション表示時に電源がONになったことをお知らせする「ウェイクアップトーン」（81ページ）が鳴ります。電源ONのアニメーションが表示された後、待受画面が表示されます。
電源をOFFにする	☞を長く（2秒以上）押す 「設定を保存しています。バッテリーを外さないでください」のメッセージの後、電源OFFのアニメーションが表示され、電源が切れます。

● 時計を設定する（日時設定）

機能番号51

待受画面などに表示される日付と時刻を設定します。アラームの設定や、着信履歴、発信履歴、ライトメールの受信日時、ライトメールの送信日時、カレンダーなどは、ここで設定した日付に従って動作または表示します。

お買い上げ時：
「2013年1月1日00:00」
（停止した状態）

待受画面で ▶ ▶ ▶ 西暦（4桁）、月（2桁）、日（2桁）、時刻（24時制）を入力し、 **【確定】**

● ご注意

- 以下のような場合、「日時設定」がお買い上げ時の設定に戻ることがあります。再度設定を行ってください。
 - ・長時間お使いにならなかった場合
 - ・バッテリーをはずしていた場合
 - ・バッテリー残量が完全になくなってしまった場合
- 日時設定を行わないと、アラーム機能を使用することができません。

● お知らせ

- 入力できる日付は、2013年1月1日～2090年12月31日までです。
- 時計の表示は12時間表示と24時間表示があり、「壁紙オプション」（83ページ）で設定した方法で表示されます。

● 自動時刻補正の設定を行う（自動時刻補正）

機能番号52

待受画面などに表示する日付と時刻の補正を行うかどうかを設定します。

お買い上げ時：
「ON」

待受画面で ▶ ▶ ▶ **「ON」** または **「OFF」**

● お知らせ

- 時刻の補正は、お買い上げ時、日付が異なる場合、または時刻に約30秒以上の誤差がある場合に行われます。
- お客様ご自身で日付と時刻を入力することもできます（「時計を設定する」27ページ）。

● 時計に日付を表示させる（ピクト時計）

機能番号53

ピクト表示エリアの時計表示に、日付を表示させるかどうかを設定します。

お買い上げ時：
「日付+時刻」

待受画面で ▶ ▶

以下の項目から選択します。

日付+時刻	日付と時刻を表示します。
時刻	時刻のみを表示します。

● お知らせ

- 時計の表示は12時間表示と24時間表示があり、「壁紙オプション」（83ページ）で設定した方法で表示されます。

ピクト時計



● キーロックをかける／解除する

本機を鞆の中などに入れたとき、誤ってキーが押されないように、すべてのキーにロックをかけることができます。

キーロック中でも通常どおり電話を受けることができます。

■ キーロックをかける場合

待受画面で **[✳]** を長く (1秒以上) 押す

キーロック中 (キーロックがかかった状態) となります。

■ キーロックを解除する場合

待受画面で キーロック設定中に、**[✳]** を長く (1秒以上) 押す



ご注意

- キーロック中は、「110番」(警察)、「119番」(消防・救急)、「118番」(海上保安本部) への発信もできなくなります。



お知らせ

- キーロック中は、ディスプレイで以下のように表示されます。

- ・ピクト表示エリア : 「🔒」
- ・操作ガイド表示エリア : 「キー操作無効中」
- キーロック中でも、以下の操作を行うことができます。
 - ・電話を受ける (36ページ)
 - ・着信中に、着信音量を調節や、マナー着信 (44ページ)、伝言メモ (38ページ)
 - ・通話中に、受話音量を調節 (44ページ) や、プッシュ信号の送信 (37ページ)、ミュート (37ページ)、マナートーク (44ページ)、しっかりリンク (30ページ)
 - ・アラーム鳴動中にいずれかのキーを押して、アラームを停止させる*

* : 連続アラームを解除する場合は、アラーム停止後に **[🔍]** **[解除]** を長く (1秒以上) 押してください。


待受画面に戻って **[🔍]** **[🔍]** を押しても解除できません。

- ・ライトメールでの通知時の各種操作

- キーロック中に **[🔍]** を押すと、ディスプレイとキーバックライトの点灯／消灯を行うことができます。
- 「センターキー長押し割り当て」(116ページ) で「キーロック」を設定している場合は、以下の手順でキーロックの設定と解除ができます。

待受画面で **[🔍]** を長く (1秒以上) 押す

<キーロック中>



例：待受画面

基本的な使いかた

● 電話をかける

電話番号を入力してかける

待受画面で 電話番号を入力し、 ▶ 通話が終わったら 

● ご注意

- 一般電話へかける場合には、必ず市外局番から入力してください。
- PHS／携帯電話へかける場合には、「0」から始まる11桁の電話番号を入力してください。
- 受話口から「ツーツー」と聞こえるときは以下のいずれかの状態です。
 - ・ 電波が非常に弱い地域
いったん電話を切り、電波状態のよいところへ移動してから再度かけ直してください。
 - ・ 回線が混んでいる／相手が通話中
いったん電話を切り、しばらくしてから再度かけ直してください。
- 通話時間の表示は目安です。
- 操作ロック（89ページ）の「ダイヤル発信」が「禁止」に設定されているときは、電話をかけるときに暗証番号を入力する必要があります。また、「発信先限定」が「限定」に設定されているときは、「発信先一覧」（90ページ）に登録されている電話番号と完全一致、または前方一致する電話番号にのみ、電話をかけることができます。
- 管理者ロックの「発信をアドレス帳内の番号に限定」（100ページ）が「限定する」に設定されているときは、アドレス帳に登録されていない電話番号へ電話をかけることができません。ただし、「110番」（警察）や「119番」（消防・救急）などの特別な番号への電話はかけることができます。

● お知らせ

- 入力できる電話番号は32桁までです。
- ダイヤル画面では以下の操作を行うことができます。

■ 入力した電話番号を編集する

ダイヤル画面で  でカーソルを移動 ▶ ダイヤルキーで番号を追加、または  で番号を削除

■ 発信方法を選択して電話をかける

ダイヤル画面で  【メニュー】を押す

以下の項目から選択します。

184発信	入力した電話番号に184発信（自分の電話番号を通知しない）します。
186発信	入力した電話番号に186発信（自分の電話番号を通知する）します。
分計発信	入力した電話番号に料金分計サービスを利用して電話をかけます（「料金分計サービスについて（お申し込み必要）」129ページ）。
184分計発信	入力した電話番号に、184発信（自分の電話番号を通知しない）と料金分計サービスを利用して電話をかけます（「料金分計サービスについて（お申し込み必要）」129ページ）。
186分計発信	入力した電話番号に、186発信（自分の電話番号を通知する）と料金分計サービスを利用して電話をかけます（「料金分計サービスについて（お申し込み必要）」129ページ）。

ダイヤル画面



- 相手がPHS／携帯電話の電源を切っているときや、電波の届かない地域にいるときは、音声ガイダンスでお知らせします。
- 最初に  を押してから電話番号を入力してかけることもできます。
- 特定のISDN端末へ電話をかけるには、以下の手順で行います。

電話番号を入力 ▶  ▶ サブアドレス（ISDN独自の番号） ▶ 

入力できるダイヤル桁数（電話番号＋＋サブアドレスの桁数の合計）は32桁までです。

- 待受中または通話中に「しっかリンク」を起動すると、その時点で最も強い電波を選択し、切り替えることができます。ただし、場所によっては電波状況が変わらないこともあります。通話中は、1回の通話につき3回まで起動できます。
- 「しっかリンク」を起動するには、以下の手順で行います。

待受画面または通話中に  を長く（1秒以上）押す

- 通話中に電波状態が悪くなり通話が切れそうになると、「ピーピー」という圏外警告音が鳴ります。圏外警告音を鳴らすかどうかは設定を変更することができます（81ページ）。
- 一度の通話時間が2時間を超える場合、2時間ごとに「ピピッ」というお知らせ音が鳴ります。
- 通話中に□【メニュー】を押すと、以下のメニューが表示されます。
 - ・機能
 - ・アドレス
 - ・カレンダー
 - ・アクセサリ
 - ・メモ
- 通話中にバッテリー残量が不足すると、「ピーピーピーピーピーピー」というバッテリー残量警告音が鳴ります。できるだけ早く充電してください。バッテリー残量警告音を鳴らさないように設定することはできません。
- 電話番号を入力時に[*]を長く（1秒以上）押すと「-（ハイフン）」を、[#]を長く（1秒以上）押すと「P（ポーズ）」を入力することができます。「-（ハイフン）」または「P（ポーズ）」を入力する場合、以下の点にご注意ください。
 - ・電話番号が1桁も入力されていないときは、「-」や「P」は入力できません。
 - ・「-」や「P」を続けて入力することはできません。
 - ・「-」は電話番号の1桁分、「P」は2桁分入力したことになります。
- 通話開始時は「節電画面」（85ページ）の設定にかかわらず、5秒後に節電画面になります。

■ 緊急通報を行う

緊急の場合は、「110番」（警察）、「119番」（消防・救急）、「118番」（海上保安本部）などの特別な番号へ通報してください。

待受画面で 、、またはを入力し、

ご注意

- 緊急通報後、5分程度の間は安全運転モード（43ページ）、着信拒否（87ページ）および管理者ロックの「着信をアドレス帳内の番号に限定」（101ページ）を設定していても、いかなる電話番号からも音声着信します。通報する場合は、通話が切れないように移動せずに通報し、通報後はすぐに電源を切らず、着信のできる状態にしておいてください。


発信履歴／着信履歴から電話をかける

機能番号13

以前にかけた相手の電話番号やかかってきた相手の電話番号は、それぞれ新しいものから30件まで記憶されます。30件を超えると、古い履歴から自動的に削除されます。発信履歴や着信履歴から電話をかけることができます。

待受画面で (発信履歴) または (着信履歴) ▶ 発信履歴／着信履歴を選択し、

例：発信履歴
表示画面



● ご注意

- シークレットモードを解除しているときは、シークレット登録されているアドレス帳の情報（名前）は表示されません（「シークレットモードを設定する」91ページ）。
- 管理者ロックの「発信履歴の閲覧を許可」（103ページ）が「許可しない」に設定されているときは、発信履歴／着信履歴を利用することができません。

● お知らせ

- 発信履歴／着信履歴を選択するときは、以下の手順で行います。
：新しい履歴順に表示します。
：古い履歴順に表示します。
- 発信履歴／着信履歴は を押して切り替えることができます。
- 発信履歴／着信履歴／不在着信履歴を表示するには、以下の手順でも行えます。
 待受画面で ▶ ▶ 「発信履歴」、 「着信履歴」、または 「不在着信履歴」

- 発信履歴／着信履歴の詳細（発信履歴／着信履歴詳細表示画面）を表示するには、以下の手順で行います。

発信履歴／着信履歴表示画面で履歴を選択し、 【表示】

- ・ 発信履歴／着信履歴の詳細表示画面
 1：履歴番号、アイコン
 2：名前
 3：電話番号または非通知理由（着信履歴の場合）
 4：発信／着信日時・曜日
 5：通話時間

- 発信履歴画面に表示されるアイコンは、以下のとおりです。


アイコン	説明
	分計発信（分計発信（129ページ）した場合）

- 分計発信した発信履歴から電話をかけるときは、分計発信になります。
- 着信履歴画面に表示されるアイコンは、以下のとおりです。


アイコン	説明
	不在着信（電話に出られなかった場合）
	ワン切りの可能性あり（着信時間が3秒未満の不在着信があった場合）
	着信拒否（着信拒否機能により着信を拒否した場合「着信拒否する電話番号を設定する」87ページ）
	伝言メモあり（伝言メモ（38ページ）／安全運転モード（43ページ）で相手のメッセージを録音している場合）

- 発信履歴／着信履歴には通話できなかった場合も記憶されます。

発信履歴詳細
表示画面



着信履歴詳細
表示画面



■ 発信履歴画面／着信履歴画面のメニューを使う

待受画面で (発信履歴) または (着信履歴) ▶ 発信履歴／着信履歴を選択 ▶ [メニュー]

以下の項目から選択します。表示される項目は、選択した履歴画面により異なります。

1 伝言メモの再生 ^{*1}	伝言メモを再生します。
2 発信	■ 選択した電話番号に電話をかける場合 ▶ または 【発信】 ■ 選択した電話番号を編集して電話をかける場合 ▶ 電話番号を編集し、 または 【発信】 ■ 選択した電話番号に特番を付加して電話をかける場合 ▶ [メニュー] ▶ 1 「184発信」、 2 「186発信」、 3 「分計発信」、 4 「184分計発信」、または 5 「186分計発信」
3 アドレス帳へ登録	1 新規 選択した履歴の電話番号をアドレス帳に新規登録します（「アドレス帳に登録する」54ページ）。 2 追加 ▶ 追加登録するアドレス帳データを選択し、 【選択】 ▶ 登録先を「電話番号1～3」から選択し、 【選択】 ▶ 【登録】 ▶ 1 「はい」 選択した履歴の電話番号を、すでに登録されているアドレス帳データに追加登録します。
4 ライトメール作成	選択した履歴の電話番号を宛先としたライトメールを作成します（「ライトメールを作成して送信する」67ページ）。
5 発信先限定へ登録 ^{*2}	選択した電話番号を発信先限定の発信先一覧に登録します（「登録した電話番号以外に電話をかけられなくする」90ページ）。
6 着信拒否へ登録 ^{*3}	選択した電話番号を着信拒否の指定番号一覧に登録します（「着信拒否する電話番号を設定する」87ページ）。
7 削除	▶ 1 「1件」、 2 「選択」、または 3 「全件」 発信履歴／着信履歴を削除します（「各機能の情報を削除する」121ページ）。

^{*1}：伝言メモのある着信履歴を選択しているときのメニューで表示されます。

^{*2}：発信履歴画面のメニューを表示しているときに表示されます。

^{*3}：着信履歴画面のメニューを表示しているときに表示されます。

スピードダイヤルを使う

スピードダイヤルを使って素早く電話をかけることができます。

■ スピードダイヤルで電話をかける

アドレス帳のアドレス帳No.000～099に登録している電話番号へかける場合は、アドレス帳No.の下1桁または下2桁を入力し、を押すだけで電話をかけることができます。

待受画面で 電話をかけたいアドレス帳No.  ~   を入力し、

ご注意

- 操作ロック（89ページ）の「スピードダイヤル」、「アドレス帳閲覧」、または「ダイヤル発信」が「禁止」に設定されているときは、暗証番号を入力する必要があります。
- 管理者ロックの「アドレス帳の閲覧を許可」（103ページ）が「許可しない」に設定されているときは、スピードダイヤルを利用できません。
- シークレット登録したアドレス帳No.へは、シークレットモード設定中のみスピードダイヤルで電話をかけることができます（「シークレットモードを設定する」91ページ）。

お知らせ

- アドレス帳に登録されていないアドレス帳No.を入力しを押すと、該当するアドレス帳データがないことを伝える画面が表示されます。
- 電話番号が複数登録されているときは、通常使用電話番号に電話をかけます。
- スピードダイヤルで、登録されている電話番号宛のライトメール作成画面を表示するには以下の操作を行います。

待受画面でアドレス帳No.を入力 ▶ を長く（1秒以上）押す

自分の電話番号を相手に通知する（発信者番号通知）

機能番号15

「発信者番号通知」を「ON」に設定すると、電話をかけるとき、自分の電話番号を相手に通知します。

お買い上げ時：
「ON」

待受画面で  ▶  ▶  ▶  「ON」または  「OFF」


国際電話をかける

ウィルコム国際電話サービス（手続き不要）を利用して、世界約240の国と地域へかんたんなダイヤル方法で手軽に国際電話をかけることができます。

■ 本機から海外へかける場合

例：アメリカの「212-123-△△△△」へかける場合

待受画面で



● ご注意


- 相手先電話番号が「0」から始まる場合は、「0」を除いてダイヤルしてください（一部の国と地域を除く）。

● お知らせ

- ウィルコム国際電話サービスについて
 - ・ 国際電話をご利用の際、ウィルコムへのお申し込みは不要です。
 - ・ 国際電話サービスは毎月のご利用限度額を設定させていただいております。ご利用限度額を超過したと確認できた時点から、国際電話サービスがご利用（発信のみ）いただけません。超過時はライトメールでお知らせします。ご利用限度の設定変更および再開は、ウィルコムサービスセンターにお申し出ください。
 - ・ 国際電話サービスは、30秒単位での課金となります。
 - ・ 国際通話料金は、毎月のウィルコムのご利用料金と合算してのご請求となります。
 - ・ ご利用を希望されない場合は、お申し込みにより国際電話サービスを利用不可にすることもできます。詳しくはウィルコムサービスセンターへお問い合わせください。

■ 海外から日本国内の本機へかける場合

例：アメリカから本機「070-△△△△-△△△△」へかける場合



● ご注意

- アクセス番号は、国によって異なります。

● 電話を受ける

着信中に を押す

電話を受けることができます。

エニーキーアンサーを設定している場合は、**[0]～[9]**、**[*]**、**[#]**、**[☎]**、**[☎]**、**[☎]**のいずれかのキーでも電話を受けることができます（「エニーキーアンサーを設定／解除する」115ページ）。



ご注意

- 着信したときの着信音量は、音量レベル1から1段階ごとに、設定した音量レベルまでの一定の間隔で音が大きくなります（「音声着信の音／バイブレータを設定する」78ページ）。
- 電話の着信は、ほぼすべての操作よりも優先して行われます。
- 着信拒否（87ページ）が設定されているときは、着信できる電話番号に制限がかかります。
- 赤外線通信中は、電話の着信ができません。
- 赤外線通信での全件データ登録中は、電話の着信ができません。
- 操作ロック（89ページ）の「アドレス帳閲覧」が「禁止」、または管理者ロックの「アドレス帳の閲覧を許可」（103ページ）が「許可しない」に設定されていると、アドレス帳に登録した電話番号から電話がかかっても、アドレス帳に登録した名前は表示されません。
- 管理者ロックの「着信をアドレス帳内の番号に限定」（101ページ）が「限定する」に設定されていると、アドレス帳に登録されていない電話番号からの電話を受けることができません。

お知らせ

- 着信中は、以下の操作を行うことができます。

	着信音量を調節します。
 を長く（1秒以上）	着信音を停止させてバイブレータの振動に切り替えます（「着信中に着信音をバイブレータに切り替える」44ページ）。
	着信音のみを停止させます。
	着信音量およびバイブレータを「OFF」にします。
 【メモ】	伝言メモで応答します（「電話に出られないときに応答して相手の声を録音する」38ページ）。

- 電源をOFFにしているときや、サービスエリア外にいるときにかかってきた電話を、他の電話に転送することができます（「着信転送サービスについて（お申し込み不要）」128ページ）。
- 通話中に電波状態が悪くなり通話が切れそうになると、「ピーピー」という圏外警告音が鳴ります。圏外警告音を鳴らすかどうかは設定を変更することができます（81ページ）。
- 電話をかけてきた相手が発信者番号を非通知にしている場合や、公衆電話からかけてきた場合などは、以下のように表示されます。

表示内容	非通知理由
ユーザ非通知	相手が番号通知を拒否している
通知不可能	番号通知ができないエリアや電話機からかけている
公衆電話発信	公衆電話からかけている

- 発信者番号にサブアドレスが含まれている場合は、電話番号の上の行にサブアドレスが表示されます。
- 通話中に  **【メニュー】** を押すと、以下のメニューが表示されます。
 - ・機能
 - ・アドレス
 - ・カレンダー
 - ・アクセサリ
 - ・メモ
- 通話中にバッテリー残量が不足すると、「ピーピーピーピーピー」というバッテリー残量警告音が鳴ります。できるだけ早く充電してください。バッテリー残量警告音を鳴らさないように設定することはできません。
- 通話開始時は「節電画面」（85ページ）の設定にかかわらず、5秒後に節電画面になります。

通話中に保留する（ミュート）

通話中に相手に待っていただけます。保留中はお互いに相手の声が聞こえません。

通話中に

1 [ミュート] を押す

相手には「少々お待ちください」の音声がかかります。

2 通話できる状態になったら [解除]

相手と通話ができます。



通話中にプッシュ信号を送る

“ピッポッパッ”というプッシュ信号を送ることにより、留守番電話のリモート操作、チケット予約や宅配便の再配達依頼などのプッシュホンサービスを利用することができます。アドレス帳や発信履歴のダイヤルをプッシュ信号で送出する際に、番号と番号の間に「P（ポーズ）」を入れることにより、「P」の後の番号を一時停止させることができます。

例：△△運輸の配達に関するお問い合わせ「12」→配達状況の確認「34」の順に送信する場合*
*：アドレス帳データに電話番号として「12P34」を登録しておきます。

△△運輸通話中に

1 [アドレス帳] ▶ アドレス帳データを選択し、 [詳細] ▶ プッシュ番号を登録した項目を選択 ▶ [メニュー]

2 「一括送出」を押す

配達に関するお問い合わせ「12」までを送信します。

3 を押す

配達状況の確認「34」を送信します。

ご注意

- 電波状態が悪いと送れないことがあります。
- 通話中に「P」を入力することはできません。「P」は電話をかける前に入力しておくか、アドレス帳に登録しておく必要があります。
- 通話中にダイヤルキーを押して、番号を画面に表示しているときは、各種操作ができません。各種操作をするときは  を押して番号を削除してください。

お知らせ

- アドレス帳の登録画面でP（ポーズ）を入力するには、以下の手順で行います。
番号入力画面でP（ポーズ）を入力する前までの番号を入力 ▶  [-/P] を押すまたは  を長く（1秒以上）押す
入力した番号の後にP（ポーズ）が表示されます。

● 音声メモ／伝言メモを使う

音声メモを使って通話中に相手の声を録音したり、伝言メモで電話に出られないときに応答メッセージを流して相手の伝言を録音することができます。



- 伝言メモを設定しているときは、待受画面に「」が表示されます。
- 音声メモや伝言メモが録音されている場合は、待受画面に以下のアイコンと録音件数が表示されます。

アイコン	状態
	伝言メモ未設定
	伝言メモ設定中

- 録音件数は、音声メモ・伝言メモ・安全運転モード（43ページ）時に録音した相手のメッセージと合わせて、3件まで録音できます。1件の録音時間は約30秒までです。

通話中に相手の声を録音する（音声メモ）

通話中に相手の声を録音します。


通話中に ▶ 「メモ」を選択し、 [選択] ▶ 2 「音声／伝言メモ」 ▶ 1 「音声メモ録音」 ▶ 約30秒経過または [停止] で録音終了



- 録音件数がすでに3件登録されている場合は、録音はできません。



- 録音できるのは相手の声だけです。自分の声は録音されません。



電話に出られないときに応答して相手の声を録音する（伝言メモ）

電話に出られないとき、自動的に応答メッセージを流して相手の伝言を録音します。



- 録音中に録音時間がなくなったときは、録音を終了し、電話を切ります。
- 録音件数がすでに3件登録されている場合は、伝言メモ応答時に応答メッセージを再生し、録音を行わずに電話を切ります。

■ 伝言メモを設定／解除する（伝言メモ設定）

機能番号61

待受画面で ▶ 6 ▶ 1 ▶ 1 「ON」または 2 「OFF」

お買い上げ時：
「OFF」




- マナーモード（41ページ）、安全運転モード（43ページ）設定中は、伝言メモの設定をすることができません。



- 伝言メモの設定／解除は、以下の手順でも行えます。
 - ・各種メニュー画面から伝言メモの設定／解除をする
待受画面で ▶ 「メモ」を選択し、 [選択] ▶ 2 「音声／伝言メモ」 ▶ 3 「伝言メモ設定」 ▶ 1 「伝言メモ設定」 ▶ 1 「ON」または 2 「OFF」
 - ・待受画面から伝言メモの設定／解除をする
待受画面で ▶ 2 「音声／伝言メモ」 ▶ 3 「伝言メモ設定」 ▶ 1 「伝言メモ設定」 ▶ 1 「ON」または 2 「OFF」

- ウィルコムで提供している留守番電話サービス（「留守番電話サービスについて（お申し込み必要）」126ページ）とは異なります。
- 本機の伝言メモと、留守番電話サービスの両方を利用されているときは、本機の伝言メモ応答時間と留守番電話センター呼び出し時間で短く設定されている方が優先されます。伝言メモ応答時間を変更するには「応答時間を設定する」（39ページ）、留守番電話センターの呼び出し回数を変更するには「留守番電話サービスの設定を変更する」（127ページ）をご参照ください。

伝言録音中画面



- 伝言メモの設定にかかわらず、着信中に以下の操作で応答メッセージが流れ、相手の伝言を録音できます。

着信中に **MEMO** 【メモ】を押す

- 伝言メモ録音動作中（応答メッセージ再生中や録音中）に、**END**を押すと、伝言メモ録音動作を中断し、通話をするができます。中断までの内容は録音されています。
- 応答メッセージは、固定メッセージとオリジナルメッセージから選択することができます（「応答メッセージを設定する」39ページ）。

■ 伝言メモの応答メッセージを録音する（応答メッセージ録音） 機能番号62

「応答メッセージ選択」（39ページ）で「オリジナル」を設定した場合に流れる応答メッセージを録音します。

応答メッセージは1件、約15秒まで録音できます。


待受画面で **□** **▶** **6** **▶** **2** **▶** 録音開始 **▶**

約15秒経過または **□** **【終了】** で録音終了

確認画面が表示されます。

確認画面では以下の操作を行うことができます。

1 再生	録音した応答メッセージを再生します。
2 録り直し	応答メッセージを録音し直します。
3 終了	応答メッセージを保存します。



基本的な使いかた

■ 応答メッセージを設定する（応答メッセージ選択） 機能番号63

応答メッセージは、自分で録音するオリジナルメッセージと固定メッセージから選択できます。

お買い上げ時：
「固定メッセージ」

待受画面で **□** **▶** **6** **▶** **3**

以下の項目から選択します。

1 固定メッセージ	「ただ今電話に出ることができません。ピーッと鳴りましたらメッセージをどうぞ。」
2 オリジナル	自分で録音した応答メッセージが流れます（「伝言メモの応答メッセージを録音する」39ページ）。



- 録音件数がすでに3件登録されている場合は、録音できません。「ただいま電話に出ることができません。後程おかけ直してください。」というメッセージが再生されます。

■ 応答時間を設定する（伝言メモ応答時間） 機能番号64

電話がかかってきてから伝言メモで応答を開始するまでの時間を設定します。応答時間は、「00秒」～「30秒」（1秒単位）の範囲で設定できます。

お買い上げ時：
「15秒」

待受画面で **□** **▶** **6** **▶** **4** **▶** 伝言メモ応答時間（00秒～30秒）を入力し、

□ **【確定】**

音声メモや伝言メモを再生／削除する（音声／伝言メモ一覧）機能番号66

音声メモと伝言メモに録音された内容や、安全運転モード時に録音された相手のメッセージの内容を待受中や通話中に聞くことができます。

待受画面で **6** **6**

以下の操作を行います。

再生する	メッセージを選択し、 【再生】
削除する	メッセージを選択し、 【削除】 1 「1件」、2 「選択」、または 3 「全件」 *

*:メッセージ選択後の操作は「各機能の情報を削除する」(121ページ)をご参照ください。

ご注意

- 通話中にミュート（37ページ）を設定しているときは再生できません。

お知らせ

- 音声／伝言メモ一覧画面は以下の操作でも表示できます。
 - ・ 待受画面から音声／伝言メモ一覧画面を表示する
待受画面で または を選択後「メモ」を選択し、 **【選択】** **2** **「音声／伝言メモ」** **2** **「音声／伝言メモ一覧」**
 - ・ 通話中に音声／伝言メモ一覧画面を表示する
通話中に **「メモ」** を選択し、 **【選択】** **2** **「音声／伝言メモ」** **2** **「音声／伝言メモ一覧」**
- 未再生の伝言メモがあるときは、待受画面に表示される録音件数のアイコンが赤く表示されます。
- 通話中に音声メモを再生すると、音声メモの内容は相手と自分の両方に聞こえます。
- 再生中は、以下の操作を行うことができます。
 - ・ : 音量を調節できます。
 - ・ : 前または次の音声メモ／伝言メモを選択します。再生するには **【開始】** を押します。
 - ・ **【停止】** : 再生が停止します。
 - ・ **【削除】** : 音声メモ／伝言メモを削除します。
- 音声／伝言メモを再生したときの音量と、受話音量（44ページ）は同じ音量になります。また、どちらかの音量を変更するともう一方の音量も同じ大きさになります。
- 音声／伝言メモ一覧画面に表示されるアイコンは以下のとおりです。

	音声メモ
	伝言メモ
	伝言メモが未再生

音声／伝言メモ
一覧画面



● マナーモードを設定／解除する(マナーモード)

機能番号*

公共の場所で音を鳴らさないようにしたいときなどは、マナーモードにします。本機には4つのモードが用意されています。お買い上げ時は「マナーモード解除」に設定されており、初めてマナーモードを起動した場合は「標準マナーモード」が起動します。
各マナーモード設定時に待受画面に表示されるアイコンは以下のとおりです。

お買い上げ時：
「マナーモード解除」

標準マナーモード		オリジナル1マナーモード	
サイレントマナーモード		オリジナル2マナーモード	

■ 設定する場合

待受画面で **クリア** を長く (1秒以上) 押す

前回選択したモードでマナーモードが設定されます。

■ 解除する場合

待受画面で マナーモード設定中の状態で、**クリア** を長く (1秒以上) 押す



- マナーモードを設定した場合、確認のバイブレーションが約2秒間振動します。
- モードを選択して設定する場合は、「モードを選択して設定する」(41ページ)をご参照ください。
- マナーモードの解除は、以下の手順でも行えます。

待受画面で (マナーモード設定中の状態で) **□** **✳** **5** 「マナーモード解除」

モードを選択して設定する

待受画面で **□** **✳** **1** 「標準マナー」、**2** 「サイレントマナー」、**3** 「オリジナル1マナー」、または **4** 「オリジナル2マナー」

マナーモード設定中は以下の設定になります。

機能		「標準マナー」	「サイレントマナー」	「オリジナル1マナー」	「オリジナル2マナー」
音声着信	音量	OFF	OFF	各マナーの設定によります (「オリジナルマナーを登録する」 42ページ)。	
	バイブレーション設定	ON 「パターン1」	OFF		
ライトメール受信	音量	OFF	OFF		
	バイブレーション設定	ON 「パターン1」	OFF		
ライトメール送達確認音		OFF	OFF		
アラーム	音量	OFF	OFF		
	バイブレーション設定	ON 「パターン1」	OFF		
操作音		OFF	OFF		
ウェイクアップトーン		OFF	OFF		
伝言メモ設定		ON	ON		



- 以下の手順でも、モードを選択して設定することができます。

クリア **1** 「標準マナー」、**2** 「サイレントマナー」、**3** 「オリジナル1マナー」、または **4** 「オリジナル2マナー」

オリジナルマナーを登録する（オリジナルマナー編集）

マナーモードの設定をお好みに合わせて変更し、オリジナルマナーとして2種類登録できます。

待受画面で

1 「オリジナル1マナー」または「オリジナル2マナー」を選択し、 [設定]

以下の項目から選択します。

 音声着信	 音量	  で音量を調節し、  [OK] 音量レベルを設定します。 電話がかかってきたときは、音量レベル1から1段階ごとに、設定した音量レベルまで音が大きくなります。
	 バイブレーション設定	  [OFF]、またはパターンを選択し、  [選択] 電話がかかってきたときのバイブレーションを設定します。
 ライトメール受信	 音量	  で音量を調節し、  [OK] 音量レベルを設定します。 ライトメールを受信したときは、音量レベル1から1段階ごとに、設定した音量レベルまで音が大きくなります。
	 バイブレーション設定	  [OFF]、またはパターンを選択し、  [選択] ライトメールを受信したときのバイブレーションを設定します。
 ライトメール送達確認音	  [ON] または  [OFF] ライトメールの送信成功時に確認音を鳴らすかどうかの設定をします。	
 アラーム	 音量	  で音量を調節し、  [OK] 音量レベルを設定します。 アラームが鳴動したときは、音量レベル1から1段階ごとに、設定した音量レベルまで音が大きくなります。
	 バイブレーション設定	  [OFF]、またはパターンを選択し、  [選択] アラーム鳴動時のバイブレーションを設定します。
 操作音	  で音量を調節し、  [OK] キーを押したときの音量を設定します。	
 ウェイクアップトーン	  [ON] または  [OFF] 電源を入れたときの確認音を鳴らすかどうかの設定をします。	
 伝言メモ設定	  [ON] または  [OFF] 伝言メモ応答するかどうかの設定をします。	

2 [登録] を押す

 ご注意

- オリジナルマナー設定中は、設定中のオリジナルマナーのみ各種設定を変更することができます。他のマナーモードに設定中の場合はいったんマナーモードを解除する、または変更したいオリジナルマナーに設定してから各種設定を行ってください。

● 安全運転モードを設定／解除する（安全運転モード）

運転中に電話がかかってきたとき、運転の妨げにならないように、着信音やバイブレータを「OFF」に切り替えることができます。このとき相手には、運転中のため通話ができないことをお知らせし、相手のメッセージを録音できます。録音件数は、安全運転モード時に録音した相手のメッセージ・伝言メモ（38ページ）・音声メモ（38ページ）と合わせて3件まで録音できます。メッセージの再生／削除方法は「音声メモや伝言メモを再生／削除する」（40ページ）をご参照ください。

■ 設定する場合

待受画面で **[#]**を長く（1秒以上）押す

確認画面が表示されます。表示を消すには**[■]**、**[クワッド]**、または**[△]**のいずれかのキーを押します。

■ 解除する場合

待受画面で **安全運転モード設定中の状態で、[#]**を長く（1秒以上）押す

● ご注意

- 緊急通報（31ページ）後、5分程度の間は安全運転モードを設定していても、いかなる電話番号からも音声着信します。
- 安全運転モード設定中は、伝言メモ設定を変更することができません。
- 伝言メモ設定中の場合、安全運転モードを設定すると、伝言メモ設定は解除されます。また、安全運転モードを解除すると伝言メモは設定中の状態に戻ります。
- 応答メッセージ再生中や、相手のメッセージを録音しているときは、**[📞]**を押しても通話できません。

● お知らせ

- 安全運転モードに設定すると、待受画面に「**[📞]**」と「**[S]**」が表示されます。また、設定中であることをお知らせするアイコンが表示されます。
- 安全運転モードに設定すると、相手には以下のようなメッセージでお知らせします。

伝言の録音ができるとき	「ただ今車を運転しています。ピーッと鳴りましたらメッセージをどうぞ。」
伝言の録音ができないとき	「ただ今車を運転しています。後程おかけ直してください。」

- 安全運転モード設定中でも、通常どおり電話をかけることができます。
- 安全運転モードを解除すると、着信音やバイブレータは安全運転モードを設定する前の設定に戻ります。

機能番号65

安全運転モードの応答先を、本機（電話機応答）とウィルコム留守番電話センター（ネットワーク応答）から設定することができます。

お買い上げ時：
「電話機応答」

待受画面で

以下の項目から選択します。

① 電話機応答	本機で応答し、相手のメッセージを本機に録音します。
② ネットワーク応答*	ウィルコム留守番電話センターで応答し、相手のメッセージをウィルコム留守番電話センターに録音します（「留守番電話サービスについて（お申し込み必要）」126ページ）。サービスの詳細については、ウィルコムサービスセンターまでお問い合わせください。

*：メッセージの再生方法については、「メッセージを聞く」（127ページ）をご参照ください。

● 小さな声で話せるように設定する（マナートーク®）

公共の場所や静かな場所で、まわりの方に迷惑をかけないように小さな声で話せるように設定します。マナートーク中は小さな声でお話しても、相手には通堂の声の大きさで伝わります。

お買い上げ時：
「OFF」

通話中に **クリア** を長く（1秒以上）押す



- マナートーク設定中に、再度 **[アフ]** を長く (1 秒以上) 押すと解除されます。また、通話を終了すると解除されます。
- マナートーク設定中は、相手の声も少し大きく聞こえます。ただし、受話音量を最大にしているときは変わりません。



● 着信中に着信音をバイブレータに切り替える（マナー着信）

着信中、鳴っている着信音を停止させてバイブレータの振動に変えることができます。

着信中に **クリア** を長く（1秒以上）押す



- マナー着信に切り替えてから電話を受けるには、を押します。エニーキーアンサーを「ON」に設定している場合は、**0**～**9**、*****、**#**、**☎**、**☎**、**☎**でも電話を受けることができます（「エニーキーアンサーを設定／解除する」115ページ）。

● 通話中に受話音量を調節する

通話中に相手の声の大きさを「音量レベル1」（最小）～「音量レベル5」（最大）の5段階に調節します。

お買い上げ時：
「音量レベル3」

通話中に で音量を調節する

