

Wi-Fi / 接続

パソコンとUSBで接続する.....	116
Wi-Fiで接続する.....	116
Bluetooth®機能を利用する.....	118
赤外線データやりとりする.....	120

パソコンとUSBで接続する


USBを利用してパソコンと接続し、本機のmicroSDカード内のデータをパソコンで利用できます。

本機のmicroSDカード内のデータをパソコンとやりとりする

- ・本機とパソコンを接続するには、USBケーブル（別売）をご使用ください。
- ・あらかじめ、microSDカードを取り付けておいてください。
- ・データ通信中は、バッテリーやmicroSDカードを取り外さないでください。

1

本機とパソコンをUSBケーブルで接続する



2

USBストレージをONにする



▶ 本機のmicroSDカード内のファイルをパソコンで直接操作できるようになります。

- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

3

パソコンのファイルやmicroSDカードのファイルをコピー

▶ データのやりとりが完了します。

+ パソコンとの接続を解除する

データのやりとりが完了したら、パソコン側で本機の安全な取り外しを行う ▶ **USBストレージをOFFにする** ▶ **USBケーブルをパソコンと本機から抜く**

Wi-Fiで接続する

本機はWi-Fi（無線LAN）に対応しており、ご家庭のWi-Fi環境などを通じて、インターネットを利用できます。

ネットワークを選択して接続する

検出したWi-Fiネットワークを選択して、接続します。

1

ホーム画面で **設定**



2

無線とネットワーク **Wi-Fi設定**



▶ Wi-Fi設定画面が表示されます。

3

Wi-Fi (表示) Wi-Fiネットワークを選択 セキュリティキーを入力 **接続**



▶ 接続が完了します。

- ・セキュリティで保護されていないアクセスポイントのときは、セキュリティキーを入力する必要はありません。

接続情報を手動で設定して接続する

1

ホーム画面で   設定



2


無線とネットワーク  Wi-Fi設定



🔊 Wi-Fi設定画面が表示されます。

3

Wi-Fi (表示)  Wi-Fiネットワークを追加  Wi-Fi
ネットワーク設定を入力  保存



🔊 接続が完了します。

- ・セキュリティで保護されていないアクセスポイントのときは、セキュリティキーを入力する必要はありません。

自宅などのアクセスポイントを簡単に登録する

1

ホーム画面で   設定




2

無線とネットワーク  Wi-Fi設定



🔊 Wi-Fi設定画面が表示されます。

3

Wi-Fi (表示)  簡単設定




4

AOSS設定




5

同意する  画面の指示に従って操作

🔊 接続が完了します。


+ Wi-Fi設定時の操作

接続を解除する




Wi-Fi設定画面で、接続中のアクセスポイントをタップ  **切断**

接続中のアクセスポイントの状況を確認する




Wi-Fi設定画面で、アクセスポイントをタップ

 接続状況、セキュリティ、電波強度、リンク速度、IPアドレスが表示されます。





接続を一時停止するタイミングを設定する

Wi-Fi設定画面で  **詳細設定**  **Wi-Fiのスリープ設定**  設定項目をタップ


自動スキャン間隔を設定する

Wi-Fi設定画面で  **詳細設定**  **自動スキャン間隔の設定**  設定項目をタップ




静的IPで（IPを固定して）接続する

Wi-Fi設定画面で  **詳細設定**  **静的IPを使用する**  設定項目をタップ  必要事項を入力

アクセスポイントを削除する

Wi-Fi設定画面で、アクセスポイントをロングタッチ  **ネットワークから切断**

WPSで自宅などのアクセスポイントを簡単に登録する

Wi-Fi設定画面で **簡単設定**  **WPS設定**  **WPSボタン** **(プッシュ方式)** / **暗証番号 (PINコード方式)**  画面の指示に従って操作

Bluetooth®機能を利用する


Bluetooth®対応のPHS電話機・携帯電話などと接続して通信を行ったり、ヘッドセットなどのハンズフリー機器と接続して利用できます。

Bluetooth®機能を有効にする

- ・本機は、すべてのBluetooth®機器とのワイヤレス接続を保証するものではありません。
- ・相手側の機器によっては、正しく接続できないことがあります。
- ・ワイヤレス通話やハンズフリー通話のとき、状況によっては雑音が入ることがあります。


1

ホーム画面で  **設定**



2

無線とネットワーク



3

Bluetooth (表示)



 Bluetooth®機能が有効になります。

- ・ **Bluetooth** をタップするたびに、設定/解除が切り替わります。

Bluetooth®機器を登録する

近くにあるBluetooth®機器を検索し、本機に登録します。登録したBluetooth®機器には簡単な操作で接続できます。

- ・あらかじめ、登録するBluetooth®機器のBluetooth®機能を有効にしておいてください。

1

ホーム画面で   **設定**



2

無線とネットワーク  **Bluetooth設定**



- ▶ Bluetooth設定画面が表示されます。


3

デバイスのスキャン



- ▶ 検索結果一覧画面が表示されます。
- ・目的の機器が見つからないときは、**デバイスのスキャン** をタップし、再検索を行ってください。

4

機器をタップ  画面の指示に従って機器を認証

- ▶ Bluetooth®機器が本機に登録されます。
- ・登録する機器によって、認証方法が異なります。

登録済みのBluetooth®機器と接続する

1

ホーム画面で   **設定**



2

無線とネットワーク  **Bluetooth設定**



- ▶ Bluetooth設定画面が表示されます。


3

機器をタップ

- ▶ タップした機器と接続されます。

+ Bluetooth®接続中の操作


接続を解除する

Bluetooth設定画面で、接続している機器をロングタッチ 

接続を解除 をタップ

- ・接続している機器をタップ  **OK** でも接続を解除できません。

機器の登録と接続を解除する

Bluetooth設定画面で、接続している機器をロングタッチ 

切断してペアを解除 をタップ

! Bluetooth®機能利用時のご注意

送受信したデータの内容によっては、互いの機器で正しく表示されないことがあります。

赤外線でデータをやりとりする

赤外線を利用して、PHS電話機・携帯電話など他の機器とデータをやりとりすることができます。

データを受信する

あらかじめ、microSDカードを取り付けておいてください。

1

ホーム画面で    (赤外線)



赤外線受信画面が表示されます。


・ホーム画面のショートカットをタップしてもアプリケーションが起動します。

2

赤外線受信



3

相手側でデータ送信の操作を実行  OK




データが保存されます。

- ・受信側、送信側の機器を近づけ、双方の赤外線ポートがまっすぐに向き合うようにして送受信してください。
- ・認証コード入力画面が表示された場合は、認証コードを入力して **OK** をタップします。
- ・認証コードは、正しい通信相手かどうかをお互いに確認するための暗証番号です。送信側/受信側で同じ数字(4桁)を入力します。特に決まった数字ではなく、その通信限りのものです。
- ・電話帳のデータを受信した場合は、電話帳登録の操作を行います。画面の指示に従って操作してください。

データを送信する

1

ホーム画面で    (赤外線)



・ホーム画面のショートカットをタップしてもアプリケーションが起動します。

2

赤外線送信



3

電話帳 / プロフィール / ファイル

・電話帳 / ファイル をタップすると、データ選択画面が表示されます。対象のデータを選択して **完了** をタップします。

4

相手側でデータ受信の操作を実行

データが送信されます。

・受信側、送信側の機器を近づけ、双方の赤外線ポートがまっすぐに向き合うようにして送受信してください。

目 赤外線通信について

送受信できるデータについて

電話帳、静止画、動画、音楽などが送受信できます。

赤外線通信を行う方法

受信側、送信側の機器を近づけ、双方の赤外線ポートがまっすぐに向き合うようにして送受信してください。

バージョンについて

本機の赤外線通信は、IrMCバージョン1.1に準拠しています。

赤外線通信中の動作について

赤外線通信中に他のアプリケーションが起動すると、通信が終了する場合があります。

? こんなときは

Q. 送受信がうまくいかない

A. 赤外線ポートは正しく向き合っていますか。送受信時、赤外線ポート間に物を置かないでください。また、送受信終了まで、動かさないでください。また、相手機器やデータによっては、利用できなかったり、正しく転送されないことがあります。

! 赤外線通信利用時のご注意

赤外線通信を行うときは、赤外線ポートに目を向けないでください。目に影響を与えることがあります。