

## カメラ




静止画／動画を撮影する.....	106
カメラの設定を行う.....	108
バーコードを読み取る.....	109

## 静止画／動画を撮影する

### 静止画を撮影する

撮影した静止画は撮影後、自動的に保存されます。保存先として内部ストレージ、またはmicroSDカードを設定できます。

1

ホーム画面で  (シンプル)  (アプリ一覧)  (カメラ)

▶ 静止画撮影画面が表示されます。

2

カメラを被写体に向ける 



▶ シャッター音が鳴り、静止画が自動的に保存されます。

・撮りログアルバムを設定して撮影すると、撮影した静止画は設定したアルバムに登録されます。撮りログアルバムについて詳しくは「[アルバムを表示する \(撮りログアルバム\)](#)」を参照してください。

### 静止画撮影画面の見かた






- 1 背面／前面カメラ切り替え
- 2 内部ストレージ／microSDカードに保存できる枚数
- 3 最後に撮影した静止画
- 4 カメラ設定パネルを表示
- 5 シャッター
- 6 撮りログアルバム選択パネルを表示
- 7 静止画／動画撮影切り替え

### 動画を撮影する

撮影した動画は撮影後、自動的に保存されます。保存先として内部ストレージ、またはmicroSDカードを設定できます。

1

ホーム画面で  (シンプル)  (アプリ一覧)  (カメラ)

▶ 静止画撮影画面が表示されます。

2



▶ 動画撮影画面が表示されます。


3


カメラを被写体に向ける 



▶ 動画の撮影が開始されます。

4


撮影を終了するときは 



▶ 録画終了音が鳴り、動画の撮影が終了して動画が保存されます。

・撮りログアルバムを設定して撮影すると、撮影した動画は設定したアルバムに登録されます。撮りログアルバムについて詳しくは「[アルバムを表示する \(撮りログアルバム\)](#)」を参照してください。

## 動画撮影画面の見かた



- 1 背面／前面カメラ切り替え
- 2 内部ストレージ／microSDカードに保存できる時間
- 3 最後に撮影した動画
- 4 カメラ設定パネルを表示
- 5 撮影開始／終了
- 6 撮りログアルバム選択パネルを表示
- 7 動画／静止画撮影切り替え

## 静止画／動画撮影について

### 静止画のファイル形式について

静止画のファイル形式はJPEGです。

### 動画のファイル形式について

本機のカメラは3GPP形式に対応しています。

## + 静止画／動画撮影時の操作

### ズームを利用する

静止画撮影画面／動画撮影画面で (音量大キー) / (音量小キー) を押す

・静止画撮影画面／動画撮影画面を上下にドラッグしてもズームを調整できます。

### 明るさを調整する

静止画撮影画面／動画撮影画面を左右にドラッグ

### 撮りログアルバムを利用するかどうかを設定する

静止画撮影画面／動画撮影画面で 「撮りログアルバム」の ON / OFF

- ・OFF をタップするとONに、ON をタップするとOFFに設定されます。
- ・撮りログアルバムについての説明が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

### 撮りログアルバムの登録先を設定する

静止画撮影画面／動画撮影画面で 説明画面を確認して 今すぐ使う 静止画／動画を登録したいアルバムを選択

- ・撮りログアルバムの登録先が設定されているときは、 が表示されます。 をタップすると、撮りログアルバムの登録先を変更できます。
- ・登録したいアルバムの選択時に **新規作成** をタップすると、撮りログアルバムを新しく作成できます。

## ! カメラに関するご注意

### レンズの汚れについて

レンズが指紋や油脂などで汚れると、鮮明な静止画／動画の撮影ができません。撮影する前に、柔らかい布などで拭いてください。

### 直射日光を当てないでください

カメラのレンズ部分に直射日光を長時間当てないよう、ご注意ください。内部のカラーフィルターが変色し、映像が変色することがあります。

## 🚫 ライト点灯時の警告

ライトを目に近づけて点灯させないでください。ライト点灯時は発光部を直視しないようにしてください。また、ほかの人の目に向けて点灯させないでください。視力低下などを起こす原因となります。








## カメラの設定を行う

目的に合わせてカメラの種類を切り替えて撮影できます。また、カメラのはたらきをお好みで設定することもできます。




### カメラを切り替える

選択できる撮影モードは次のとおりです。

・動画撮影画面では通常撮影、エフェクト撮影のみ設定できます。

項目	説明
 通常撮影	通常の撮影モードです。
 HDR撮影	明暗差が大きくても綺麗に撮影できます。
 背景ぼかし撮影	一眼レフカメラのように背景をぼかして撮影します。
 エフェクト撮影	特殊効果をかけて撮影します。
 スマイルシャッター撮影	被写体が笑顔になると、自動的に撮影します。
 連写撮影	一度シャッターをタップすると、15枚の静止画を連続して撮影します。
 オートブラケット撮影	一度シャッターをタップするだけで、自動的に3段階の明るさで撮影します。

#### 1

ホーム画面で  (シンプル)  (アプリー覧)  (カメラ)

▶▶▶ 静止画撮影画面が表示されます。

#### 2



▶▶▶ 撮影モード切り替え画面が表示されます。

・動画撮影画面でも、同様の操作で表示できます。

#### 3






撮影モードをタップ






▶▶▶ 撮影モードが切り替わります。

### カメラのはたらきを設定する

設定できる項目は、次のとおりです。

項目	説明
	撮影/録画サイズを設定できます。
	撮影シーンを設定できます。
	ライトの利用を設定できます。
	ホワイトバランスを設定できます。
	フォーカスや手ぶれ補正、セルフタイマーなど、その他の設定が行えます。

#### 1

ホーム画面で  (シンプル)  (アプリー覧)  (カメラ)

▶▶▶ 静止画撮影画面が表示されます。

#### 2



▶▶▶ 設定画面が表示されます。

・動画撮影画面でも、同様の操作で表示できます。

#### 3

設定項目をタップ  各項目を設定

▶▶▶ 設定が反映されます。




・静止画/動画、撮影モードによって、設定できる項目が異なります。

## バーコードを読み取る

バーコード（QRコードやJANコード）を読み取って利用できます。

### バーコードリーダーを利用する

1

ホーム画面で （シンプル） （アプリ一覧） （バーコードリーダー）

🔊 バーコードリーダー画面が表示されます。

- ・利用規約などが表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

2

読み取るバーコードを画面中央に表示

🔊 自動的にバーコードが読み取られ、読み取り結果が表示されます。

