

その他の便利な機能

● アラーム機能を使う (アラーム)

機能番号54

設定した日付の時刻にアラーム音を鳴らすことができます。アラーム動作時には、メッセージや画像を表示させることもできます。アラームは20件まで登録できます。


お買い上げ時：
未登録

アラーム設定を登録/編集する

待受画面で


1 ○ ▶ 5 ▶ 4 [アラーム]

アラーム一覧画面



2 登録/編集したいアラーム番号を選択し、○ [選択]

アラーム登録/編集画面



以下の項目から選択します。

<input type="checkbox"/> アラームON/OFF お買い上げ時： 「ON」	▶ <input type="checkbox"/> 「ON」 または <input type="checkbox"/> 「OFF」 <input type="checkbox"/> 「アラーム時刻」で設定した時刻に、アラームを鳴らすかどうかを設定します。	
<input type="checkbox"/> アラーム時刻 お買い上げ時： 「現在の時刻 (XX:XX)」	▶ 時刻(24時制)を入力し、○【確定】 指定した時刻にアラームを鳴らします。	
<input type="checkbox"/> アラーム日付 ¹⁾ お買い上げ時： 「現在の日付 (XXXX年 XX月XX日)」	<input type="checkbox"/> 日付指定 (年月日)	▶ 年月日を入力し、○【確定】 ▶ □【確定】 指定の年月日の、 <input type="checkbox"/> 「アラーム時刻」で設定した時刻にアラームを鳴らします。年月日は西暦(4桁)、月(2桁)、日(2桁)を、2009年1月1日～2090年12月31日の間で入力します。
	<input type="checkbox"/> 毎日	毎日、 <input type="checkbox"/> 「アラーム時刻」で設定した時刻にアラームを鳴らします。
	<input type="checkbox"/> 平日(月～金)	平日(月～金)の、 <input type="checkbox"/> 「アラーム時刻」で設定した時刻にアラームを鳴らします。
	<input type="checkbox"/> 週末(土、日)	週末(土、日)の、 <input type="checkbox"/> 「アラーム時刻」で設定した時刻にアラームを鳴らします。
	<input type="checkbox"/> 曜日指定	▶ <input type="checkbox"/> 1～ <input type="checkbox"/> 7 (曜日を選択) ▶ <input type="checkbox"/> 1「ON」 ▶ □【確定】 「ON」を設定した曜日のみ、 <input type="checkbox"/> 「アラーム時刻」で設定した時刻にアラームを鳴らします。複数の曜日を指定できます。
<input type="checkbox"/> アラーム音 お買い上げ時： 「固定パターン」/ 「アラーム音」	<input type="checkbox"/> 固定パターン	▶ パターンを選択し、○【選択】 アラーム音を、あらかじめ用意されている12種類のパターンから選択します。
	<input type="checkbox"/> メロディ	▶ メロディを選択し、○【選択】 アラーム音を、あらかじめ用意されている8種類のメロディから選択します。
	<input type="checkbox"/> データフォルダ	▶ アラーム音を選択し、○【選択】 アラーム音を、データフォルダから選択します。
<input type="checkbox"/> 連続アラーム お買い上げ時： 「OFF」	▶ <input type="checkbox"/> 1「ON」 または <input type="checkbox"/> 2「OFF」 「ON」に設定すると、5分ごとに5回アラームを鳴らします。	

6 アラーム鳴動時間 お買い上げ時： 「1分」	▶ 1 ～ 5 (時間を選択) アラームを鳴らす長さを選択します。「1分」～「5分」まで、分単位で設定します。
7 アラームメッセージ お買い上げ時： 「設定なし」	▶ メッセージを入力し、 ○ 【登録】 アラーム動作時、ディスプレイに表示するメッセージを入力します(全角、半角共に32文字まで)。
8 アラーム画像 お買い上げ時： 「表示なし」	アラーム動作時に表示する画像を選択します。
1 固定画像	▶ 1 ～ 5 (固定画像を選択) アラーム画像を、あらかじめ用意されている5種類の画像から選択します。
2 データフォルダ*2	▶ 「画像フォルダ」または「フォトフォルダ」を選択 ▶ 画像を選択し、 ○ 【選択】 アラーム画像をデータフォルダから選択します。
3 表示なし	アラーム起動中に画像を表示しません。

*1: 過去の日時を指定した場合はアラームを登録することができません。

*2: 撮影モードを「VGA」で撮影した写真(画像)、または「240×320」より大きなサイズの画像は登録できません。

3 【登録】を押す

お知らせ

- アラーム音やアラーム画像を選択した後、【再生】を押すと、選択した音や画像を再生することができます。アラーム画像再生中は、以下の操作を行うことができます。
 - ・【戻る】 : 再生を終了します。
 - ・**○**【全画面表示】 : データフォルダの画像を全画面表示します。
 アラーム音再生中は、以下の操作を行うことができます。
 - ・【停止】 / **○**【停止】 : 再生を終了します。
 - ・【戻る】 : 再生を終了します。
- アラームを設定すると、待受画面に「」が表示されます。また、アラーム一覧画面では**1**「アラームON/OFF」が**1**「ON」に設定されているアラームに「」が表示されます。
- アラーム機能の登録/編集は、以下の手順でも行えます。
待受画面で**○**▶「アクセサリ」を選択し、**○**【選択】▶**2**「アラーム」▶登録/編集したいアラーム番号を選択し、**○**【選択】
- 本機の電源OFF時、また以下の動作中は、アラーム指定時刻になってもアラームは鳴りません。以下の各動作中の場合は、各動作終了後に鳴ります(機能リセット/メモリリセット/完全消去+初期化、本機起動中/終了中を除く)。
 - ・本機起動中/終了中
 - ・アラーム/スケジュールアラーム/TODOアラーム鳴動中
 - ・通話中/発信中/着信中/データ通信中
 - ・伝言メモ応答録音中/再生中
 - ・Myボイスメモ録音中
 - ・リセット中(機能/メモリ/完全消去+初期化)
 - ・リモートロック中
 - ・メール送信中/受信中
 - ・カメラのセルフタイマー起動中
 - ・位置情報通知中
 - ・京セラPHSユーザーティリティソフトウェア起動中
 - ・赤外線通信中
- アラーム音量やバイブレータの設定は、「アラームの音量/バイブレータを設定する」(120ページ)をご参照ください。

アラーム設定を削除する

アラーム一覧画面で **削除したいアラーム設定を選択** ▶ 【メニュー】▶ **2**【削除】

以下の項目から選択します。

1 1件	選択したアラーム設定を削除します(「各機能の情報を削除する」171ページ)。
2 全件	登録されているアラーム設定をすべて削除します(「各機能の情報を削除する」171ページ)。

アラームを止める

アラームが鳴っているときに **いずれかのキーを押す**

ご注意

- アラーム動作中に着信があると、アラーム動作を停止します。
- 連続アラームの場合は、アラーム動作停止後に連続アラームの解除方法が表示されます。【解除】を長く(1秒以上)押すと、連続アラームは解除されます。
- 連続アラームを解除せずに待受画面に戻った場合は、待受画面に「」が点滅します。連続アラームを解除するには、以下の手順で行います。
待受画面で**○**▶【解除】

● メモ帳を使う

本機をメモ帳代わりに使用することができます。メモ帳は20件まで登録できます。


メモ帳を登録する

- 待受画面で ● ▶ 「メモ」を選択し、● 「選択」 ▶ 4 「メモ帳」 ▶ 登録するメモ帳を選択し、
● 「編集」 ▶ メモを入力し、● 「登録」



- 入力できる文字数は1件あたり全角、半角共に512文字までです。
- メモ帳入力画面のメニューについては、「文字入力メニューを使う」(42ページ)をご参照ください。メモ帳入力画面のメニューで「7」 「登録」を押してもメモ帳に登録できます。
- メモ入力中に着信などによって登録が中断された場合は、作成していたメモの内容は、一時的に保存されます。再度メモ作成を開始すると、確認画面が表示されます。□ 「はい」を押すと、作成を再開できます。
- メモ帳はテキストデータとしてエクスポートできません。

メモ帳一覧画面



メモ帳のメニューを使う

- メモ帳一覧画面で □ 「メニュー」を押す

以下の項目から選択します。

1 編集	▶ メモを編集し、● 「登録」
2 コピー	▶ コピー先を選択し、● 「OK」 メモの内容をコピーし、別のメモ帳No.に登録します。
3 ショートカット	「メモ帳」をお気に入りメニューへ登録します（「お気に入りメニューを設定する」23ページ）。
4 削除	▶ 1 「1件」、2 「選択」、または3 「全件」 メモを削除します（「各機能の情報を削除する」171ページ）。
赤外線送信*	メモを赤外線で送信します（「赤外線で送信する」178ページ）。

*：メモ帳に登録されている番号を選択したときのみ表示されます。



- コピー先に、すでに登録されているメモがある場合は、確認画面が表示されます。□ 「はい」を押すと、メモを書き換えて登録します。

詳細を表示する

- メモ帳一覧画面で ● 表示させたいメモ帳を選択し、● 「表示」



- メモ帳の詳細画面では、□ 「メニュー」を押すと、以下の操作を行うことができます。

1 編集	▶ メモを編集し、● 「登録」
2 コピー	▶ コピー先を選択し、● 「OK」 表示しているメモの内容をコピーし、別のメモ帳No.に登録します。
3 ショートカット	表示しているメモをお気に入りメニューへ登録します（「お気に入りメニューを設定する」23ページ）。
4 削除	▶ 1 「はい」または2 「いいえ」 表示しているメモを削除します。
赤外線送信	▶ 本機と相手側の赤外線ポートを向かい合わせる ▶ 送信完了 表示しているメモを赤外線で送信します（「赤外線で送信する」178ページ）。

- コピー先に、すでに登録されているメモがある場合は、確認画面が表示されます。□ 「はい」を押すと、メモを書き換えて登録します。

● ダイヤルメモを使う（ダイヤルメモ）

通話中に電話番号などを入力しダイヤルメモとして保存することができます。

ダイヤルメモを登録する


通話中に **番号を入力し、**  **【ダイヤルメモ】**



- 入力できる電話番号は32桁までです。
- ダイヤルメモは3件まで登録できます。すでに3件登録されている場合、古いダイヤルメモから自動的に削除されます。

ダイヤルメモを呼び出して使う

待受画面で **◀ ▶** **【メモ】** を選択し、**●** **【選択】** ▶ **3** **【ダイヤルメモ】** ▶ **☺** で利用したいダイヤルメモを選択 ▶

 **【メニュー】**

以下の項目から選択します。

1 発信	▶ ● 【発信】 を押す 選択したダイヤルメモの電話番号に電話をかけます。また、電話番号を編集して電話をかけることもできます。
2 アドレス帳へ登録	1 新規 選択したダイヤルメモの電話番号をアドレス帳に登録します（「アドレス帳に登録する」46ページ）。
	2 追加 ▶ 追加登録するアドレス帳データを選択し、 ● 【選択】 ▶ 登録先を「電話番号1～3」から選択し、 ● 【選択】 ▶ ● 【登録】 ▶ <input type="checkbox"/> 【はい】 すでに登録されているアドレス帳データに、電話番号を追加登録します。
3 ライトメール作成	選択したダイヤルメモの電話番号を宛先としたライトメールを作成します（「ライトメールを作成して送信する」63ページ）。
4 削除	▶ <input type="checkbox"/> 【1件】 または <input type="checkbox"/> 【全件】 ダイヤルメモを削除します（「各機能の情報を削除する」171ページ）。



- 以下の電話番号を入力中にダイヤルメモを引用できます。
 - ・ 着信拒否する電話番号の入力（「着信拒否する電話番号を設定する」137ページ）
 - ・ 発信を許可する電話番号の入力（「登録した電話番号以外に電話をかけられなくする」140ページ）
 - ・ リモートロックの許可番号指定の入力（「遠隔操作を許可する電話番号を登録する」144ページ）
- ライトメールの宛先入力画面（宛先の電話番号を直接入力する画面）では、以下の手順でダイヤルメモを引用できます（「ライトメールを作成して送信する」63ページ）。
 【引用】 ▶ **5** **【ダイヤルメモ】** ▶ **電話番号を選択し、●** **【選択】**

● 待受中に音声を録音する (Myボイスメモ登録)

待受中にマイクから音声録音します。最大約30秒間録音できます。

待受画面で **1** ▶ **「メモ」** を選択し、**2** **【選択】** ▶ **1** **「Myボイスメモ」** ▶ **1** **【録音】** ▶ **2** **【開始】** ▶ 録音開始 ▶ 約30秒経過または **2** **【停止】** で録音終了

● ご注意

● データフォルダの空き容量が足りない場合は、エラーメッセージが表示されます。不要なデータを削除して空き容量を確保してください。

● お知らせ

● 録音したMyボイスメモのデータは、Myボイスメモ一覧とデータフォルダの「サウンドフォルダ」から再生できます。

● 録音したMyボイスメモのファイル名は、以下の形式で保存されます。

例：2009年10月10日12時34分56秒に録音して保存した場合
「20091010_123456.kmv」

● 録音したMyボイスメモを再生するには、以下の手順で行います。

■ 録音直後に再生する場合

Myボイスメモ録音画面で **1** **【再生】** を押す

■ 待受画面／通話中に再生する場合

待受画面／通話中に **2** **【メニュー】** ▶ **「メモ」** を選択し、**2** **【選択】** ▶ **1** **「Myボイスメモ」** ▶ **2** **【再生】** ▶ 再生したいMyボイスメモを選択し、**2** **【再生】**

通話中にMyボイスメモを再生すると、再生内容が自分と相手の両方に聞こえます。


● Myボイスメモ一覧画面で以下の操作を行うと、メニュー画面が表示されます。

Myボイスメモ一覧画面で **1** **【メニュー】**

以下の項目から選択します。

1 【ショートカット】	Myボイスメモ一覧をお気に入りメニューへ登録します (「お気に入りメニューを設定する」23ページ)。
2 【削除】	▶ 1 【1件】 または 2 【全件】 Myボイスメモを削除します (「各機能の情報を削除する」171ページ)。

Myボイスメモ
一覧画面



● 通信中の電話の着信を設定する (通信中着信)

機能番号16

通信中 (通話中、パケット通信中、PIAFS通信中、フレックスチェンジ方式通信中) に電話がかかってきたとき、着信を許可するかどうかを設定します。

お買い上げ時：
「起動」

待受画面で **1** ▶ **1** ▶ **6**

以下の項目から選択します。

1 【起動】	パケット通信中 (フレックスチェンジ方式含む) : 着信した電話を受ける (通話する) ことができます。
	通話中、PIAFS通信中 (フレックスチェンジ方式含む) : 着信した電話を受ける (通話する) できませんが着信したことはわかります。
2 【停止】	通信中は、電話の着信ができません。

● ご注意

● 「通信中着信」を **1** **【起動】** に設定していても、通信環境によっては着信できないことがあります。

● お知らせ

● Eメールの送受信中は、通信中着信動作を行うことができません。

● 通信中のメール受信を設定する（通信中メール受信）

機能番号17

通信中（通話中、パケット通信中、PIAFS通信中、フレックスチェンジ方式通信中）にEメール/ライトメールの受信を許可するかどうかを設定します。

お買い上げ時：
「起動」

待受画面で **1** **7**

以下の項目から選択します。

1 起動	パケット通信中（フレックスチェンジ方式含む）： Eメール/ライトメールを受信することができます。
	通話中、PIAFS通信中（フレックスチェンジ方式含む）： Eメール/ライトメールの受信をすることはできません。
2 停止	通信中は、Eメール/ライトメールの受信をすることができません。

ご注意

- 「通信中メール受信」を**1**「起動」に設定していても、通信環境によっては受信できない場合があります。
- Eメールの「通信中メール受信」の動作は、ウィルコムの子会社のみ有効となります。

お知らせ

- Eメールの送受信中は、通信中メール受信動作を行うことができません。

● プロフィールを登録/確認する（プロフィール）

機能番号0

プロフィールの詳細を登録する

自分のプロフィールを登録します。

待受画面で

1 **0** **表示** **メニュー** **6** **編集**

以下の項目から選択します。

項目	詳細
(名前)	自分の名前を入力します（全角、半角共に24文字まで）。
(ヨミ)	自分の読みを入力します（半角カナ英数字、記号で24文字まで）。
(電話番号) (電話番号種別)	電話番号を入力し（32桁まで）、電話番号種別を選択します。
(Eメールアドレス) (Eメールアドレス種別)	Eメールアドレスを入力し（半角64文字まで）、Eメールアドレス種別を選択します。
(住所) (住所種別)	住所を入力し（全角、半角共に40文字まで）、住所の種別を選択します。
URL (URL)	URLを入力します（半角英数字、記号で255文字まで）。
血液型	血液型を選択します。
誕生日	誕生日を入力します。
星座	星座を選択します。
(趣味)	趣味を入力します（全角、半角共に10文字まで）。
(メモ)	メモを入力します（全角、半角共に80文字まで）。
画像	データフォルダの画像データをリンクします。

・各項目の入力方法は、「アドレス帳に登録する」(46ページ) をご参照ください。

2 各項目を入力し、 **登録** または **登録**

お知らせ

- 「電話番号1」には、自分の電話番号がすでに登録されています。変更することはできません。
- 「Eメールアドレス3」は、オンラインサインアップ（55ページ）で取得した自分のEメールアドレスが自動的に登録されます。変更することはできません。

登録したプロフィールの詳細を確認する

待受画面で

ご注意

●「Eメールアドレス3」は、オンラインサインアップ（55ページ）を行っていない場合、表示されません。

お知らせ

●プロフィール詳細表示画面で、以下の項目を選択すると、各操作を行うことができます。

項目	操作内容
電話番号2	▶ 【発信】 を押す
電話番号3	選択した電話番号に電話をかけます。
Eメールアドレス1	▶ 【Eメール作成】 を押す
Eメールアドレス2	選択したEメールアドレスを宛先としたEメールを作成します（「Eメール（テキストメール／デコラティブメール）」を作成して送信する」56ページ）。
Eメールアドレス3	
URL	▶ 【接続】 を押す Webページにアクセスします（「インターネットの使いかた」78ページ）。
(画像)	▶ 【再生】 を押す 選択している画像データを表示します。

プロフィール詳細
表示画面



プロフィール詳細表示画面のメニューを使う

プロフィール詳細表示画面で **【メニュー】** を押す

以下の項目から選択します。表示される項目は、選択している項目により異なります。

項目	操作内容
1 発信 ^{*1}	▶ 【発信】 を押す 選択した電話番号に電話をかけます。また、電話番号を編集して電話をかけることもできます。
2 ライトメール作成 ^{*1}	選択した電話番号を宛先としたライトメールを作成します（「ライトメールを作成して送信する」63ページ）。
3 Eメール作成 ^{*2}	選択したEメールアドレスを宛先としたEメールを新規作成します（「Eメール（テキストメール／デコラティブメール）」を作成して送信する」56ページ）。
4 URL接続 ^{*3}	Operaブラウザを起動し、選択したURLに接続します。
5 Eメールへ添付	プロフィールを添付したEメールを作成します。 添付されたプロフィールデータのタイトル名はプロフィールの「名前」、ファイル名は「名前.vcf」となります。プロフィールの名前にファイル名として使用できない半角記号（< > ; ¥ % ' / ? * : . ）が含まれているときは、「notitle.vcf」となります。
6 編集	プロフィールの情報を編集します。
7 リセット	▶ 1 【はい】 を押す 追加したプロフィール情報（電話番号1とメールアドレス3以外）をリセットします。
8 赤外線送信	▶ 本機と相手側の赤外線ポートを向かい合わせる ▶ 送信完了 プロフィールを赤外線で送信します（「赤外線で送信する」178ページ）。

*1：電話番号（電話番号1以外）を選択しているときのみ表示されます。

*2：Eメールアドレスを選択しているときのみ表示されます。

*3：URLを選択しているときのみ表示されます。

お知らせ

●国際ローミングの使用をお申し込みされた場合、電話番号1には、ローミングモードが「日本／ウィルコム」のときは本機の電話番号が、それ以外のときはローミング用番号が表示されます（「国際ローミングを利用する（お申し込み必要）」169ページ）。

● 上下キーに機能を設定する（上下キー割り当て）

機能番号95

待受中にフロントジョグキー \odot で行うことのできる操作を設定します。

お買い上げ時：
「送受信メールBOX」

待受画面で \odot \triangleright **9** \triangleright **5**

以下の項目から選択します。

機能名	フロントジョグキー操作 \odot	フロントジョグキー操作 \odot
1 名前順	アドレス帳を「名前順」で表示します。	
2 アドレス帳No.順	アドレス帳を「アドレス帳No.順」で表示します。	
3 グループ順	アドレス帳を「グループ順」で表示します。	
4 送受信メールBOX	受信BOX画面を表示します。	送信BOX画面を表示します。
5 音声着信音量	音声着信音量を設定します（118ページ）。	

● ご注意

- ここで設定したフロントジョグキー操作は、待受中のみ行うことができます。待受中以外の状態では、通話中は受話音量調節、着信中は着信音量調節などの操作になります。

● センターキーの長押しに機能を設定する（センターキー長押し割り当て）

機能番号96

待受中にセンターキー長押しで行うことのできる機能を設定します。

お買い上げ時：
「Eメール受信」

待受画面で \odot \triangleright **9** \triangleright **6**

以下の項目から選択します。

1 Eメール受信	Eメールを受信します。
2 カメラ起動	カメラのフォト撮影を起動します。
3 鏡モード	鏡モードを起動します。
4 電卓	電卓を起動します。
5 ブックマーク	ブックマーク一覧を起動します。
6 テンプレート	データフォルダ内の「テンプレートフォルダ」を呼び出します。
7 メモ帳	メモ帳を起動します。
8 録音再生	「音声／伝言メモ再生」「Myボイスメモ録音」「Myボイスメモ再生」から選択し、録音や再生を行います。
9 カレンダー	カレンダーを起動します。

● ご注意

- ここで設定したセンターキー長押し操作は、待受中のみ行うことができます。

● 電卓を使う（電卓）

電卓として使用します。電卓はディスプレイ中央の操作ガイドを見ながら操作することができます。

待受画面で

1 \odot \triangleright 「アクセサリ」を選択し、 \odot 【選択】 \triangleright **1** 「電卓」

2 ダイヤルキーと以下のキーを使用して計算する

\oplus	+（たす）	\ast	小数点を入力します。
\ominus	-（ひく）	\boxtimes 文字	M+（メモリに計算）
\otimes	\times （かける）	$\#$	%（パーセント表示）
\oslash	\div （わる）	MR	MR（メモリの値を表示）
C	=（計算結果表示）	C 222	C（表示している数字のクリア）



● お知らせ

- 電卓機能の表示可能な桁数は10桁までです。
- C を続けて2回押すとメモリをクリアします。
- 計算の結果にエラーが出た場合は「E」が表示されます。このとき E を押すとエラーが解除されます。

● センターキーの長押しに機能を設定する（センターキー長押し割り当て）
● センターキーに機能を設定する（上下キー割り当て）
● 電卓を使う（電卓）

● 鏡として使う（鏡モード）

インカメラの映像をディスプレイに表示し、本機を鏡のように利用することができます。

待受画面で ▶ **「アクセサリ」** を選択し、 **【選択】** ▶ **4** **「鏡モード」**

ご注意

- 約3分間操作しないと、鏡モードは終了します。
- あんしんロックの「カメラの使用を許可」（151ページ）が「しない」に設定されているときは、鏡モードを利用することができません。

お知らせ

- ズーム機能を使ってディスプレイの表示を拡大／縮小（16段階）するには、以下の操作を行います。
 - ①：ディスプレイの表示を拡大します。
 - ②：ディスプレイの表示を縮小します。
- 鏡モードの起動は、以下の手順でも行えます。
待受画面で ▶ **3** **「鏡モード」**

● 平型イヤホンマイクを接続する（イヤホン自動応答）

機能番号18

「イヤホン自動応答」を「ON」に設定すると、平型イヤホンマイク（市販品）を接続しているときに、手元で操作しなくても「イヤホン自動応答秒数」（165ページ）で設定した時間が経過すると、自動的に電話を受け取ることができます。

お買い上げ時：
「OFF」

待受画面で ▶ **1** ▶ **8** ▶ **1** **「ON」** または **2** **「OFF」**

ご注意

- 伝言メモ（34ページ）が同時に設定されているときは、設定時間の短いほうが優先されます。
- 平型イヤホンマイクのスイッチでも着信応答ができます。
- イヤホンマイクは平型プラグのものが使用できます。

お知らせ

- 平型イヤホンマイクで通話を終了する場合は 、または平型イヤホンマイクのスイッチを押してください。
- 平型イヤホンマイクの使いかたについては、平型イヤホンマイク（市販品）の取扱説明書をご参照ください。

● 平型イヤホンマイクの応答時間を設定する（イヤホン自動応答秒数）

機能番号19

「イヤホン自動応答」（165ページ）を「ON」に設定しているとき、自動的に電話を受け取るまでの時間（応答時間）を「00秒」～「30秒」に設定できます。

お買い上げ時：
「09秒」

待受画面で ▶ **1** ▶ **9** ▶ **応答時間を入力し**、 **【選択】**

● 鏡として使う（鏡モード）／● 平型イヤホンマイクを接続する（イヤホン自動応答）／● 平型イヤホンマイクの応答時間を設定する（イヤホン自動応答秒数）

● 現在の位置情報を通知する

一つの基地局のカバーするエリアが半径100～500mという利点を生かし、発信／着信の際に把握する近隣の基地局からの情報を利用した位置情報サービスが情報提供会社から提供されています。

- ・ **L** (Location Information/位置情報通知) 機能：本機が認識する複数の基地局とその電界強度を通知する機能です。この機能によって、自分がいる位置またはその周辺の情報などを知ることができます（測位の誤差が発生する場合があります）。
- ・ **自動位置情報送出**：「**L**設定」を「**ON**」に設定すると、自動位置情報送出を設定することができます。本機に通知許可番号として登録している電話番号から遠隔操作で現在位置の送出を要求された場合、自動的に位置情報を通知します。

● ご注意

- あんしんロックの「位置情報機能の設定変更を許可」（151ページ）が「しない」に設定されているときは、位置情報機能の設定を変更することができません。

L機能を設定する（L設定）

機能番号91

「**L**設定」を「**ON**」に設定すると、「自動位置情報送出」を設定することができ、位置情報サービスを利用することができます（ウィルコムへの加入、およびウィルコム位置検索サービスまたは位置情報サービス提供会社などへのお申し込みが必要）。位置情報サービスを利用すると、遠隔操作により、移動する人や物などの位置を、パソコンなどのディスプレイ上にリアルタイムで表示します。迷子防止や物品の管理のためなどに設定することができます。

自動位置情報送出では、以下の3つの機能を設定することができます。

- ・ 自動位置情報送出
- ・ 位置情報送出時の送出確認音の設定
- ・ 位置情報を通知する電話番号（通知許可番号）の登録／修正／消去

待受画面で

1 ● ▶ 9 ▶ 1 ▶ 1 **[ON]**

現在の自動位置情報送出の設定状況が表示されます。

2 ● **[設定]** ▶ **暗証番号を入力**

以下の項目から選択します。

<input type="checkbox"/> 自動位置情報送出機能 お買い上げ時： [OFF]	▶ <input type="checkbox"/> [ON] または <input type="checkbox"/> [2] [OFF] 通知許可番号として登録されている電話番号から位置情報送出が要求されたとき、位置情報を自動的に送るかどうかの設定をします。あらかじめ、通知許可番号を登録しておく必要があります。
<input type="checkbox"/> 着信音設定 お買い上げ時： [OFF]	▶ <input type="checkbox"/> [ON] または <input type="checkbox"/> [2] [OFF] 自動位置情報送出で位置情報を送ったときに、送出確認音を鳴らすかどうかの設定をします。
<input type="checkbox"/> 通知許可番号	位置情報送出が要求されたときに、位置情報を自動的に送る電話番号を登録します（「通知許可番号と通知許可パスワードを登録する」167ページ）。

自動位置情報送出設定画面



● お知らせ

- 「自動位置情報送出機能」で位置情報を送る相手の電話番号は、 「通知許可番号」で設定します（「通知許可番号と通知許可パスワードを登録する」167ページ）。
- 「自動位置情報送出機能」を設定すると、ディスプレイに「**[L]**」が表示されます。「**L**設定」が 「**OFF**」に設定されているときは、「**[L]**」は表示されません。

お買い上げ時：
通知許可番号：未登録
通知許可パスワード：
未登録

■ 通知許可番号と通知許可パスワードを登録する

自動位置情報を送る電話番号を、「通知許可番号」として登録します。
電話番号は5件まで登録することができ、それぞれに通知許可パスワードを設定します。
通知許可パスワードについては、ウィルコム、またはご利用の位置情報サービス提供会社
へお問い合わせください。

自動位置情報送出設定画面で

1 3 「通知許可番号」 ▶ 登録する番号を選択 ▶ 【メニュー】 ▶ 「登録」

2 通知許可番号を入力し、 ▶ 通知許可パスワードを入力し、 【登録】



- 入力できる通知許可番号は20桁までです。
- 入力できる通知許可パスワードは1桁から8桁までです。

■ 通知許可番号と通知許可パスワードを編集／削除する

登録した通知許可番号と通知許可パスワードを編集／削除します。

自動位置情報送出設定画面で 3 「通知許可番号」 ▶ 編集または削除する番号を選択 ▶ 【メニュー】

以下の項目から選択します。

<input type="checkbox"/> 編集	▶ 通知許可番号を編集し、 <input type="radio"/> ▶ 通知許可パスワードを編集し、 <input checked="" type="radio"/> 【登録】 登録済みの通知許可番号と通知許可パスワードを編集します。
<input type="checkbox"/> 2 削除	▶ <input type="checkbox"/> 「1件」または <input checked="" type="checkbox"/> 「全件」 通知許可番号と通知許可パスワードを削除します（「各機能の情報を削除する」171ページ）。

位置情報を通知する

「LI設定」を「ON」に設定すると、必要なときに任意の電話番号（位置表示用ディスプレイなどの周辺機器）に位置情報を通知することができます。

待受画面で を長く（1秒以上）押し、音声発信画面に「♥」を表示させる ▶ 電話番号を入力する ▶



- 電話番号は、発信履歴（29ページ）、着信履歴（29ページ）、アドレス帳（49ページ）からも呼び出すことができます。
- 位置情報を通知または送出するときは、分計発信（186ページ）を使用できます。

相手から位置情報送出の要求があったとき

「LI設定」および「自動位置情報送出機能」を「ON」に設定すると、あらかじめ登録している「通知許可番号」から位置情報送出の要求があったとき、自動的に位置情報を送ります。詳しくは、ウィルコム、またはご利用の位置情報サービス提供会社へお問い合わせください。



- 本機を操作中に位置情報送出の要求があったとき、操作が中断または中止されます。

所在位置を登録する

「L設定」および「自動位置情報送出機能」を「ON」に設定すると、本機の所在位置を登録できます。位置情報送出の要求があったときは、登録した情報が送られます。また、位置情報と一緒に、そのときの状態を「ステータスコード」を使って登録することもできます。詳しくは、ウィルコム、またはご利用の位置情報サービス提供会社へお問い合わせください。

■ 所在位置のみ登録する

待受画面で

1 を長く (1秒以上) 押す

位置情報送信画面が表示されます。

2 を押す

位置情報動作中画面が表示されます。送信が終了すると、送信終了画面に切り替わり、待受画面に戻ります。

■ 所在位置とステータスコードを登録する

待受画面で  ▶ ステータスコードを入力する ▶  ▶ 

 **ご注意**

●ステータスコードを登録する際は、184発信、186発信、分計発信は使用できません。

 **お知らせ**

●ステータスコードは「1」～「20」の範囲で入力してください。ステータスコードの詳細についてはウィルコム、またはご利用の位置情報サービス提供会社へお問い合わせください。

● 国際ローミングを利用する（お申し込み必要）（国際ローミング） 機能番号94

ウィルコムに別途国際ローミング契約をお申し込みになると、本機が台湾やタイ、ベトナム、中国の一部地域でも使えるようになります。台湾やタイ、ベトナム、中国でご使用になる場合には、本機をローミングモード（日本以外）に切り替える必要があります。利用できる「対応エリア」、「地域」、「国」なども含め、詳細については、ウィルコムサービスセンターにお問い合わせください。
本機を充電する際のACアダプタ（AD330K）は、AC100～240Vに対応しています。海外旅行用変圧器を使用しての充電は行わないでください。

ローミングモードに切り替える

ローミングモードで使用するには、ローミングモードへ切り替える必要があります。

待受画面で **9** **4**

以下の項目から選択します。

1 事業者選択方法 お買い上げ時： 「自動選択」	<input type="checkbox"/> 自動選択	ローミング先の事業者を、本機が自動で選択します。自動選択終了後、 2 「自動選択事業者一覧」の画面が表示されます。
	<input type="checkbox"/> 手動選択	ローミング先の事業者を、 3 「国・地域／事業者選択」から選択します。
2 自動選択事業者一覧*1 お買い上げ時： 「日本／ウィルコム」	「自動選択」可能な事業者が表示されます。 <input type="checkbox"/> 「自動選択」で選択された事業者の横に「」が表示されます。	
3 国・地域／事業者選択*2 お買い上げ時： 「日本／ウィルコム」	<input type="checkbox"/> 日本／ウィルコム	本機を日本で使用できるように切り替えます。
	<input type="checkbox"/> 台湾／大衆電信FITEL	本機を台湾で使用できるように切り替えます。
	<input type="checkbox"/> タイ／true	本機をタイで使用できるように切り替えます。
	<input type="checkbox"/> ベトナム／VNPT	本機をベトナムで使用できるように切り替えます。
	<input type="checkbox"/> 中国／中国PHS	本機を中国の一部地域で使用できるように切り替えます。
4 ローミング情報登録	各国ごとのローミング情報を設定します（「ローミング情報を登録する」170ページ）。	

*1： 「事業者選択方法」で 「自動選択」を選択した場合にのみ選択できます。

*2： 「事業者選択方法」で 「手動選択」を選択した場合にのみ選択できます。

ご注意

- 「自動選択」で台湾、タイ、ベトナム、または中国でご使用する際は、入国時に本機の電源のOFF/ON（22ページ）をしてください。日本に帰国した際も、本機の電源のOFF/ONをしてください。
- 「手動選択」で台湾、タイ、ベトナム、または中国でご使用する際は、入国時に**3** 「国・地域／事業者選択」をその国・地域／事業者に切り替えてください。日本に帰国した際は、必ず**3** 「国・地域／事業者選択」を 「日本／ウィルコム」に切り替えてください。

お知らせ

- ローミングモードに切り替えると、ディスプレイに「」が表示されます。
- ローミングモードでは、以下の機能はご利用になれません。
 - ・安全運転モードのネットワーク応答、
 - ・ネットワーク応答+音声メモの切り替え
 - ・発信者番号付加機能（184、186）
 - ・分計発信
 - ・ライトメール送信・受信
 - ・Eメール自動受信
 - ・L1設定
 - ・通信中着信
 - ・通信中メール受信
 - ・サービス問合せ
 - ・ソフトウェア更新
- ローミングモード時は、時差情報により本機の時刻は現地時間に合わせて自動的に調整されます。

ローミングモードで電話をかける

ローミングモードで電話をかけるには、直接相手の電話番号を入力し、 を押します。ローミング国・地域から日本など他の国や地域に電話をかけるときには、国際プリフィックス番号の入力が必要となります。

ローミングモードで電話を受ける

ローミングモードで電話を受けるには、ローミング電話番号、ウィルコムの電話番号のどちらでも電話を受けることができます。ただし、ウィルコムの電話番号で電話を受けるには、ウィルコムへのお申し込みが必要となります。

国際プリフィックス番号を簡単に付ける

ローミングモードのご利用時に、日本など他の国や地域に電話をかけるときには、相手の国番号の前に「国際プリフィックス番号」を付ける必要があります。本機では、簡単な操作で国際プリフィックス番号を入力することができます。

例：日本の「070-1234-x x x x」という番号に電話をかける場合

待受画面で

1

国際プリフィックス番号と日本の国番号が表示されます。

2 7 0 1 2 3 4 [x] [x] [x] [x]

相手の電話番号から、先頭の「0」を除いた番号（ここでは「701234 x x x x」）を入力します。

3 を押す

お知らせ

●発信履歴、着信履歴、ダイヤルメモ、またはアドレス帳に登録されている電話番号に国際プリフィックス番号を付加して電話をかけるには、以下の手順を行います。

■発信履歴／着信履歴の電話番号に付加する場合

待受画面で (発信履歴) または (着信履歴) 【メニュー】 「発信」 で表示されている電話番号の頭にカーソルを合わせる

■ダイヤルメモの電話番号に付加する場合

待受画面で 「メモ」を選択し、 【選択】 3 「ダイヤルメモ」 で利用したいダイヤルメモを選択 【メニュー】 「発信」 で表示されている電話番号の頭にカーソルを合わせる

■アドレス帳に登録されている電話番号に付加する場合

待受画面で アドレス帳データを選択し、 【詳細表示】 電話番号を選択 【メニュー】 3 「発信」 で表示されている電話番号の頭にカーソルを合わせる

ローミング情報を登録する（ローミング情報登録） 機能番号944

ローミング情報の登録は、手入力による登録と、ローミングメール登録の2種類の方法があります。ここでは、手入力による登録方法を説明します。

待受画面で

1 9 4 4

以下の項目から選択します。

1 台湾／大衆電信FTEL	1 登録日時	ローミング情報が登録された日時を表示します。
	2 ローミング電話番号	▶ ローミング電話番号を入力する 入力できる桁数は32桁までです。
2 タイ／true 3 ベトナム／VNPT 4 中国／中国PHS	1 登録日時	ローミング情報が登録された日時を表示します。
	2 ローミング先PS-ID	▶ ローミング先PS-IDを入力する
	3 PS番号	▶ PS番号を入力する
	4 ローミング電話番号	▶ ローミング電話番号を入力する 入力できる桁数は32桁までです。
	5 暗証番号	▶ 暗証番号を入力する 入力できる桁数は2桁までです。

2 【登録】を押す

お知らせ

- ローミングメール登録とは、お客様がウィルコムサービスセンターで国際ローミングのお申し込みをされた後、約1時間程でライトメールにてローミング情報が通知され、自動的に本機に登録される方法です。
- ローミング情報をリセットした場合は、以下の手順で登録し直します。

■タイ、ベトナム、または中国の場合

ローミングメールで通知された内容をコピー 待受画面で 9 4 4 2 「タイ／true」、 3 「ベトナム／VNPT」、または 4 「中国／中国PHS」 「はい」を選択し、 【選択】 ローミング情報が入力されていることを確認し、 【登録】

- ローミング電話番号を登録すると、登録した電話番号をプロフィール（「プロフィールを登録／確認する」161ページ）で確認することができます。

ローミング情報を削除する

選択した国のローミング情報をすべて削除します。

待受画面で 9 4 4 「削除」 1 「はい」

● 各機能の情報を削除する

発信履歴やアドレス帳など、各機能の情報を削除するには、☐【メニュー】でメニューを表示させて、「削除」を選択します。機能によって、「削除」を選択した後、「1件」、「全件」などの削除方法を選択します。

削除方法	内容
1件/1件削除	<p>▶ <input type="checkbox"/> 「はい」を押す</p> <p>選択している、または表示している内容を削除します。 お気に入りメニューを削除する場合は、項目を選択し、☐【削除】▶ <input type="checkbox"/> 「はい」を押します。</p>
選択	<p>▶ 削除する内容を選択し、◎【選択】を繰り返す▶ ☐【削除】または☐【削除】▶ <input type="checkbox"/> 「はい」</p> <p>削除したい内容を複数選択し、削除します。選択を解除するには、選択したデータを選択し、◎【解除】を押します。</p>
全件/全削除	<p>▶ 暗証番号を入力▶ <input type="checkbox"/> 「はい」</p> <p>すべての内容を削除します。</p>
グループ	<p>アドレス帳の削除で表示されます。</p> <p>▶ 暗証番号を入力▶ <input type="checkbox"/> 「はい」</p> <p>選択したグループを削除します。</p>
チェック済み	<p>TODOリストの削除で表示されます。</p> <p>▶ 暗証番号を入力▶ <input type="checkbox"/> 「はい」</p> <p>チェックが付いているTODOをすべて削除します。</p>
指定日以前	<p>スケジュールの削除で表示されます。</p> <p>▶ 暗証番号を入力▶ ◎【選択】▶ 指定日を入力し、◎【確定】▶ <input type="checkbox"/> 「はい」</p> <p>指定日以前のスケジュールをすべて削除します。</p>
フォルダ/フォルダ内	<p>データフォルダ、ブックマークの削除で表示されます。</p> <p>▶ 暗証番号を入力▶ <input type="checkbox"/> 「はい」</p> <p>フォルダ内のデータをすべて削除します。</p>

*：発信履歴/着信履歴/不在着信履歴を全件削除する場合、入力する必要はありません。

● Java™アプリについて

Java™アプリとは、PHSや携帯電話でゲームなどをご利用いただけるアプリケーションソフトです。Java™対応サイトからお好みのアプリケーションをインストールし、本機でお楽しみいただけます。

● ご注意

- あんしんロックの「Java™アプリの使用を許可」(151ページ)が「しない」に設定されているときは、Java™アプリを利用することができません。ただし、「しない」に設定していても、Java™アプリのダウンロードおよび、データフォルダに保存されている「.jad」アプリケーションのインストールは可能です。


Java™アプリをインストールする

Java™対応サイトからお好みのアプリケーションをインストールできます。インストールしたアプリケーションは、「アプリ一覧」に保存されます。アプリケーションには2種類のデータ（「.jad」「.jar」）があります。

■ 公式サイトからインストールする場合

待受画面で  を長く（1秒以上）押す ▶  「公式サイト」 ▶ 画面の指示に従って「ゲーム/アプリ」などをインストールする

または

待受画面で  ▶ 「Java™」を選択し、 【選択】 ▶  「公式サイトから探す」 ▶  「はい」 ▶ 画面の指示に従って「ゲーム/アプリ」などをインストールする

■ データフォルダに保存されている「.jad」「.jar」を使用してインストールする場合

待受画面で  ▶ 「データフォルダ」を選択し、 【選択】 ▶  「その他」 ▶ 拡張子が「.jad」のファイルを選択し、 【登録】 ▶  「はい」

● ご注意

- インストールは、電波状況の良い場所で行ってください。電波状況が悪い場所や移動中は、正しくインストールされない場合があります。
- データフォルダの空き容量が足りない場合は、エラーメッセージが表示されます。不要なデータを削除して空き容量を確保してください（「データを削除する」117ページ）。

● お知らせ

- お客様がインストールされたアプリケーションの動作については、各アプリケーション提供会社へお問い合わせください。

Java™アプリを起動する

アプリ一覧画面にはあらかじめプリインストールされているアプリケーションや、お客様がインストールしたアプリケーションが登録されています。アプリケーションの起動は、ここから行います。

待受画面で

1  ▶ 「Java™」を選択し、 【選択】 ▶  「アプリ一覧」

2 起動したいアプリケーションを選択し、 【決定】 ▶ 各アプリケーションの画面の指示に従って操作する

● ご注意

- データフォルダの空き容量が足りない場合は、アプリケーションを起動できない場合があります。不要なデータを削除して空き容量を確保してください（「データを削除する」117ページ）。
- 操作ロック（139ページ）の「Java™アプリ」が「禁止」に設定されていると、暗証番号の入力が必要です。

■ Java™ アプリ一覧画面のメニューを使う

待受画面で ▶ 「Java™」を選択し、 「選択」▶ 「アプリ一覧」▶ アプリケーションまたはフォルダを選択し、 「メニュー」

以下の項目から選択します。表示される項目は、登録されている内容により異なります。

新規フォルダ作成	▶ フォルダ名を入力し、 「決定」 フォルダを作成すると、アプリケーションをフォルダごとに管理できます。
フォルダ削除*	▶ 「Yes」を選択し、 「決定」 選択しているフォルダを削除します。選択したフォルダ内にアプリケーションが登録されている場合は、削除できません。
フォルダ名編集*	▶ フォルダ名を編集し、 「決定」 「新規フォルダ作成」で作成したフォルダ名を編集します。
移動	▶ 移動先のフォルダを選択し、 「決定」 選択したアプリケーションを別のフォルダに移動します。
アップデート	▶ 「Yes」を選択し、 「決定」 アプリケーションのソフトが更新されている場合はバージョンアップを行います。
削除	▶ 「Yes」を選択し、 「決定」 選択したアプリケーションを削除します。
全削除	▶ 暗証番号を入力 ▶ 「Yes」を選択し、 「決定」 「Java™アプリ一覧」に登録されているアプリケーションとフォルダをすべて削除します。
ソート	名前、起動日時、作成日時、サイズ、起動回数による昇順/降順を選択すると、選択した順に表示します。
詳細情報	選択しているアプリケーションの詳細情報を表示します。
許可設定	「ネットワーク接続」と「ローカルポート使用」があります。
システム情報	「Java™アプリ一覧」の登録容量を表示します。
ショートカット	選択したアプリケーションを、お気に入りメニューへ登録します（「お気に入りメニューを設定する」23ページ）。

*：フォルダを選択しているときのみ表示されます。

お知らせ

- 「削除」および「全削除」では、プリインストールされているアプリケーションも削除できます。ただし、一度削除したアプリケーションは復元できませんのでご注意ください。
- 「ソート」で起動日時または作成日時の昇順を選択した場合は、日時の新しいものから古いものの順に表示されます。降順を選択した場合は、日時の古いものから新しいものの順に表示されます。

■ Java™ アプリの設定をする

待受画面で ▶ 「Java™」を選択し、 「選択」

以下の項目から選択します。

「アプリ一覧」	アプリ一覧画面が表示されます（「Java™アプリを起動する」172ページ）。	
「公式サイトから探す*	▶ 「はい」を押す 公式サイトに接続して、Java™アプリをダウンロードすることができます。	
「接続先設定」 お買い上げ時： 「CLUB AIR-EDGE」	▶ 「1」～ 「3」（接続先を選択） アプリケーションの通信先を設定します。	
「自動起動設定」 お買い上げ時： 「ON」	▶ 「1」 「ON」 または 「2」 「OFF」 アラーム登録のできるアプリケーションの自動起動を行うかどうかの設定をします。	
「サウンド」 お買い上げ時： 「端末の設定に従う」	「1」 常に再生する	アプリケーションのサウンドを常時再生します。マナーモード設定中（36ページ）でも音が鳴ります。
	「2」 端末の設定に従う	アプリケーションのサウンドを、本機の音関連の設定に従って再生します。

*：Operaブラウザの表示モードは、「ケータイモード」で表示されます。

● データのバックアップをする

データフォルダへのバックアップ機能を利用して、アドレス帳やスケジュール、TODOリスト、ブックマークをバックアップすることができます。バックアップしたデータは、紛失したときなどに再度呼び出して登録できます。また、バックアップデータには、シークレット登録したデータも含まれます。

- ・アドレス帳 (46ページ)
- ・ブックマーク (84ページ)
- ・スケジュール (130ページ)
- ・TODOリスト (133ページ)

🔒 ご注意

- 以下のあんしんロックが設定されているときは、バックアップを利用することはできません。

あんしんロック	設定値	制限される機能	参照先
アドレス帳の編集を許可	しない	アドレス帳データのインポート不可	150ページ
ブックマークからの接続に限定	する	ブックマークデータのインポート不可	
アドレス帳の閲覧を許可	しない	アドレス帳データのエクスポート／インポート不可	152ページ
バックアップの使用を許可	しない	各データのエクスポート／インポート不可	153ページ

データをバックアップする

それぞれの機能に登録されているデータを、データフォルダにエクスポート（書き込み）してバックアップしておくことができます。

- 待受画面で ▶ **「アクセサリ」を選択し**、 **「選択」** ▶ **3 「バックアップ」** ▶ **1 「本体⇒データフォルダ」** ▶ **1 「アドレス帳」、2 「スケジュール」、3 「TODOリスト」、または 4 「ブックマーク」** ▶ **暗証番号を入力** ▶ **1 「はい」**

🔒 ご注意

- バックアップしたファイルは再生できません。
- データフォルダの空き容量が不足している場合は、エラーメッセージが表示されます。不要なデータを削除し、空き容量を確保してください。（「データを削除する」117ページ）。

📄 お知らせ

- エクスポートしたデータはデータフォルダの「**その他フォルダ**」に保存されます。ファイル名は以下のとおりです。

データの種類	ファイル名
アドレス帳	AD333K.KBF
スケジュール	SD333K.KBF
TODOリスト	TD333K.KBF
ブックマーク	BM333K.KBF

- エクスポートしたデータのファイル名は、変更することができます。ただし、ファイル名を変更した場合は、バックアップデータをインポートすることはできません。
- データフォルダに同名のバックアップデータが保存されている場合は、上書き確認画面が表示されます。上書きして登録するには、 **「はい」** を押します。
- バックアップデータは、データフォルダから削除することができます。（「データを削除する」117ページ）。
- エクスポート中に、 を押し続けたり、着信などによって中断された場合は、再度エクスポートし直してください。

バックアップデータをインポートする

データフォルダに保存されているバックアップデータを、それぞれの機能に保存し直します。

待受画面で 「アクセサリ」を選択し、 【選択】 3 「バックアップ」 2 「データフォルダ⇒本体」 1 「アドレス帳」、2 「スケジュール」、3 「TODOリスト」、または 4 「ブックマーク」 暗証番号を入力 1 「はい」

お知らせ

- インポート中に、 を押ししたり、着信などによって中断された場合は、再度インポートし直してください。
- 本機（HONEY BEE（WX333K））以外のバックアップデータも、本機にインポートすることができます。インポートできるバックアップデータの種類は以下のとおりです。事前に、データフォルダにバックアップファイルを保存しておいてください。

機種名	ファイルの種類
WX310K	AD310K.vcf、SD310K.vcs、TD310K.vcs、BM310K.vbm ※上記のバックアップデータは、miniSD™メモリーカード（市販品）の「PRIVATE」フォルダ⇒「BACKUP」フォルダに保存されています。インポートする場合は、本機の本体メモリーに保存してください。
WX320K	AD320K.KBF、SD320K.KBF、TD320K.KBF、BM320K.KBF
WX320KR	
WX330K	AD330K.KBF、SD330K.KBF、TD330K.KBF、BM330K.KBF
WX331K	AD331K.KBF、SD331K.KBF、TD331K.KBF、BM331K.KBF
WX331KC	
WX340K	AD340K.KBF、SD340K.KBF、TD340K.KBF
WX341K	AD341K.KBF、SD341K.KBF、TD341K.KBF

●パソコンへのデータのバックアップについて

「京セラPHSユーティリティソフトウェア」を利用すると、パソコンにデータをバックアップすることができます。「京セラPHSユーティリティソフトウェア」は、京セラホームページ（<http://www.kyocera.co.jp/prdct/telecom/consumer/>）からダウンロードしてください。

インストール方法については、インストーラーの指示に従ってください。使いかたについては、「京セラPHSユーティリティソフトウェア」をインストールした後、「スタート」⇒「すべてのプログラム」（または「プログラム」）⇒「京セラPHSユーティリティソフトウェア」⇒「取扱説明書」にてご確認ください。

対応OS：Microsoft® Windows Vista®/Windows® XP/Windows® 2000（日本語版プリインストールモデルに限る）

※対応OSについて詳しくは、京セラPHSユーティリティソフトウェアの取扱説明書をご確認ください。

●京セラPHSユーティリティソフトウェアの機能について

●メモリダイヤルツール

電話機のアドレス帳の各種設定*、内容等をパソコン上で自由に編集できます。電話機では手間のかかる名前の入力や、何百件ものデータの整理や検索も、パソコンの大きな画面やキーボードを使えば簡単です。
※一部設定できない機能がございます。

●メールツール

電話機に届いたEメール/ライトメールをパソコンで管理したり、Eメールをパソコンで作成したりすることができます。

●データファイラー

データフォルダにある画像や着信メロディなどのデータのバックアップなどを行うことができます。

※著作権保護がかかっているデータについては、転送することができません。

※扱えるファイルサイズは1ファイルにつき5MBまでです。

●画像ツール

電話機の待受画面の作成や、作成した画像を電話機に転送することができます。

●スケジュールツール

電話機に登録したスケジュール/TODOをパソコンに転送したり、パソコン上で編集したスケジュール/TODOを電話機に転送したりすることができます。Outlookの予定表をインポートすることも可能です。


※電話機に転送できるスケジュールは150件、TODOは50件です。

赤外線通信の使いかた

● 赤外線通信について

赤外線通信の機能を持つ機器と本機で、赤外線を使用してデータの送受信を行うことができます。赤外線を送信または受信で1回につき扱うことができるデータは以下のとおりです。

データ	件数	データ	件数
プロフィール	1件	ブックマーク	1件/全件
アドレス帳	1件/全件(プロフィール含む)	メモ帳	1件/全件
スケジュール	1件/全件	データフォルダ	1件
TODOリスト	1件/全件		



赤外線通信の通信距離は20cm以内です。また、データの送受信が終わるまで、本機の赤外線ポートを相手側の赤外線ポート部分に向けたまま動かさないとください。

● ご注意

- 赤外線通信中は、以下の機能の指定時刻が経過しても、起動しません。赤外線通信完了後に起動します。また、赤外線通信中はUSB通信は行えません。
 - ・アラーム
 - ・スケジュールアラーム
 - ・TODOアラーム
 - ・Java™自動起動
- 赤外線ポートが汚れていると、正常に通信できない場合があります。このような場合は、柔らかな布で赤外線ポートを拭いてください。
- あんしんロックの「赤外線通信の使用を許可」(151ページ)が「しない」に設定されているときは、赤外線通信を利用することができません。

● お知らせ

- 赤外線通信を行うには、送信側と受信側でそれぞれ赤外線通信の準備をする必要があります(受信側が赤外線受信待ち状態になっていることを確認してから、送信操作を行ってください)。
- 本機の赤外線通信では、Infrared Data AssociationのIrMC™バージョン1.1に準拠している機器と通信が可能です。ただし、相手の機器がIrMC™バージョン1.1に準拠していても、機器やデータによっては正しく送受信できないことがあります。
- 直射日光が当たる場所や蛍光灯の真下、赤外線装置の近くでは、正しく送受信できない場合があります。
- 送受信できるデータ容量は最大4Mバイトです。ただし、ドコモの携帯電話に送信できる画像のサイズは、最大1Mバイトとなります。
- データの容量によって通信や登録、保存に時間がかかる場合があります。

赤外線で受信する

本機を赤外線受信の待機状態にして、通信相手からのデータ送信を待ちます。受信時に認証パスワードの入力が必要な場合があります。認証パスワードとは、受信を行う前にあらかじめ通信相手と決める4桁の数字です。まず送信側で設定し、受信側は同じ数字を入力します。受信するデータが4Mバイトを超える場合は、エラーメッセージが表示されて受信操作が中止されます。

待受画面で

1 「赤外線通信」を選択し、 「選択」 「赤外線受信」

赤外線受信待ち状態になります。

2 本機と相手側の赤外線ポートを向かい合わせる

■ 1件受信の場合

3 受信完了 「はい」

■ 全件受信の場合

3 認証パスワードを入力 受信完了

※：約30秒以内に認証パスワードを入力しないと、受信を中止します。

以下の項目から選択します。

<input type="checkbox"/> 追加登録	受信したデータを本機内のデータに追加登録します。
<input type="checkbox"/> 上書き登録	<input type="checkbox"/> 「はい」 暗証番号を入力 本機に登録済みのデータを削除して、受信したデータを上書き登録します。全件受信したアドレス帳データを上書き登録する場合、同時にプロフィールも上書きされます。
<input type="checkbox"/> 登録しない	受信したデータを破棄して、赤外線メニュー画面に戻ります。

ご注意

● 赤外線通信の全件受信でデータを登録しているときは、音声着信やメールの受信ができません。

お知らせ

- 「赤外線受信」を選択後、約30秒以内にデータを受信しないと、赤外線受信を続けるかどうかの確認画面が表示されます。
- 受信したアドレス帳データ、スケジュール、TODOリストのデータがシークレット登録されている場合、本機でもシークレット登録されます。
- 受信したデータの登録件数が本機の登録可能件数の上限を超えた場合、 「追加登録」または 「上書き登録」を選択すると、何件登録できたかの確認画面が表示されます。上限を超えた分の受信したデータは破棄されます。

■ データフォルダのデータを受信する

データフォルダのデータを1件受信します。

赤外線受信画面で 本機と相手側の赤外線ポートを向かい合わせる 受信完了

以下の項目から選択します。

<input type="checkbox"/> データフォルダに保存	受信したデータをデータフォルダに保存します。
<input type="checkbox"/> 保存しない	受信したデータを破棄して、赤外線通信メニュー画面に戻ります。

お知らせ

- 「赤外線受信」を選択後、約30秒以内にデータを受信しないと、赤外線受信を続けるかどうかの確認画面が表示されます。
- 保存先と同じファイル名がある場合は、上書きするかどうかの確認画面が表示されます。上書きする場合は、 「はい」を押します。

赤外線受信画面



赤外線で送信する

赤外線受信の待機をしている通信相手に、本機から赤外線データを送信します。全件送信を選択した場合は、認証パスワードの設定が必要です。認証パスワードとは、送信を行う前にあらかじめ通信相手と決める4桁の数字です。まず送信側で設定し、受信側は同じ数字を入力します。送信するデータが4Mバイトを超える場合はエラーメッセージが表示され、送信操作が中止されます。

待受画面で

1 ▶ 「赤外線通信」を選択し、 【選択】 ▶ 2 「赤外線送信」

2 「プロフィール」、 「アドレス帳」、 「スケジュール」、 「TODOリスト」、 「ブックマーク」、または 「メモ帳」

■ 「プロフィール」を送信する場合

3 【選択】を押す

■ 「プロフィール」以外の1件送信の場合

3 「1件送信」 ▶ データを選択し、 【選択】

■ 全件送信の場合

3 「全件送信」 ▶ 暗証番号を入力 ▶ 「はい」 ▶ 認証パスワードを入力

4 本機と相手側の赤外線ポートを向かい合わせる ▶ 送信完了

📢 ご注意

● 著作権のあるデータは送信できません。

📢 お知らせ

- 送信中に送信を中止するには、 【中止】、または を押します。
- 送信開始後、相手が約30秒間応答しないと、赤外線送信を続けるかどうかの確認画面が表示されます。
- 1件送信時にプロフィール、アドレス帳データに画像データが登録されている場合は、画像データを送信するかどうかの確認画面が表示されます。画像データを送信する場合は、 「はい」を押します。ただし、スケジュールは画像データを送信できません。
- アドレス帳全件送信の場合は、1件目にプロフィールデータを付けて送信します。
- アドレス帳、スケジュール、TODOリスト全件送信時、本機のシークレットモード（141ページ）を「OFF」に設定中は、シークレット登録されたデータは送信できません。また「全件送信」の場合、シークレットモードを「ON」に設定中は、シークレット登録されたデータも送信します。ただし、画像は送信できません。
- 操作ロック（139ページ）の「アドレス帳閲覧」を「禁止」に設定しているときは、アドレス帳データ1件送信時の場合でも、手順3で 「1件送信」を押した後に暗証番号を入力する必要があります。
- 操作ロック（139ページ）の「スケジュール」を「禁止」に設定しているときは、スケジュールデータまたはTODOデータ1件送信時の場合でも、手順3で 「1件送信」を押した後に暗証番号を入力する必要があります。

■ データフォルダのデータを送信する

データフォルダのデータを1件送信します。


赤外線送信データ選択画面で 「データフォルダ」 ▶ データを選択し、 【選択】 ▶

本機と相手側の赤外線ポートを向かい合わせる ▶ 送信完了

📢 お知らせ

- 送信中に送信を中断するには、 【中止】、または を押します。
- 送信後、相手が約30秒間応答しないと、赤外線送信を続けるかどうかの確認画面が表示されます。

赤外線送信データ
選択画面



データ通信の使いかた

● データ通信の準備をする

パソコンと本機をUSBケーブル（別売）で接続してデータ通信をするために必要なものは、以下のとおりです。

- ・ USBケーブル（USB（A）オスーUSB（Micro-B）オス）
- ・ USB端子を備えたノートパソコンなど各種情報端末
- ・ 通信ソフト

● データ通信について

本機で利用できるデータ通信方式は、以下の方式があります。

通信方式		最大通信速度	説明	付加番号
4xパケット方式		204kbps*	ウィルコムが提供する、パケット通信方式です（W-OAM対応）。情報をパケットに分割して、パケット単位で情報をやりとりする方式です。	##64
2xパケット方式		102kbps*	数分程度電波が弱くなったり途切れたりしても、できるだけ回線を維持し、より信頼性の高い通信環境を実現します。	##64
1xパケット方式		51kbps*	ご利用になるには、ウィルコムの4x/2x/1xパケット方式に対応した料金コースにご契約いただき、アクセスポイントに接続してください。	##61
フレックスチェンジ方式		64kbps	ウィルコムが提供する、1xパケット方式と64kPIAFS（ベストエフォート方式）の通信方式を、送受信されるデータ量や通信状況に応じて自動的に切り替える方式です。安定した速度を得ることができるため、より快適にデータ通信をご利用できます。ご利用になるには、ウィルコムのフレックスチェンジ方式に対応した料金コースにご契約いただき、専用のアクセスポイントに接続してください。	##7
64kPIAFS	ベストエフォート方式	64kbps	ウィルコムが提供する、データ通信方式です。基地局の利用状況など、通信環境に対応して64/32kbpsの通信速度を選択し、切れにくい通信環境を実現します。	##4
	ギャランティ方式	64kbps	64kbps固定でのデータ通信方式です。64kbpsの通信が確保できない場合は切断します。	
32kPIAFS		32kbps	PHSの通信標準規格の通信方式です。	##3

*：W-OAM対応地域における最大通信速度となります。

非対応地域では、それぞれ以下ようになります。

4xパケット方式：128kbps

2xパケット方式：64kbps


1xパケット方式：32kbps

● ご注意

- パケット方式を使用する場合は、「発信者番号通知」（31ページ）を「ON」に設定してください。
- パソコンへのメールソフトの設定、ダイヤルアップの設定につきましては、各プロバイダーにお問い合わせください。
- PIAFS方式で使用する場合でも、プロバイダーによっては「発信者番号通知」（31ページ）を「ON」に設定する必要があります。
- ダイヤルアップ用の電話番号の最後に、必ずご利用の通信方式に合わせた付加番号を入力してください。
- あんしんロックの「USB接続時の通信を許可」（152ページ）が「しない」に設定されているときは、データ通信を利用することができません。

● お知らせ

- W-OAMとは、電波状況に応じて、最適な変調方式を自動的に選択する無線技術です。



*: W-OAM対応地域における最大通信速度となります。
 非対応地域では、それぞれ以下ようになります。
 4xパケット方式：128kbps
 2xパケット方式：64kbps
 1xパケット方式：32kbps

お知らせ

- PIAFSとは、PHS Internet Access Forum Standardの略で、PHSでデータ通信を行う場合の標準規格です。
- bpsとは、Bits Per Secondの略で、データ通信で送る情報量の単位です。1秒間に何ビットのデータを送ることができるかを示します。
- 無線FAX、無線モデム、無線インターネットには対応していません。

● データ通信について

データ通信に関してのお問い合わせ窓口
 ウィルコムサービスセンター
 ●ウィルコム電話機から 局番なしの157 (無料)
 ●一般加入電話／携帯電話などから 0120-921-157 (無料)
 ※公衆電話からもかけられます。

受付時間：10:00～18:00 (土・日・祝日を除く)
 ※お申し込み、各種手続きは、一部を除き自動音声応答にて24時間受付けております。

(2009年10月現在)

● 64kPIAFSの通信方式を設定する（データ通信方式）

機能番号92

64kPIAFS通信の方式を、「ベストエフォート型」と「ギャランティ型」から選択することができます。

お買い上げ時：
「ベストエフォート型」

待受画面で **9** **2** **1** 「ベストエフォート型」または **2** 「ギャランティ型」

お知らせ

- ウィルコムと契約をされている場合は、**1**「ベストエフォート型」に設定してください。
- ウィルコム以外の事業者と契約をされている場合は、各事業者の通信方式を確認してください。

● 本機とパソコンを接続する



データ通信をするために本機とパソコンをUSBケーブル（別売）で接続します。USBドライバは、京セラホームページ（<http://www.kyocera.co.jp/prdct/telecom/consumer/>）からダウンロードし、あらかじめパソコンにインストールしてください。

1 パソコンを起動する

2 USBケーブルの幅広コネクタの向きをよく確認し、パソコンのUSBポートに接続する

3 本機のUSB端子カバーをはずし、USBケーブルのMicro-BコネクタをUSB端子にまっすぐ差し込む

接続が完了し、データ通信が可能になったときは「ビボ」という確認音が鳴ります。ただし、パソコン側で低消費電流設定をしていると、接続しても確認画面が表示されないことがあります。



USB端子のカバーを①の方向に開き、②の方向にUSBケーブルをまっすぐ差し込んでください。

ご注意

- USBケーブルを本機に差し込むときは、必ずコネクタ部分を持ってまっすぐ差し込んでください。また、取りはずすときはコード部分を引っ張らないで、必ずコネクタ部分を持って抜いてください。
- USBケーブルで本機とパソコンを接続するときは、パソコンの高温排気が本機にあたらないように、パソコンと本機を離してください。
- あんしんロックの「USB接続時の通信を許可」（152ページ）が「しない」に設定されているときは、USBケーブルを用いたデータ通信を利用することができません。

お知らせ

- USBケーブルを取りはずすときは、接続と逆の順序で行ってください。
- ご使用になるパソコンなどの詳しい設定や操作については、パソコンなどに付属の取扱説明書をお読みください。
- 本機を卓上ホルダに置いて充電しながらデータ通信を行うと、バッテリーの消費を節約することができます。

USBモードを切り替える（USBモード）

機能番号72

本機をパソコンと接続したときに使用するUSBモードを切り替えます。

お買い上げ時：
「モデム&ユーティリティ」

待受画面で **7** **2**

以下の項目から選択します。






1 モデム	本機を、CDC(Communication Device Class)に準拠したUSBモデムとして使用したいときに選択します。CDCに準拠したUSBモデムでは、Macでデータ通信が利用できません。*
2 モデム&ユーティリティ	本機をモデムとして使用したり、Windows用の京セラPHSユーティリティソフトウェアを使用したいときに選択します（AH-K3001V/AH-K3002V/WX300K/WX310K/WX320K/WX320KR/WX330K/WX331K/WX331KC/WX340K/WX341Kと互換）。

*：Windowsがプリインストールされているパソコン（Microsoft® Windows Vista®/Windows® XP/Windows® 2000がプリインストールされているパソコン）、Mac OS Xがプリインストールされているパソコンの場合、USBケーブル（別売）で接続するとモデム情報のインストールを求められます。モデム情報は、京セラホームページ（<http://www.kyocera.co.jp/prdct/telecom/consumer/>）からダウンロードし、インストールしてください。

● 発信する

待受画面で 本機とUSBケーブル（別売）で接続したパソコンなどで、データ通信の発信操作を行う

- ・本機のディスプレイに通信方式の種別がアイコン文字で表示されます。
表示されるアイコンは以下のとおりです。


 PT	パケット方式	 64kPIAFS (ベストエフォート型)
 FC	フレックスチェンジ方式	 64kPIAFS (ギランティ型)
		 32kPIAFS

- ・アクセスポイントに接続すると、本機のディスプレイに通信時間が表示されます。データ通信を終了するには、パソコンからデータ通信を切断します。

● ご注意

- 以下の状態でのご利用は通信切断の原因となりますので、ご注意ください。
 - ・電波状態が悪い場所でのご利用
 - ・移動しながらのご利用
- 以下の場合は、データ発信を利用することはできません。
 - ・タイマーロック（136ページ）の設定によるダイヤルロック中のとき
 - ・操作ロック（139ページ）の「データ発信」が「禁止」に設定されているとき
 - ・あんしんロックの「USB接続時の通信を許可」（152ページ）が「しない」に設定されているとき

● お知らせ



-  を押しても、データ通信を切断することができます。
- 確実にデータ通信を行うため、データ通信を始める前に本機のバッテリー残量が十分であることを確認してください。
- 分計発信をするときは、電話番号の最後に「.01」を入力します（「料金分計サービスについて（お申し込み必要）」186ページ）。
例：「03-△△△△-△△△△#4.01」
なお、データ通信での分計発信は、PIAFSのみ対応となります。
- データ通信をしたときの電話番号は、発信履歴には記録されません。
- 通信設定やデータ通信の発信操作は、使用する通信ソフトにより異なります。詳しくは、通信ソフトの取扱説明書をご参照ください。
- データ通信の通信速度は、接続する機器や通信状況によって変わることがあります。
- 通信速度が遅いと感じるとき
 - ・電波や回線の状態が悪いことがあります。
 - ・パソコンの通信設定が遅い場合があります。パソコンの設定を確認してください。
 - ・ディスプレイに「パケット」、「32kPIAFS」、「64kPIAFS BE」、「64kPIAFS GR」と表示されていても、相手のデータ通信速度が遅い場合、実際の通信速度は遅くなります。

● 着信する


データ通信中に パソコンで着信の操作を行う

- ・本機のディスプレイに「データ着信」と表示されます。
データ通信を終了するときは、パソコンからデータ通信を切断します。

● ご注意

-  を押す、またはUSBケーブル（別売）を接続しパソコンで着信の操作を行うまで、着信音は鳴り続けます。 を押して応答することはできません。
- あんしんロックの「着信をアドレス帳内の番号に限定」（149ページ）が「する」に設定されているときは、アドレス帳に登録されていない電話番号からの電話を受けることができません。
- あんしんロックの「USB接続時の通信を許可」（152ページ）が「しない」に設定されているときは、着信しますが応答することができません。

● お知らせ

-  を押しても、データ通信を切断することができます。
- アドレス帳に登録されている電話番号から着信があったときは、登録名と着信番号が表示されます。ただし、以下の場合は、アドレス帳に登録されている電話番号から着信があった場合でも、登録名は表示されず、着信番号のみが表示されます。
 - ・シークレットモード（141ページ）が「OFF」、および該当するアドレス帳データの「シークレット設定」（47ページ）が「ON」に設定されているとき
 - ・操作ロック（139ページ）の「アドレス帳閲覧」が「禁止」に設定されているとき
 - ・あんしんロックの「アドレス帳の閲覧を許可」（152ページ）が「しない」に設定されているとき
- 電話をかけてきた相手が発信者番号を非通知にしているときや、公衆電話からの発信のときなどは、以下のように表示されます。

表示内容	非通知理由
ユーザ非通知	相手が番号通知を拒否している
通知不可能	番号通知ができないエリアや電話機からかけている
公衆電話発信	公衆電話からかけている

- データ通信の着信はデータ通信の発信とは異なり、「タイマーロック」が設定されていても、着信することができます。
- データ通信を着信したときの電話番号は、着信履歴に記憶されます。

