

お茶ミル **ご使用方法**

(CM-50GT)

- ① 中キャップを外して、本体筒の中に茶葉を入れてください。

※茶葉はスプーン1杯(1~2g)で湯呑み1杯分が目安です。



- ② 中キャップの小さい円の方を下に向け、本体筒に取り付けます。



- ③ 上キャップを取り付けハンドルを時計回りに回転させます。

(茶葉は臼でゆっくと挽かれます。)



- ④ 本体の筒を左回りに回し取り外せば容器にはお茶の粉末ができています。



- ⑤ 粉末を湯呑みに入れてお湯を注げばおいしいお茶の出来上がりです。



各パーツと名称

