


WX320KR かんたんマニュアル



マナーについて ● ● ●

基本的な機能について ● ● ●

目次 ● ● ●

準備 ● ● ●

電話の使いかた ● ● ●

文字を入力する ● ● ●

アドレス帳の使いかた ● ● ●

カメラの使いかた ● ● ●

メールの使いかた ● ● ●

インターネット
(Operaブラウザ)
の使いかた ● ● ●

WX320KRを使いこなそう！ ● ● ●

索引 ● ● ●

はじめに

このたびは、「WX320KR」をお買い上げいただき、誠にありがとうございました。ご使用の前に、このWX320KR『かんたんマニュアル』および『取扱説明書』を必ずお読みいただき、正しくお使いください。

お読みになったあとは、いつでも見られるようにお手元に大切に保管してください。

- ・本書の内容の一部、または全部を無断転載することは、禁止されています。
- ・本書の内容に関して、将来予告なしに変更することがあります。
- ・本書の内容については万全を期してはおりますが、万一ご不審な点や記載漏れなどお気づきの点がありましたらご連絡ください。
- ・乱丁、落丁はお取替えいたします。

● このWX320KR「かんたんマニュアル」の本文中においては、「WX320KR」を「本機」と表記させていただいております。あらかじめご了承ください。

● キーの表記について


WX320KRは本体色によって、キーのデザインが異なります。本書では、本体色「ホワイト」のキーを表記させていただいております。あらかじめご了承ください。

安全上のご注意


「WX320KR」をご利用になる前に、付属の「WX320KR」「取扱説明書」(→2ページ)に書かれた「安全上のご注意」をお読みのうえ、正しくご使用ください。

次のものが揃っているか確認してください


●本体 (WX320KR)




●リチウムイオンバッテリー (LD320K)




●ACアダプタ (AD320K)



●卓上ホルダ (CH320KR)



●USBケーブル
USB (A) オス - USB (Mini-B) オス




●取扱説明書 (保証書)

●かんたんマニュアル
(本書)

●バッテリーカバー



●CD-ROM



第1章

マナーについて

マナーもいっしょに携帯しましょう

周囲への心配りを忘れずに、楽しく安全に使いましょう。

○ 使用禁止の場所では電源を切りましょう



- 電波が飛行に障害をきたす恐れがあるため、航空機内での使用は法律で禁止されています。
- 満員電車の中など混雑した場所では、付近に心臓ベースメーカーを装着している方がいる可能性がありますので、本機の電源を切っておきましょう。
- 病院などの医療機関が個々に使用禁止、持ち込み禁止と定めている場所では、その指示に従いましょう。

○ 使用する場所や状況、声の大きさに気をつけましょう



- 自動車運転中の使用は危険なため法律で禁止されています。運転中は電源を切るか安全運転モードなどにして安全運転を心がけましょう。
安全運転モードの設定は……
- 待受中に[■]を長く（1秒以上）押します。運転の妨げにならないように着信音やバイブレータを「OFF」に切り替え、相手には電話に出られない旨のメッセージを流します。
- 映画館や劇場、美術館、図書館などでは、電話をかけることを控えるのはもちろん、着信音で周囲の迷惑にならないように、電源を切るかマナーモードを利用しましょう。
マナーモードの設定は……
- 待受中に[■]を長く（1秒以上）押します。
- 街中では、通行の妨げにならない場所で使用しましょう。
- 電車の車内やホテルのロビーなどでは、迷惑のかからない場所へ移動しましょう。
- 通話中の声は大きすぎないようにしましょう。
- カメラを使って画像を撮影する際は、相手の許可を得てからにしましょう。

第2章

基本的な機能について

WX320KRでできること

メール(Eメール／ライトメール)

PHSや携帯電話、パソコンなどにメールを送ることができます。



→ 51ページ

インターネット(Operaブラウザ)

いろいろな情報サイトにアクセスしたり、着信メロディや壁紙をダウンロードすることができます。



→ 65ページ

カメラ

かんたんに写真を撮ることができます。
撮った写真を壁紙にしたり、Eメールに添付して送ることもできます。



→ 46ページ

ソフトウェア更新

本機の機能がバージョンアップされたり新しい機能が追加されたときに、お客様のWX320KRをバージョンアップすることができます



→ 14ページ

アラーム

大事な予定を登録してアラーム音でお知らせしたり、目覚まし時計として使うことができます。



→取扱説明書128ページ

Java™アプリ

ゲームをダウンロードして好きなときにゲームが楽しめます。



→取扱説明書144ページ

電源／バッテリーの確認をしましょう

「電源」は入れたまま使いましょう

電話をかけたり受けたりするには、電源を入れておきましょう。



PWR を長く(2秒以上)押します。

「電波」が届いていないと使えません

待受画面



サービスエリア内でも電波が届きにくい場所があります。

画面左上の「」が電波状態を表しています。

サービスエリア外にいるか、電波が届いていません。	電波がほとんど届いていません。	←			電波が十分届いています。

「バッテリー」の残量に注意しましょう

待受画面



バッテリー残量が少ないと正しくお使いになれないことがあります。

画面左上の「」がバッテリーの残量を表しています。

ほとんどありません。 充電してください。	あまりありません。 充電してください。	少なくなっています。	十分残っています。

バッテリーの残量が少なくなったら、充電しましょう。

目次



① マナーについて	1
マナーもいっしょに携帯しましょう	1
② 基本的な機能について	2
WX320KRでできること	2
電源／バッテリーの確認をしましょう	3
③ 目次	4
④ 準備	6
各部の名称	6
充電のしかた	7
電源を入れる／切る	8
電源を入れる	8
電源を切る	8
画面に表示されるアイコンの見かた	9
時計を設定しよう（日時設定）	10
オンラインサインアップってなに？	11
オンラインサインアップをする	12
自分の電話番号とEメールアドレスを見る（プロフィール）	13
最新のソフトウェアに更新しよう（ソフトウェア更新）	14
⑤ 電話の使いかた	16
電話をかけよう	16
電話を受けよう	17
電話をかけ直す（発信履歴／着信履歴）	17
前にかかってきた電話の着信を受けないようにする（着信拒否）	18
着信拒否を設定する前に	18
着信拒否する電話番号を登録する	20
電話がかかってきたときの着信音を変える（着信パターン）	21
電話がかかってきたときの着信音の大きさを変える（着信音量）	23
マナーモードに設定する（マナー設定）	25
相手の声の大きさを変えたい（受話音量）	26
電話に出られないときに相手の用件を録音したい（伝言メモ）	27
伝言メモを再生する	28
伝言メモを削除する	29



6 文字を入力する	31
<input data-bbox="221 119 503 142" mode="切り替える"/> 31	
キーの文字割り当て表 32	
<input data-bbox="299 166 581 190" mode="基本的な文字の入力のしかた"/> 32	
<input data-bbox="221 198 503 222" mode="文字を入力する"/> 33	
<input data-bbox="299 230 581 253" mode="名前を入力する"/> 33	
<input data-bbox="299 261 581 285" mode="Eメールアドレスを入力する"/> 34	
<input data-bbox="299 293 581 315" mode="絵文字を入力する"/> 36	
<input data-bbox="221 309 614 333" mode="画面の文字の大きさを設定する(文字サイズ)"/> 36	
7 アドレス帳の使いかた	38
<input data-bbox="221 388 503 412" mode="新しく登録する"/> 38	
<input data-bbox="221 420 503 444" mode="アドレス帳から電話をかける"/> 40	
<input data-bbox="221 452 503 476" mode="登録した内容を修正する"/> 41	
<input data-bbox="221 484 503 507" mode="かかってきた電話番号を登録する"/> 43	
<input data-bbox="221 515 503 539" mode="受信したEメールアドレスをアドレス帳に登録する"/> 44	
8 カメラの使いかた	46
<input data-bbox="221 595 503 618" mode="カメラのキー操作"/> 46	
<input data-bbox="221 626 503 650" mode="カメラの構えかた"/> 47	
<input data-bbox="221 658 503 682" mode="撮影モードについて"/> 47	
<input data-bbox="221 690 503 714" mode="写真を撮影する"/> 48	
<input data-bbox="221 722 503 745" mode="撮影した写真(画像)を見る"/> 49	
<input data-bbox="221 753 503 777" mode="撮影した写真(画像)をEメールで送る"/> 50	
9 メールの使いかた	51
<input data-bbox="221 833 503 856" mode="Eメールってなに? / ライトメールってなに?"/> 51	
<input data-bbox="221 864 503 888" mode="Eメールを送る"/> 52	
<input data-bbox="221 896 503 920" mode="ライトメールを送る"/> 55	
<input data-bbox="221 928 503 952" mode="新着Eメール / ライトメールをすぐ読む"/> 57	
<input data-bbox="221 960 503 983" mode="受信したEメール / ライトメールを読む"/> 58	
<input data-bbox="221 991 503 1015" mode="Eメールで受信した画像を見る"/> 59	
<input data-bbox="221 1023 503 1047" mode="Eメールで受信した画像を保存する"/> 60	
<input data-bbox="221 1055 503 1079" mode="受信したメールに返信する"/> 61	
<input data-bbox="221 1087 503 1109" mode="受信したくない相手からのEメールを受信しないようにする(受信拒否)"/> 63	
10 インターネット(Operaブラウザ)の使いかた	65
<input data-bbox="221 1134 503 1158" mode="インターネット機能について"/> 65	
<input data-bbox="221 1166 503 1190" mode="Webページを見る"/> 66	
<input data-bbox="221 1198 503 1221" mode="よく見るWebページをブックマークに登録する"/> 67	
<input data-bbox="221 1229 503 1253" mode="ブックマークに登録したWebページを見る"/> 68	
11 WX320KRを使いこなそう!	69
<input data-bbox="221 1309 503 1333" mode="撮った写真を壁紙にしよう!"/> 70	
<input data-bbox="221 1341 503 1364" mode="好きな曲をダウンロードして着信メロディに設定しよう!(着メロ)"/> 72	
<input data-bbox="221 1372 503 1396" mode="待ち合わせをするとき・・・(乗り換え検索と位置情報検索)"/> 74	
<input data-bbox="221 1404 503 1428" mode="通話中に書き留めるメモがなかったとき・・・(ダイヤルメモ)"/> 76	
12 索引	78


準備

各部の名称




充電のしかた

お買い上げ時には、バッテリーは十分に充電されていません。初めてお使いになるときや、バッテリー残量が少なくなったときは、充電しましょう。



ACアダプタ(AD320K)のコネクタを、本機に直接接続して充電することもできます。



- ACアダプタ(AD320K)のコネクタ形状を確認して、卓上ホルダ(CH320KR)の接続端子、または本機のUSB端子にカチッと音がするまで差し込みます。
- ACアダプタの電源プラグを回転させて起こし、家庭用AC100ボルトのコンセントに差し込みます。
- 図のように本機を卓上ホルダに①、②の順でカチッと音がするまで差し込みます。充電が開始されます。

充電中のディスプレイの表示は次のようにになります。

画面	充電中		充電完了	
	電源ON時	電源OFF時	電源ON時	電源OFF時
メインディスプレイ	■が点滅します。	表示なし	■が点灯します。	表示なし
サブディスプレイ	■が点滅します。 照明が赤色に点灯します。	照明のみ赤色に点灯します。	照明が消灯します。	

電源を入れる／切る


電源を入れる

電源をONにした後、バッテリー残量や電波状態を確認しましょう。

1

を長く（2秒以上）押す。

電源がONになったことをお知らせする「ウェイクアップトーン」が鳴ります。電源ONのアニメーションが表示された後、待受画面が表示されます。



電波状態

サービスエリア外にいるか、電波が届いていません。	電波がほとんど届いていません。				

バッテリー残量


ほとんどありません。 充電してください。	あまりありません。 充電してください。	少なくなっています。	十分残っています。

電源を切る

1

を長く（2秒以上）押す。


電源OFFのアニメーションが表示された後、電源が切れます。



画面に表示されるアイコンの見かた

待受画面に表示される主なアイコンは、以下のとおりです。


<メインディスプレイ>




アイコン	表示の意味
①	バッテリー残量の目安
②	受信している電波の状態
③	Eメール／ライトメールの受信
④	電話に出られなかった着信あり
⑤	データ通信中
⑥	Operaブラウザ起動中
⑦	ケータイモード (Webページの表示モード)
⑧	SSL通信中
⑨	国際ローミングモード設定中
⑩	時刻表示
⑪	マナーモード設定中
⑫	音声着信の音量「OFF」に設定中
⑬	音声着信のバイブレータ設定中
⑭	アラーム設定中
⑮	シークレットモード設定中
⑯	閉めるとロック設定中
⑰	サイドキー*操作無効設定中
⑱	安全運転モード設定中
⑲	伝言メモ設定中
⑳	音声／伝言メモ録音あり
㉑	音声／伝言メモ録音件数

* : サイドキーとは、シャッター／メモキー[]のことです。

<サブディスプレイ>



↑
サブディスプレイの照明が点灯しているときにシャッターやメモキー[]（サイドキー）を押す（本体を閉じているとき）



アイコン	表示の意味
①	バッテリー残量の目安
②	受信している電波の状態
③	マナーモード設定中
④	伝言メモ設定中
⑤	サイドキー*操作無効設定中
⑥	時刻表示


* : サイドキーとは、シャッター／メモキー[]のことです。

時計を設定しよう


日時設定

メインディスプレイやサブディスプレイに表示される日付と時刻を設定します。自動時刻補正（ ）の設定が「ON」（お買い上げ時の設定）のときは、パケット通信を行うと自動的に時刻が補正されます。

- 待受画面で  【メニュー】を押す。



- で「機能」を選び
【選択】を押す。



- 「時計」を押す。




- 「日時設定」を押す。



- 西暦、月、日、時刻（24時制）を入力し  【確定】を押す。

入力できる日付は、2007年1月1日～2090年12月31日までです。



オンラインサインアップってなに？

本機をご購入後すぐには、Eメールの作成や送信、インターネット(Operaブラウザ)がご利用いただけません。オンラインサインアップは、Eメールやインターネットをご利用いただくための設定(無料)です。オンラインサインアップの設定はお客様ご自身で行っていただく必要があります。

オンラインサインアップでは、お客様のEメールアドレスを取得したり、メールや通信に関する詳細設定(迷惑メール防止など)を行うことができます。詳しくは、「オンラインサインアップをする」(12ページ)をご参照ください。「オンラインサインアップ」の内容は、予告なく変更することあります。



オンラインサインアップ完了後、再度オンラインサインアップを行いセンターに接続すると、Eメールに関する各種設定を変更することができます。詳しくは、各画面の指示に従って操作してください。

メールアドレス変更

お客様のEメールアドレスを変更することができます。

お知らせ

ウィルコムからのお知らせメールを受信するようにします。

未承諾広告メール拒否

メールの件名に「！広告！」「未承諾広告※」と書かれたメールを受信しないようにします。

メールアドレス指定受信拒否

指定したEメールアドレスから送信されたEメールを受信しないようにします(→63ページ)。

メールアドレス指定受信

指定したEメールアドレスから送信されたEメールのみを受信するようにします。

Eメール自動受信

センターに届いたEメールを自動的に本機に受信させるようにします。

新着メール通知

センターに新しいメールが届いたときにライトメールでお知らせします。

未確認メール通知

センターに未読Eメールがあるときにライトメールでお知らせします。

期限到来メール通知

センターに保存されているEメールで保存期間が29日目になったメールがあるときにライトメールでお知らせします。

受信限度メール通知

センターに保存されているEメールの蓄積容量がいっぱいになったときにライトメールでお知らせします。

転送

センターに届いたメールを他のEメールアドレスに転送するようにします。

蓄積

長時間メールを見ることができないときなど新しいメールを蓄積しないようにします。

添付削除

Eメールに添付されているファイルを削除して受信するようにします。

高速化サービス

ウィルコム経由のパケット通信時にブロウジングの体感通信速度を高速化させるサービス(有料)です。

オンラインサインアップをする

本機をご購入後は、オンラインサインアップ（無料）を行い、Eメールアドレスを取得してください。Eメールアドレスには自分の名前やニックネームなど、お好きな文字をローマ字にして登録できます。

例) ▲▲▲▲▲@■■.pdx.ne.jp

「▲▲▲▲▲」の部分（ユーザーネーム）を登録します。
英数字と「-（ハイフン）」、「_（アンダーバー）」で
4~20文字まで登録できます。

「■■」の部分は、ウィルコムにより指定さ
れる文字列です。変更することはできません。




- Eメールアドレスを登録する際は、次の点に注意してください。
 - ・1文字目は英字にしてください。
 - ・お客様が指定したユーザーネームと同じ名前がすでに登録されている場合、そのユーザーネームはご利用いただけません。別のユーザーネームを再度指定し直してください。
 - ・Eメールアドレスは次のことを考慮すると取得しやすくなります。
 - 文字と数字の間に「-（ハイフン）」や「_（アンダーバー）」などの記号を使う
 - 英字と数字を組み合わせる
 - できるだけ文字数を多くする（4~20文字）
 - ・すでにオンラインサインアップを完了しておらず、機種変更によって本機をご利用になる場合は、オンラインサインアップで設定の確認を行ってください。

●準備

1

待受画面で \square または④を
押す。

\square を押した場合



2

●手順①で \square を押した場合は
 \blacksquare_{TUV} 「オンラインサイン
アップ」を押す。



3

画面の指示に従って操作する。


「オンラインサインアップ」の内容は、予告なく変更することがあります。
「オンラインサインアップ」への操作が2回目以降の場合は、手順②の後に \square 「接
続」を押します。文字の入力方法は、64ページをご参照ください。



自分の電話番号とEメールアドレスを見る プロフィール

本機の電話番号とEメールアドレスを確認することができます。


- 待受画面で①【メニュー】を押す。



- ② ①で「機能」を選び
③ 【選択】を押す。



- ③ ④ 「プロフィール」を押す。



- 4 電話番号とEメールアドレスを確認する。

お知らせ

- プロフィールには複数の電話番号やEメールアドレス、住所などが入力できます。詳しくは、取扱説明書「プロフィールの詳細を登録する」(→133ページ)をご参照ください。

最新のソフトウェアに更新しよう

ソフトウェア更新


本機のソフトウェアがバージョンアップされたり、新しいサービスが追加された場合に、京セラサイトから最新のソフトウェアをダウンロードして本機のソフトウェアを更新できます。

京セラサイトK (<http://wx.kyocera.co.jp/sitek/>) でユーザー登録を行うと、ソフトウェア更新のお知らせをメールでお知らせします。この機会に、京セラサイトKでユーザー登録されることをお勧めいたします。

ソフトウェアをダウンロードするには、オンラインサインアップ（無料）が必要です（「オンラインサインアップをする」12ページ）。




- 1 待受画面で○【メニュー】を押す。



- 2 ◇で「機能」を選び
◎【選択】を押す。




- 3 「その他設定」を押す。




4

「ソフトウェア更新」を押す。



5


「ソフトウェア更新」を押す。



6

4行の暗証番号*を入力し
◎【継続】を押す。

*：お買い上げ時は「1234」です。



7

画面の指示に従って操作する。

本機の端末情報が送信され、ソフトウェアの更新が必要かどうか、確認を行います。更新が必要な場合には「更新が必要です。ソフトウェア更新を開始します」と表示され、◎【開始】を押すとソフトウェアのダウンロードを行います。すでにソフトウェアが最新の場合は、「更新の必要はありません」と表示されます。

お知らせ

- ソフトウェアの更新にかかる情報料、通信料は無料です。
- ソフトウェアの更新には時間がかかることがあります。
- ソフトウェアの更新中は、その他の操作は行えません。「110番」(警察)、「119番」(消防署)、「118番」(海上保安本部)へ電話をかけることもできません。
- 電波状況を確認してから更新を開始してください。電波の受信状況が悪い場所では、更新に失敗することがあります。また、ソフトウェアの更新中は、できるだけ場所の移動をしないでください。
- ソフトウェアの更新中は、バッテリーをはずさないでください。
- ソフトウェアの更新に失敗した場合、本機は使用できなくなる場合があります。本機が使用できなくなった場合は、ウィルコムサービスセンター、京セラテクニカルサービスセンターまでご連絡ください(→裏表紙の「お問い合わせは」)。また、更新に失敗したり中止したときは、再度更新をやり直してください。
- ソフトウェアを更新しても、本機に登録された各種データ(アドレス帳、メールの履歴、フォトなど)や各種情報は変更されません。
- ソフトウェア更新を行う前には、必ず各種データのバックアップを行ってください。
- 十分に充電してから更新を開始してください。更新中にバッテリー残量が不足すると、更新に失敗する場合があります。