

カメラ

静止画／動画を撮影する.....	74
カメラの設定を行う.....	76



静止画／動画を撮影する


静止画を撮影する

撮影した静止画は撮影後、自動的に保存されます。


- ・保存先として内部ストレージ、またはmicroSDカードを設定できます。詳しくは「[カメラのはたらきを設定する](#)」を参照してください。


1


ホーム画面で  (アプリ一覧)  (カメラ)

 撮影画面が表示されます。

2

カメラを被写体に向ける 





 シャッター音が鳴り、静止画が自動的に保存されます。


動画を撮影する

撮影した動画は撮影後、自動的に保存されます。


- ・保存先として内部ストレージ、またはmicroSDカードを設定できます。詳しくは「[カメラのはたらきを設定する](#)」を参照してください。


1


ホーム画面で  (アプリ一覧)  (カメラ)

 撮影画面が表示されます。


2


カメラを被写体に向ける 



 録画開始音が鳴り、動画の撮影が開始されます。

3


撮影を終了するときは 




 録画終了音が鳴り、動画の撮影が終了して動画が保存されます。

+ 動画撮影中の操作

動画撮影中に静止画を撮影する

動画撮影中に 

撮影画面の見かた



- 1 電池残量
- 2 撮影可能残り枚数
- 3 ズームバー
- 4 直前に撮影／録画したデータ
- 5 保存先
- 6 位置測位中／位置情報付加
- 7 シーン別撮影／フォーカス
- 8 モード
- 9 セルフタイマー
- 10 エフェクト
- 11 インターバル録画
- 12 撮影（シャッター）
- 13 録画／停止
- 14 ミュート
- 15 録画時間
- 16 オートフォーカス枠
- 17 設定
- 18 インカメラ／アウトカメラ切り替え

静止画／動画撮影について

静止画のファイル形式について



静止画のファイル形式はJPEGです。

動画のファイル形式について

動画のファイル形式はMP4です。

静止画／動画撮影時の操作

ズームを利用する

撮影画面で （音量大キー） / （音量小キー）を押す

・ズームバーと平行に撮影画面をドラッグしてもズームを調整できます。

カメラに関するご注意

レンズの汚れについて

レンズが指紋や油脂などで汚れると、鮮明な静止画／動画の撮影ができません。撮影する前に、柔らかい布などで拭いてください。

直射日光を当てないでください

カメラのレンズ部分に直射日光を長時間当てないよう、ご注意ください。内部のカラーフィルターが変色し、映像が変色することがあります。

ライト点灯時の警告

ライトを目に近づけて点灯させないでください。ライト点灯時は発光部を直視しないようにしてください。また、ほかの人の目に向けて点灯させないでください。視力低下などを起こす原因となります。

カメラの設定を行う

カメラのはたらきをお好みで設定することができます。また、目的に合わせて撮影モードを切り替えて撮影できます。

カメラのはたらきを設定する

設定できる項目は、次のとおりです。

項目	説明
モード	撮影／録画モードを設定できます。
シーン	撮影シーンを設定できます。
セルフタイマー	セルフタイマーを設定できます。
フラッシュ	ライトの利用を設定できます。
その他	撮影／録画サイズやフォーカス、ホワイトバランス、インターバル録画（撮影間隔を設定して連続撮影）、保存先など、その他の設定が行えます。

1

ホーム画面で （アプリ一覧） （カメラ）

🔊 撮影画面が表示されます。

2



🔊 設定項目が表示されます。

3

設定項目をタップ 各項目を設定

🔊 設定が反映されます。

撮影モードを切り替える

選択できる撮影モードは次のとおりです。


項目	説明
通常撮影	最適な設定で静止画／動画を撮影します。
エフェクト	エフェクトを設定します。
連写撮影	静止画を連写撮影できます。
パノラマ撮影	パノラマ写真を撮影できます。
スマイルシャッター	撮影対象の笑顔を検出して、自動的に静止画を撮影します。 フォーカスは「顔検出」に設定されます。
HDR	露出レベルの異なる複数の写真を1枚に合成します。
クイック撮影	モニター画面で をタップした瞬間に静止画を撮影します。

1

ホーム画面で （アプリ一覧） （カメラ）

🔊 撮影画面が表示されます。

2



🔊 撮影モード切り替え画面が表示されます。

3

撮影モードをタップ



🔊 撮影モードが切り替わります。