


アジャスタ交換キット (AKT301) 取扱説明書

お買い上げいただき、誠にありがとうございます。

ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みいただき、正しくお使いください。お読みになった後は大切に保管してください。

構成



- ・アジャスタベース
- ・アジャスタ (2個) 装着済

※充電置台は同梱されていません。

本製品は別売の充電置台 (ODT301,ODT302,ODT303,ODT304) で、KC-T305C/KC-T305CNの充電をできるようにするための交換部品です。


本製品をご利用いただくにあたって

- 本製品をご利用になる前に、本書の「安全上のご注意」をお読みの上、正しくご使用ください。
 - 地震・雷・風水害などの天災および当社の責任以外の火災、第三者による行為、その他の事故、お客さまの故意または過失・誤用・その他異常な条件下での使用により生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。
 - 本製品の使用または使用不能から生ずる附随的な損害（記録内容の変化・消失、事業利益の損失、事業の中断など）に関して、当社は一切責任を負いません。
 - 『取扱説明書』（本書）の記載内容を守らないことにより生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。
 - 当社が関与しない接続機器との組み合わせによる誤動作などから生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。
 - 通常のゴミと一緒に捨てないでください。地域の分別収集ルールに従って、適切に分別して廃棄してください。
 - 本製品は国内専用です。海外では使用しないでください。
- ※ 本書で表す「当社」とは、以下の企業を指します。
製造元：京セラ株式会社


アジャスタベースの取り換え方

充電置台 (ODT301,ODT302,ODT303,ODT304) のアジャスタベースを取り換える方法を説明します。


- ① 充電置台 (ODT301,ODT302,ODT303,ODT304) のネジをプラスドライバーを使用して2か所外す





- ② 充電置台本体部から取り換え前のアジャスタベースを外す



- ③ 充電置台本体部と本製品のアジャスタベースの向きに注意して、ネジの位置に合わせて確実にはめ込む



- ④ ネジをプラスドライバーを使用して2か所留める



突起部

- ※ タブレットに保護ケース(CST307)を装着している場合はアジャスタベースからアジャスタを外してご使用ください。
- ※ アジャスタをアジャスタベースから取り外すときは、左図の突起部を押して取り外してください。
- ※ アジャスタを装着する際は、しっかりと奥まで差し込まれていることを確認してください。

安全上のご注意

- ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は、お使いになる人や、他の人への危害、財産への損害を未然に防ぐための内容を記載していますので、必ずお守りください。

⚠ 注意

- 使用方法をよく理解していただいた上、使用してください。
- 用途以外で使用しないでください。
- お子様には本製品を触れさせないでください。
- 部品のガタつきやゆがみ、曲がりなど異常がある場合は使用しないでください。
- 本製品を分解・修理・加工・改造はしないでください。
- 本製品に強い振動や衝撃、無理な力を与えないでください。
- 本製品を高温・多湿となる場所や、ホコリや油煙などの多い場所で保管しないでください。
- 充電については充電置台 (ODT301,ODT302,ODT303,ODT304) の取扱説明書を確認ください。
- 本製品の破損、またはその使用によって生じた直接、間接の損害について、当社は一切責任を負いません。あらかじめご了承ください。

主な仕様

本製品の使用により、皮膚に異状が生じた場合は、直ちに使用をやめ、医師の診療を受けてください。お客さまの体質や体調によっては、かゆみ、かぶれ、湿疹などが生じることがあります。

本製品で使用している各部品の材質は以下の通りです。

使用場所	使用材料	表面処理
アジャスタ アジャスタベース	PC+ABS樹脂	—

- 仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。
- 本書では、実物とは形状などが異なっている場合や、一部省略などがありますのでご了承ください。

お問い合わせ先

京セラ 通信サポートセンター

0120-993-950 (通話料無料)

受付時間 9:00 ~ 17:00 (平日)

- ・ 年末年始、ゴールデンウィーク、夏季休暇、設備点検日などは休業する場合がございます。
- ・ 受付時間を予告なく変更することがありますのでご了承ください。
- ・ IP 電話 (050-XXXX-XXXX) からは接続できない場合があります。

■ ホームページからのお問い合わせ

京セラ ホームページ

<https://www.kyocera.co.jp/>