


ハンドベルト (HBS701) 取扱説明書

構成品



お買い上げいただき、まことにありがとうございます。ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みいただき、正しくお使いください。

■ 対応機種：KC-S703 / KC-S603

■ 材質 ベルト：PUレザー、ナイロン、ポリエステル
ホルダー：TPU

お願いとご注意

製品の性能を十分に発揮できるようにお守りいただきたい事項です。


よくお読みになって、正しくご使用ください。

- 本製品は携帯電話を持ちやすくするためのハンドベルトです。他の用途で使用しないでください。
- 本製品の取り付けはおお客様の責任においておこなってください。
- 乳幼児の手の届かないところに保管してください。
- ご使用中はハンドベルトが機器等に挟まったり、引っかかたりしないよう十分注意してください。
- ご使用中はKC-S703/KC-S603をぶついたりしないように十分ご注意ください。
- 汚れた場合は柔らかい布で乾拭きしてください。ベンジン/シンナー/洗剤/アルコールなどを用いると本製品が変質する恐れがあります。
- 携帯電話の取扱説明書やホームページに記載されている「携帯電話機の比吸収率(SAR)について」の内容をご確認の上、日本国内でのみご使用ください。
- 湿気やほこりの多い場所や高温になる場所での使用、保管はしないでください。
- 仕様および外観は、改良のため予告なく変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 本書では、実物と異なる場合や一部を省略していることがあります。ご了承ください。
- 本製品の故障、またはその使用によって生じた事故や直接、間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。あらかじめご了承ください。
- 本製品は無償修理保証の対象外です。
- 本製品は国内専用です。海外では使用しないでください。

取り付け方法

■ハンドベルトを携帯電話に取り付ける方法

- ① 先にベルトとホルダーを取り付けてから携帯電話に取り付けてください。
- ② 携帯電話側面の音量上/下ボタンや電源ボタン/指紋センサーの方向を確認の上、ホルダーを正しい向きで取り付けてください。




電池パック交換方法

- ① ホルダーを携帯電話より外してください。
- ※電池パック交換後は、リアカバーの浮きがないように注意しながら矢印の箇所を押してしっかりと閉めてください。
リアカバーが浮いていると防水/防塵性能が発揮されません。リアカバー取り付け後は確実に閉じていることを目視でも確認してください。



- ② リアカバーを外して電池パックを交換してください。



お問い合わせ先

京セラ 通信サポートセンター

TEL：0120-993-950（通話料無料）

受付時間 9:00～17:00（平日）

年末年始、ゴールデンウィーク、夏季休暇、設備点検日などは休業する場合がございます。

受付時間を予告なく変更することがありますのでご了承ください。

IP電話（050-XXXX-XXXX）からは接続できない場合があります。

■ 京セラ ホームページからのお問い合わせ

<https://www.kyocera.co.jp/>