

困ったときは

| | |
|------------------|-----|
| トラブルシューティング..... | 164 |
| 仕様..... | 164 |
| 保証とアフターサービス..... | 165 |
| お問い合わせ先一覧..... | 166 |

トラブルシューティング

故障とお考えになる前に

気になる症状の内容を確認しても症状が改善されない場合は、最寄りのウィルコムプラザ・ウィルコムカウンター、またはお問い合わせ先までご連絡ください。

? こんなときは

- Q. 本機を操作しても画面が変わらず、何も反応しない
- A. 電源を入れ直してください。電源を切ることができない場合は、バッテリーをいったん取り外したあと再度取り付け、電源を入れ直してください。電源を入れ直すと、編集中のデータは消去されます。改善されない場合はバッテリーが切れている可能性があります。充電してから電源を入れ直してください。

- Q. 電話やメール、インターネットが利用できない
- A. 機内モードになっていませんか。次の操作で機内モードが解除されていることを確認してください。

ホーム画面で **設定** **無線とネットワーク**
 機内モード (表示)

- A. データ通信が無効になっていませんか。次の操作でデータ通信が有効になっていることを確認してください。

ホーム画面で **設定** **無線とネットワーク**
 モバイルネットワーク (3G) **データ通信を有効にする** (表示)

- A. 安全運転モードになっていませんか。次の操作で安全運転モードが解除されていることを確認してください。

ホーム画面で **設定** **音** **安全運転モード** (表示)

- Q. バッテリーの消耗が早い
- A. 電波の弱い場所や圏外の場所に長時間いませんか。電波の弱い状態で通話したり、圏外の場所にいると、バッテリーを多く消耗します。

- A. 海外でご利用されていませんか。海外で使用する場合はバッテリーを多く消耗します。

- Q. アプリケーションがインストールできない
- A. 本機またはmicroSDカードの空き容量が少ないとアプリケーションのインストールができません。空き容量の確認については「microSDと本体容量の設定」を参照してください。また、本機に対応していないアプリケーションは、インストールできません。

- Q. 動作が遅くなった/アプリケーションの動作が不安定になった/一部のアプリケーションを起動できない

- A. 本機のメモリの空き容量がなくなると動作が安定しません。空き容量が少なくなると警告メッセージが表示されますので、不要なアプリケーションを削除してメモリの空き容量を確保してください。

仕様

本体

| 項目 | 説明 |
|------------------------|---|
| 質量 | 本体：約116g バッテリー装着時：約148g |
| 連続通話時間 ¹ | 約11時間 (PHSモード) 約7時間 (3Gモード) 約5.5時間 (GSMモード) |
| 連続待受時間 ² | 約390時間 (PHS/3Gデュアルモード) 約200時間 (GSMモード) |
| 充電時間 (本体の電源を切って充電した場合) | ACアダプタ：約4時間 |
| 充電温度範囲 | 5℃～35℃ ³ |
| サイズ (幅×高さ×奥行) | 約64×130×10.7mm (最厚部12.3mm) |
| 最大出力 | 0.01W (PHSモード) 0.25W (3Gモード) 2.0W (GSMモード) |

- 1 連続通話時間とは、充電を満した新品のバッテリーを装着し、電波が正常に受信できる静止状態から算出した平均的な計算値です (データ通信/緊急地震速報を無効に設定したときの数値)。また使用環境 (充電状況、気温など) や機能の設定状況などにより、ご利用時間が変動することがあります。
- 2 連続待受時間とは、充電を満した新品のバッテリーを装着し、通話や操作をせず、電波が正常に受信できる静止状態から算出した平均的な計算値です (データ通信/緊急地震速報を無効に設定したときの数値)。また使用環境 (充電状況、気温など) や機能の設定状況などにより、ご利用時間が変動することがあります。
- 3 ご使用状況によっては電話機が温くなることで、充電を停止することがあります。

バッテリー (LB03KC)

| 項目 | 説明 |
|-----------------|----------------------------|
| 電圧 | 3.7V |
| 使用バッテリー | リチウムイオンバッテリー |
| 容量 | 1520mAh |
| 充電温度範囲 | 5℃～35℃ ¹ |
| 外形サイズ (幅×高さ×奥行) | 約49.1×47.1×6.25mm (突起部を除く) |

- 1 ご使用状況によっては電話機が温くなることで、充電を停止することがあります。

ACアダプタ (AD02KC)

| 項目 | 説明 |
|---------------|---|
| 入力 | AC100V-240V 0.2A 50/60Hz |
| 出力 | DC5.0V 800mA |
| 充電温度範囲 | 5°C~35°C ¹ |
| サイズ (幅×高さ×奥行) | ACアダプタ本体 : 約50.6×38×23.8mm (突起部、ケーブル部を除く) |
| ケーブルの長さ | 約1.5m |

- 1 ご使用状況によっては電話機が温くなることで、充電を停止することがあります。

イヤホン変換ケーブル (microUSB-φ3.5変換ケーブル (4極))

| 項目 | 説明 |
|-------------|--------------------|
| ケーブルの長さ | 約8cm |
| プラグ (電話機側) | Micro USBコネクタ Bタイプ |
| プラグ (イヤホン側) | φ3.5 (4極) |

保証とアフターサービス

保証について

本機をお買い上げいただいた場合は、保証書が付いております。

- ・お買い上げ店名、お買い上げ日をご確認ください。
- ・内容をよくお読みのうえ、大切に保管してください。
- ・保証期間は、保証書をご覧ください。

注意

損害について

本製品の故障、誤作動または不具合などにより、通話などの機会を逸したために、お客様、または第三者が受けられた損害につきましては、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

故障・修理について

故障または修理により、お客様が登録/設定した内容が消失/変化する場合がありますので、大切な電話帳などは控えをとっておかれることをおすすめします。なお、故障または修理の際に本機に登録したデータ (電話帳/画像/サウンドなど) や設定した内容が消失/変化した場合の損害につきましては、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

分解・改造について

本製品を分解/改造すると、電波法にふれることがあります。また、改造された場合は修理をお引き受けできませんので、ご注意ください。

アフターサービスについて

修理を依頼される場合、最寄りのウィルコムプラザ・ウィルコムカウンター、またはお問い合わせ先へご相談ください。その際、できるだけ詳しく異常の状態をお聞かせください。

- ・保証期間中は保証書の記載内容に基づいて修理いたします。
- ・保証期間後の修理につきましては、修理により機能が維持できる場合は、ご要望により有償修理いたします。

ご不明な点について

アフターサービスについてご不明な点は、最寄りのウィルコムプラザ・ウィルコムカウンター、またはお問い合わせ先までご連絡ください。

お問い合わせ先一覧

お困りのときや、ご不明な点などございましたら、お気軽に下記お問い合わせ窓口までご連絡ください。

京セラへのお問い合わせ

通信機器・操作方法に関するご相談、お問い合わせ

下記のような内容は京セラ通信お客様相談室にお問い合わせください。

- ・製品の仕様および使い方について

京セラ通信お客様相談室

ウィルコム電話・一般電話・携帯電話などから
0120-500-349（無料）

受付時間：

平日9:00～19:00 土曜・日曜・祝日9:00～17:30

都合により休業する場合がございます。

受付時間を予告なく変更することがありますのでご了承ください。

IP電話（050-XXXX-XXXX）からは接続できない場合があります。

- ・京セラのお問い合わせ窓口ではご契約の変更、通話料金のお問い合わせ、電話機の紛失処理等の対応はできませんので、ウィルコムサービスセンターにお問い合わせください。

PHS電話機の修理、オプション品に関するお問い合わせ

下記のような内容は京セラテクニカルサービスセンターにお問い合わせください。

- ・オプション品購入のご相談について
- ・修理のご相談について

京セラテクニカルサービスセンター

ウィルコム電話・一般電話・携帯電話などから
0120-994-723（無料）

受付時間：

9:00～12:00 13:00～17:00（土・日・祝日定休）

定休日以外に年末年始、ゴールデンウィーク、夏期休暇、設備点検日などは休業いたします。

受付時間を予告なく変更することがありますのでご了承ください。

IP電話（050-XXXX-XXXX）からは接続できない場合があります。

- ・修理に関するお問い合わせは、ウィルコムサービスセンターでも受け付けております。
- ・オプション品は下記からでもご購入いただくことができます。
京セラホームページ

http://www.kyocera.co.jp/prdct/telecom/consumer/phs_op1.html

※商品代金のお支払いにウィルコムサポートコインはご使用できません。

ホームページからのお問い合わせ

機器に関するご相談、お問い合わせは、京セラホームページからも行えます。

京セラホームページ

<http://www.kyocera.co.jp/>

E-mailでのお問い合わせページ

サポート・お問い合わせを選択し、その他のお問い合わせから「E-mailでのお問い合わせ」を選択しお客様相談室ご質問のページに必要な事項を記入してお問い合わせください。

京セラのお問い合わせ窓口における個人情報のお取り扱いについて

ご相談、お問い合わせやオプション品のご注文の際に入手したお客様の個人情報をお客様の同意なしに業務委託先以外の第三者に開示・提供することはありません。（法令により定められた場合を除く）

お客様の個人情報は製品・修理・オプション品に関するご相談、お問い合わせやオプション品販売に関する業務のみ利用し、その他の目的では利用いたしません。

ウィルコムへのお問い合わせ

ウィルコムの総合サービスに関するお問い合わせ

下記のような内容はウィルコムサービスセンターにお問い合わせください。

- ・ご契約内容（加入・変更・引越等）
- ・月額基本料金・通話料等
- ・オプションサービス・修理のご相談について
- ・サービスエリア
- ・電話機の紛失
- ・その他、通信サービスについて

ウィルコムサービスセンター

ウィルコムの電話／通信機器から 局番無しの116（無料）

一般加入電話・携帯電話などから 0120-921-156（無料）

受付時間：9:00～20:00（年中無休）

※お申し込み、各種お手続きは、一部を除き自動音声応答にて24時間受付しております。番号をよくお確かめのうえ、おかけください。

- ・お電話でのお問い合わせ・お手続きにはウィルコム電話番号とご契約時にお決め頂いた暗証番号（4桁）が必要です。あらかじめご準備のうえ、お問い合わせ・お手続きをお願いいたします。