

KC-T305CN

／

KC-T305C

クイックスタートガイド

保証書

- 本書には注意事項が記載されております。お読みになった後は大切に保管してください。


●本書はKC-T305CN(NFC対応モデル)とKC-T305C(NFC非対応モデル)について記載しています。KC-T305Cをご使用の場合は、一部非対応の機能があります。

●本文中に使用しているイラストはイメージです。実際の製品と異なる場合があります。

5KKT61211RX- 02255Z

1

付属のACアダプタの電源プラグをコンセントに差し込む




3

充電が完了したら、充電端子 (DCジャック) からDCプラグをまっすぐに引き抜く

4

付属のACアダプタの電源プラグをコンセントから抜く



安全上のご注意 (必ずお守りください)

- ご利用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。また、お読みになった後は大切に保管してください。

■ここに示した注意事項は、お使いになる人や、他人への危害、財産への損害を未然に防ぐための内容を記載していますので、必ずお守りください。







■次の表示の区分は、表示内容を守らず、誤った使用をした場合に生じる危害や損害の程度を説明しています。

	危険
	警告
	注意

- ※1 重傷：失明・けが・やけど (高温・低温)・感電・骨折・中毒などで後遺症が残るもの、および治療に入院・長期の入院を要するものを指します。

※2 軽傷：治療に入院や長期の入院を要さない、けが・やけど (高温・低温)・感電などを指します。

※3 物的損害：家屋・家財および家具・ペットなどにかかわる拡大損害を指します。























本体付属品

- KC-T305CN本体 / KC-T305C本体

● ACアダプタ ADT310

● クイックスタートガイド



各部の名称と機能

